



“十三五”职业教育规划教材

高职高专机电专业“互联网+”创新规划教材

# 液压传动与气动技术

(第3版)

● 主 编 曹建东 龚肖新



扫一扫联系客服



电子资源



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



## 说 明

本书版权属于北京大学出版社有限公司。版权所有，侵权必究。

本书电子版仅提供给高校任课教师使用，如有任课教师需要本书课件或其他相关教学资料，请联系北京大学出版社客服，微信手机同号：15600139606，扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限，仅限任课教师索取，谢谢！



“十三五”职业教育规划教材  
高职高专机电专业“互联网+”创新规划教材

# 液压传动与气动技术 (第3版)

主 编 曹建东 龚肖新  
主 审 芮延年



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 内 容 简 介

本书是根据职业技术教育的教学要求,结合现代企业技术发展的需要编写的。全书共 17 章,主要内容包括液压传动概述、液压传动基础知识、液压泵和液压马达、液压缸、液压控制阀、液压辅助元件、液压基本回路、典型液压系统、气动基础知识、气源装置及气动辅助元件、气动执行元件、真空元件、气动控制阀、气动回路、典型气动系统、气动系统的使用与维护、液压与气动实训项目。每章均由引例导入,小结之后附有一定量的习题,还配置了二维码可视动画和视频,并配有参考附录。本书简明扼要地阐述液压传动与气压传动的工作原理,系统地介绍常用元件,联系实际地列举典型回路,开拓性地设计实训项目,充分体现了职业院校教学内容的实用性、时代性和拓展性。

本书可作为职业院校机械制造、机电一体化、模具、数控、自动化等专业的教材,也可作为相关专业技术人员的参考用书。

### 图书在版编目(CIP)数据

液压传动与气动技术/曹建东,龚肖新主编. —3 版. —北京:北京大学出版社,2017.2

(高职高专机电专业“互联网+”创新规划教材)

ISBN 978-7-301-27919-9

I. ①液… II. ①曹… ②龚… III. ①液压传动—高等职业教育—教材 ②气压传动—高等职业教育—教材 IV. ①TH137 ②TH138

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 315009 号

- 书 名** 液压传动与气动技术(第3版)  
Yeya Chuandong yu Qidong Jishu
- 著作责任者** 曹建东 龚肖新 主编
- 策划编辑** 刘晓东
- 责任编辑** 黄红珍
- 数字编辑** 刘志秀
- 标准书号** ISBN 978-7-301-27919-9
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱** [pup\\_6@163.com](mailto:pup_6@163.com)
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667
- 印 刷 者**
- 经 销 者** 新华书店
- 787 毫米×1092 毫米 16 开本 21.75 印张 507 千字
- 2006 年 1 月第 1 版 2012 年 8 月第 2 版
- 2017 年 2 月第 3 版 2017 年 2 月第 1 次印刷
- 定 价** 48.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

**版权所有,侵权必究**

举报电话:010-62752024 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话 010-62756370

## 第3版前言

本书是职业技术教育机械制造、机电一体化、模具、数控、自动化等专业的教学用书，是作者结合现代工业自动化飞速发展的需求，经过多年的教学、科研及生产的实践，引用当下最新技术资料编写而成的。

在编写本书时，我们遵循的指导思想是：阐明工作原理，拓展专业知识，引入先进技术信息，强化实训实践环节，注重理论联系实际，培养学生理解、分析、应用的综合能力。

全书共 17 章，可将其按内容分为三大部分：第一部分为液压传动的基础知识，常用液压元件的类型和特点，液压基本回路和典型液压系统的功能及应用；第二部分为气压传动的基础知识，多种类型气动元件的结构和特性，常用气动回路的应用特点，典型气动系统的设计与应用，故障诊断与排除；第三部分为液压与气动实训项目。

由于现代企业大量引进气动设备和技术，相关专业的技术人员和职业技术学院的学生在接受专业培训和教育的过程中需要配套教材，而目前市场上的相关教材中液压部分内容所占比例大，气动部分资料比较欠缺。为此，本书进行了重大改进：将液压传动与气动技术两部分内容有机整合，在精简液压传动理论知识的基础上，大量引入现代实用气动技术资料，并设置了气动系统常见故障诊断与排除、与自动化生产设备相关的液压与气动实训项目内容，同时还提供了符合国家标准的常用液压与气动元件图形符号的附录。

本书由苏州工业职业技术学院曹建东、龚肖新担任主编，苏州大学芮延年担任主审。在本书的编写过程中，苏州纽威数控装备有限公司、苏州瑞思机电科技有限公司、苏州维捷自动化系统有限公司等企业提供了企业案例和技术支持，文中的部分二维码素材来源于企业网站的技术资料，众多同行给予了极大的支持和帮助，在此我们一并表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在不妥和疏漏之处，敬请读者批评指正。

编 者

2016 年 9 月





# 目 录

第 1 章 液压传动概述 .....	1	3.4.2 轴向柱塞泵 .....	37
1.1 液压传动的工作原理 .....	2	3.5 液压马达 .....	39
1.2 液压传动系统的组成 .....	3	小结 .....	40
1.3 液压传动系统的图形符号 .....	4	习题 .....	40
1.4 液压传动的优缺点 .....	4	第 4 章 液压缸 .....	43
小结 .....	5	4.1 液压缸的类型和特点 .....	44
习题 .....	5	4.1.1 活塞式液压缸 .....	44
第 2 章 液压传动基础知识 .....	7	4.1.2 柱塞式液压缸 .....	47
2.1 液压传动的工作介质 .....	8	4.1.3 伸缩式液压缸 .....	48
2.1.1 液压油的主要性质 .....	8	4.1.4 摆动式液压缸 .....	48
2.1.2 液压传动工作介质的选用 .....	9	4.2 液压缸的结构 .....	49
2.1.3 工作介质的污染及控制 .....	10	4.2.1 缸筒与端盖的连接 .....	50
2.2 液压传动的主要参数 .....	11	4.2.2 活塞与活塞杆的连接 .....	51
2.2.1 压力 .....	11	4.2.3 液压缸的密封装置 .....	51
2.2.2 流量 .....	15	4.2.4 液压缸的缓冲和排气 .....	53
2.3 液体流动时的能量 .....	15	4.3 液压缸的设计计算 .....	53
2.3.1 理想液体流动时的能量 .....	16	4.3.1 液压缸主要尺寸的计算 .....	53
2.3.2 实际液体流动时的能量 .....	16	4.3.2 液压缸的校核 .....	54
2.3.3 液压系统的能量损失 .....	17	小结 .....	55
2.4 液体流经小孔和间隙时的流量 .....	20	习题 .....	55
2.5 液压冲击和空穴现象 .....	21	第 5 章 液压控制阀 .....	58
小结 .....	22	5.1 方向控制阀 .....	59
习题 .....	22	5.1.1 单向阀 .....	60
第 3 章 液压泵和液压马达 .....	25	5.1.2 换向阀 .....	61
3.1 液压泵和液压马达概述 .....	26	5.2 压力控制阀 .....	67
3.2 齿轮泵 .....	29	5.2.1 溢流阀 .....	67
3.2.1 外啮合齿轮泵 .....	29	5.2.2 减压阀 .....	71
3.2.2 内啮合齿轮泵 .....	31	5.2.3 顺序阀 .....	72
3.3 叶片泵 .....	32	5.2.4 压力继电器 .....	75
3.3.1 双作用叶片泵 .....	32	5.3 流量控制阀 .....	76
3.3.2 单作用叶片泵 .....	34	5.3.1 节流阀 .....	76
3.4 柱塞泵 .....	36	5.3.2 调速阀 .....	79
3.4.1 径向柱塞泵 .....	36	5.4 插装阀、比例阀和叠加阀 .....	80

5.4.1 插装阀 .....	80	习题 .....	139
5.4.2 比例阀 .....	83	第9章 气动基础知识 .....	142
5.4.3 叠加阀 .....	85	9.1 气动技术的应用与发展 .....	143
小结 .....	87	9.2 气动技术的优缺点 .....	145
习题 .....	88	9.3 气动系统的组成 .....	146
第6章 液压辅助元件 .....	91	9.4 空气的性质 .....	147
6.1 油箱 .....	92	9.4.1 空气的特性 .....	147
6.2 滤油器 .....	93	9.4.2 气体的状态变化 .....	149
6.3 压力表及压力表开关 .....	96	小结 .....	151
6.4 油管和管接头 .....	97	习题 .....	152
6.5 蓄能器 .....	98	第10章 气源装置及气动辅助元件 .....	153
小结 .....	100	10.1 气源装置 .....	154
习题 .....	100	10.1.1 空气压缩机 .....	155
第7章 液压基本回路 .....	101	10.1.2 气源处理装置 .....	158
7.1 方向控制回路 .....	102	10.2 气动辅助元件 .....	166
7.1.1 换向回路 .....	102	10.2.1 润滑元件 .....	166
7.1.2 闭锁回路 .....	103	10.2.2 空气处理组件 .....	168
7.2 压力控制回路 .....	104	10.2.3 消声器 .....	168
7.2.1 调压回路 .....	104	10.2.4 气动传感器 .....	170
7.2.2 减压回路 .....	106	10.2.5 转换器 .....	174
7.2.3 增压回路 .....	107	小结 .....	176
7.2.4 卸荷回路 .....	107	习题 .....	177
7.2.5 平衡回路 .....	109	第11章 气动执行元件 .....	179
7.3 速度控制回路 .....	110	11.1 分类和特点 .....	180
7.3.1 调速回路 .....	110	11.2 常用气缸的结构特点和工作原理 .....	184
7.3.2 快速运动回路 .....	115	11.2.1 普通气缸 .....	184
7.3.3 速度换接回路 .....	116	11.2.2 特殊气缸 .....	185
7.4 多缸动作控制回路 .....	117	11.3 气动马达 .....	196
7.4.1 顺序动作回路 .....	117	11.3.1 气动马达的结构和 工作原理 .....	196
7.4.2 同步回路 .....	121	11.3.2 气动马达的特点和应用 .....	198
小结 .....	122	小结 .....	199
习题 .....	124	习题 .....	199
第8章 典型液压系统 .....	128	第12章 真空元件 .....	201
8.1 组合机床动力滑台液压系统 .....	129	12.1 真空发生装置 .....	202
8.2 机械手液压传动系统 .....	133	12.1.1 真空泵 .....	203
8.3 液压伺服系统 .....	136		
小结 .....	139		



12.1.2 真空发生器.....	203	15.3.1 概述.....	272
12.2 真空吸盘.....	207	15.3.2 系统组成.....	272
12.3 真空用气阀.....	208	15.3.3 工作原理.....	273
12.4 真空压力开关.....	209	15.3.4 工作过程与控制.....	275
12.5 其他真空元件.....	210	小结.....	277
12.6 使用注意事项.....	212	习题.....	277
小结.....	213	<b>第 16 章 气动系统的使用与维护</b> .....	279
习题.....	214	16.1 维护保养.....	280
<b>第 13 章 气动控制阀</b> .....	215	16.2 故障诊断与排除.....	282
13.1 方向控制阀.....	216	16.2.1 故障种类.....	282
13.1.1 单向型控制阀.....	216	16.2.2 常见故障分析及排除.....	283
13.1.2 换向型控制阀.....	220	16.3 维修工作.....	289
13.2 压力控制阀.....	227	小结.....	291
13.2.1 减压阀.....	228	习题.....	291
13.2.2 溢流阀(安全阀).....	229	<b>第 17 章 液压与气动实训项目</b> .....	293
13.2.3 顺序阀.....	230	17.1 液压与气动仿真软件操作.....	294
13.3 流量控制阀.....	231	17.1.1 FluidSIM 软件的操作.....	294
小结.....	234	17.1.2 平面磨床工作台液压系统的 连接与控制.....	296
习题.....	234	17.1.3 搬运机械手液压系统的 电气控制与调节.....	297
<b>第 14 章 气动回路</b> .....	236	17.2 液压传动装置的安装与调试.....	300
14.1 方向控制回路.....	238	17.2.1 压力控制回路的连接与 调试.....	300
14.2 压力控制回路.....	241	17.2.2 方向控制回路的连接与 调试.....	302
14.3 速度控制回路.....	245	17.2.3 速度控制回路的连接与 调试.....	304
14.4 位置控制回路.....	250	17.2.4 双缸动作控制回路的安装与 调试.....	306
14.5 同步控制回路.....	252	17.3 气动和电气气动系统的构建与控制.....	308
14.6 安全保护回路.....	254	17.3.1 单作用气缸的直接控制 (全气动).....	308
小结.....	259	17.3.2 单作用气缸的速度控制 (全气动).....	309
习题.....	259	17.3.3 双作用气缸的逻辑控制 (全气动).....	310
<b>第 15 章 典型气动系统</b> .....	262	17.3.4 单作用气缸的直接控制 (单电控).....	311
15.1 全气动控制系统的典型实例.....	263		
15.2 继电器控制气动系统的设计应用.....	265		
15.2.1 概述.....	265		
15.2.2 继电器梯形图.....	266		
15.2.3 常用继电器控制电路.....	267		
15.2.4 继电器控制气动系统的 设计举例.....	269		
15.3 电气液联合控制气动系统 应用实例.....	272		

17.3.5 双作用气缸的间接控制 (双电控).....	312
17.3.6 双作用气缸的逻辑“与”控制 (直接控制).....	314
17.3.7 双作用气缸的逻辑“或”控制 (间接控制).....	315
17.3.8 双作用气缸的自锁电路控制 (断开优先).....	316
17.3.9 双作用气缸的自锁电路控制 (导通优先).....	317
17.3.10 双作用气缸自动往返运动 控制(接触式).....	318

17.3.11 双作用气缸自动往返运动 控制(非接触).....	320
17.3.12 双气缸顺序控制 .....	321
17.3.13 双气缸计数控制 .....	324
17.3.14 双气缸时间控制 .....	326

附录 .....	329
----------	-----

附录 1 液压图形符号 (GB/T 786.1—2009) .....	329
--	-----

附录 2 气动图形符号 (GB/T 786.1—2009) .....	334
--	-----

参考文献 .....	336
------------	-----



# 第 1 章

## 液压传动概述

### ▮ 教学目标

了解液压传动与其他传动方式之间的不同之处，熟悉其优缺点，掌握液压传动系统的工作原理、组成及各组成部分的作用，认识图形符号及其功用

北京大学出版社 版权所有  
禁止转载





## 引例

1795年,英国约瑟夫·布拉曼在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机;第一次世界大战(1914—1918年)后,液压传动广泛应用于军事工业;第二次世界大战(1939—1945年)后,液压技术迅速转为民用,在美国,30%的机床应用了液压传动。目前,液压传动技术几乎渗透到现代工程机械的每个领域,如机床工业(组合机床、数控机床),工程机械(挖掘机、装载机),运输机械(港口龙门吊、叉车),矿山机械(盾构机、破碎机),建筑机械(打桩机),农业机械(拖拉机、平地机),汽车工业(自卸汽车、转向器、减振器),智能机械(机器人)等,如图1.1所示。




图 1.1 液压传动技术应用实例

## 1.1 液压传动的工作原理

液压传动是以液压油为工作介质,依靠液压系统内部压力传递动力,依靠密封容积的变化传递运动的一种传动方式,其模型如图1.2所示。密封容器中盛满液体,当小活塞在作用力 $F$ 足够大时即下压,小缸体内的液体流入大缸体内,依靠液体压力推动大活塞,将重物 $W$ 举升,液压千斤顶为其典型应用实例之一。

图1.3所示为磨床工作台液压传动系统的工作原理图。油液由油箱1经滤油器2被吸入液压泵3,由液压泵输出的压力油经过节流阀5、换向阀6进入液压缸7的左腔(或右腔),液压缸的右腔(或左腔)的油液则经过换向阀后流回油箱,工作台9随液压缸中的活塞8实现向右(或向左)移动,当换向阀处于中位时,工作台停止运动。工作台实现往复运动时,其速度由节流阀5调节,克服负载所需的工作压力则由溢流阀4控制。




图 1.2 液压传动模型

1、3—缸体；2、4—活塞；5—连通管； $W$ —重物重力； $F$ —作用力



【参考动画】




图 1.3 磨床工作台液压传动系统的工作原理图

1—油箱；2—滤油器；3—液压泵；4—溢流阀；  
5—节流阀；6—换向阀；7—液压缸；8—活塞；9—工作台



【参考动画】

图 1.3(a)~图 1.3(c)分别表示换向阀处于三个工作位置时，阀口 P、T、A、B 的接通情况。

## 1.2 液压传动系统的组成

根据磨床工作台液压传动系统的工作原理可知，液压传动是以液体为工作介质的，一个完整的液压传动系统必须由动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件组成，见表 1-1。

表 1-1 液压传动系统的组成

组成部分	功 用	举 例
动力元件	将机械能转换为液体的压力能	液压泵
执行元件	将液体的压力能转化为机械能	液压缸、液压马达
控制元件	控制流体的压力、流量和方向，保证执行元件完成预期的动作要求	方向阀、压力阀、流量阀
辅助元件	连接、储油、过滤、测量	油管、油箱、滤油器、压力表

### 1.3 液压传动系统的图形符号

图 1.3 所示的液压传动系统的工作原理图较直观、容易理解，但图形较复杂，难以绘制。在实际工作中，常用图形符号来绘制，如图 1.4 所示。图形符号不表示元件的具体结构，只表示元件的功能，使系统图简化，原理简单明了，便于阅读、分析、设计和绘制。




图 1.4 液压传动系统的图形符号图

1—油箱；2—滤油器；3—液压泵；4—溢流阀；  
5—节流阀；6—换向阀；7—液压缸；8—活塞；9—工作台

### 1.4 液压传动的优缺点

液压传动与机械传动、电气传动相比有以下主要优点：

(1) 液压传动的传递功率大，能输出大的力或力矩。在同等功率下，液压装置的体积小、质量轻、结构紧凑。



- (2) 液压执行元件的速度可以实现无级调节, 而且调速范围大。
  - (3) 液压传动工作平稳, 换向冲击小, 便于实现频繁换向。
  - (4) 液压装置易于实现过载保护, 能实现自润滑, 使用寿命长。
  - (5) 液压装置易于实现自动化的工作循环。
  - (6) 液压元件易于实现系列化、标准化和通用化, 便于设计、制造和推广使用。
- 液压传动存在如下缺点:

- (1) 由于液压传动中的泄漏和液体的可压缩性, 使传动无法保证严格的传动比。
- (2) 液压传动能量损失大, 因此传动效率低。
- (3) 液压传动对油温的变化比较敏感, 不宜在较高或较低的温度下工作。
- (4) 液压传动出现故障时不易找出原因。

新型液压传动技术广泛采用了电子技术、计算机技术、信息技术、自动控制技术及新工艺、新材料的新成果, 已成为工业机械、工程建筑机械及国防尖端产品不可缺少的重要技术。而其向自动化、高精度、高效率、高速化、高功率、小型化、轻量化方向发展, 是不断提高它与电传动、机械传动竞争能力的关键。



【参考视频】



【参考视频】

## 小 结

本章介绍了液压传动的概念, 它是以液压油为工作介质, 依靠密封容积的变化来传递运动, 依靠油液内部的压力来传递动力的一种传动方式。通过液压千斤顶和磨床工作台液压系统的典型案例, 阐述了液压传动的工作原理, 说明了液压传动系统主要由动力元件、执行元件、控制元件和辅助元件组成, 并简述了液压传动系统各组成部分的功能及应用。展示了液压传动系统图形符号图较工作原理图具有简化、便于设计和绘制等优点。通过与机械传动、电气传动等其他传动方式相比较, 明确液压传动具有传递动力大、传动平稳性高、易于实现自动化控制等显著优点, 同时存在易泄漏、传动比不准确、传动效率低等不足。最后介绍了液压传动技术的主要应用领域和发展前景。

## 习 题

### 一、填空题

1. \_\_\_\_\_是液压传动中常用来传递运动和动力的工作介质。
2. 液压传动的工作原理是依靠\_\_\_\_\_来传递运动, 依靠\_\_\_\_\_来传递动力。
3. 液压传动系统除油液外可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_四部分。
4. 液压传动具有传递功率\_\_\_\_\_、传动平稳性\_\_\_\_\_、能实现过载\_\_\_\_\_、易于实现自动化等优点, 但是有泄漏、容易\_\_\_\_\_环境、传动比不\_\_\_\_\_等不足。



- ### 三、选择题

- #### 四、问答题

1. 什么是液压传动?
2. 液压传动系统由哪几部分组成?各组成部分的主要作用是什么?
3. 绘制液压传动系统图时,为什么要采用图形符号?
4. 简述液压传动的的主要优缺点。



# 第 2 章

## 液压传动基础知识

### ▮ 教学目标

了解液压系统中工作介质的主要性质及选用方法,掌握液压传动中压力、流量的基本概念、主要特性和实际应用,初步认识液体流动中的能量转换、液压冲击和空穴现象

北京大学出版社 版权所有  
禁止转载



## 引例

机械设备总故障有 40% 发生在液压系统中, 其中 70% 是由油液污染和选油不当造成的。液压油(图 2.1)对液压设备犹如血液对生命, 清洁的液压油在机械内循环流动是保证设备正常运行和润滑的重要条件。另外, 为了适应绿色制造技术发展新要求, 节能环保型的工作介质目前有两个发展方向: 一是以无污染的纯水(或海水)为工作介质, 开发出相应的水液压系统; 二是开发以食用油为基础的环保型生物基液压油。



图 2.1 液压油

## 2.1 液压传动的工作介质

在液压系统中, 使用的工作介质有石油基液压油、难燃型液压液、高水基液和水介质(海水、淡水)等, 一般称为液压油。液压油的基本性质和合理选用对液压系统的工作状态影响很大。

### 2.1.1 液压油的主要性质

#### 1. 黏性

液体分子之间存在内聚力, 液体在外力作用下流动时, 液体分子间的相对运动导致内摩擦力的产生, 液体流动时具有内摩擦力的性质被称为黏性。

液体黏性的大小用黏度来表示, 黏度是液压油划分牌号的依据。例如, N32 液压油, 是指这种油在 40℃ 温度时的运动黏度平均值为 32mm<sup>2</sup>/s。



表 2-1 是常用液压油的新、旧黏度等级牌号的对照,旧标准以 50℃的黏度值作为液压油的黏度值。

表 2-1 常用液压油的新、旧黏度等级牌号的对照

黏度等级 (ISO 3448: 1992)	40℃时运动黏度/ (mm <sup>2</sup> /s)	现牌号 (GB/T 3141—1994)	过渡牌号 (1983—1990 年)	旧牌号 (1982 年以前)
ISO VG15	13.5~16.5	15	N15	10
ISO VG22	19.8~24.2	22	N22	15
ISO VG32	28.8~35.2	32	N32	20
ISO VG46	41.4~50.6	46	N46	30
ISO VG68	61.2~74.8	68	N68	40
ISO VG100	90~110	100	N100	60

影响液体黏度的主要因素是温度和压力。

当液体所受的压力增加时,其分子间的距离将减小,于是内摩擦力将增加,黏度也将随之增大,但由于一般在中、低压液压系统中压力变化很小,因而通常压力对黏度的影响忽略不计。

液压油黏度对温度的变化十分敏感,温度升高,黏度下降。液压油的黏度随温度变化的性质称为黏温特性。一般高温应选择黏度大的液压油,以减少泄漏;低温应选择黏度小的液压油,以减小摩擦。

## 2. 可压缩性

液体受压力后其容积发生变化的性质,称为液体的可压缩性。

一般中、低压液压系统,其液体的可压缩性很小,因而可以认为液体是不可压缩的。而在压力变化很大的高压系统中,就需要考虑液体可压缩性的影响。当液体中混入空气时,可压缩性将显著增加,并将严重影响液压系统的工作性能,因而在液压系统中应使油液中的空气含量减少到最低限度。

### 2.1.2 液压传动工作介质的选用

选用液压传动工作介质的种类,要考虑设备的性能、使用环境等综合因素。例如,一般机械可采用普通液压油;设备在高温环境下,应选用抗燃性能好的介质;在高压、高速的工程机械上,可选用抗磨液压油;当要求低温时流动性好,则可用加了降凝剂的低凝液压油。液压油黏度的选用应充分考虑环境温度、工作压力、运动速度等要求。例如,温度高时选用高黏度油,温度低时选用低黏度油;压力越高,选用油液的黏度越高;执行元件的速度越高,选用油液的黏度越低。

在液压传动装置中,液压泵的工作条件最为恶劣,较简单实用的方法是按液压泵的要求确定液压油,见表 2-2。

表 2-2 液压泵用油黏度范围及推荐用油表

名称		黏度范围/(mm <sup>2</sup> /s)		工作压力 /MPa	工作温度/℃	推荐用油
		允许	最佳			
叶片泵 (1200r/min)		16~220	26~54	7	5~40	L-HM 液压油 32、46、68
					40~80	
叶片泵 (1800r/min)				7 以上	5~40	L-HM 液压油 46、68、100
					40~80	
齿轮泵		4~220	25~54	12 以下	5~40	L-HL 液压油 32、46、68
					40~80	
				12 以上	5~40	L-HM 液压油 46、68、100、150
					40~80	
柱塞泵	径 向	10~65	16~48	14~35	5~40	L-HM 液压油 32、46、68、100、150
					40~80	
	轴 向	4~76	16~47	35 以上	5~40	L-HM 液压油 32、46、68、100、150
					40~80	
螺杆泵		19~49		10.5 以上	5~40	L-HL 液压油 32、46、68
					40~80	

注：液压油牌号 L-HM32 的含义：L 表示润滑油，H 表示液压油，M 表示抗磨型，黏度等级为 VG32。

### 2.1.3 工作介质的污染及控制

工作介质的污染对液压系统的可靠性影响很大，液压系统运行中大部分故障是由油液不清洁引起的。因此，正确使用和防止液压油的污染尤为重要。

油液的污染，是指油液中含有固体颗粒、水、微生物等杂物，这些杂物的存在会导致以下问题。

(1) 固体颗粒和胶状生成物堵塞滤油器，使液压泵吸油不畅、运转困难、产生噪声；堵塞阀类元件的小孔或缝隙，使阀类元件动作失灵。

(2) 微小固体颗粒会加速有相对滑动零件表面的磨损，使液压元件不能正常工作；同时还会划伤密封件，使泄漏流量增加。

(3) 水分和空气的混入会降低液压油液的润滑性，并加速其氧化变质，产生气蚀，使液压元件加速损坏，使液压传动系统出现振动、爬行等现象。

控制油液的污染，常采用以下措施。

(1) 减少外来的污染：液压传动系统的管路和油箱等在装配前必须严格清洗，用机械的方法除去残渣和表面氧化物，然后进行酸洗。液压传动系统在组装后要进行全面清洗，最好用系统工作时使用的油液清洗，特别是液压伺服系统，最好要经过几次清洗来保证清洁。油箱通气孔要加空气滤清器，给油箱加油要用滤油装置，对外露件应装防尘密封，并经常检查，定期更换。液压传动系统的维修、液压元件的更换、拆卸应在无尘区进行。

(2) 滤除系统产生的杂质：应在系统的相应部位安装适当精度的过滤器，并且要定期检查、清洗或更换滤芯。



(3) 控制液压油的工作温度: 液压油的工作温度过高会加速其氧化变质, 产生各种生成物, 缩短它的使用期限。

(4) 定期检查、更换液压油: 应根据液压设备使用说明书的要求和维护保养规程的有关规定, 定期检查、更换液压油。更换液压油时要清洗油箱, 冲洗系统管道及液压元件。

## 2.2 液压传动的主要参数

液压传动中的主要参数是压力和流量, 了解这两大参数的概念、基本特性和应用, 有助于深入理解液压传动的基本工作原理和特性。

### 2.2.1 压力

#### 1. 压力的概念

液体在单位面积上所受的法向力称为压力(在物理学中称为压强), 通常用  $p$  表示。假设在液体的面积  $A$  上受均匀分布的作用力  $F$ , 则压力可表示为

$$p = \frac{F}{A}$$

压力的国标单位为  $\text{N/m}^2$ (牛/米<sup>2</sup>), 即 Pa(帕); 工程上常用 MPa(兆帕)、bar(巴)和  $\text{kgf/cm}^2$ , 它们的换算关系为

$$1\text{MPa}=10\text{bar}=10^6\text{Pa}=10.2\text{kgf/cm}^2$$

#### 2. 静压传递

根据帕斯卡原理可知, 在密闭容器中的静止液体, 由外力作用在液面的压力能等值地传到液体内部的所有各点。

如图 2.2 所示,  $A_1$ 、 $A_2$  分别为液压缸 1、2 的活塞面积, 两缸用管道连通。大活塞缸 2 内的活塞上有重力  $W$ , 当给小活塞缸 1 的活塞上施加力  $F_1$  时, 液体中就产生了  $p = F_1 / A_1$  的压力。随着  $F_1$  的增加, 液体的压力也不断增加, 当压力  $p = W / A_2$  时, 大活塞缸 2 的活塞开始运动。




图 2.2 帕斯卡原理的应用

1—小活塞缸; 2—大活塞缸; 3—管道



【参考视频】



【参考视频】

可见,静压力传动有以下特点。

- (1) 传动必须在密封容器内进行。
- (2) 系统内压力大小取决于外负载的大小。也就是说,液体的压力是由于受到各种形式的阻力而形成的,当外负载  $W=0$  时,  $p=0$ 。
- (3) 液压传动可以将力放大,力的放大倍数等于活塞面积之比,即

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{W}{A_2}$$

或

$$\frac{W}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

### 3. 液压传动系统中压力的建立

对于采用液压泵连续供油的液压传动系统,流动油液在某处的压力也是因为受到其后各种形式负载(如工作阻力、摩擦力、弹力等)的挤压而产生的。在一般液压传动中,油液的动压力很小,可忽略不计,主要考虑静压力。下面针对图 2.3 所示的液压传动系统中压力的形成进行分析。

在图 2.3(a)中,假定负载阻力为零(不考虑油液的自重、活塞的质量、摩擦力等因素),由液压泵输入液压缸左腔的油液不受任何阻挡就能推动活塞向右运动,此时,油液的压力为零( $p=0$ )。活塞的运动是由于液压缸左腔内油液的体积增大而引起的。




图 2.3 液压传动系统中压力的形成

在图 2.3(b)中,输入液压缸左腔的油液由于受到外界负载  $F$  的阻挡,不能立即推动活塞向右运动,而液压泵总是连续不断地供油,使液压缸左腔中的油液受到挤压,油液的压力从零开始由小到大迅速增大,当液压作用力( $pA$ )足以克服外界负载  $F$  时,液压油推动活塞向右运动,活塞作匀速运动,作用在活塞上的力相互平衡,即  $pA = F$ 。因此,可知油液压力  $p = F/A$ 。液压传动系统中油液的压力取决于负载的大小,并随负载大小的变化而变化。

图 2.3(c)所示的是向右运动的活塞接触固定挡铁后,液压缸左腔的密封容积因活塞运动受阻停止而不能继续增大。此时,若液压泵仍继续供油,油液压力会急剧升高,如果液压传动系统没有保护措施,则系统中薄弱的环节将损坏。

在图 2.4 中,液压泵出口处有两个负载并联。其中负载阻力  $F_c$  是溢流阀的弹簧力,另一负载阻力是作用在液压缸活塞(杆)上的力  $F$ 。在油液压力较小时,溢流阀阀芯在弹簧力  $F_c$  的作用下,处于阀的最下端位置,将阀的进油口 P 和出油口 T 的通路切断。当油液压力达



到  $p_c$  时, 作用于溢流阀阀芯底部的液压作用力  $p_c A_c$  ( $A_c$  为阀芯底部有效作用面积) 将克服弹簧力  $F_c$  使阀芯上移, 这时进油口 P 与出油口 T 连通, 液压泵输出的油液由此通路流回油箱, 液压泵出口处的压力为  $p_c$ 。




图 2.4 液压传动系统中负载并联

假设使液压缸活塞运动所需的油液压力为  $p$ , 若  $p_c < p$ , 液压泵出口处压力的形成过程如下: 压力由零值开始上升, 当升到  $p_c$  值时, 溢流阀阀芯上移, 使 P 口和 T 口连通, 油液由此通路流回油箱, 由于  $p_c < p$ , 作用在液压缸活塞上的液压作用力  $p_c A$  不足以克服负载阻力  $F$ , 此时活塞不运动。若  $p_c > p$ , 液压泵出口处的压力由零值开始上升, 当升到  $p$  值时, 液压作用力  $pA$  克服负载阻力  $F$ , 使液压缸活塞向右运动, 由于  $p < p_c$ , 溢流阀阀芯不动, 此时液压泵出口处压力为  $p$ 。当活塞运动被阻(如接触固定挡铁), 负载阻力  $F$  增大, 液压泵出口压力又随之继续增大, 至油液压力达  $p_c$  时, 溢流阀阀芯上移, P 口与 T 口连通, 压力油液流回油箱, 液压泵出口处压力保持为  $p_c$ 。

综合上面分析, 可知液压传动系统中某处油液的压力是由于受到各种形式负载的挤压而产生的, 压力的大小取决于负载, 并随负载变化而变化; 当某处有几个负载并联时, 压力的大小取决于克服负载的各个压力值中的最小值。应特别注意的是, 压力形成的过程是从无到有、从小到大迅速进行的。

#### 4. 压力的表示方法

压力的表示方法有绝对压力和相对压力两种。

以绝对真空( $p=0$ )为基准, 所测得的压力为绝对压力; 以大气压  $p_a$  为基准, 测得的压力为相对压力。

若绝对压力大于大气压, 则相对压力为正值, 由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力, 所以相对压力也称为表压力; 若绝对压力小于大气压, 则相对压力为负值, 比大气压小的那部分称为真空度。

图 2.5 清楚地给出了绝对压力、相对压力和真空度三者之间的关系。




图 2.5 绝对压力、相对压力及真空度的关系

### 5. 液体作用在固体壁面上的力

液体流经管道和控制元件，并推动执行元件做功，都要和固体壁面接触。因此，需要计算液体对固体壁面的作用力。

当固体壁面为一平面时，流体对平面的作用力  $F$ ，等于流体的压力  $p$  乘以该平面的面积  $A$ ，即

$$F = pA$$

液体对曲面的作用力如图 2.6 所示，曲面面积为  $A$ ，曲面上作用的压力为  $p$ ，则液体对固体壁面的作用力按以下方法计算。




图 2.6 液体对曲面的作用力

(1) 求液体对固体壁面在某一方向上的分力，先求出曲面面积  $A$  投影到该方向垂直面上的面积  $A_i$ ，如图 2.6 所示的  $A_x$  和  $A_y$ ，然后用压力  $p$  乘以投影面积  $A_i$ ，即

$$F_i = pA_i$$

(2) 求出各方向的分力后，按力的合成求出合力。首先求出  $F_x$ 、 $F_y$  和  $F_z$ ，然后按下式计算出合力

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$





### 2.2.2 流量

#### 1. 流量的概念

流量是指单位时间内流过某一通流截面的液体体积，用  $q$  表示。流量的国际单位为  $\text{m}^3/\text{s}$  (米<sup>3</sup>/秒)，工程上常用的单位是  $\text{L}/\text{min}$ ，它们的换算关系为

$$1\text{m}^3/\text{s} = 6 \times 10^4 \text{L}/\text{min}$$

油液通过截面面积为  $A$  的管路或液压缸时，其平均流速用  $v$  表示，即

$$v = \frac{q}{A}$$

活塞或液压缸的运动速度等于液压缸内油液的平均速度，其大小取决于输入液压缸的流量。

#### 2. 液流的连续性

理想状态，液体在同一时间内流过同一通道两个不同通流截面的体积相等。

如图 2.7 所示管路中，流过截面 1 和截面 2 的流量分别为  $q_1$  和  $q_2$ ，截面面积分别为  $A_1$ 、 $A_2$ ，液体流经截面 1、2 时的平均流速分别为  $v_1$ 、 $v_2$ 。根据液流连续性原理， $q_1 = q_2$ ，即

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 = \text{常量}$$

上式表明，液体在无分支管路中稳定流动时，流经管路不同截面时的平均流速与其截面面积大小成反比。管路截面面积小的地方平均流速大，管路截面面积大的地方平均流速小。




图 2.7 液流连续性原理

**【例 2.1】** 如图 2.2 所示的连通器，假若小活塞的面积  $A_1 = 1.13 \times 10^{-4} \text{m}^2$ ，大活塞的面积  $A_2 = 9.62 \times 10^{-4} \text{m}^2$ ，管道 3 的截面面积  $A_3 = 0.13 \times 10^{-4} \text{m}^2$ 。已知小活塞向下移动速度  $v_1 = 0.2 \text{m/s}$ ，试求大活塞向上运动速度  $v_2$  和流体在管道内的流动速度  $v_3$ 。

**解：** 小活塞向下移动排出的流量为

$$q_1 = v_1 A_1 = 0.2 \times 1.13 \times 10^{-4} = 2.26 \times 10^{-5} (\text{m}^3/\text{s})$$

进入大缸内的流量  $q_2 = q_1$ ，所以大缸活塞向上运动的速度为

$$v_2 = \frac{q_2}{A_2} = \frac{q_1}{A_1} = \frac{2.26 \times 10^{-5}}{9.62 \times 10^{-4}} \approx 0.0235 (\text{m/s})$$

同理，通过管道的平均流速为

$$v_3 = \frac{q_1}{A_3} = \frac{2.26 \times 10^{-5}}{0.13 \times 10^{-4}} \approx 1.738 (\text{m/s})$$

## 2.3 液体流动时的能量

液体流动时遵循能量守恒定律，而实际液体流动时具有能量损失，能量损失的主要形式是压力损失和流量损失。

### 2.3.1 理想液体流动时的能量

所谓理想液体是指既无黏性又不可压缩的液体。理想液体在管道中流动时, 具有三种能量: 液压能、动能、位能。按照能量守恒定律, 在各个截面处的总能量是相等的。

如图 2.8 所示, 设液体质量为  $m$ , 体积为  $V$ , 密度为  $\rho$ 。由流体力学和物理学知识可知, 在截面 1、2 处的能量分别如下。

截面 1: 体积为  $V$  的液体的压力能为  $p_1V$ , 动能为  $\frac{1}{2}mv_1^2$ , 位能为  $mgh_1$ 。

截面 2: 体积为  $V$  的液体的压力能为  $p_2V$ , 动能为  $\frac{1}{2}mv_2^2$ , 位能为  $mgh_2$ 。

按能量守恒定律, 有

$$p_1V + \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = p_2V + \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

则单位体积的液体所具有的能量为

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2$$

上式即为理想液体的伯努利方程式。由此可知, 伯努利方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表达形式。




图 2.8 伯努利方程示意图

1、2—通流截面;  $A_1$ 、 $A_2$ —截面面积;  $v_1$ 、 $v_2$ —液体平均流速;  $p_1$ 、 $p_2$ —液体压力

### 2.3.2 实际液体流动时的能量

实际液体因为有黏性, 所以就存在内摩擦力, 而且因管道形状和尺寸有变化而使液体产生扰动, 造成能量损失。因而实际液体在流动时的伯努利方程式为

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2 + \Delta p$$

式中  $\Delta p$ ——从通流截面 1 流到截面 2 的过程中的压力损失。

在液压系统中, 油管的高度  $h$  一般不超过 10m, 管内油液的平均流速也较低(一般不超过 7m/s), 因此油液压力能比动能和位能的和大得多。所以, 动能和位能一般是忽略不计的,



液体主要依靠它的压力能来做功。因而，伯努利方程在液压系统中的应用形式为

$$p_1 = p_2 + \Delta p$$

### 2.3.3 液压系统的能量损失

#### 1. 压力损失

由于流动油液各质点之间以及油液与管壁之间的摩擦与碰撞会产生阻力，这种阻力叫液阻。系统存在液阻，油液流动时会引起能量损失，主要表现为压力损失。

如图 2.9 所示，油液从 A 处流到 B 处，中间经过较长的直管路、弯曲管路、各种阀孔和管路截面的突变等。由于液阻的影响致使油液在 A 处的压力  $p_A$  与在 B 处的压力  $p_B$  不相等，显然， $p_A > p_B$ ，引起的压力损失为  $\Delta p$ ，即

$$\Delta p = p_A - p_B$$




图 2.9 油液的压力损失

$p_A$ —输入口处压力； $p_B$ —输出口处压力； $\Delta p$ —压力损失

压力损失包括沿程损失和局部损失。

#### 1) 沿程损失

液体在等径直管中流动时，因内、外摩擦力而产生的压力损失称为沿程损失，它主要取决于液体的流速、黏性、管路的长度及油管的内径和粗糙度。管路越长，沿程损失越大。

#### 2) 局部损失

液体流经管道的弯头、接头、突变截面及阀口时，由于流速或流向的剧烈变化，形成旋涡、脱流，从而使液体质点相互撞击而造成的压力损失，称为局部损失。

在液压传动系统中，由于各种液压元件的结构、形状、布局等原因，致使管路的形式比较复杂，因而局部损失是主要的压力损失。

油液流动产生的压力损失，会造成功率浪费，油液发热，黏度下降，使泄漏增加，同时液压元件受热膨胀也会影响正常工作，甚至“卡死”。因此，必须采取措施尽量减少压力损失。一般情况，只要油液黏度适当，管路内壁光滑，尽量缩短管路长度和减少管路的截面变化及弯曲，就可以使压力损失控制在很小的范围内。

影响压力损失的因素很多，精确计算较为复杂，通常采用近似估算的方法。

液压泵最高工作压力的近似计算式为

$$p_{\text{泵}} = K_{\text{压}} p_{\text{缸}}$$

式中  $p_{\text{泵}}$  ——液压泵最高工作压力;

$p_{\text{缸}}$  ——液压缸最高工作压力;

$K_{\text{压}}$  ——系统的压力损失系数, 一般  $K_{\text{压}} = 1.3 \sim 1.5$ , 系统复杂或管路较长取较大的值, 反之取较小的值。

## 2. 流量损失

在液压系统正常工作情况下, 从液压元件的密封间隙漏过少量油液的现象称为泄漏。由于液压元件必然存在一些间隙, 当间隙的两端有压力差时, 就会有油液从这些间隙中流过。所以, 液压系统中泄漏现象总是存在的。

液压系统的泄漏包括内泄漏和外泄漏两种。液压元件内部高、低压腔间的泄漏称为内泄漏。液压系统内部的油液漏到系统外部的泄漏称为外泄漏。图 2.10 表示了液压缸的两种泄漏现象。




图 2.10 液压缸的泄漏

1—低压腔; 2—高压腔; 3—内泄漏; 4—外泄漏

液压系统的泄漏必然引起流量损失, 使液压泵输出的流量不能全部流入液压缸等执行元件。

流量损失一般也采用近似估算的方法, 液压泵输出流量的近似计算式为

$$q_{\text{泵}} = K_{\text{漏}} q_{\text{缸}}$$

式中  $q_{\text{泵}}$  ——液压泵最大输出流量( $\text{m}^3/\text{s}$ );

$q_{\text{缸}}$  ——液压缸的最大流量( $\text{m}^3/\text{s}$ );

$K_{\text{漏}}$  ——系统的泄漏系数, 一般  $K_{\text{漏}} = 1.1 \sim 1.3$ , 系统复杂或管路较长取较大的值, 反之取较小的值。

## 3. 液压传动的功率计算

### 1) 液压缸的输出功率 $P_{\text{缸}}$

功率等于力和速度的乘积。对于液压缸来说, 其输出功率等于负载阻力  $F$  和活塞(或液压缸)运动速度  $v$  的乘积, 即



$$P_{\text{缸}} = Fv$$

由于  $F = p_{\text{缸}}A$ ,  $v = q_{\text{缸}}/A$ , 所以液压缸的输出功率为

$$P_{\text{缸}} = p_{\text{缸}}q_{\text{缸}}$$

式中  $P_{\text{缸}}$ ——液压缸的输出功率(W);

$p_{\text{缸}}$ ——液压缸的最高工作压力(Pa);

$q_{\text{缸}}$ ——液压缸的最大流量( $\text{m}^3/\text{s}$ )。

## 2) 液压泵的输出功率 $P_{\text{泵}}$

液压泵的输出功率为

$$P_{\text{泵}} = p_{\text{泵}}q_{\text{泵}}$$

式中  $P_{\text{泵}}$ ——液压泵的输出功率(W);

$p_{\text{泵}}$ ——液压泵的最高工作压力(Pa);

$q_{\text{泵}}$ ——液压泵输出的最大流量( $\text{m}^3/\text{s}$ )。

## 3) 液压泵的效率和驱动液压泵的电动机功率

由于液压泵在工作中也存在因泄漏和机械摩擦所造成的流量损失及机械损失, 所以驱动液压泵的电动机所需的功率  $P_{\text{电}}$  要比液压泵的输出功率  $P_{\text{泵}}$  大。

液压泵的总效率

$$\eta_{\text{总}} = \frac{P_{\text{泵}}}{P_{\text{电}}}$$

对于液压泵的总效率  $\eta_{\text{总}}$ , 外啮合齿轮泵取 0.63~0.80, 叶片泵取 0.75~0.85, 柱塞泵取 0.80~0.90, 或参照液压泵产品说明。

驱动液压泵的电动机功率

$$P_{\text{电}} = \frac{P_{\text{泵}}}{\eta_{\text{总}}} = \frac{P_{\text{泵}}q_{\text{泵}}}{\eta_{\text{总}}}$$

**【例 2.2】** 在如图 2.11 所示的液压系统中, 已知: 外界负载  $F=30\text{kN}$ , 活塞有效作用面积  $A=0.01\text{m}^2$ , 活塞运动速度  $v=0.025\text{m/s}$ ,  $K_{\text{压}}=1.5$ ,  $K_{\text{漏}}=1.3$ ,  $\eta_{\text{总}}=0.80$ 。试确定:

(1) 液压泵的类型和规格 (齿轮泵流量规格为  $2.67 \times 10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$ 、 $3.33 \times 10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$ 、 $4.17 \times 10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$ , 额定工作压力为 2.5MPa; 叶片泵流量规格为  $2 \times 10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$ 、 $2.67 \times 10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$ 、 $4.17 \times 10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$ 、 $5.33 \times 10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$ , 额定工作压力为 6.3MPa)。

(2) 与液压泵匹配的电动机功率。

**解:** (1) 液压缸工作压力为

$$p_{\text{缸}} = \frac{F}{A} = \frac{30 \times 10^3}{0.01} = 3 \times 10^6 \text{ (Pa)}$$

液压缸输入流量为

$$q_{\text{缸}} = vA = 0.025 \times 0.01 = 2.5 \times 10^{-4} \text{ (m}^3/\text{s)}$$

液压泵供油压力为

$$p_{\text{泵}} = K_{\text{压}}p_{\text{缸}} = 1.5 \times 3 \times 10^6 = 4.5 \times 10^6 \text{ (Pa)}$$

液压泵供油流量为

$$q_{\text{泵}} = K_{\text{漏}}q_{\text{缸}} = 1.3 \times 2.5 \times 10^{-4} = 3.25 \times 10^{-4} \text{ (m}^3/\text{s)}$$




图 2.11 液压传动功率计算

选择泵类型:

因为  $p_{\text{泵}} < p_{\text{额}}$ ,  $q_{\text{泵}} < q_{\text{额}}$ , 且  $p_{\text{额}} = 6.3 \text{ MPa}$ ,  $q_{\text{额}} = 4.17 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ , 所以选择叶片泵。

(2) 与液压泵匹配的电动机功率为

$$P_{\text{电}} = \frac{p_{\text{泵}} q_{\text{泵}}}{\eta_{\text{总}}} = \frac{6.3 \times 10^6 \times 4.17 \times 10^{-4}}{0.80} \approx 3284 (\text{W}) \approx 3.2 (\text{kW})$$

## 2.4 液体流经小孔和间隙时的流量

许多液压元件都有小孔, 如节流阀的节流口以及压力阀、方向阀的阀口等, 对阀的工作性能都有很大影响。在液压泵、液压缸和液压阀的液压元件中, 只要有相对运动的表面就有间隙, 间隙大小直接影响泄漏的多少, 影响液压元件能否正常工作。因此, 了解液体流经小孔和间隙的流量十分必要。

### 1. 液体流经小孔的流量

液压传动中常利用流经液压阀的小孔(称为节流口)来控制流量, 以达到调速的目的。尽管节流口的形状很多, 并且人们还在不断探索, 但根据理论分析和实验, 各种孔口的流量压力特性均可用下列的通式表示

$$q = K A \Delta p^m$$

式中  $q$ ——通过小孔的流量;

$A$ ——节流口的通道截面积;

$K$ ——由孔口的形状、尺寸和液体性质决定的系数;

$m$ ——由孔的长径比(通流长度  $l$  与孔径  $d$  之比)决定的指数, 图 2.12 所示的薄壁孔 ( $l/d \leq 0.5$ ) 取  $m=0.5$ , 图 2.13 所示的细长孔 ( $l/d > 4$ ) 取  $m=1$ , 其他类型的孔取  $m=0.5 \sim 1$ ;

$\Delta p$ ——小孔前、后的压力差。




图 2.12 液体通过薄壁小孔

$p_1$ 、 $p_2$ ——小孔前后的压力;  $d$ ——孔径;  
 $l$ ——孔长;  $d_c$ ——收缩截面处直径




图 2.13 细长小孔



油液流经孔径为  $d$  的薄壁小孔时, 由于液体的惯性作用, 使通过小孔后的液流形成一个直径为  $d_c$  的收缩断面, 然后扩散, 这一收缩和扩散过程, 就产生了压力损失, 即

$$\Delta p = p_1 - p_2$$

实际应用中, 油液流经薄壁小孔时, 流量受温度变化的影响较小, 所以常作为液压系统的节流元件, 细长孔则常作为阻尼孔。

## 2. 液体流经间隙的流量

液压元件内各零件间要保证相对运动, 就必须有适当的间隙。间隙的大小对液压元件的性能影响极大, 间隙太小, 会使零件卡死; 间隙过大, 会造成泄漏, 使系统效率和传动精度降低, 同时还污染环境。经研究和实践表明, 流经固定平行平板间隙的流量(实际上就是泄漏)与间隙量  $h$  的三次方成正比; 而流经环状间隙(如液压缸与活塞的间隙)的流量, 不仅与径向间隙量有关, 而且还随着圆环的内外圆的偏心距的增大而增大。由此可见, 液压元件的制造精度要求一般都较高。

# 2.5 液压冲击和空穴现象

在液压系统中, 液压冲击和空穴现象给系统带来诸多不利影响, 因此需要了解这些现象产生的原因, 并采取措​​施加以防治。

## 1. 液压冲击

在液压系统中, 由于某种原因使液体压力突然产生很高的峰值, 这种现象称为液压冲击。

发生液压冲击时, 由于瞬间的压力峰值比正常的工作压力大好几倍, 因此对密封元件、管道和液压元件都有损坏作用, 还会引起设备振动, 产生很大的噪声。液压冲击经常使压力继电器、顺序阀等元件产生误动作。

液压冲击多发生在阀门突然关闭或运动部件快速制动的场合。这时液体的流动突然受阻, 液体的动量发生了变化, 从而产生了压力冲击波。这种冲击波迅速往复传播, 最后由于液体受到摩擦力作用而衰减。

减小压力冲击的措施如下:

- (1) 尽量延长阀门关闭和运动部件制动换向的时间。
- (2) 在冲击区附近安装卸荷阀、蓄能器等缓冲装置。
- (3) 正确设计阀口, 限制管道流速及运动部件速度, 使运动部件制动时速度变化比较平稳。
- (4) 如果换向精度要求不高, 可使液压缸两腔油路在换向阀回到中位时瞬时互通。

## 2. 空穴现象

流动的液体, 如果压力低于其空气分离压, 原来溶解在液体中的空气就会分离出来, 从而导致液体中充满大量的气泡, 这种现象称为空穴现象。



【参考视频】

空穴多发生在阀口和液压泵的入口处。因为阀口处液体的流速增大,压力将降低;如果液压泵吸油管太细,也会造成真空度过大,发生空穴现象。

当气泡进入高压部位时,气泡在压力作用下溃灭,由于该过程时间极短,气泡周围的液体加速向气泡中心冲击,液体质点高速碰撞,产生局部高温,温度可达1149℃,冲击压力高达几百兆帕。在高温高压下,液压油局部氧化、变黑,产生噪声和振动,如果气泡在金属壁面上溃灭,会加速金属氧化、剥落,长时间会形成麻点、小坑,这种现象称为气蚀。

由此可见,空穴现象会引起流量的不连续和压力波动,空气中的游离氧对液压元件有很大的腐蚀(气蚀)作用。

为减少空穴现象带来的危害,通常采取以下措施:

- (1) 减小孔口或缝隙前后的压力降。一般建议相应的压力比小于3.5。
- (2) 降低液压泵的吸油高度,适当加大吸油管直径,对自吸能力差的液压泵要安装辅助泵供油。
- (3) 管路要有良好的密封,防止空气进入。
- (4) 采用抗腐蚀能力强的金属材料,降低零件表面的粗糙度值。

## 小结

液压油是液压传动系统的工作介质,应满足适当的黏度、良好的黏温特性、良好的润滑性、足够的清洁度等多项要求。选用液压油时需要考虑工作压力、运动速度、环境温度、液压泵类型等多种因素。液压油使用过程中应定期检查与维护,严格控制油液污染。

液压传动的主要参数是压力和流量。液压系统中工作压力的大小取决于外界负载,当某处有几个负载并联时,压力的大小取决于克服负载的各个压力值中的最小值。液压系统中活塞或液压缸的运动速度大小取决于输入液压缸的流量。

液体流动时遵循能量守恒定律,实际液体流动时具有能量损失,即压力损失和流量损失。液压装置的设计与操作应尽量减少压力损失和流量损失,避免液冲击和空穴现象。

## 习题

### 一、填空题

1. 油液的两个最主要的特性是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
2. 液压传动的两个重要参数是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_,它们的乘积表示\_\_\_\_\_。
3. 随着温度的升高,液压油的黏度会\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_会增加。
4. 压力的大小取决于\_\_\_\_\_,而流量的大小决定了执行元件的\_\_\_\_\_。



【参考视频】





## 二、判断题

1. 作用在活塞上的推力越大, 活塞的运动速度就越快。 ( )
2. 油液流经无分支管道时, 横截面面积较大的截面通过的流量就越大。 ( )
3. 液压系统压力的大小取决于液压泵的供油压力。 ( )

## 三、选择题

1. 下列油液特性的说法错误的是\_\_\_\_\_。
  - A. 在液压传动中, 油液可近似看作不可压缩
  - B. 油液的黏度与温度变化有关, 油温升高, 黏度变大
  - C. 黏性是油液流动时, 其内部产生摩擦力的性质
  - D. 液压传动中, 压力的大小对油液的流动性影响不大, 一般不予考虑
2. 活塞有效作用面积一定时, 活塞的运动速度取决于\_\_\_\_\_。
  - A. 液压缸中油液的压力
  - B. 负载阻力的大小
  - C. 进入液压缸的流量
  - D. 液压泵的输出流量
3. 当液压系统中有几个负载并联时, 系统压力取决于克服负载的各个压力值中的\_\_\_\_\_。
  - A. 最小值
  - B. 额定值
  - C. 最大值
  - D. 极限值
4. 水压机的大活塞上所受的力, 是小活塞受力的 50 倍, 则小活塞对水的压力与通过水传给大活塞的压力比是\_\_\_\_\_。
  - A. 50
  - B. 50 : 1
  - C. 1 : 1
  - D. 25 : 1
5. 水压机大、小活塞直径之比是 10 : 1, 如果大活塞上升 2mm, 则小活塞被压下的距离是\_\_\_\_\_mm。
  - A. 100
  - B. 50
  - C. 10
  - D. 200

## 四、问答题

1. 液压传动系统中的油液污染有何不良后果? 应如何预防?
2. 液体流动中为什么会有压力损失? 压力损失有哪几种? 其值与哪些因素有关?
3. 什么是液压传动系统的泄漏? 其不良后果是什么? 如何预防?
4. 空穴现象产生的原因和危害是什么? 如何减小这些危害?
5. 液压冲击产生的原因和危害是什么? 如何减小压力冲击?

## 五、计算题

如图 2.14 所示的液压千斤顶,  $F$  是手掀动手柄的力, 假定  $F=300\text{N}$ , 两活塞直径分别为  $D=20\text{cm}$ ,  $d=10\text{cm}$ , 试求:

- (1) 作用在小活塞上的力  $F_1$ ;
- (2) 系统中的压力  $p$ ;
- (3) 大活塞能顶起重物的重量  $G$ ;
- (4) 大、小活塞的运动速度之比。




图 2.14 液压千斤顶



# 第 3 章

## 液压泵和液压马达

### ▮ 教学目标

比较液压泵和液压马达的异同之处，了解其主要性能参数，熟悉齿轮泵、叶片泵、柱塞泵的结构特点和工作原理，掌握其应用特点和液压泵的选用方法







北京大学出版社 版权所有  
禁止转载



## 引例

1905年, Williams 与 Janny 首次应用了液压油并推出了轴向柱塞泵, 迄今已有 100 多年的历史。1925 年 F. Vickers 发明了压力平衡式叶片泵。目前液压泵的主要形式分为齿轮泵、叶片泵、柱塞泵三大类。液压泵的分类及典型结构见表 3-1。

表 3-1 液压泵的分类及典型结构


类型	典型元件结构			
齿 轮 泵				
	外啮合齿轮泵		内啮合齿轮泵	
叶 片 泵				
	单作用叶片泵		双作用叶片泵	
柱 塞 泵				
	径向柱塞泵		轴向柱塞泵	

## 3.1 液压泵和液压马达概述

液压泵是液压系统的动力元件, 它可以将机械能转换为液压能, 为液压系统提供一定流量和压力的液体。液压马达是一种执行元件, 它将液压能转换为机械能, 输出转矩和转速。液压泵和液压马达均是系统中的能量转换装置, 从原理上讲液压泵和液压马达是可逆的, 从结构上来看二者也基本相同, 但由于功用不同, 它们的实际结构是有差别的。

### 1. 液压泵的工作原理

液压泵的工作原理如图 3.1 所示, 泵体 3 和柱塞 2 构成一个密封容积, 偏心轮 1 由原动机带动旋转, 当偏心轮由图示位置向下转半周时, 柱塞在弹簧 6 的作用下向下移动, 密封容积逐渐增大, 形成局部真空, 油箱内的油液在大气压的作用下顶开单向阀 4 进入密封腔中, 实现吸油; 当偏心轮继续再转半周时, 它推动柱塞向上移动, 密封容积逐渐减小, 油液受柱塞挤压而产生压力, 使单向阀 4 关闭, 油液顶开单向阀 5 而输入系统, 这就是压油, 液压泵的供油压力为  $p$ , 供油流量为  $q$ 。



【参考动画】

图 3.1 液压泵的工作原理

1—偏心轮；2—柱塞；3—泵体；4、5—单向阀；6—弹簧

上述液压泵是通过密封容积的变化来完成吸油和压油的，其排油量的大小取决于密封腔的容积变化值，因而这种液压泵又称为容积泵。

由上述分析可知，液压泵正常工作必备的条件如下：

- (1) 应具有密封容积。
- (2) 密封容积的大小能交替变化。
- (3) 应有配流装置。配流装置的作用是保证密封容积在吸油过程中与油箱相通，同时关闭供油通路；压油时与供油管相通而与油箱切断。图 3.1 中的单向阀 4、5 就是配流装置，配流装置的形式因泵的结构差异而不同。
- (4) 吸油过程中，油箱必须和大气相通。

## 2. 液压泵的性能参数

### 1) 压力

工作压力：泵在工作时输出油液的实际压力，其大小由工作负载决定。

额定压力：泵在正常工作条件下，连续运转时所允许的最高压力。液压泵的额定压力受泵本身的泄漏和结构强度所制约，它反映了泵的能力，一般泵铭牌上所标的也是额定压力。

最高压力：泵的最高压力可以看作泵的能力极限，它比额定压力稍高，一般不希望泵长期在最高压力下运行。

由于液压传动系统的用途不同，系统所需要的压力也不相等，液压泵的压力分为几个等级，见表 3-2。

表 3-2 压力分级

压力等级	低 压	中 压	中 高 压	高 压	超 高 压
压力/MPa	$\leq 2.5$	$>2.5 \sim 8$	$>8 \sim 16$	$>16 \sim 32$	$>32$

## 2) 流量

液压泵的流量有理论流量、实际流量和额定流量之分。

理论流量  $q_{理}$ ：在不考虑泄漏的情况下，泵在单位时间内排出液体的体积。其大小为泵每转排出的液体体积量  $V$  (简称排量) 和转速  $n$  的乘积，即

$$q_{理} = Vn$$

实际流量  $q_{实}$ ：泵在某一工作压力下实际排出的流量。由于泵存在泄漏，所以泵实际能提供的流量较理论流量小，即

$$q_{实} = q_{理} - \Delta q$$

式中  $\Delta q$  —— 泵的泄漏流量。

额定流量  $q_{额}$ ：泵在正常工作条件下，按试验标准规定 (如在额定压力和额定转速下) 必须保证的流量。

## 3) 液压泵的效率 and 功率

容积效率  $\eta_v$ ：泵因泄漏而引起的流量损失，可用容积效率  $\eta_v$  表示。其大小为泵的实际流量和理论流量之比，即

$$\eta_v = \frac{q_{实}}{q_{理}}$$

机械效率  $\eta_m$ ：由机械运动副之间的摩擦而产生的转矩损失，可用机械效率  $\eta_m$  表示。由于驱动泵的实际转矩总是大于理论上需要的转矩，所以，机械效率为理论转矩 ( $T_{理}$ ) 与实际转矩 ( $T_{实}$ ) 之比，即

$$\eta_m = \frac{T_{理}}{T_{实}}$$

总效率  $\eta$ ：泵的实际输出功率  $P_{出}$  与驱动泵的输入功率  $P_{入}$  之比，它也等于容积效率和机械效率之积，即

$$\eta = \frac{P_{出}}{P_{入}} = \eta_v \eta_m$$

泵的输出功率  $P_{出}$ ：液压泵的实际输出功率为泵的实际工作压力  $p$  和实际供油流量  $q$  的乘积，即

$$P_{出} = pq$$

泵的输入功率  $P_{入}$ ：也就是驱动液压泵的电动机的功率  $P_{电}$ ，即

$$P_{电} = \frac{pq}{\eta}$$

## 3. 液压马达的性能参数

### 1) 转速

若液压马达的排量为  $V$ ，欲使其以转速  $n$  旋转，在理想情况下，油液的流量只需要  $q_{理}$  (即  $Vn$ )，但因有泄漏存在，则液压马达的实际输入流量为  $q$ ，且  $q > q_{理}$ ，容积效率为  $\eta_v$ ，则

$$\eta_v = \frac{q_{理}}{q} = \frac{Vn}{q}$$



液压马达输出的转速  $n$  为

$$n = \frac{q}{V} \eta_v$$

## 2) 转矩

液压马达的理论输入功率为  $p q_{理}$ ，输出功率为  $2\pi T_{理} n$ 。不考虑损失，根据能量守恒，则

$$p q_{理} = 2\pi T_{理} n$$

$$p V = 2\pi T_{理}$$

$$T_{理} = \frac{p V}{2\pi}$$

因为存在机械摩擦损失，所以液压马达的实际输出转矩为  $T$ ，且  $T < T_{理}$ ，若其机械效率为  $\eta_m$ ，则

$$\eta_m = \frac{T}{T_{理}}$$

液压马达实际输出的转矩为

$$T = T_{理} \eta_m = \frac{p V}{2\pi} \eta_m$$

## 4. 液压泵和液压马达的种类

液压泵和液压马达的种类很多，按结构形式不同可分为齿轮式、叶片式、柱塞式等；按流量能否改变可分为定量式和变量式；按液流方向能否改变可分为单向式和双向式等。液压泵和液压马达的图形符号见表 3-3。

表 3-3 液压泵和液压马达的图形符号

类型	单向定量	双向定量	单向变量	双向变量
液压泵				
液压马达				

## 3.2 齿 轮 泵

齿轮泵按其结构形式可分为外啮合齿轮泵和内啮合齿轮泵。

### 3.2.1 外啮合齿轮泵

#### 1. 工作原理

外啮合齿轮泵的工作原理如图 3.2 所示。在泵体内有一对模数相同、齿数相等的齿轮，

当吸油口和压油口各用油管与油箱和系统接通后, 齿轮各齿槽和泵体及齿轮前后端面贴合的前后端盖间形成密封工作腔, 而啮合齿轮的接触线又把它们分隔为两个互不串通的吸油腔和压油腔。




图 3.2 外啮合齿轮泵的工作原理

当齿轮按图 3.2 所示方向旋转时, 泵的右侧(吸油腔)轮齿脱开啮合, 使密封容积逐渐增大, 形成局部真空, 油箱中的油液在大气压力的作用下被吸入吸油腔内, 并充满齿间。随着齿轮的回转, 吸入到轮齿间的油液便被带到左侧(压油腔)。当左侧齿与齿进入啮合时, 密封的容积不断减小, 油液从齿间被挤出而输送到系统。

## 2. 流量计算

假设外啮合齿轮泵中齿轮的齿槽容积等于轮齿体积, 则当齿轮齿数为  $z$ 、模数为  $m$ 、节圆直径为  $D$ 、齿宽为  $B$ 、有效齿高  $h=2m$ 、转速为  $n$  时, 齿轮泵的排量近似为

$$V = \pi D h B = 2\pi z m^2 B$$

实际上, 齿槽容积比轮齿体积稍大一些, 所以通常用 3.33 取代  $\pi$  加以修正, 因而齿轮泵的实际流量为

$$q = 6.66 z m^2 B n \eta_v$$

上式中的流量是指泵的平均流量, 实际上齿轮泵的输油流量是有脉动的, 并且齿数越少, 流量脉动越大。

## 3. 结构问题

### 1) 泄漏

外啮合齿轮泵中容易产生泄漏的部位有三处: 齿轮外圆与泵体配合处、齿轮端面与端盖配合处(端面间隙处)及两个齿轮的啮合处, 其中端面间隙处的泄漏影响最大, 可以通过开封油卸荷槽和泄油孔等途径, 使泄漏至间隙处的油液流回吸油腔。

### 2) 困油

为使传动连续, 要求齿轮重叠系数  $\varepsilon > 1$ , 则在两对轮齿同时啮合的啮合点之间



【参考视频】





形成一个单独的密封容积。随着齿轮的回转,该密封容积会发生变化,它与泵的吸、压油腔不通,在容积缩小的阶段压力将急剧升高,而在容积增大阶段将产生气穴,这就是困油现象。困油引起噪声,并使轴承受到额外负载,为此在端盖上开两个困油卸荷槽,以减轻困油的不良影响。

### 3) 径向力不平衡

由于吸、压油区液压力分布不均匀,液压力作用在齿轮及轴上的合力使轴承所受负载增加,影响轴承的使用寿命。为减少不平衡径向力,可以采用缩小压油口的方法。

## 4. 应用特点

一般外啮合齿轮泵具有结构简单、制造方便、质量轻、自吸性能好、价格低廉、对油液污染不敏感等特点;但由于径向力不平衡及泄漏的影响,一般使用的工作压力较低,另外其流量脉动也较大,噪声也大,因而常用于负载小、功率小的机床设备及机床辅助装置如送料、夹紧等不重要的场合,在工作环境较差的工程机械上也广泛应用。


一般外啮合齿轮泵主要用于低压(小于 2.5MPa)液压传压系统,而高压齿轮泵则针对一般齿轮泵的泄漏大、存在径向不平衡力等限制压力提高的问题做了改进,如尽量减小径向不平衡力,提高轴与轴承的刚度,对泄漏量最大处的端面间隙采用自动补偿装置等。



【参考图文】

## 3.2.2 内啮合齿轮泵

内啮合齿轮泵分为渐开线齿形和摆线齿形等,其工作原理如图 3.3 所示。



【参考图文】

图 3.3 内啮合齿轮泵的工作原理

1—主动小齿轮; 2—从动外齿圈; 3—吸油腔; 4—压油腔; 5—隔板

当小齿轮按图 3.3 所示方向旋转时,轮齿退出啮合时容积增大而吸油,进入啮合时容积减小而压油。在图 3.3(a)所示的渐开线齿形内啮合齿轮泵中,主动小齿轮 1 和

从动外齿圈 2 之间要装一块月牙隔板 5, 以便把吸油腔 3 和压油腔 4 隔开。图 3.3(b) 所示的摆线齿形内啮合泵又称摆线转子泵, 由于小齿轮和内齿轮相差一齿, 因而不需设置隔板。

内啮合齿轮泵具有结构紧凑、体积小、运转平稳、噪声小等优点, 在高转速下工作有较高的容积效率。其缺点是制造工艺较复杂, 价格较贵。

### 3.3 叶片泵

叶片泵有双作用叶片泵和单作用叶片泵两类, 双作用叶片泵是定量泵, 单作用叶片泵则往往做成变量泵。

#### 3.3.1 双作用叶片泵

##### 1. 工作原理

图 3.4 所示为双作用叶片泵的工作原理。它主要由定子 1、转子 2、叶片 3、配油盘 4、转动轴 5 和泵体等组成。定子内表面由四段圆弧和四段过渡曲线组成, 形似椭圆, 且定子和转子是同心安装的, 泵的供油流量无法调节, 所以属于定量泵。




图 3.4 双作用叶片泵的工作原理

1—定子；2—转子；3—叶片；4—配油盘；5—转动轴

转子旋转时, 叶片靠离心力和根部油压作用伸出并紧贴而定子的内表面上, 两叶片之间和转子的外圆柱面、定子内表面及前后配油盘形成了若干个密封工作容腔。

当图 3.4 中转子顺时针方向旋转时, 密封工作腔的容积在左上角和右下角处逐渐增大, 形成局部真空而吸油, 为吸油区; 密封工作腔的容积在右上角和左下角处逐渐减小而压油, 为压油区。吸油区和压油区之间有一段封油区把它们隔开。这种泵的转子每转一周, 每个密封工作腔吸油、压油各两次, 故称双作用叶片泵。

泵的两个吸油区和两个压油区是径向对称的, 因而作用在转子上的径向液压力



【参考动画】



平衡，所以又称为平衡式叶片泵。

### 2. 流量计算

在不计叶片所占容积时，设定子曲线的长半径为  $R$ ，短半径为  $r$ ，叶片宽度  $b$ ，转子转速为  $n$ ，则泵的排量近似为

$$V = 2\pi b(R^2 - r^2)$$

双作用叶片泵的平均实际流量为

$$q = 2\pi b(R^2 - r^2)n\eta_v$$

### 3. 结构问题

#### 1) 定子曲线

图 3.5 所示为定子曲线，定子内表面曲线实质上由两段长半径  $R$  圆弧( $\alpha$  角范围)、两段短半径  $r$  圆弧( $\alpha'$  角范围)和四段过渡曲线( $\beta$  角范围)八个部分组成，泵的动力学特性很大程度上受到过渡曲线的影响。理想的过渡曲线不仅应使叶片在槽中滑动时的径向速度变化均匀，而且应使叶片转到过渡曲线和圆弧段交接点处的加速度突变不大，以减小冲击和噪声，同时，还应使泵的瞬时流量的脉动最小。




图 3.5 定子曲线



【参考图文】

#### 2) 叶片倾角

从图 3.4 中可以看到叶片顶部随同转子上的叶片槽顺转子旋转方向转过一角度，即前倾一个角度，其目的是减小叶片和定子内表面接触时的压力角，从而减少叶片和定子间的摩擦磨损。当叶片以前倾角安装时，叶片泵不允许反转。

#### 3) 端面间隙

为了使转子和叶片能自由旋转，它们与配油盘两端面间应保持一定间隙。但间隙过大会使泵的内泄漏增加，容积效率降低。为了提高压力，减少端面泄漏，采取间隙自动补偿措施，即将配油盘的外侧与压油腔连通，使配油盘在液压推力的作用下压向转子。泵的工作压力越高，配油盘就越贴紧转子，对转子端面间隙进行自动补偿。

#### 4. 应用特点

双作用叶片泵作用在转子上的径向力平衡,且运转平稳、输油量均匀、噪声小。但它的结构较复杂,吸油特性差,对油液的污染较敏感,一般用于中压液压系统。

### 3.3.2 单作用叶片泵

#### 1. 工作原理

单作用叶片泵的工作原理如图 3.6 所示,它与双作用叶片泵的主要差别在于它的定子是一个与转子偏心放置的内圆柱面,转子每转一周,每个密封工作腔吸油、压油各一次,故称单作用叶片泵。

泵只有一个吸油区和一个压油区,因而作用在转子上的径向液压力不平衡,所以又称为非平衡式叶片泵。

由于转子与定子偏心距  $e$  和偏心方向可调,所以单作用叶片泵可作为双向变量泵使用。




图 3.6 单作用叶片泵的工作原理

1—定子；2—转子；3—叶片；4—配油盘；5—轴

#### 2. 变量特性

图 3.7(a)所示为限压式变量叶片泵的工作原理,图 3.7(b)所示为其变量特性曲线。转子的中心  $O_1$  是固定的,定子 2 可以左右移动,在限压弹簧 3 的作用下,定子被推向右端,使定子中心  $O_2$  和转子中心  $O_1$  之间有一初始偏心量  $e_0$ ,它决定了泵的最大



流量。 $e_0$ 的大小可用调节螺钉 6 调节。泵的出口压力  $p$ ，经泵体内通道作用于有效面积为  $A$  的柱塞 5 上，使柱塞对定子 2 产生一作用力  $pA$ 。泵的限定压力  $p_B$  可通过调节螺钉 4，改变弹簧 3 的压缩量来获得。

设弹簧 3 的预紧力为  $F_s$ 。当泵的工作压力小于限定压力  $p_B$  时，则  $pA < F_s$ ，此时定子不作移动，最大偏心率  $e_0$  保持不变，泵输出流量基本上维持最大，图 3.7(b) 所示曲线  $AB$  段稍有下降是泵的泄漏所引起的；当泵的工作压力升高而大于限定压力  $p_B$  时， $pA \geq F_s$ ，定子左移，偏心率减小，泵的流量也减小。泵的工作压力越高，偏心率就越小，泵的流量也就越小。当泵的压力达到极限压力  $p_c$  时，偏心率接近零，泵不再有流量输出。




图 3.7 限压式变量叶片泵的工作原理及其变量特性曲线

1—转子；2—定子；3—弹簧；4、6—调节螺钉；5—反馈缸柱塞

### 3. 流量计算

如果不考虑叶片的厚度，设定子内径为  $D$ ，定子与转子的偏心率  $e$ ，叶片宽度为  $b$ ，转子转速为  $n$ ，则泵的排量近似为

$$V = 2\pi b e D$$

单作用叶片泵的平均实际流量为

$$q = 2\pi b e D n \eta_v$$

### 4. 结构问题

#### 1) 叶片底部

单作用叶片泵叶片底部的油液是自动切换的，即当叶片在压油区时，其底部通压力油；当叶片在吸油区时，则与吸油腔通。所以，叶片上、下的液压力是平衡的，有利于减少叶片与定子间的磨损。

#### 2) 叶片倾角

叶片倾斜方向与双作用叶片泵相反，由于叶片上、下的液压力是平衡的，叶片的向外运动主要依靠其旋转时所受到的惯性力，因此叶片后倾一个角度更有利于叶片在离心惯性力作用下向外伸出。



### 5. 应用特点

单作用式叶片泵易于实现流量调节, 常用于快、慢速运动的液压系统, 可降低功率损耗, 减少油液发热, 简化油路, 节省液压元件。

【参考图文】

## 3.4 柱 塞 泵

柱塞泵是依靠柱塞在缸体内往复运动, 使密封容积产生变化来实现吸油和压油的。由于柱塞与缸体内孔均为圆柱表面, 因此加工方便, 配合精度高, 密封性能好, 容积效率高。同时, 柱塞处于受压状态, 能使材料的强度得到充分发挥。另外, 只要改变柱塞的工作行程就能改变泵的排量。所以柱塞泵具有压力高、结构紧凑、效率高、流量可调节等优点。根据柱塞排列方向不同, 柱塞泵可分为径向柱塞泵和轴向柱塞泵。

### 3.4.1 径向柱塞泵

#### 1. 工作原理

图 3.8 所示为径向柱塞泵的工作原理。这种泵由柱塞 1、转子(缸体)2、定子 3、衬套 4、配油轴 5 等零件组成。衬套紧配在转子孔内随着转子一起旋转, 而配油轴则是不动的。




图 3.8 径向柱塞泵的工作原理

1—柱塞; 2—转子; 3—定子; 4—衬套; 5—配油轴

当转子顺时针旋转时, 柱塞在离心力或在低压油的作用下, 压紧在定子内壁上。由于转子和定子间有偏心量  $e$ , 故转子在上半周转动时柱塞向外伸出, 径向孔内的密封工作容积逐渐增大, 形成局部真空, 吸油腔则通过配油轴上面两个吸油孔从油箱中吸油; 转子转到下半周时, 柱塞向里推入, 密封工作容积逐渐减小, 压油腔通过



【参考动画】



配油轴下面两个压油孔将油液压出。转子每转一周，每个柱塞底部的密封容积完成一次吸油、压油，转子连续运转，即完成泵的吸压油工作。

改变径向柱塞泵转子和定子间偏心量的大小，可以改变输出流量；若偏心方向改变，则液压泵的吸、压油腔互换，就成为双向变量泵。

## 2. 流量计算

当转子和定子间的偏心量为  $e$  时，柱塞在缸体孔中的行程为  $2e$ 。当柱塞数目为  $z$ 、直径为  $d$  时，泵的排量为

$$V = \frac{\pi}{4} d^2 (2e) z$$

径向柱塞泵的实际流量为

$$q = \frac{\pi}{2} d^2 e z n \eta_v$$



【参考图文】

## 3. 应用特点

径向柱塞泵输油量，压力高，性能稳定，耐冲击性能好，工作可靠；但其径向尺寸大，结构较复杂，自吸能力差，且配油轴受到不平衡液压力的作用，柱塞顶部与定子内表面为点接触，容易磨损，这些都限制了它的使用，已逐渐被轴向柱塞泵替代。

### 3.4.2 轴向柱塞泵

#### 1. 工作原理

轴向柱塞泵的柱塞平行于缸体轴心线，泵的工作原理如图 3.9 所示，它主要由斜盘 1、柱塞 2、缸体 3、配油盘 4、轴 5 和弹簧 6 等零件组成。斜盘 1 和配油盘 4 固定不动，斜盘法线和缸体轴线间的交角为  $\gamma$ 。缸体 3 由轴 5 带动旋转，缸体上均匀分布了若干个轴向柱塞孔，孔内装有柱塞 2，柱塞在弹簧力作用下，头部和斜盘靠牢。




图 3.9 轴向柱塞泵的工作原理

1—斜盘；2—柱塞；3—缸体；4—配油盘；5—轴；6—弹簧

当缸体按图 3.9 所示方向转动时, 由于斜盘和压板的作用, 迫使柱塞在缸体内作往复运动, 使各柱塞与缸体间的密封容积增大或缩小变化, 通过配油盘的吸油窗口和压油窗口进行吸油和压油。当缸孔自最低位置向前上方转动(前半周)时, 柱塞在转角  $0 \sim \pi$  范围内逐渐向右压入缸体, 柱塞与缸体内孔形成的密封容积减小, 经配油盘压油窗口而压油; 柱塞在转角  $\pi \sim 2\pi$ (后半周)范围内, 柱塞右端缸孔内密封容积增大, 经配油盘吸油窗口而吸油。

如果改变斜盘倾角  $\gamma$  的大小, 就能改变柱塞的行程长度, 也就改变了泵的排量; 如果改变斜盘的倾斜方向, 就能改变泵的吸压油方向, 而成为双向变量轴向柱塞泵。

## 2. 流量计算

若柱塞数目为  $z$ , 柱塞直径为  $d$ , 柱塞孔的分布圆直径为  $D$ , 斜盘倾角为  $\gamma$ , 则泵的排量为

$$V = \frac{\pi}{4} d^2 D \tan \gamma z$$

轴向柱塞泵的平均实际流量为

$$q = \frac{\pi}{4} d^2 D \tan \gamma z n \eta_v$$

实际上, 柱塞泵的排量是转角的函数, 其输出流量是脉动的。就柱塞数而言, 柱塞数为奇数时的脉动率比柱塞数为偶数时小, 且柱塞数越多, 脉动越小, 故柱塞泵的柱塞数一般为奇数, 从结构工艺性和脉动率综合考虑, 常取  $z=7$  或  $z=9$ 。

## 3. 结构特点

### 1) 端面间隙

由图 3.9 可见, 使缸体紧压配油盘端面的作用力, 除机械装置或弹簧的推力外, 还有柱塞孔底部台阶面上所受的液压力, 此液压力比弹簧力大得多, 而且随泵的工作压力增大而增大。由于缸体始终受液压力作用, 从而紧贴配油盘, 使端面间隙得到自动补偿。

### 2) 滑靴及静压支承

图 3.9 所示的柱塞以球形头部直接接触斜盘而滑动, 这种轴向柱塞泵由于柱塞头部与斜盘平面理论上为点接触, 因而接触应力大, 极易磨损。一般轴向柱塞泵都在柱塞头部装一滑靴, 如图 3.10 所示。滑靴是按静压轴承原理设计的, 缸体中的压力油经过柱塞球头中间小孔流入滑靴油室, 使滑靴和斜盘间形成液体润滑, 改善了柱塞头部和斜盘的接触情况, 有利于保证轴向柱塞泵在高压、高速下工作。

## 4. 优缺点及其应用

轴向柱塞泵的柱塞与缸体柱塞孔之间为圆柱面配合, 其优点是加工工艺性好, 易于获得很高的配合精度, 因此密封性能好, 泄漏少, 能在高压下工作, 且容积效率高, 流量容易调节, 但不足之处是其结构复杂, 价格较高, 对油液污染敏感。轴向柱塞泵一般用于高压、大流量及流量需要调节的液压传动系统中, 多用在矿山、冶金机械设备上。






图 3.10 滑靴式结构

1—缸体；2—柱塞；3—滑靴；4—斜盘；5—油室



【参考图文】

### 3.5 液 压 马 达

液压马达属于液压传动系统的重要执行元件之一，它以转矩和转速的形式输出，下面以轴向柱塞式液压马达为例，对其工作原理进行简单介绍。

在图 3.11 中，当压力为  $p$  的压力油输入时，处在高压腔中的柱塞 2 被顶出，压在斜盘 1 上。设斜盘作用在柱塞上的反力为  $F_n$ ，可分解为两个分力：轴向分力  $F$  和作用在柱塞上的液压作用力相平衡，另一个分力  $F_t$  使缸体 3 产生转矩。设柱塞直径为  $d$ ，柱塞在缸体中的分布圆半径为  $R$ ，斜盘倾角为  $\gamma$ ，柱塞和缸体的垂直中心线成  $\varphi$  角，则此柱塞产生的转矩为

$$T_i = F_t a = F_t R \sin \varphi = F \tan \gamma R \sin \varphi = \frac{\pi}{4} d^2 p \tan \gamma R \sin \varphi$$

液压马达输出的转矩应该是处于高压腔柱塞产生转矩的总和，即

$$T = \sum FR \tan \gamma \sin \varphi$$




图 3.11 轴向柱塞式液压马达工作原理

1—斜盘；2—柱塞；3—缸体



【参考图文】



【参考视频】

由于柱塞的瞬时方位角 $\varphi$ 是变量,柱塞产生的转矩也发生变化,故液压马达产生的总转矩也是脉动的。

当液压马达的进、回油口互换时,液压马达将反向转动,当改变斜盘倾角 $\gamma$ 时,液压马达的排量便随之改变,从而可以调节输出转矩或转速。

## 小 结

液压泵和液压马达都是能量转换装置,前者把机械能转换为液压能,而后者则把液压能转换为机械能。从原理上讲,液压泵和液压马达是可逆的,二者功用不同,实际结构是有差别的。液压泵和液压马达的总效率为容积效率和机械效率的乘积,容积效率反映了泄漏的影响,而机械效率反映了机械摩擦损失。

液压泵按结构形式不同可以分为齿轮泵、叶片泵、柱塞泵等,各种形式的液压泵由于结构的差异性较大,其特点和应用各不相同。从结构复杂程度、价格及抗污染能力等方面来看,以齿轮泵为最好,但其主要缺点是不能做成变量泵。叶片泵容积效率不高,其中双作用叶片泵输出流量平稳,噪声低,但是只能做成定量泵;单作用叶片泵一般做成变量泵,常用于中低压系统。从使用性能来看,柱塞泵的容积效率高,其额定压力高,处于节能考虑,液压系统中需要广泛采用各种变量泵,当工作压力较高时,优选柱塞泵。选用液压泵时可以根据液压系统所需工作压力和流量的大小及使用要求,确定液压泵的型号,合理使用液压泵有利于提高液压系统工作效益。

## 习 题

### 一、填空题

1. 液压泵是将电动机输出的\_\_\_\_\_转换为\_\_\_\_\_的能量转换装置。
2. 外啮合齿轮泵的啮合线把密封容积分成\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两部分,一般\_\_\_\_\_油口较大,以减小\_\_\_\_\_的影响。
3. 液压泵正常工作的必备条件是:应具备能交替变化的\_\_\_\_\_,应有\_\_\_\_\_,吸油过程中,油箱必须和\_\_\_\_\_相通。
4. 输出流量不能调节的液压泵称为\_\_\_\_\_泵,可调节的液压泵称为\_\_\_\_\_泵。外啮合齿轮泵属于\_\_\_\_\_泵。
5. 按工作方式不同,叶片泵分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种。

### 二、判断题

1. 液压泵输油量的大小取决于密封容积的大小。 ( )
2. 外啮合齿轮泵中,齿轮不断进入啮合的那一侧油腔是吸油腔。 ( )
3. 单作用式叶片泵属于单向变量液压泵。 ( )





4. 双作用式叶片泵的转子每回转一周, 每个密封容积完成两次吸油和压油。 ( )
5. 改变轴向柱塞泵斜盘的倾角大小和倾向, 则可为双向变量液压泵。 ( )

### 三、选择题

1. 外啮合齿轮泵的特点是\_\_\_\_\_。
  - A. 结构紧凑, 流量调节方便
  - B. 价格低廉, 工作可靠, 自吸性能好
  - C. 噪声小, 输油量均匀
  - D. 对油液污染不敏感泄漏小, 主要用于高压系统
2. 不能成为双向变量液压泵的是\_\_\_\_\_。
  - A. 双作用式叶片泵
  - B. 单作用式叶片泵
  - C. 轴向柱塞泵
  - D. 径向柱塞泵
3. CB-B25 齿轮泵型号中的 25 表示该泵的\_\_\_\_\_。
  - A. 输入功率
  - B. 输出功率
  - C. 额定压力
  - D. 额定流量
4. 双作用叶片泵实质上是\_\_\_\_\_。
  - A. 定量泵
  - B. 变量泵
  - C. 双联叶片泵
  - D. 双级叶片泵
5. 通常情况下, 柱塞泵多用于\_\_\_\_\_系统。
  - A. 10MPa 以上的高压
  - B. 2.5MPa 以下的低压
  - C. 6.3MPa 以下的中压
  - D. 以上均不对

### 四、问答题

1. 液压泵在吸油过程中, 油箱为什么必须与大气相通?
2. 液压泵和液压马达有何区别与联系?
3. 液压泵的工作压力和额定压力分别指什么?
4. 何谓液压泵的排量、理论流量、实际流量? 它们的关系怎样?
5. 试述外啮合齿轮泵的工作原理, 并解释齿轮泵工作时径向力为什么不平衡。

### 五、计算题

1. 某液压泵的的输出油压  $p=6\text{MPa}$ , 排量  $V=100\text{cm}^3/\text{r}$ , 转速  $n=1450\text{r}/\text{min}$ , 容积效率  $\eta_v=0.94$ , 总效率  $\eta=0.9$ , 求泵的输出功率  $P$  和电动机的驱动功率  $P_{\text{电}}$ 。
2. 某液压马达排量  $V=250\text{cm}^3/\text{s}$ , 入口压力为  $8\text{MPa}$ , 出口压力为  $0.3\text{MPa}$ , 其总效率  $\eta=0.8$ , 容积效率  $\eta_v=0.88$ 。当输入流量为  $25\text{L}/\text{min}$  时, 试求液压马达的输出转速  $n$  和输出转矩  $T$ 。

### 六、分析题

图 3.12 所示为叶片式液压马达的工作原理, 试解释当压力油通入进油腔后为什么转子能回转, 向哪个方向回转?




图 3.12 叶片式液压马达

# 第 4 章

## 液 压 缸

### ▮ 教学目标

了解液压缸的功用和类型，熟悉常用液压缸的工作原理和应用特点，初步认识液压缸的基本结构，熟练掌握其输出力和速度的计算，对液压缸的设计步骤等内容有所了解

北京大学出版社版权所有  
禁止转载





【参考视频】



引例

液压缸的结构类型及应用举例见表 4-1。

表 4-1 液压缸的类型及应用举例

名称	结构类型	应用
活塞式 液压缸	 单杆活塞缸  双杆活塞缸	 压力机
柱塞式 液压缸		 升降台
伸缩式 液压缸		 自卸车
摆动式 液压缸	 叶片式摆动缸  齿轮齿条摆动缸	 机械手

## 4.1 液压缸的类型和特点

液压缸是液压传动系统的执行元件之一，它是将油液的压力能转换为机械能，实现往复直线运动或摆动的能量转换装置。液压缸按结构形式不同，可分为活塞式、柱塞式、伸缩式、摆动式等类型。

### 4.1.1 活塞式液压缸

活塞式液压缸可分为单杆式和双杆式两种，其安装方式有缸体固定和活塞杆固定两种。





### 1. 双活塞杆式液压缸

图 4.1 所示为双活塞杆式液压缸的工作原理, 活塞两侧都有活塞杆伸出。当缸体内径为  $D$ , 且两活塞杆直径  $d$  相等, 液压缸的供油压力为  $p$ , 流量为  $q$  时, 活塞(或缸体)两个方向的运动速度和推力也都相等。

液压缸有效作用面积:

$$A_1 = A_2 = A = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$$

往复运动推力:

$$F_1 = F_2 = F = pA = p \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$$

往复运动速度:

$$v_1 = v_2 = v = \frac{q}{A} = \frac{4q}{\pi(D^2 - d^2)}$$




图 4.1 双活塞杆式液压缸的工作原理

1—活塞杆; 2—活塞; 3—缸体; 4—工作台



【参考动画】

图 4.1(a) 所示为缸体固定式结构, 又称为实心双活塞杆式液压缸。液压缸的左腔进油, 推动活塞向右移动, 右腔活塞杆向外伸出, 左腔活塞杆向内缩进, 液压缸右腔油液回油箱; 反之, 活塞向左移动。其工作台的往复运动范围约为有效行程  $L$  的 3 倍。这种液压缸因运动范围大, 占地面积较大, 一般用于小型机床或液压设备。

图 4.1(b) 所示为活塞杆固定式结构, 又称为空心双活塞杆式液压缸。液压缸的左腔进油, 缸体向左移动; 反之, 缸体向右移动。其工作台的往复运动范围约为有效行程  $L$  的 2 倍, 因运动范围不大, 占地面积较小, 常用于中型或大型机床或液压设备。

### 2. 单活塞杆式液压缸

图 4.2 所示为单活塞杆式液压缸, 仅一端有活塞杆, 两腔有效作用面积不相等, 当向液压缸两腔分别供油, 且压力和流量都不变时, 活塞在两个方向上的运动速度



【参考动画】

和推力都不相等。设缸筒内径为  $D$ ，活塞杆直径为  $d$ ，则液压缸无杆腔和有杆腔有效作用面积  $A_1$ 、 $A_2$  分别为

$$A_1 = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$A_2 = \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$$




图 4.2 单活塞杆式液压缸

如图 4.2(a)所示，当无杆腔进油，有杆腔回油时，活塞的推力  $F_1$  和运动速度  $v_1$  分别为

$$F_1 = pA_1 = \frac{\pi D^2}{4} p$$

$$v_1 = \frac{q}{A_1} = \frac{4q}{\pi D^2}$$

此时，活塞的运动速度较慢，能克服的负载较大，常被用于实现机床的工作进给。

如图 4.2(b)所示，当有杆腔进油，无杆腔回油时，活塞的推力  $F_2$  和运动速度  $v_2$  分别为

$$F_2 = pA_2 = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)p$$

$$v_2 = \frac{q}{A_2} = \frac{4q}{\pi(D^2 - d^2)}$$

此时，活塞的运动速度较快，能克服的负载较小，常被用于实现机床的快速退回。

在图 4.3 中，当单杆活塞式液压缸两腔同时进压力油时，由于无杆腔有效作用面积大于有杆腔有效作用面积，使得活塞向右的作用力大于向左的作用力，因此，活塞向右运动，活塞杆向外伸出；与此同时，又将杆腔的油液挤出，使其流进无杆腔，从而加快了活塞杆的伸出速度，形成差动连接。

差动连接时，活塞的推力  $F_3$  为




图 4.3 差动连接





$$F_3 = pA_1 - pA_2 = pA_3 = \frac{\pi}{4} d^2 p$$

差动连接时, 活塞的运动速度为  $v_3$ , 则无杆腔的进油量  $q_1 = v_3 A_1$ , 有杆腔的出油量  $q_2 = v_3 A_2$ , 因为

$$q_1 = q + q_2$$

即

$$v_3 A_1 = q + v_3 A_2$$

所以, 活塞的运动速度  $v_3$  为


$$v_3 = \frac{q}{A_1 - A_2} = \frac{q}{A_3} = \frac{4q}{\pi d^2}$$

此时, 活塞可获得较大的运动速度, 常用于实现机床的快速进给。

单活塞杆式液压缸可以缸体固定, 也可以活塞杆固定, 工作台的移动范围都是活塞或缸体有效行程的两倍。

#### 4.1.2 柱塞式液压缸

活塞缸的缸孔要求精加工, 行程长时加工困难, 因此, 在长行程的场合, 可采用柱塞式液压缸。图 4.4 所示的柱塞式液压缸由缸筒、柱塞、导向套、密封圈等零件组成, 其缸筒内壁不需要精加工, 运动时由缸盖上的导向套来导向, 而且结构简单, 制造容易, 所以它特别适用在龙门刨床、导轨磨床、大型拉床等大行程设备的液压系统中。



【参考动画】

图 4.4 柱塞式液压缸

1—柱塞; 2—缸筒

如图 4.4(a)所示, 柱塞式液压缸在压力油的推动下, 只能实现单向运动, 它的回

程需借助自重或其他外力(如弹簧力)来实现。若柱塞直径为  $d$ , 则柱塞缸的有效作用面积为

$$A = \frac{\pi}{4} d^2$$

柱塞缸输出的推力  $F$  和速度  $v$  分别为

$$F = pA = \frac{\pi}{4} d^2 p$$

$$v = \frac{q}{A} = \frac{4q}{\pi d^2}$$

图 4.4(b)所示为成对使用的柱塞缸, 它可以使工作台得到双向运动。

#### 4.1.3 伸缩式液压缸

图 4.5 所示为伸缩式液压缸的结构示意图, 它由二级或多级活塞缸套组合而成, 图中一级活塞 2 与二级缸筒 3 连为一体。活塞伸出的顺序是先大后小, 相应的推力也是由大到小, 速度为由慢到快; 活塞缩回的顺序一般是先小后大。

伸缩式液压缸活塞杆伸出时行程大, 而缩回后结构尺寸小, 因而它适用于起重运输车辆等占空间小且可实现长行程工作的机械, 如起重机伸缩臂缸、自卸汽车举升缸等。




图 4.5 伸缩式液压缸

1——一级缸筒；2——一级活塞；3——二级缸筒；4——二级活塞

#### 4.1.4 摆动式液压缸

摆动式液压缸输出转矩, 并实现往复摆动, 也称为摆动式液压马达, 在结构上有叶片式、齿轮齿条式和螺旋摆动缸等形式。叶片摆动式液压缸分为单叶片和双叶片两种形式。

##### 1. 工作原理

图 4.6 所示为叶片摆动式液压缸的工作原理, 它由叶片 1、摆动轴 2、定子块 3、缸体 4 等主要零件组成。定子块固定在缸体上, 而叶片和摆动轴连接在一起, 当两油口相继通以压力油时, 叶片即带动摆动轴作往复摆动。




图 4.6 叶片摆动式液压缸的工作原理

1—叶片；2—摆动轴；3—定子块；4—缸体



【参考动画】

## 2. 转矩和角速度

如图 4.6 所示，若叶片的宽度为  $b$ ，缸的内径为  $D$ ，输出轴的直径为  $d$ ，进油压力为  $p$ ，流量为  $q$ ，且不计回油腔压力，则摆动式液压缸输出转矩  $T$  和回转角速度  $\omega$  为

$$T = \frac{p(D^2 - d^2)b}{8}$$

$$\omega = \frac{8q}{b(D^2 - d^2)}$$

## 3. 应用

图 4.6(a)所示的单叶片摆动液压缸的摆角一般不超过  $280^\circ$ ，图 4.6(b)所示的双叶片摆动液压缸的摆角一般不超过  $150^\circ$ 。此类液压缸常用于机床的送料装置、间歇进给机构、回转夹具、工业机器人手臂和手腕的回转机构等液压系统。



【参考图文】

# 4.2 液压缸的结构

液压缸通常由端盖、缸筒、活塞杆、活塞组件等主要部分组成；为防止泄漏，液压缸需设置密封装置；为防止活塞运动到行程终端时撞击缸盖，液压缸端部还需设置缓冲装置；有时还需设置排气装置。

图 4.7 所示为单活塞杆液压缸的典型结构。分析其结构可知：无缝钢管制成的缸筒 8 和缸底 1 焊接在一起，另一端缸盖 11 与缸筒则采用螺纹连接，以便拆装修。

两端进出口 A 和 B 都可通压力油或回油，以实现双向运动。活塞 5 用卡环 4、套环 3、弹簧挡圈 2 与活塞杆 13 连接。活塞和缸筒之间有密封圈 7，活塞杆和活塞杆内孔之间有密封圈 6，用以防止泄漏。导向套 10 用以保证活塞杆不偏离中心，它

的外径和内孔配合处也都有密封圈。此外,缸盖上还有防尘圈 12,活塞杆左端带有缓冲柱塞等。




图 4.7 单活塞杆液压缸的典型结构

- 1—缸底；2—弹簧挡圈；3—套环；4—卡环；5—活塞；6、7—密封圈；8—缸筒；  
9—管接头；10—导向套；11—缸盖；12—防尘圈；13—活塞杆；14—耳环

#### 4.2.1 缸筒与端盖的连接

如图 4.8 所示,液压缸缸筒与端盖的连接方式很多,其结构形式与使用的材料有关,一般工作压力  $p < 10\text{MPa}$  时使用铸铁,  $10\text{MPa} < p < 20\text{MPa}$  时使用无缝钢管,  $p > 20\text{MPa}$  时使用铸钢或锻钢。




图 4.8 缸筒与端盖的连接形式

- 1—端盖；2—缸筒；3—防松螺母；4—压板；5—半环；6—拉杆

图 4.8(a)所示为法兰连接式,这种结构容易加工和装拆,其缺点是外形尺寸和质量都较大,常用于铸铁制的缸筒上。



图 4.8(b)所示为螺纹连接式,它的质量较轻,外形较小,但端部结构复杂,装卸要用专门工具,常用于无缝钢管或铸钢制作的缸筒上。

图 4.8(c)所示为半环连接式,它结构简单,易装卸,但它的缸筒壁因开了环形槽而削弱了强度,为此有时要加厚缸壁,常用于无缝钢管或锻钢制的缸筒上。

图 4.8(d)所示为拉杆连接式,缸筒易加工和装拆,结构通用性好,质量和外形尺寸较大,主要用于较短的液压缸。

图 4.8(e)所示为焊接连接式,其结构简单,尺寸小,但缸筒有可能变形,缸底内径不易加工。

#### 4.2.2 活塞与活塞杆的连接

活塞和活塞杆的连接方式很多,常见的有锥销连接、螺纹连接和半环连接。

图 4.9(a)所示为锥销连接,其加工容易,装拆方便,但承载能力小,多用于中、低压轻载液压缸中。

图 4.9(b)所示为螺纹连接,其装卸方便,连接可靠,适用尺寸范围广,但一般应有锁紧装置。

图 4.9(c)所示为半环连接,其连接强度高,但结构复杂,装拆不便,多用于高压大负载和振动较大的场合。




图 4.9 活塞与活塞杆的连接形式

- 1—活塞杆; 2—活塞; 3—销; 4—密封圈; 5—弹簧圈;  
6—螺母; 7—半环; 8—套环; 9—弹簧卡圈

#### 4.2.3 液压缸的密封装置

液压缸的密封装置用以防止油液的泄漏,常用的密封方法有间隙密封和密封圈密封。

##### 1. 间隙密封

间隙密封是依靠相对运动零件配合面之间的微小间隙来防止泄漏的,如图 4.10 所示,这是最简单的一种密封方法。

在圆柱形表面的间隙密封中,常在一个配合表面上开几条环形小槽,有以下作用:①在开槽后,由于环形槽内的液压力能均匀分布,就保证了活塞和缸体的同心,使摩擦力降低,泄漏量最小;②起密封作用,当压力油流经沟槽时产生涡流,从而产生能量损失,使泄漏减少。




图 4.10 间隙密封

间隙密封方法的摩擦阻力小，但密封性能差，加工精度要求高，因此，只适用于尺寸较小、压力较低、运动速度较高的场合。活塞与液压缸壁之间的间隙通常取  $0.02 \sim 0.05 \text{ mm}$ 。

## 2. 密封圈密封

密封圈密封是液压系统中应用最广泛的一种密封方法。密封圈用耐油橡胶、尼龙等材料制成，其截面通常做成 O 形、Y 形、V 形等。图 4.11 所示为常用的几种密封圈。

图 4.11(a)所示为 O 形密封圈，它是截面形状为圆形的密封元件，其结构简单，制造容易，密封可靠，摩擦力小，因而应用广泛，既可用于固定件的密封，又可用于运动件的密封。

图 4.11(b)所示为 Y 形密封圈，截面呈 Y 形，其结构简单，适用性很广，密封效果好，常用于活塞和液压缸之间、活塞杆与液压缸端盖之间的密封。一般情况下，Y 形密封圈可直接装入沟槽使用，但在压力变动较大、运动速度较高的场合，应使用支承环固定 Y 形密封圈。

图 4.11(c)所示为 V 形密封圈，它由形状不同的支承环 1、密封环 2 和压环 3 组合而成。V 形密封圈接触面大，密封可靠，但摩擦阻力大，主要用于移动速度不高的液压缸中(如磨床工作台液压缸)。



【参考图文】




图 4.11 常用密封圈

1—支承环；2—密封环；3—压环



Y 形密封圈和 V 形密封圈在压力油的作用下, 其唇边张开, 贴紧在密封表面, 油压越大, 密封性能越好, 因此在使用时要注意安装方向, 使其在压力油的作用下能张开。

密封圈为标准件, 选用时其技术规格及使用条件可参阅有关手册。

#### 4.2.4 液压缸的缓冲和排气

##### 1. 液压缸的缓冲

液压缸的缓冲结构是为了防止活塞在行程终了时, 由于惯性力的作用与端盖发生撞击, 影响设备的使用寿命。特别是当液压缸驱动负荷重或运动速度较大时, 液压缸的缓冲就显得更为重要。

常用的缓冲结构如图 4.12 所示, 它由活塞顶端的凸台和端盖上的凹槽构成。当活塞移近缸盖时, 凸台逐渐进入凹槽, 将凹槽内的油液经凸台和凹槽之间的缝隙挤出, 增大了回油阻力, 降低了活塞的运动速度, 从而减小或避免活塞对端盖的撞击, 实现缓冲。

##### 2. 液压缸的排气

液压系统中的油液如果混有空气将会严重地影响工作部件的平稳性, 为了便于排除积留在液压缸内的空气, 油液最好从液压缸的最高点进入和排出。对运动平稳性要求较高的液压缸, 常在两端装有排气塞。图 4.13 所示为排气塞的结构, 工作前拧开排气塞, 使活塞全行程空载往返数次, 空气即可通过排气塞排出。空气排净后, 需将排气塞拧紧, 再进行工作。




图 4.12 液压缸的缓冲结构

1—活塞; 2—端盖




图 4.13 排气塞的结构

### 4.3 液压缸的设计计算

液压缸一般都是标准件, 但有时也需要自行设计, 本节主要介绍液压缸的主要尺寸计算和强度校核内容。

#### 4.3.1 液压缸主要尺寸的计算

液压缸的主要尺寸为缸筒的内径、活塞杆的直径和缸筒的长度等。



【参考图文】

### 1. 缸筒的内径 $D$

根据公式  $F=pA$ , 由活塞所需推力  $F$  和工作压力  $p$  即可算出活塞应有的有效面积  $A$ 。进一步根据液压缸的不同结构形式, 计算缸筒的内径  $D$ 。

### 2. 活塞杆的直径 $d$

直径  $d$  的值可按表 4-2 初步选取, 当液压缸两个方向的运动速度比有一定要求时, 还需考虑这方面要求。

表 4-2 活塞杆直径的选取

活塞杆受力情况	工作压力 $p$ /MPa	活塞杆直径 $d$
受拉	—	$d=(0.3\sim 0.5)D$
受拉或受压	$p\leq 5$	$d=(0.5\sim 0.55)D$
	$5<p\leq 7$	$d=(0.6\sim 0.7)D$
	$p>7$	$d=0.7D$

实际采用的直径  $D$  和  $d$  还应符合国家颁布的有关标准。

### 3. 缸筒的长度 $L$

液压缸缸筒的长度由所需行程及结构上的需要确定, 一般可按如下公式计算:

$$L=\text{活塞行程}+\text{活塞长度}+\text{活塞杆导向长度}+\text{活塞杆密封长度}+\text{其他长度}$$

其中, 活塞长度为  $(0.6\sim 1)D$ , 导向套长度为  $(0.6\sim 1.5)D$ , 其他长度是指一些装置所需长度, 如缸两端缓冲所需长度等。一般液压缸缸体长度  $L$  不大于缸筒内径  $D$  的 20~30 倍。

## 4.3.2 液压缸的校核

### 1. 缸筒壁厚校核

在中、低压系统中, 缸筒壁厚由结构工艺决定, 一般不作校核。在压力较高和直径较大时, 有必要校核缸壁最薄处的壁厚强度。

#### 1) 薄壁圆筒壁厚校核

当缸体内径  $D$  和壁厚  $\delta$  之比  $D/\delta>10$  时, 为薄壁缸筒,  $\delta$  按下式校核

$$\delta \geq \frac{p_y D}{2[\sigma]}$$

式中  $[\sigma]$ ——缸筒材料的许用应力。

$p_y$ ——为缸体的试验压力, 当缸筒内的额定工作压力  $p\leq 16\text{MPa}$  时,  $p_y=1.5p$ ;  
 $p>16\text{MPa}$  时,  $p_y=1.25p$ 。

#### 2) 厚壁圆筒壁厚校核

当  $D/\delta<10$  时, 为厚壁缸筒,  $\delta$  按下式校核

$$\delta \geq \frac{D}{2} \left[ \frac{[\sigma] + 0.4p_y}{[\sigma] - 1.3p_y} - 1 \right]$$





## 2. 活塞杆强度及压杆稳定性校核

活塞杆直径按下式验算

$$d \geq \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}}$$

式中  $F$ ——活塞杆上的作用力；

$[\sigma]$ ——活塞杆材料的许用应力。

当活塞杆长径比较大，且受轴向压缩负载时，当轴向力超过某一临界值时活塞杆就会失去稳定性，应对其稳定性进行校核。其稳定性可按材料力学公式计算。此外，对连接螺钉也应进行强度校核。



【参考视频】

## 小 结

液压执行元件的功能是将液压能转换为机械能，主要包括液压缸和液压马达两类，液压缸主要实现直线运动或摆动，液压马达用于实现回转运动。

常用液压缸结构形式有活塞式、柱塞式、摆动式、伸缩式等，其中活塞式液压缸最常用。活塞式液压缸可分为单活塞杆式和双活塞杆式两种，双活塞杆式液压缸主要应用于要求执行元件往返运动速度和推力大小相等的场合；单活塞杆式液压缸可以通过改变液压缸油路连接状况，使得执行元件以不同运动速度和推力实现快进、慢进、快退的工作循环。柱塞式液压缸适用于行程较大的场合；伸缩式液压缸适用于伸出行程大，缩回后结构尺寸小的场合；摆动式液压缸是输出转矩并实现往复运动的执行元件，叶片摆动式液压缸又分为单叶片、双叶片两种形式。

液压缸的型号确定主要包含缸径、杆径、行程等参数及连接安装方式等。

## 习 题

### 一、填空题

1. 液压缸是将\_\_\_\_\_转变为\_\_\_\_\_的转换装置，一般用于实现\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_。
2. 双活塞杆式液压缸，当\_\_\_\_\_固定时为实心双活塞杆式液压缸，其工作台运动范围约为有效行程的\_\_\_\_\_倍；当\_\_\_\_\_固定时为空心活塞杆式液压缸，其工作台运动范围约为有效行程的\_\_\_\_\_倍。
3. 两腔同时通压力油，利用\_\_\_\_\_进行工作的\_\_\_\_\_叫作差动液压缸。
4. 液压缸常用的密封方法有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

### 二、判断题

1. 空心双活塞杆式液压缸的活塞是固定不动的。 ( )
2. 单活塞杆式液压缸活塞两个方向所获得的推力是不相等的，当活塞慢速运动

- 时, 将获得较小推力。 ( )
3. 单活塞杆式液压缸的活塞杆面积越大, 活塞往复运动的速度差别就越小。 ( )
4. 差动连接的单活塞杆式液压缸, 可使活塞实现快速运动。 ( )
5. 在尺寸较小, 压力较低, 运动速度较高的场合, 液压缸的密封可采用间隙密封的方法。 ( )

### 三、选择题

1. 单活塞杆式液压缸\_\_\_\_\_。
- A. 活塞两个方向的作用力相等
- B. 活塞有效作用面积为活塞杆面积 2 倍时, 工作台往复运动速度相等
- C. 其运动范围是工作行程的 3 倍
- D. 常用于实现机床的快速退回及工作进给
2. 柱塞式液压缸\_\_\_\_\_。
- A. 可作差动连接
- B. 可组合使用完成工作台往复运动的往复运动
- C. 缸体内壁需精加工
- D. 往复运动速度不一致
3. 起重设备要求伸出行程长时, 常采用的液压缸形式是\_\_\_\_\_。
- A. 活塞式液压缸
- B. 柱塞式液压缸
- C. 摆动式液压缸
- D. 伸缩式液压缸
4. 要实现工作台往复运动速度不一致, 可采用\_\_\_\_\_。
- A. 双活塞杆式液压缸
- B. 柱塞式液压缸
- C. 活塞面积为活塞杆面积 2 倍的差动液压缸
- D. 单活塞杆式液压缸
5. 液压龙门刨床的工作台较长, 考虑到液压缸缸体长, 孔加工困难, 所以采用\_\_\_\_\_液压缸较好。
- A. 单活塞杆式
- B. 双活塞杆式
- C. 柱塞式
- D. 摆动式

### 四、问答题

1. 液压缸有何功用? 按其结构不同主要分为哪几类?
2. 什么是差动连接? 它适用于什么场合?
3. 在某一工作循环中, 若要求快进与快退速度相等, 此时, 单活塞杆式液压缸需具备什么条件?
4. 柱塞式液压缸、伸缩式液压缸和摆动式液压缸各有何特点? 简述其应用场合。
5. 伸缩式液压缸活塞伸出、缩回的顺序是怎样的?
6. 液压缸由哪几部分组成? 密封、缓冲和排气的作用是什么?

### 五、计算题

1. 已知单活塞杆式液压缸的输入流量为  $25\text{L/min}$ , 压力  $p=4\text{MPa}$ , 要求满足: ①往返快速运动速度相等, 即  $v_2=v_3=6\text{m/min}$ ; ②液压油进入无杆腔时, 其推力  $F$  为  $2500\text{N}$ 。试分



别求出上述两种情况下的液压缸内径  $D$  和活塞杆直径  $d$ 。

2. 图 4.14 所示为一柱塞式液压缸, 其柱塞固定, 缸筒运动。压力油从空心柱塞通入, 若压力  $p=3\text{MPa}$ , 流量  $q=25\text{L/min}$ , 柱塞外径  $d=70\text{mm}$ , 内径  $d_0=30\text{mm}$ , 试求缸筒运动速度  $v$  和推力  $F$ 。




图 4.14 柱塞式液压缸

3. 如图 4.15 所示, 两个结构相同的液压缸串联, 已知液压缸无杆腔面积  $A_1$  为  $100\text{cm}^2$ , 有杆腔面积  $A_2$  为  $80\text{cm}^2$ , 缸 1 的输入压力为  $p_1=1.8\text{MPa}$ , 输入流量  $q_1=12\text{L/min}$ , 若不计泄漏和损失, 试求:

(1) 当两缸承受相同的负载( $F_1=F_2$ )时, 该负载为多少? 两缸的运动速度  $v_1$ 、 $v_2$  各是多少?

(2) 缸 2 的输入压力为缸 1 的一半( $p_2=p_1/2$ )时, 两缸各承受的负载  $F_1$ 、 $F_2$  为多大?

(3) 当缸 1 无负载( $F_1=0$ )时, 缸 2 能承受多大负载?




图 4.15 液压缸串联

# 第 5 章

## 液压控制阀

### ▮ 教学目标

掌握液压控制阀的功用及分类，了解普通液压阀以及插装阀、比例阀、叠加阀的结构特点；熟悉常见液压阀的工作原理，并掌握其图形符号画法及应用

北京大学出版社 版权所有  
禁止转载





## 引例

液压控制阀简称液压阀，是液压系统中控制油液流动方向、压力及流量的元件，液压控制阀按其用途不同可分为方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀三类，见表5-1。

表 5-1 液压控制阀的分类

分 类	典型结构类型
方向控制阀	  单向阀                      换向阀
压力控制阀	   溢流阀                  减压阀                  顺序阀
流量控制阀	  节流阀                      调速阀



【参考视频】

## 5.1 方向控制阀

在液压系统中，控制工作液体流动方向的阀称为方向控制阀，简称方向阀。方向控制阀的工作原理是利用阀芯和阀体相对位置的改变，实现油路与油路间的接通或断开，以满足系统对油液流向的控制要求。方向控制阀分为单向阀和换向阀两类。



### 5.1.1 单向阀



【参考视频】

单向阀分为普通单向阀和液控单向阀。

#### 1. 普通单向阀

普通单向阀控制油液只能按某一方向流动，而反向截止，简称单向阀。

单向阀的结构如图 5.1(a)和图 5.1(b)所示，由阀体 1、阀芯 2、弹簧 3 等零件组成。当压力油从  $P_1$  进入时，油液推力克服弹簧力，推动阀芯右移，打开阀口，压力油从  $P_2$  流出，当压力油从反向进入时，油液压力和弹簧力将阀芯压紧在阀座上，阀口关闭，油液不能通过。图 5.1(c)为单向阀的图形符号。




图 5.1 单向阀

1—阀体；2—阀芯；3—弹簧

为了保证单向阀工作灵敏、可靠，单向阀的弹簧应较软，其开启压力一般为  $0.035 \sim 0.1 \text{ MPa}$ 。若将弹簧换为硬弹簧，则可将其作为背压阀用，背压力一般为  $0.2 \sim 0.6 \text{ MPa}$ 。

#### 2. 液控单向阀

液控单向阀的结构如图 5.2(a)所示。当控制油口 K 不通压力油时，油液只可以从  $P_1$  进入， $P_2$  流出，此时阀的作用与单向阀相同；当控制口 K 通以压力油时，推动控制活塞 1 并通过顶杆 2 使阀芯 3 右移，阀即保持开启状态，液流双向都能自由通过。一般控制油的压力不应低于油路压力的  $30\% \sim 50\%$ 。图 5.2(b)为液控单向阀的图形符号。




图 5.2 液控单向阀

1—控制活塞；2—顶杆；3—阀芯



【参考图文】



液控单向阀具有良好的单向密封性，常用于执行元件需要长时间保压、锁紧的情况下，这种阀也称为液压锁。

### 5.1.2 换向阀

换向阀的作用是利用阀芯位置的变动，改变阀体上各油口的通断状态，从而控制油路连通、断开或改变液流方向。

换向阀的用途十分广泛，种类也很多，其分类见表 5-2。

表 5-2 换向阀的分类

分类方式	类型
按阀的操纵方式	手动、机动、电动、液动、电液动
按阀的工作位置数和通路数	二位三通、二位四通、三位四通、三位五通等
按阀的结构形式	滑阀式、转阀式、锥阀式
按阀的安装方式	管式、板式、法兰式等




【参考视频】

由于滑阀式换向阀数量多、应用广泛、具有代表性，下面以滑阀式换向阀为例说明换向阀的工作原理、图形符号、机能特点和操作方式等。

#### 1. 换向原理及图形符号

图 5.3 所示是滑阀式换向阀的换向原理，它是靠阀芯在阀体内作轴向运动，从而使相应的油路接通或断开的换向阀。



【参考动画】









图 5.3 滑阀式换向阀的换向原理

滑阀是一个具有多个环形槽的圆柱体(图 5.3 所示阀芯有三个台肩),而阀体孔内有若干个沉割槽(图 5.3 所示阀体为五槽)。每条沉割槽都通过相应的孔道与外部相通,其中 P 为进油口, T 为回油口,而 A 和 B 则通液压缸两腔。

当阀芯处于图 5.3(a)所示位置时, P 与 B、A 与 T 相通,活塞向左运动;当阀芯向右移至图 5.3(b)所示位置时, P 与 A、B 与 T 相通,活塞向右运动。图中右侧用简化了的图形符号清晰地表明了以上所述的通断情况。

表 5-3 列出了几种常用的滑阀式换向阀的结构原理图及其图形符号。

表 5-3 滑阀式换向阀的结构原理图及其图形符号

名 称	结构原理图	图 形 符 号
二位二通		
二位三通		
二位四通		
三位四通		

图形符号表示的含义如下:

- (1) 用方框表示阀的工作位置,方框数即“位”数。
- (2) 箭头表示两油口连通,并不表示流向;“⊥”或“T”表示此油口不通流。
- (3) 在一个方框内,箭头或“⊥”符号与方框的交点数为油口的通路数,即“通”数。
- (4) P 表示压力油的进口, T 表示与油箱连通的回油口, A 和 B 表示连接其他工作油路的油口。

(5) 三位阀的中位及二位阀侧面画有弹簧的那一方框为常态位。在液压原理图中,换向阀的油路连接一般应画在常态位上。二位二通阀有常开型(常态位置两油口连通)和常闭型(常态位置两油口不连通)。

一个换向阀完整的图形符号还应表示出操纵方式、复位方式和定位方式等。





## 2. 换向阀的操纵方式


换向阀按操纵方式不同,可分为机动换向阀、电磁换向阀、液动换向阀、电液动换向阀、手动换向阀等。

### 1) 机动换向阀

机动换向阀又称行程换向阀,它依靠安装在运动部件上的挡块或凸轮,推动阀芯移动,实现换向。

图5.4(a)所示为二位二通机动换向阀,在图示位置(常态位),阀芯3在弹簧4的作用下处于上位,P与A不相通;当运动部件上的行程挡块1压住滚轮2使阀芯移至下位时,P与A相通。

机动换向阀结构简单,换向时阀口逐渐关闭或打开,故换向平稳、可靠、位置精度高。但它必须安装在运动部件附近,一般油管较长,常用于控制运动部件的行程,或快、慢速度的转换。图5.4(b)所示为二位二通机动换向阀的图形符号。



【参考图文】

图 5.4 机动换向阀

1—挡块; 2—滚轮; 3—阀芯; 4—弹簧

### 2) 电磁换向阀

电磁换向阀简称电磁阀,它利用电磁铁吸力控制阀芯动作。电磁换向阀包括换向滑阀和电磁铁两部分。

电磁铁按使用电源不同可分为交流电磁铁和直流电磁铁两种。交流电磁铁使用电压为 220V 或 380V,直流电磁铁使用电压为 24V。交流电磁铁的优点是电源简单方便,电磁吸力大,换向迅速;缺点是噪声大,起动力大,在阀芯被卡住时易烧毁电磁铁线圈。直流电磁铁工作可靠,换向冲击小,噪声小,但需要有直流电源。电磁铁按衔铁是否浸在油里,又分为干式和湿式两种。干式电磁铁不允许油液进入电磁铁内部,因此推动阀芯的推杆处要有可靠的密封。湿式电磁铁可以浸在油液中工作,所以电磁阀的相对运动件之间就不需要密封装置,这就减小了阀芯运动的阻

力,提高了滑阀换向的可靠性。湿式电磁铁性能好,但价格较高。

图 5.5(a)所示为二位三通电磁换向阀,采用干式交流电磁铁。图示位置为电磁铁不通电状态,即常态位,此时 P 与 A 相通, B 封闭;当电磁铁通电时,衔铁 1 右移,通过推杆 2 使阀芯 3 推压弹簧 4,并移至右端, P 与 B 接通,而 A 封闭。图 5.5(b)所示为二位三通电磁换向阀的图形符号。

图 5.6(a)所示为三位四通电磁换向阀,采用湿式直流电磁铁。阀两端有两根对中弹簧 4,使阀芯在常态时(两端电磁铁均断电时)处于中位, P、A、B、T 互不相通;当右端电磁铁通电时,右衔铁 1 通过推杆 2 将阀芯 3 推至左端,控制油口 P 与 B 通, A 与 T 通;当左端电磁铁通电时,其阀芯移至右端,油口 P 通 A、B 通 T。图 5.6(b)所示为三位四通电磁换向阀的图形符号。




图 5.5 二位三通电磁换向阀

1—衔铁; 2—推杆; 3—阀芯; 4—弹簧




图 5.6 三位四通电磁换向阀

1—衔铁; 2—推杆; 3—阀芯; 4—弹簧



【参考图文】



电磁换向阀操纵方便，布置灵活，易于实现动作转换的自动化。但因电磁铁吸力有限，所以电磁换向阀只适用于流量不大的场合。

### 3) 液动换向阀

液动换向阀利用控制油路的压力油推动阀芯实现换向，因此它可以制造成流量较大的换向阀。

图 5.7(a)所示为三位四通液动换向阀。当其两端控制油口  $K_1$  和  $K_2$  均不通入压力油时，阀芯在两端弹簧的作用下处于中位；当  $K_1$  进压力油， $K_2$  接油箱时，阀芯移至右端，P 通 A，B 通 T；反之， $K_2$  进压力油， $K_1$  接油箱时，阀芯移至左端，P 通 B，A 通 T。图 5.7(b)所示为三位四通液动换向阀的图形符号。




图 5.7 液动换向阀



【参考图文】

液动换向阀结构简单、动作可靠、平稳，由于液压驱动力大，故可用于流量大的液压系统中，但它不如电磁换向阀控制方便。

### 4) 电液动换向阀

电液动换向阀是由电磁换向阀和液动换向阀组成的复合阀。电磁换向阀为先导阀，它用以改变控制油路的方向；液动换向阀为主阀，它用以改变主油路的方向。这种阀综合了电磁换向阀和液动换向阀的优点，具有控制方便、流量大的特点。

图 5.8(a)、图 5.8(b)所示分别为三位四通电液动换向阀的图形符号和简化符号。




图 5.8 电液动换向阀



【参考图文】

当先导阀的电磁铁 1YA 和 2YA 都断电时,电磁阀芯在两端弹簧力的作用下处于中位,控制油口 P' 关闭。这时主阀芯两侧的油经两个小节流阀及电磁换向阀的通路 with 油箱相通,因而主阀芯也在两端弹簧的作用下处于中位。在主油路中 P、A、B、T 互不相通。

当 1YA 通电、2YA 断电时,电磁阀芯移至右端,电磁阀左位工作,控制压力油经过  $P' \rightarrow A' \rightarrow$  单向阀  $\rightarrow$  主阀芯左端油腔,而回油经主阀芯右端油腔  $\rightarrow$  节流阀  $\rightarrow B' \rightarrow T' \rightarrow$  油箱。于是,主阀芯在左端液压推力的作用下移至右端,即主阀左位工作,主油路 P 通 A, B 通 T。

同理,当 2YA 通电、1YA 断电时,电磁阀处于右位,控制主阀芯右位工作,主油路 P 通 B, A 通 T。液动换向阀的换向速度可由两端节流阀调整,因而可使换向平稳,无冲击。

### 5) 手动换向阀

手动换向阀是用手动杠杆操纵阀芯换位的换向阀。它有自动复位式和钢球定位式两种。

图 5.9(a)所示为自动复位式换向阀,可用手操作使换向阀左位或右位工作,但当操纵力取消后,阀芯便在弹簧力的作用下自动恢复至中位,停止工作,因而适用于换向动作频繁、工作持续时间短的场所。

图 5.9(b)所示为钢球定位式换向阀,其阀芯端部的钢球定位装置可使阀芯分别停止在左、中、右三个位置,当松开手柄后,阀仍保持在所需的工作位置,因而可用于工作持续时间较长的场合。




图 5.9 手动换向阀

1—手柄; 2—阀芯; 3—弹簧; 4—钢球

### 3. 滑阀机能

滑阀式换向阀处于中间位置或原始位置时,各油口的连通方式称为滑阀机能(又称中位机能)。



表 5-4 列出了几种常用三位四通换向阀的滑阀机能。

表 5-4 三位四通换向阀的滑阀机能

形式	结构简图	图形符号	特点及应用
O			各油口全部封闭, 液压缸被锁紧, 液压泵不卸荷, 并联缸可运动
H			各油口全部连通, 液压缸浮动, 液压泵卸荷, 其他缸不能并联使用
Y			液压缸两腔通油箱, 液压缸浮动, 液压泵不卸荷, 并联缸可运动
P			压力油口与液压缸两腔连通, 回油口封闭, 液压泵不卸荷, 并联缸可运动, 单杆活塞缸实现差动连接
M			液压缸两腔封闭, 液压缸被锁紧, 液压泵卸荷, 其他缸不能并联使用



【参考视频】

## 5.2 压力控制阀

在液压传动系统中, 控制工作液体压力的阀称为压力控制阀, 简称压力阀。它利用作用于阀芯上的液压力和弹簧力相平衡的原理进行工作。压力控制阀按其功能和用途不同分为溢流阀、减压阀、顺序阀等。



【参考图文】

### 5.2.1 溢流阀

#### 1. 溢流阀的功用和分类

溢流阀在液压系统中的功用主要有两个方面: 一是起溢流稳压作用, 保持液压

系统的压力恒定；二是起限压保护作用，防止液压系统过载。溢流阀通常接在液压泵出口处的油路上。

根据结构和工作原理不同，溢流阀可分为直动式溢流阀和先导式溢流阀两类。

## 2. 溢流阀的结构和工作原理

### 1) 直动式溢流阀

直动式溢流阀是依靠系统中的压力油直接作用在阀芯上而与弹簧力相平衡，以控制阀芯的启闭动作的溢流阀。

图 5.10(a)所示为直动式溢流阀的结构简图，图 5.10(b)所示为工作原理图，图 5.10(c)所示为直动式溢流阀的图形符号。由图可知，P 为进油口，T 为回油口。进油口 P 的压力油经阀芯 3 上的阻尼孔 a 通入阀芯底部，阀芯的下端面便受到压力为  $p$  的油液的作用，作用面积为  $A$ ，压力油作用于该端面上的力为  $pA$ ，调压弹簧 2 作用在阀芯上的预紧力为  $F_s$ 。




图 5.10 直动式溢流阀

1—调压螺母；2—弹簧；3—阀芯

当进油压力较小，即  $pA < F_s$  时，阀芯处于下端位置，关闭回油口 T，P 与 T 不通，不溢流，即为常闭状态。

随着进油压力升高，当  $pA > F_s$  时，阀芯上移，弹簧被压缩，阀芯上移，打开回油口 T，P 与 T 接通，溢流阀开始溢流。

当溢流阀稳定工作时，若不考虑阀芯的自重、摩擦力和液动力的影响，则溢流阀进口压力为



$$p = \frac{F_s}{A}$$

由于  $F_s$  变化不大, 故可以认为溢流阀进口处的压力  $p$  基本保持恒定, 这时溢流阀起定压溢流作用。

调节螺母 1 可以改变弹簧的预压缩量, 从而调定溢流阀的工作压力  $p$ 。通道 b 使弹簧腔与回油口沟通, 以排掉泄入弹簧腔的油液, 此泄油方式为内泄式。阀芯上阻尼孔 a 的作用是减小油压的脉动, 提高阀工作的平稳性。

直动式溢流阀结构简单, 制造容易, 成本低, 但油液压力直接靠弹簧平衡, 所以压力稳定性较差, 动作时有振动和噪声。此外, 系统压力较高时, 要求弹簧刚度大, 使阀的开启性能变坏。所以直动式溢流阀只用于低压液压系统, 或作为先导阀使用, 其最大调整压力为 2.5MPa。

图 5.11 所示的锥阀芯直动式溢流阀常作为先导式溢流阀的先导阀使用。




图 5.11 锥阀芯直动式溢流阀

1—螺母; 2—弹簧; 3—锥阀芯

## 2) 先导式溢流阀

先导式溢流阀的结构如图 5.12 所示, 由先导阀和主阀两部分组成。先导阀实际上是一个小流量的直动式溢流阀, 阀芯是锥阀, 用来调定压力; 主阀芯是滑阀, 用来实现溢流。

先导式溢流阀的工作原理如图 5.13(a)所示, 它利用主阀芯两端压差作用力与弹簧力平衡原理来进行压力控制。先导式溢流阀的图形符号如图 5.13(b)所示。

压力油经进油口 P、通道 a, 进入主阀芯 5 底部油腔 A, 并经节流小孔 b 进入上部油腔, 再经通道 c 进入先导阀右侧油腔 B 给锥阀 3 以向左的作用力, 调压弹簧 2 给锥阀以向右的弹簧力。

当油液压力  $p$  较小时, 作用于锥阀上的液压作用力小于弹簧力, 先导阀关闭。此时, 没有油液流过节流小孔 b, 油腔 A、B 的压力相同, 在主阀弹簧 4 的作用下, 主阀芯处于最下端位置, 回油口 T 关闭, 没有溢流。




图 5.12 先导式溢流阀的结构

1—调节螺母；2—调压弹簧；3—先导阀阀芯；4—主阀弹簧；5—主阀芯




图 5.13 先导式溢流阀

1—调节螺母；2—调压弹簧；3—锥阀；4—主阀弹簧；5—主阀芯

当油液压力  $p$  增大,使作用于锥阀上的液压作用力大于调压弹簧 2 的弹簧力时,先导阀开启,油液经通道  $e$ 、回油口  $T$  流回油箱。这时,压力油流经节流小孔  $b$  时产生压力降,使  $B$  腔油液压力  $p_1$  小于油腔  $A$  中油液压力  $p$ ,当此压力差 ( $\Delta p = p - p_1$ ) 产生的向上作用力超过主阀弹簧 4 的弹簧力并克服主阀芯自重和摩擦力时,主阀芯向上移动,进油口  $P$  和回油口  $T$  接通,溢流阀溢流。





当溢流阀稳定工作时, 则溢流阀进口处的压力为

$$p = p_1 + \frac{F_s}{A}$$

由于主阀芯上腔有  $p_1$  存在, 且它由先导阀弹簧调定, 基本为定值; 同时主阀芯上可用刚度较小的弹簧, 且  $F_s$  的变化也较小, 所以压力  $p$  在阀的溢流量变化时变动仍较小。因此, 先导式溢流阀克服了直动式溢流阀的缺点, 具有压力稳定、波动小的特点, 主要用于中、高压液压系统。中压先导式溢流阀的最大调整压力为 6.3MPa。

先导式溢流阀设有远程控制口  $K$ , 可以实现远程调压(与远程调压阀接通)或卸荷(与油箱接通), 不用时封闭。

### 5.2.2 减压阀

#### 1. 减压阀的功用和分类

减压阀的功用是降低液压传动系统中某一分支油路的压力, 使之低于液压泵的供油压力, 以满足执行机构(如夹紧、定位油路、制动、离合油路、系统控制油路等)的需要, 并保持基本恒定。

减压阀根据结构和工作原理不同, 分为直动式减压阀和先导式减压阀两类, 一般采用先导式减压阀。

#### 2. 减压阀的结构和工作原理

先导式减压阀的图形符号如图 5.14(a)所示, 其结构如图 5.14(b)所示, 它与先导式溢流阀的结构有相似之处, 也是由先导阀和主阀两部分组成, 两阀的主要零件可通用。其主要区别如下:

(1) 减压阀的进、出油口位置与溢流阀相反, 减压阀的先导阀控制出口油液压力, 而溢流阀的先导阀控制进口油液压力。

(2) 由于减压阀的进、出口油液均有压力, 所以其先导阀的泄油不能像溢流阀一样流入回油口, 而必须设有单独的泄油口。

(3) 减压阀主阀芯在结构中间多一个凸肩(即三节杆), 在正常情况下, 减压阀阀口开得很小(常开), 而溢流阀阀口则关闭(常闭)。

先导式减压阀的工作原理如图 5.14(c)所示, 它主要利用油液通过缝隙时的液阻降压。说明如下:

液压传动系统主油路的高压( $p_1$ )油液从进油口  $P_1$  进入减压阀, 经节流缝隙  $h$  减压后的低压( $p_2$ )油液从出油口  $P_2$  输出, 经分支油路送往执行机构。同时低压( $p_2$ )油液经通道  $a$  进入主阀芯 5 下端油腔, 又经节流小孔  $b$  进入主阀芯上端油腔, 且经通道  $c$  进入先导阀锥阀 3 右端油腔, 给锥阀一个向左的液压力。该液压力与调压弹簧 2 的弹簧力相平衡, 从而控制低压( $p_2$ )油基本保持调定压力。

当出油口的低压( $p_2$ )油低于调定压力时, 锥阀关闭, 主阀芯上端油腔油液压力  $p_2 = p_3$ , 主阀弹簧 4 的弹簧力克服摩擦阻力将主阀芯推向下端, 节流口  $h$  增至最大, 减压阀处于不工作状态, 即常开状态。

当分支油路负载增大时,  $p_2$  升高,  $p_3$  随之升高, 在  $p_3$  超过调定压力时, 锥阀打



【参考图文】

开,少量油液经锥阀口、通道 c,由泄油口 L 流回油箱。由于这时有油液流过节流小孔 b,使  $p_3 < p_2$ ,产生压力降  $\Delta p = p_2 - p_3$ 。



【参考动画】




图 5.14 先导式减压阀

1—调节螺母; 2—调压弹簧; 3—锥阀; 4—主阀弹簧; 5—主阀芯

当压力差  $\Delta p$  所产生的向上的作用力大于主阀芯重力、摩擦力、主阀弹簧的弹簧力之和时,主阀芯向上移动,使节流口  $h$  减小,节流加剧,  $p_2$  随之下降,直到作用在主阀芯上的各作用力相平衡,主阀芯便处于新的平衡位置。此时,主阀芯受力平衡方程为

$$p_2 A = p_3 A + F_s$$

出口压力为

$$p_2 = p_3 + \frac{F_s}{A} \approx \text{恒定值}$$

中压先导式减压阀最大调整压力为 6.3MPa。



【参考视频】

### 5.2.3 顺序阀

#### 1. 顺序阀的功用和分类

顺序阀是利用油路中压力的变化控制阀口启闭,以控制液压传动系统各执行元件先后顺序动作的压力控制阀。

根据结构、工作原理和功用不同,顺序阀可分为直动式顺序阀、先导式顺序阀、液控顺序阀、单向顺序阀等类型。

#### 2. 顺序阀的结构和工作原理

##### 1) 直动式顺序阀

图 5.15(a)所示为直动式顺序阀,其结构和工作原理与直动式溢流阀相似。压力




油自进口口  $P_1$  进入阀体, 经阀芯中间小孔流入阀芯底部油腔, 对阀芯产生一个向上的液压作用力。

当油液的压力较低时, 液压作用力小于阀芯上部的弹簧力, 在弹簧力的作用下, 阀芯处于下端位置,  $P_1$  和  $P_2$  两油口被隔断, 即处于常闭状态。

当油液的压力升高到作用于阀芯底部的液压作用力大于调定的弹簧力时, 在液压作用力的作用下, 阀芯上移, 进口口  $P_1$  与出口口  $P_2$  相通, 压力油液自  $P_2$  口流出, 可控制另一执行元件动作。

图 5.15(b) 所示为直动式顺序阀的图形符号, 其最大调定压力为 2.5MPa。



【参考图文】

图 5.15 直动式顺序阀

## 2) 先导式顺序阀

图 5.16(a) 所示为先导式顺序阀的结构简图, 图 5.16(b) 所示为先导式顺序阀的图形符号, 其结构和工作原理与先导式溢流阀相似。

顺序阀与溢流阀的主要区别如下:

(1) 溢流阀出口口连通油箱, 顺序阀的出口口通常连接另一工作油路, 因此顺序阀的进、出口处的油液都是压力油。

(2) 溢流阀打开时, 进口口的油液压力基本上保持在调定压力值; 顺序阀打开后, 进口口的油液压力可以继续升高。

(3) 由于溢流阀出口口连通油箱, 其内部泄油可通过回油口流回油箱; 而顺序阀出口口油液为压力油, 且通往另一工作油路, 所以顺序阀的内部要有单独设置的泄油口 L。

(4) 顺序阀关闭时要有良好的密封性能, 因此阀芯和阀体间的封油长度  $b$  比溢流阀长。




图 5.16 先导式顺序阀

### 3) 液控顺序阀

图 5.17 所示(a)为液控顺序阀的结构, 它与直动式顺序阀的主要差异在于阀芯底部有一个控制油口 K。当 K 口输入的控制压力油产生的液压作用力大于阀芯上端调定的弹簧力时, 阀芯上移, 阀口打开,  $P_1$  与  $P_2$  相通, 压力油液自  $P_2$  口流出, 控制另一执行元件动作。此阀阀口的启闭与阀的主油路进油口压力无关, 只取决于控制口 K 引入油液的控制压力。

图 5.17(b)所示为液控顺序阀的图形符号。

图 5.17(c)所示为液控顺序阀作为卸荷阀用时的图形符号, 此时, 液控顺序阀的端盖转过一定角度, 使泄油孔处的小孔 a 与阀体上接通出油口  $P_2$  的小孔连通, 并使顺序阀的出油口与油箱连通。当阀口打开时, 进油口  $P_1$  的压力油可以直接通往油箱, 实现卸荷。

### 4) 单向顺序阀

图 5.18 为单向顺序阀的图形符号, 它由单向阀和顺序阀并联组合而成。当油液从  $P_1$  油口进入时, 单向阀关闭, 顺序阀起控制作用; 当油液从  $P_2$  油口进入时, 油液经单向阀从  $P_1$  口流出。




图 5.17 液控顺序阀




图 5.18 单向顺序阀

#### 5.2.4 压力继电器

压力继电器是将液压信号转换为电信号的转换元件，其作用是根据液压系统的压力变化自动接通或断开有关电路，以实现系统的程序控制和安全保护功能。

图 5.19(a)所示为压力继电器的结构图。控制油口 K 与液压传动系统相连通，当油液压力达到调定值(开启压力)时，薄膜 1 在液压作用力的作用下向上鼓起，使柱塞 5 上升，钢球 2、8 在柱塞锥面的推动下水平移动，通过杠杆 9 压下微动开关 11 的触销 10，接通电路，从而发出电信号。

当控制油口 K 的压力下降到一定数值(闭合压力)时，弹簧 6.4(通过钢球 2)将柱塞压下，这时钢球 8 落入柱塞的锥面槽内，微动开关的触销复位，将杠杆推回，电路断开。



【参考动画】



【参考图文】




图 5.19 压力继电器

1—薄膜；2、8—钢球；3、7—调节螺钉；4、6—弹簧；  
5—柱塞；9—杠杆；10—触销；11—微动开关

发出信号时的油液压力可通过调节螺钉 7，改变弹簧 6 对柱塞 5 的压力进行调整。开启压力与闭合压力的差值称为返回区间，其大小可通过调节螺钉 3，即调节弹簧 4 的预压缩量来改变柱塞移动时的摩擦阻力，使返回区间可在一定范围内改变。

图 5.19(b)所示为压力继电器的图形符号。一般中压系统的调压范围为 1.0~6.3 MPa，返回区间一般为 0.35~0.8 MPa。

## 5.3 流量控制阀

在液压系统中，控制工作液体流量的阀称为流量控制阀，简称流量阀。常用的流量控制阀有节流阀、调速阀等，节流阀是最基本的流量控制阀。流量控制阀通过改变节流口的开口大小调节通过阀口的流量，从而改变执行元件的运动速度。

### 5.3.1 节流阀

#### 1. 流量控制工作原理

油液流经小孔、狭缝或毛细管时，会产生较大的液阻，通流面积越小，油液受到的液阻越大，通过阀口的流量就越小，所以，改变节流口的通流面积，使液阻发生变化，就可以调节流量的大小，这就是流量控制的工作原理。

实验证明，节流口的流量特性可以用下列通式表示


$$q = KA\Delta p^m$$



式中  $q$ ——通过节流口的流量;  
 $A$ ——节流口的通流面积;  
 $\Delta p$ ——节流口前后的压力差;  
 $K$ ——流量系数;  
 $m$ ——取决于孔口形式。

当  $K$ 、 $\Delta p$  和  $m$  一定时,只要改变节流阀通流面积  $A$ ,就可调节通过节流阀的流量。

图 5.20 所示的节流阀串联在液压泵与执行元件之间,此时必须在液压泵与节流阀之间并联一溢流阀。调节节流阀,可使进入液压缸的流量改变,由于定量泵供油,多余的油液必须从溢流阀溢出。这样,节流阀才能达到调节液压缸速度的目的。



【参考视频】

图 5.20 节流调速原理

## 2. 节流口形式

节流阀节流口的形式很多,图 5.21 所示为常用的几种。

图 5.21(a)所示为针阀式节流口,针阀芯作轴向移动时,将改变环形通流截面积的大小,从而调节流量。

图 5.21(b)所示为偏心式节流口,在阀芯上开有一个截面为三角形(或矩形)的偏心槽,当转动阀芯时,可以调节通流截面积大小而调节流量。

上述两种形式的节流口结构简单,制造容易,但节流口容易堵塞,流量不稳定,适用于性能要求不高的场合。

图 5.21(c)所示为轴向三角槽式节流口,在阀芯端面开有一个或两个斜的三角沟槽,轴向移动阀芯时,就可以改变三角槽通流截面积的大小,从而调节流量。这是目前应用很广的节流口形式。

图 5.21(d)所示为周向缝隙式节流口,阀芯上开有狭缝,油液可以通过狭缝流入阀芯内孔,然后由左侧孔流出,旋转阀芯就可以改变缝隙的通流截面积。

图 5.21(e)所示为轴向缝隙式节流口,在套筒上开有轴向缝隙,轴向移动阀芯即可改变缝隙的通流截面积大小,以调节流量。

上述三种节流口性能较好,尤其是轴向缝隙式节流口,其节流通道厚度可薄到  $0.07 \sim 0.09 \text{ mm}$ ,可以得到较小的稳定流量。




图 5.21 节流口的形式

### 3. 节流阀的类型及工作原理

常用的节流阀有普通节流阀、单向节流阀和行程节流阀等。

#### 1) 节流阀

节流阀是普通节流阀的简称,图 5.22(a)所示为节流阀的结构,其节流口采用轴向三角槽形式。图 5.22(b)所示为节流阀的图形符号。压力油从进油口  $P_1$  流入,经阀芯 3 左端的节流沟槽,从出油口  $P_2$  流出。转动手柄 1,通过推杆 2 使阀芯 3 作轴向移动,可改变节流口流通截面积,实现流量的调节。弹簧 4 的作用是使阀芯向右抵紧在推杆上。

这种节流阀结构简单,制造容易,体积小,但负载和温度的变化对流量的稳定性影响较大,因此只适用于负载和温度变化不大或执行机构速度稳定性要求较低的液压系统。




图 5.22 节流阀

1—手柄; 2—推杆; 3—阀芯; 4—弹簧

#### 2) 单向节流阀

图 5.23(a)所示为单向节流阀的结构。从工作原理来看,单向节流阀是节流阀和单向阀





的组合, 在结构上利用一个阀芯同时起节流阀和单向阀的两种作用。当压力油从油口  $P_1$  流入时, 油液经阀芯上的轴向三角槽式节流口从油口  $P_2$  流出, 旋转手柄可改变节流口通流截面积大小而调节流量。当压力油从油口  $P_2$  流入时, 在油压作用力的作用下, 阀芯下移, 压力油从油口  $P_1$  流出, 起单向阀作用。

图 5.23(b) 所示为单向节流阀的图形符号。




图 5.23 单向节流阀



【参考图文】

### 5.3.2 调速阀

调速阀由一个定差减压阀和一个节流阀串联组合而成。节流阀用来调节流量, 定差减压阀用来保证节流阀前后的压力差  $\Delta p$  不受负载变化的影响, 从而使通过节流阀的流量保持稳定。

图 5.24(a) 所示为调速阀的工作原理。图中定差减压阀 1 与节流阀 2 串联。若减压阀进口压力为  $p_1$ , 出口压力为  $p_2$ , 节流阀出口压力为  $p_3$ , 则减压阀 a 腔、b 腔、c 腔的油压分别为  $p_1$ 、 $p_2$ 、 $p_3$ ; 若 a 腔、b 腔、c 腔的有效工作面积分别为  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ , 则  $A_3 = A_1 + A_2$ 。

图 5.24(b) 所示为减压阀阀芯的受力图, 受力平衡方程为

$$p_2 A_1 + p_2 A_2 = p_3 A_3 + F_s$$

即

$$\Delta p = p_2 - p_3 = \frac{F_s}{A_3} \approx \text{常量}$$

因为减压阀阀芯弹簧很软(刚度很低), 当阀芯左右移动时, 其弹簧作用力  $F_s$  变化不大, 所以节流阀前后的压力差  $\Delta p$  基本上不变而为一常量。也就是说, 当负载变化时, 通过调速阀的油液流量基本不变, 液压系统执行元件的运动速度保持稳定。

若负载增加, 使  $p_3$  增大的瞬间, 减压阀向左推力增大, 使阀芯左移, 阀口开大,

阀口液阻减小,使 $p_2$ 也增大,其差值( $\Delta p=p_2-p_3$ )基本保持不变。同理,当负载减小, $p_3$ 减小时,减压阀阀芯右移, $p_2$ 也减小,其差值也不变。因此调速阀适用于负载变化较大、速度平稳性要求较高的液压系统。

图 5.24(c)为调速阀的图形符号。




图 5.24 调速阀的工作原理

1—减压阀阀芯; 2—节流阀阀芯

## 5.4 插装阀、比例阀和叠加阀

前面所介绍的方向阀、压力阀、流量阀是普通液压阀,除此之外还有一些特殊的液压阀,如插装阀、比例阀和叠加阀等。本节对这些特殊用途的液压阀进行简要介绍。

### 5.4.1 插装阀

插装阀是一种以锥阀为基本单元的新型液压元件,由于这种阀具有通、断两种状态,可以进行逻辑运算,故又称为逻辑阀。

#### 1. 插装阀的工作原理


插装阀的结构如图 5.25(a)所示,它由插装块体 1、插装单元(由阀芯 2、阀芯 3、弹簧 4 及密封件组成)、控制盖板 5 和先导控制阀 6 组成。插装阀的工作原理相当于一个液控单向阀。图中 A 和 B 为主油路的两个工作油口, K 为控制油口(与先导控制阀相接)。

当 K 口无液压力作用时,阀芯受到的向上的液压力大于弹簧力,阀芯开启, A 与 B 口相通,至于液流的方向,视 A、B 口的压力大小而定。



反之,当K口有液压力作用时,且K口的油液压力大于A、B口的油液压力,才能保证A与B之间关闭。

插装阀的图形符号如图5.25(b)所示。



【参考图文】

图 5.25 插装阀

1—插装块体; 2—阀套; 3—阀芯; 4—弹簧; 5—控制盖板; 6—先导控制阀

## 2. 插装阀的类型

插装阀与各种先导控制阀组合,便可组成方向控制插装阀、压力控制插装阀和流量控制插装阀。

### 1) 方向控制插装阀

插装阀可组成各种方向控制阀,如图5.26所示。

图5.26(a)所示为单向阀,当 $p_A > p_B$ 时,阀芯关闭,A与B不通;而当 $p_B > p_A$ 时,阀芯开启,油液从B流向A。

图5.26(b)所示为二位二通阀,当电磁阀断电时,阀芯开启,A与B接通;电磁阀通电时,阀芯关闭,A与B不通。

图5.26(c)所示为二位三通阀,当电磁阀断电时,A与T接通;电磁阀通电时,A与P接通。

图5.26(d)所示为二位四通阀,当电磁阀断电时,P与B接通,A与T接通;当电磁阀通电时,P与A接通,B与T接通。

### 2) 压力控制插装阀

插装阀组成的压力控制阀如图5.27所示。

在图5.27(a)中,若B口接油箱,则插装阀用作溢流阀,其原理与先导式溢流阀相同。若B口接负载,则插装阀起顺序阀的作用。




图 5.26 方向控制插装阀

图 5.27(b)所示为电磁溢流阀,当二位二通电磁阀断电时插装阀用作溢流阀,当二位二通电磁阀通电时插装阀起卸荷作用。




图 5.27 压力控制插装阀

### 3) 流量控制插装阀

二通插装节流阀的结构及图形符号如图 5.28 所示。在插装阀的控制盖板上有关芯限位器,用来调节阀芯开度,从而起到流量控制阀的作用。若在二通插装阀前串联一个定差减压阀,则可组成二通插装调速阀。

### 3. 插装阀的特点

插装阀与一般液阀相比,具有以下优点:

- (1) 插装式元件已标准化,将几个插装式锥阀单元组合到一起便可构成复合阀。
- (2) 通油能力大,特别适用于大流量的场合,插装式锥阀的最大通径可达 250mm,通过的流量可达到 10000L/min。
- (3) 动作速度快,因为它靠锥面密封而切断油路,阀芯稍一抬起,油路立即接通。此



外, 阀芯行程较短, 且比滑阀阀芯轻, 因此动作灵敏, 特别适合于高速开启的场合。




图 5.28 插装节流阀

- (4) 密封性好, 泄漏小。
- (5) 结构简单, 制造容易, 工作可靠, 不易堵塞。
- (6) 一阀多能, 易于实现元件和系统的标准化、系列化和通用化, 并可简化系统。
- (7) 可以按照不同的进出流量分别配置不同通径的锥阀, 而滑阀必须按照进出油量中较大者选取。
- (8) 易于集成, 通径相同的插装阀集成与等效的滑阀集成相比, 前者的体积和质量大大减小, 且流量越大, 效果越显著。

由于插装阀液压系统所用的电磁铁数目较一般液压系统有所增加, 因而主要用于流量较大系统或对密封性能要求较高的系统。小流量及多液压缸无单独调压要求的系统和动作要求简单的液压系统不宜采用插装式锥阀。

### 5.4.2 比例阀

电液比例阀简称比例阀, 它是一种把输入电信号按比例地转换成力或位移, 从而对压力、流量等参数进行连续控制的一种液压阀。

比例阀由直流比例电磁铁与液压阀两部分组成。其液压阀部分与一般液压阀差别不大, 而直流比例电磁铁和一般电磁铁所用的电磁铁不同, 比例电磁铁要求吸力(或位移)与输入电流成比例。比例阀按用途和结构不同可分为比例压力阀、比例流量阀、比例方向阀三大类。

#### 1. 比例阀的工作原理

图 5.29(a)所示为先导式比例溢流阀的结构。当输入电信号(通过线圈 2)时, 比例电磁铁 1 便产生一个相应的电磁力, 它通过推杆 3 和弹簧作用于先导阀芯 4, 从而使



【参考图文】

先导阀的控制压力与电磁力成比例,即与输入信号电流成比例。由溢流阀主阀芯 6 的受力分析可知,进油口压力和控制压力、弹簧力等相平衡(其受力情况与普通溢流阀相似),因此比例溢流阀进油口压力的升降与输入信号电流的大小成比例。若输入信号电流是连续、按比例地或按一定程序变化,则比例溢流阀所调节的系统压力也连续、按比例地或按一定程序进行变化。

图 5.29(b)所示为比例溢流阀的图形符号。




图 5.29 比例溢流阀

1—比例电磁铁; 2—线圈; 3—推杆; 4—先导阀芯; 5—导阀座; 6—主阀芯

## 2. 比例阀的应用举例

图 5.30(a)所示为利用比例溢流阀调压的多级调压回路。改变输入电流  $I$ , 即可控制系统获得多级工作压力。它比利用普通溢流阀的多级调压回路所用液压元件数量少, 回路简单, 且能对系统压力进行连续控制。

图 5.30(b)所示为采用比例调速阀的调速回路。改变比例调速阀输入电流即可使液压缸获得所需要的运动速度。比例调速阀可在多级调速回路中代替多个调速阀, 也可用于远距离速度控制。

## 3. 比例阀的特点

与普通液压阀相比, 比例阀的优点如下:

- (1) 油路简化, 元件数量少。
- (2) 能简单地实现远距离控制, 自动化程度高。
- (3) 能连续地、按比例地对油液的压力、流量或方向进行控制, 从而实现对执行机构的位置、速度和力的连续控制, 并能防止或减小压力、速度变换时的冲击。

比例阀广泛应用于要求对液压参数连续控制或程序控制, 但不需要很高控制精度的液压系统中。




图 5.30 比例阀的应用

1—比例溢流阀；2—电子放大器；3—比例调速阀

### 5.4.3 叠加阀

叠加式液压阀简称叠加阀，其阀体本身既是元件又是具有油路通道的连接体，阀体的上、下两面做成连接面。选择同一通径系列的叠加阀，叠合在一起用螺栓紧固，即可组成所需的液压传动系统。

叠加阀现有五个通径系列： $\phi 6\text{mm}$ 、 $\phi 10\text{mm}$ 、 $\phi 16\text{mm}$ 、 $\phi 20\text{mm}$ 、 $\phi 32\text{mm}$ ，额定压力为  $20\text{MPa}$ ，额定流量为  $10\sim 200\text{L/min}$ 。叠加阀按功用的不同分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀三类，其中方向控制阀仅有单向阀类，主换向阀不属于叠加阀。

#### 1. 叠加阀的结构及工作原理

叠加阀的工作原理与一般液压阀相同，只是具体结构有所不同。现以溢流阀为例，说明其结构和工作原理。

图 5.31(a)所示为  $Y_1\text{-F10D-P/T}$  先导式叠加溢流阀的结构，其型号含义：Y 表示溢流阀，F 表示压力等级( $20\text{MPa}$ )，10 表示  $\phi 10\text{mm}$  通径系列，D 表示叠加阀，P/T 表示进油口为 P、回油口为 T。它由先导阀和主阀两部分组成，先导阀为锥阀，主阀相当于锥阀式的单向阀。

其工作原理如下：压力油由进油口 P 进入主阀阀芯 6 右端的 e 腔，并经阀芯上阻尼孔 d 流至主阀阀芯 6 左端 b 腔，再经小孔 a 作用于锥阀阀芯 3 上。当系统压力低于溢流阀调定压力时，锥阀关闭，主阀也关闭，阀不溢流；当系统压力达到溢流阀的调定压力时，锥阀阀芯 3 打开，b 腔的油液经锥阀口及孔 c 由油口 T 流回油箱，主阀阀芯 6 右腔的油经阻

尼孔 d 向左流动, 于是使主阀阀芯的两端油液产生压力差。此压力差使主阀阀芯克服弹簧 5 而左移, 主阀阀口打开, 实现了自油口 P 向油口 T 的溢流。调节弹簧 2 的预压缩量便可调节溢流阀的调整压力, 即溢流压力。

图 5.31(b)所示为叠加式溢流阀的图形符号。




图 5.31 叠加式溢流阀

1—推杆; 2—弹簧; 3—锥阀阀芯; 4—阀座; 5—弹簧; 6—主阀阀芯

## 2. 叠加阀的组装

叠加阀自成体系, 每一种通径系列的叠加阀, 其主油路通道和螺钉孔的大小、位置、数量都与相应通径的板式换向阀相同。因此, 将同一通径系列的叠加阀互相叠加, 可直接连接而组成集成化液压系统。

图 5.32 所示为叠加式液压装置示意图。最下面的是底板, 底板上有进油孔、回油孔和通向液压执行元件的油孔, 底板上面第一个元件一般是压力表开关, 然后依次向上叠加各压力控制阀和流量控制阀, 最上层为换向阀, 用螺栓将它们紧固成一个叠加阀组。一般一个叠加阀组控制一个执行元件。如果液压系统有几个需要集中控制的液压元件, 则用多联底板, 并排在上面组成相应的几个叠加阀组。

## 3. 叠加式液压系统的特点

叠加式液压系统具有以下特点:

- (1) 用叠加阀组装液压系统, 不需要另外的连接块, 因而结构紧凑、体积小、质量轻。
- (2) 系统的设计工作量小, 绘制出叠加式液压系统原理图后即可进行组装, 而且组装简便, 周期短。
- (3) 调整、更换或增减系统的液压元件方便简单。
- (4) 元件之间可实现无管连接, 不仅省掉大量管件, 减少了产生压力损失、泄漏和振动环节, 而且使外观整齐, 便于维护保养。






图 5.32 叠加式液压装置示意图



【参考视频】

## 小 结

液压控制阀是液压系统中的控制元件，按其用途不同可分为方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀三类。

液压方向控制阀通过控制液体流动的方向来操纵执行元件的运动方向，简称方向阀。方向控制阀分为单向阀和换向阀两类，单向阀可用于防止油液倒流、作为背压阀、与其他阀并联组合使用，换向阀按操作方式分为手动、机动、电动、液动、电液动等。三位换向阀的滑阀机能、特点及选用直接影响液压系统执行元件的工作状态。

压力控制阀用于控制工作液体压力，简称压力阀。压力控制阀根据功能和结构不同可分为溢流阀、减压阀、顺序阀和压力继电器。溢流阀的主要作用是溢流稳压或限压保护，可以调定整个液压系统的工作压力；减压阀的主要作用是减压并保持出口压力恒定；顺序阀利用压力变化，控制执行元件的顺序动作。压力继电器根据液压系统的压力变化自动接通或断开有关电路，以实现程序控制和安全保护功能。



流量控制阀简称流量阀,是液压系统中控制油液流量的元件。流量控制阀按其结构和工作原理不同可分为节流阀、调速阀和各种组合阀形式。节流阀结构简单,制造容易,但负载和温度的变化对流量稳定性影响较大;调速阀由定差减压阀和节流阀串联组合而成,调速稳定性好,适用于负载变化较大、速度平稳性要求较高的液压系统。

与普通液阀不同,插装阀主要用于流量较大的系统或对密封性能要求较高的系统;比例阀主要应用于要求对液压参数连续控制或程序控制,但不需要很高控制精度的液压系统;叠加阀具有结构紧凑、体积小、质量轻、组装简便、便于维护保养等特点。

## 习 题

### 一、填空题

1. 液压控制阀是液压系统的\_\_\_\_\_元件。根据用途和工作特点不同,控制阀可分为三类:\_\_\_\_\_控制阀、\_\_\_\_\_控制阀和\_\_\_\_\_控制阀。
2. 根据改变阀芯位置的操纵方式不同,换向阀可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等。
3. 压力控制阀的共同特点:利用\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_平衡的原理进行工作。
4. 溢流阀安装在液压系统的泵出口处,其主要作用是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
5. 在液压传动系统中,要降低整个系统和工作压力,采用\_\_\_\_\_阀;而要降低局部系统的压力,则采用\_\_\_\_\_阀。
6. 流量阀是利用改变它的通流\_\_\_\_\_来控制系统工作流量,从而控制执行元件的运动\_\_\_\_\_,在使用定量泵的液压系统中,为使流量阀能起节流作用,必须与\_\_\_\_\_阀联合使用。

### 二、判断题

1. 单向阀的作用要变换液流流动方向,接通或关闭油路。 ( )
2. 调节溢流阀中弹簧压力  $F_n$ , 即可调节系统压力的大小。 ( )
3. 先导式溢流阀只适用于低压系统。 ( )
4. 若把溢流阀当作安全阀使用,系统正常工作时,该阀处于常闭状态。 ( )

### 三、选择题

1. 为了实现液压缸的差动连接,采用电磁换向阀的中位滑阀必须是\_\_\_\_\_;要实现泵卸荷,可采用三位换向阀的\_\_\_\_\_中位滑阀机能。  
A. O 型      B. P 型      C. M 型      D. Y 型
2. 调速阀工作原理上最大的特点是\_\_\_\_\_。  
A. 调速阀进口和出口油液的压差  $\Delta p$  保持不变  
B. 调速阀内节流阀进口油液和出口油液的压差  $\Delta p$  保持不变  
C. 调速阀调节流量不方便  
D. 以上均不正确



3. 当控制压力高于预调压力时, 减压阀主阀口的节流缝隙 $\delta$ \_\_\_\_\_。  
A. 开大      B. 关小      C. 保持常值      D. 不确定
4. 液压机床开动时, 运动部件产生突然冲击的现象通常是\_\_\_\_\_。  
A. 正常现象, 随后会自行消除      B. 油液混入空气  
C. 液压缸的缓冲装置出故障      D. 系统其他部分有故障

#### 四、问答题

1. 试比较普通单向阀和液控单向阀的区别。
2. 绘制以下各种名称方向阀的图形符号。

二位四通电磁换向阀、二位五通手动换向阀、三位四通电液动换向阀(O 型机能)、二位二通液动阀、二位三通行程换向阀、液控单向阀。

3. 比较直动式溢流阀、减压阀、顺序阀的异同, 填入表 5-5。

表 5-5 各类型阀比较

类型	图形符号	主要功用	控制信号来源	进出油压	常态启闭	泄油方式
溢流阀						
减压阀						
顺序阀						

4. 节流阀可以反接而调速阀不能反接, 这是为什么?
5. 先导式比例溢流阀与先导式溢流阀有何异同?

#### 五、分析题

1. 试分析图 5.33 所示回路的压力表 A 在系统工作时能显示出哪些读数(压力)?
2. 一夹紧回路, 如图 5.34 所示, 若溢流阀的调定压力为 5MPa, 减压阀的调定压力为 2.5MPa, 试分析活塞运动时和夹紧工件后, A、B 两点的压力各为多少?




图 5.33 分析题 1 图




图 5.34 分析题 2 图

3. 图 5.35(a)和图 5.35(b)所示分别为两个不同调定压力的减压阀串联、并联情况, 阀 1 调定压力小于阀 2, 试分析出口压力决定于哪一个减压阀, 为什么?
4. 如图 5.36 所示, 节流阀串联在液压泵和执行元件之间, 调节节流阀的流通面积,

能否改变执行元件的运动速度？简述理由。




图 5.35 分析题 3 图

5. 试分析图 5.37 所示插装式锥阀可以组成何种类型的液压阀，并画出相应一般液压阀的图形符号。




图 5.36 分析题 4 图




图 5.37 分析题 5 图

# 第 6 章

## 液压辅助元件

### ▮ 教学目标

了解液压系统中油箱、滤油器、测量仪表、管件、蓄能器等多种辅助元件，掌握各种液压辅助元件的分类、特点、功用

北京大学出版社版权所有  
禁止转载



## 引例

从液压系统工作原理来看,辅助元件只起辅助作用,但从保证系统完成任务方面看,却非常重要,选用不当会影响系统寿命,甚至无法工作。常用液压辅助元件如图 6.1 所示。



图 6.1 液压辅助元件

## 6.1 油 箱

### 1. 油箱的功用

油箱的用途是储油、散热、分离油中的空气、沉淀油中的杂质。

在液压系统中,油箱有总体式和分离式两种。总体式油箱利用机器设备机身内腔作为油箱(如压铸机、注塑机等),其结构紧凑,回收漏油比较方便,但维修不便,散热条件不好。分离式油箱设有一个单独油箱,与主机分开,减少了油箱发热及液压源振动对工作精度的影响,因此得到了普遍的应用。

### 2. 油箱的结构

图 6.2 所示为一个分离式油箱的结构,为了保证油箱的功能,在结构上应注意以下几个方面。

(1) 便于清洗。油箱底部应有适当斜度,并在最低处设置放油塞,换油时可使油液和污物顺利排出。

(2) 在易见的油箱侧壁上设置液位计(俗称油标),以指示油位高度。



【参考视频】



- (3) 油箱加油口应装滤油网，口上应有带通气孔的盖。
- (4) 吸油管与回油管之间的距离要尽量远些，并采用多块隔板隔开，分成吸油区和回油区，隔板高度约为油面高度的  $3/4$ 。
- (5) 吸油管口离油箱底面距离应大于 2 倍油管外径，离油箱箱边距离应大于 3 倍油管外径。吸油管和回油管的管端应切成  $45^\circ$  的斜口，回油管的斜口应朝向箱壁。




图 6.2 油箱的结构

- 1—吸油管；2—滤清器；3—回油管；4—箱盖；  
5—液位计；6、8—隔板；7—放油塞；9—滤油器



【参考图文】

油箱的有效容积(油面高度为油箱高度 80% 时的容积)一般按液压泵的额定流量估算。在低压系统中取液压泵每分钟排油量的 2~4 倍，中压系统为 5~7 倍，高压系统为 6~12 倍。

油箱正常工作温度应在  $15 \sim 65^\circ\text{C}$ ，在环境温度变化较大的场合要安装热交换器。

## 6.2 滤油器

### 1. 滤油器的功用

滤油器又称过滤器，其功用是清除油液中的各种杂质，以免其划伤、磨损、甚至卡死有相对运动的零件，或堵塞零件上的小孔及缝隙，影响系统的正常工作，降低液压元件的寿命，甚至造成液压系统的故障。

滤油器一般安装在液压泵的吸油口、压油口及重要元件的前面。通常，液压泵吸油口安装粗滤油器，压油口与重要元件前安装精滤油器。

### 2. 滤油器的类型

#### 1) 网式滤油器

如图 6.3(a)所示，网式滤油器由筒形骨架 2 上包一层或两层铜丝滤网 3 组成。其特点是结构简单，通油能力大，清洗方便，但过滤精度较低，常用于泵的吸油管路，对油液进行粗过滤。网式滤油器的图形符号如图 6.3(b)所示。



【参考图文】




图 6.3 网式滤油器

1—上盖；2—骨架；3—滤网；4—下盖

## 2) 线隙式滤油器

如图 6.4 所示，线隙式滤油器的滤芯由铜线或铝线绕在筒形骨架 2 上而形成(骨架上有许多纵向槽和径向孔)，依靠线间缝隙过滤。其特点是结构简单，通油能力大，过滤精度比网式滤油器高，但不易清洗，滤芯强度较低，一般用于中、低压系统。




图 6.4 线隙式滤油器

1—端盖；2—骨架；3—金属线





### 3) 烧结式滤油器

如图 6.5(a)所示, 烧结式滤油器的滤芯 3 通常由青铜等颗粒状金属烧结而成, 工作时利用颗粒间的微孔进行过滤。该滤油器的过滤精度高, 耐高温, 耐腐蚀性强, 滤芯强度大, 但易堵塞, 难以清洗, 颗粒易脱落。图 6.5(b)所示为烧结式滤油器的图形符号。




图 6.5 烧结式滤油器

1—顶盖; 2—壳体; 3—滤芯

### 4) 纸芯式滤油器

如图 6.6 所示, 纸芯式滤油器的滤芯由微孔滤纸 1 组成, 滤纸制成折叠式, 以增加过滤面积。滤纸用骨架 2 支撑, 以增大滤芯强度。其特点是过滤精度高, 压力损失小, 质量轻, 成本低, 但不能清洗, 需定期更换滤芯, 主要用于低压小流量的精过滤。




图 6.6 纸芯式滤油器

1—滤纸; 2—骨架

### 5) 磁性滤油器

磁性滤油器用于过滤油中的铁屑。

## 6.3 压力表及压力表开关

### 1. 压力表

压力表用于观察液压系统中各工作点(如液压泵出口、减压阀之后等)的压力,以便操作人员把系统的压力调整到要求的工作压力。

压力表的种类很多,最常用的是弹簧管式压力表,其结构如图 6.7(a)所示。当压力油进入扁截面金属弯管 1 时,弯管变形而使其曲率半径加大,端部的位移通过杠杆 4 使齿扇 5 摆动。于是与齿扇 5 啮合的小齿轮 6 带动指针 2 转动,此时就可在刻度盘 3 上读出压力值。

图 6.7(b)所示为压力表的图形符号。




图 6.7 压力表

1—弯管; 2—指针; 3—刻度盘; 4—杠杆; 5—齿扇; 6—小齿轮



【参考图文】

### 2. 压力表开关

压力表开关用于接通或断开压力表与测量点油路的通道。压力表开关有一点式、三点式、六点式等类型。多点压力表开关可按需要分别测量系统中多点处的压力。

图 6.8 所示为六点式压力表开关,图示位置为非测量位置,此时压力表油路经小孔 a、沟槽 b 与油箱接通;若将手柄向右推进去,沟槽 b 将把压力表与测量点接通,并把压力表通往油箱的油路切断,这时便可测出该测量点的压力。如将手柄转到另一个位置,便可测出另一点的压力。




图 6.8 六点式压力表开关

## 6.4 油管 and 管接头



【参考图文】

### 1. 油管

液压系统中常用的油管有钢管、紫铜管、橡胶软管、尼龙管、塑料管等多种类型。考虑到配管和工艺的方便，高压系统常用无缝钢管；中、低压系统一般用紫铜管；橡胶软管的主要优点是可用于两个相对运动件之间的连接；尼龙管和塑料管价格便宜，但承压能力差，可用于回油路、泄油路等处。

### 2. 管接头

管接头是油管与油管、油管与液压元件间的连接件，管接头的种类很多，图 6.9 所示为常用的几种类型。

图 6.9(a)所示为扩口式管接头，常用于中、低压的铜管和薄壁钢管的连接。

图 6.9(b)所示为焊接式管接头，用来连接管壁较厚的钢管。

图 6.9(c)所示为卡套式管接头，这种管接头拆装方便，在高压系统中被广泛使用，但对油管的尺寸精度要求较高。

图 6.9(d)所示为扣压式管接头，用来连接高压软管。

图 6.10 所示为快速接头，用于经常需要拆装处。图示为油路接通时的工作位置。当要断开油路时，可用力把外套 4 向左推，在拉出接头体 5 后，钢球 3 即从接头体中退出。与此同时，单向阀的锥形阀芯 2、6 分别在弹簧 1、7 的作用下将两个阀口关闭，油路即断开。






图 6.9 管接头

1—接头体；2—螺母；3—管套；4—扩口薄管；  
5—密封垫；6—接管；7—钢管；8—卡套；9—橡胶软管




图 6.10 快速接头

1、7—弹簧；2、6—阀芯；3—钢球；4—外套；5—接头体

## 6.5 蓄能器

### 1. 蓄能器的功用

蓄能器是用来储存和释放液体压力能的装置，在液压系统中的功用主要有以下几个方面：



(1) 短期大量供油。当执行元件需快速运动时,由蓄能器与液压泵同时向液压缸供给压力油。

(2) 维持系统压力。当执行元件停止运动的时间较长,并且需要保压时,为降低能耗,使泵卸荷,可以利用蓄能器储存的液压油来补偿油路的泄漏损失,维持系统压力。另外,蓄能器还可以用作应急油源,在一段时间内维持系统压力,避免电源突然中断或液压泵发生故障时油源中断而引起事故。

(3) 缓和冲击,吸收脉动压力。当液压泵启动或停止、液压阀突然关闭或换向、液压缸启动或制动时,系统中会产生液压冲击,在冲击源和脉动源附近设置蓄能器,可以起缓和冲击和吸收脉动的作用。


## 2. 蓄能器的结构特点

图 6.11(a)所示为气囊式蓄能器。它由充气阀 1、壳体 2、气囊 3、提升阀 4 等组成。气囊用耐油橡胶制成,固定在壳体的上部,囊内充入惰性气体(一般为氮气)。提升阀是一个用弹簧加载的具有菌形头部的阀,压力油由该阀通入。在液压油全部排出时,该阀能防止气囊膨胀挤出油口。

图 6.11(b)所示为蓄能器的图形符号。

气囊式蓄能器气囊惯性小,反应灵敏,容易维护,所以最常用。其缺点是容量较小,气囊和壳体的制造比较困难。

除了气囊式蓄能器,此外还有活塞式、重力式、弹簧式和隔膜式蓄能器等。



【参考图文】



【参考视频】

图 6.11 蓄能器

1—充气阀; 2—壳体; 3—气囊; 4—提升阀

## 小 结

液压系统中的辅助元件具有储油、过滤、连接、测量等功能,是液压传动系统不可缺少的组成部分。

液压辅助元件有油箱、滤油器、测量仪表、管件、蓄能器等。油箱的用途是储油、散热、分离油中的空气、沉淀油中的杂质;主要分为总体式和分离式两种;滤油器的功用是清除油液中的各种杂质,其常用结构形式包括网式滤油器、线隙式滤油器、烧结式滤油器、纸芯式滤油器和磁性滤油器;压力表用于观察液压系统中各工作点的压力;液压系统中常用的油管有钢管、纯铜管、橡胶软管、尼龙管、塑料管等多种类型;蓄能器是用来储存和释放液体压力能的装置。

液压辅助元件的正确选型和合理使用对液压系统的动态特性、工作稳定性、温升、寿命和噪声有直接影响。

## 习 题

### 一、填空题

1. 常用的液压辅助元件有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。
2. 油箱的作用是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
3. 常用的滤油器有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_,其中\_\_\_\_\_属于粗滤油器。

### 二、判断题

1. 烧结式滤油器的通油能力差,不能安装在泵的吸油口处。 ( )
2. 为了防止外界灰尘、杂质侵入液压系统,油箱宜采用封闭式。 ( )
3. 液压系统中一般安装多个压力表以测定多处压力值。 ( )

### 三、选择题

1. 以下\_\_\_\_\_不是蓄能器的功用。  
A. 保压      B. 卸荷      C. 应急能源      D. 过滤杂质
2. 过滤器不能安装的位置是\_\_\_\_\_。  
A. 回油路上      B. 泵的吸油口处      C. 旁油路上      D. 油缸进口处
3. 在中、低压液压系统中,通常采用\_\_\_\_\_。  
A. 钢管      B. 纯铜管      C. 橡胶软管      D. 尼龙管

### 四、问答题

1. 比较各种管接头的结构特点,它们各适用于什么场合?
2. 蓄能器有哪些主要功用?
3. 试画出各种液压辅助元件的图形符号。

# 第 7 章

## 液压基本回路

### ▮ 教学目标

了解液压基本回路是由一些液压元件组成，用来完成某项特定功能的油路结构；明确常用的液压基本回路按其功能可以分为方向控制回路、压力控制回路、速度控制回路和多缸动作控制回路等类型；熟悉这些基本回路，掌握它们的工作原理、组成特点及应用

北京大学出版社 版权所有  
禁止转载



## 引例

现代数控机床在实现整机的自动化控制中,除完成数控加工之外,还需要配备液压装置来实现整机自动运行辅助功能,主要包括:①夹具的自动松开、夹紧;②自动换刀,如机械手的伸、缩、回转和摆动,以及刀具的松开和拉紧动作;③工作台的松开、夹紧,交换工作台的自动交换动作;④机床的润滑冷却;⑤机床运动部件的平衡,如机床主轴箱的重力平衡装置等。采用液压装置的数控车床如图 7.1 所示。



【参考视频】




数控车床



液压站



液压卡盘



液压刀塔



液压中心架



液压尾座

图 7.1 采用液压装置的数控车床

## 7.1 方向控制回路

控制液流的通、断和流动方向的回路称为方向控制回路。在液压系统中用于实现执行元件的启动、停止及改变运动方向。



【参考动画】

### 7.1.1 换向回路

液压系统中执行元件运动方向的变换一般由换向阀实现,根据执行元件换向的要求,可采用二位(或三位)四通(或五通)控制阀,控制方式可以是人力、机械、电动、液动和电液动等。

图 7.2(a)所示为采用二位四通电磁换向阀的换向回路。当电磁铁通电时,压力油进入液压缸左腔,推动活塞杆向右移动;电磁铁断电时,弹簧力使阀芯复位,压力油进入液压缸右腔,推动活塞杆向左移动。此回路只能停留在缸的两端,不能停留在任意位置上。





图 7.2(b)所示为采用三位四通手动换向阀的换向回路。当阀处于中位时, M 型滑阀机能使泵卸荷, 缸两腔油路封闭, 活塞制动; 当阀左位工作时, 液压缸左腔进油, 活塞向右移动; 当阀右位工作时, 液压缸右腔进油, 活塞向左移动。此回路可以使执行元件在任意位置停止运动。




图 7.2 换向回路



【参考视频】



【参考视频】

### 7.1.2 闭锁回路

闭锁回路又称锁紧回路, 用以实现使执行元件在任意位置上停止, 并防止停止后蹿动。常用的闭锁回路有以下两种。

#### 1. 采用 O 型或 M 型滑阀机能三位换向阀的闭锁回路

图 7.3(a)所示为采用三位四通 O 型滑阀机能换向阀的闭锁回路, 当两电磁铁均断电时, 弹簧使阀芯处于中间位置, 液压缸的两工作油口被封闭。由于液压缸两腔都充满油液, 而油液又是不可压缩的, 所以向左或向右的外力均不能使活塞移动, 活塞被双向锁紧。图 7.3(b)所示为三位四通 M 型滑阀机能换向阀, 具有相同的锁紧功能。不同的是前者液压泵不卸荷, 并联的其他执行元件运动不受影响, 后者的液压泵卸荷。




图 7.3 采用滑阀机能换向阀的闭锁回路



【参考视频】



这种闭锁回路结构简单,但由于换向阀密封性差,存在泄漏,所以闭锁效果较差。




图 7.4 采用液控单向阀的闭锁回路

## 2. 采用液控单向阀的闭锁回路

图 7.4 所示为采用液控单向阀的闭锁回路。

换向阀处于中间位置时,液压泵卸荷,输出油液经换向阀回油箱,由于系统无压力,液控单向阀 A 和 B 关闭,液压缸左右两腔的油液均不能流动,活塞被双向闭锁。

当左边电磁铁通电,换向阀左位接入系统,压力油经单向阀 A 进入液压缸左腔,同时进入单向阀 B 的控制油口,打开单向阀 B,液压缸右腔的油液可经单向阀 B 及换向阀回油箱,活塞向右运动。

当右边电磁铁通电时,换向阀右位接入系统,压力油经单向阀 B 进入液压缸右腔,同时打开单向阀 A,使液压缸左腔油液经单向阀 A 和换向阀回油箱,活塞向左运动。

液控单向阀有良好的密封性,闭锁效果较好。

## 7.2 压力控制回路

利用各种压力阀控制系统或系统某一部分油液压力的回路称为压力控制回路。在系统中,压力控制回路用来实现调压、减压、增压、卸荷、平衡等控制,以满足执行元件对力或转矩的要求。

### 7.2.1 调压回路

根据系统负载的大小来调节系统工作压力的回路称为调压回路。调压回路的核心元件是溢流阀。


#### 1. 单级调压回路

图 7.5(a)所示为由溢流阀组成的单级调压回路,用于定量泵液压系统。液压泵输出油液的流量除满足系统工作用油量和补偿系统泄漏外,还有油液经溢流阀流回油箱。所以这种回路效率较低,一般用于流量不大的场合。

图 7.5(b)所示为由远程调压阀组成的单级调压回路。将远程调压阀 2 接在先导式溢流阀 1 的远程控制口上,液压泵的压力即由远程调压阀 2 作远程调节。这时,远程调压阀起调节系统压力的作用,绝大部分油液仍从溢流阀 1 溢走。回路中,远程调压阀的调定压力应低于溢流阀的调定压力。

#### 2. 多级调压回路

当液压系统在其工作过程中需要两种或两种以上不同工作压力时,常采用多级调压回路。




【参考视频】

图 7.5 调压回路

1—主溢流阀；2—远程调压阀

图 7.6(a)所示为二级调压回路。当换向阀的电磁铁通电时，远程调压阀 2 的出口被换向阀关闭，故液压泵的供油压力由溢流阀 1 调定；当换向阀的电磁铁断电时，阀 2 的出口经换向阀与油箱接通，这时液压泵的供油压力由阀 2 调定，并且阀 2 的调定压力应小于阀 1 的调定压力。

图 7.6(b)所示为三级调压回路。远程调压阀 2、3 的进油口经换向阀与溢流阀 1 的远程控制油口相连。改变三位四通换向阀的阀芯位置，则可使系统有三种压力调定值。换向阀左位工作时，压力由阀 2 来调定；换向阀右位工作时，系统压力由阀 3 来调定；而中位时为系统的最高压力，由阀 1 来调定。在这个回路中，阀 1 调定的压力必须高于阀 2 和阀 3 调定的压力，并且阀 2 和阀 3 的调定压力不相等。



【参考视频】

图 7.6 多级调压回路

1—溢流阀；2、3—远程调压阀



### 3. 双向调压回路

执行元件正反行程需不同的供油压力时,可采用双向调压回路。

当图 7.7(a)所示的换向阀在左位工作时,活塞右移为工作行程,液压泵出口由溢流阀 1 调定为较高的压力,液压缸右腔油液经换向阀卸压回油箱,溢流阀 2 关闭不起作用;当换向阀右位工作时,活塞左移实现空程返回,液压泵输出的压力油由溢流阀 2 调定为较低的压力,此时溢流阀 1 因调定压力高而关闭不起作用,液压缸左腔的油液经换向阀回油箱。

图 7.7(b)所示回路在图示位置时,溢流阀 2 的出口被高压油封闭,即溢流阀 1 的远控口被堵塞,故液压泵压力由溢流阀 1 调定为较高的压力;当换向阀在右位工作时,液压缸左腔通油箱,压力为零,阀 2 相当于阀 1 的远程调压阀,液压泵压力被调定为较低的压力。该回路的优点是:阀 2 工作时仅通过少量泄油,故可选用小规格的远程调压阀。




图 7.7 双向调压回路

1、2—溢流阀

### 7.2.2 减压回路

在定量液压泵供油的液压系统中,溢流阀按主系统的工作压力进行调定。若系统中某个执行元件或某个支路所需要的工作压力低于溢流阀所调定的主系统压力(如控制系统、润滑系统等),这时就要采用减压回路。减压回路主要由减压阀组成。

图 7.8 所示为采用减压阀的减压回路。减压阀出口的油液压力可以在  $5 \times 10^5 \text{ Pa}$  以上到低于溢流阀调定压力  $5 \times 10^5 \text{ Pa}$  的范围内调节。

图 7.9 所示为采用单向减压阀的减压回路。液压泵输出的压力油液,以溢流阀调定的压力进入液压缸 2,以经减压阀减压后的压力进入液压缸 1。采用带单向阀的减压阀的作用是在液压缸 1 活塞返程时,油液可经单向阀直接回油箱。




图 7.8 采用减压阀的减压回路




图 7.9 采用单向减压阀的减压回路



【参考视频】

1、2—液压缸

### 7.2.3 增压回路

增压回路用来使局部油路或个别执行元件得到比主系统油压高得多的压力，图 7.10 所示为采用增压液压缸的增压回路。

增压液压缸由大、小两个液压缸 a、b 组成，a 缸中的大活塞(有效作用面积  $A_a$ )和 b 缸的小活塞(有效作用面积  $A_b$ )用一根活塞杆连接起来。当压力为  $p_a$  的压力油如图 7.10 所示进入液压缸 a 左腔时，作用在大活塞上的液压作用力  $F_a$  推动大、小活塞一起向右运动，液压缸 b 的油液以压力  $p_b$  进入工作液压缸，推动其活塞运动。

增压原理：因为作用在大活塞左端和小活塞右端的液压作用力相平衡，即  $F_a = F_b$ ，又因  $F_a = p_a A_a$ ， $F_b = p_b A_b$ ，所以  $p_a A_a = p_b A_b$ ，则  $p_b = p_a A_a / A_b$ 。由于  $A_a > A_b$ ，则  $p_b > p_a$ ，所以起到增压作用。




图 7.10 采用增压液压缸的增压回路

### 7.2.4 卸荷回路

当液压系统中的执行元件停止运动或需要长时间保持压力时，卸荷回路可以使液压泵输出的油液以最小的压力直接流回油箱，以减小液压泵的输出功率，降低驱动液压泵电动机的动力消耗，减小液压系统的发热，从而延长液压泵的使用寿命。下面介绍几种常用的卸荷回路。

#### 1. 采用三位换向阀的卸荷回路

图 7.11 所示为采用三位四通换向阀的 H 型中位滑阀机能实现卸荷的回路。中位时，进口口与回油口相连通，液压泵输出的油液可以经换向阀中间通道直接流回油

箱,实现液压泵卸荷,M型中位滑阀机能也有类似功用。

## 2. 采用二位二通换向阀的卸荷回路

图 7.12 所示为采用二位二通换向阀的卸荷回路。当执行元件停止运动时,使二位二通换向阀电磁断电,其右位接入系统,这时液压泵输出的油液通过该阀流回油箱,使液压泵卸荷。应用这种卸荷回路时,二位二通换向阀的流量规格应能满足液压泵的最大流量。




图 7.11 采用三位四通换向阀的卸荷回路




图 7.12 采用二位二通换向阀的卸荷回路

## 3. 采用溢流阀的卸荷回路

图 7.13 所示为采用先导式溢流阀的卸荷回路。采用小型的二位二通电磁换向阀 3, 将先导式溢流阀 2 的远程控制口接通油箱, 即可使液压泵 1 卸荷。此回路中, 二位二通换向阀可选用较小的流量规格。

## 4. 使用液控顺序阀的卸荷回路

在双泵供油的液压传动系统中, 常采用图 7.14 所示的卸荷回路, 即在快速行程时, 两液压泵同时向系统供油, 进入工作阶段后, 由于压力升高, 打开液控顺序阀 3 使低压大流量泵 1 卸荷。溢流阀 4 调定工作行程时的压力, 单向阀的作用是防止高压小流量泵 2 的高压油起回作用。




图 7.13 采用先导式溢流阀的卸荷回路




图 7.14 采用液控顺序阀的卸荷回路

1—液压泵; 2—先导式溢流阀;  
3—二位二通电磁换向阀

1—低压大流量泵; 2—高压小流量泵;  
3—液控顺序阀; 4 溢流阀



### 7.2.5 平衡回路

为了防止垂直放置的液压缸及其工作部件因自重自行下落或在下行运动中因自重造成的失控失速,可设计平衡回路。平衡回路通常用单向顺序阀或液控单向阀来实现平衡控制。

#### 1. 采用单向顺序阀的平衡回路

图 7.15 采用所示为单向顺序阀的平衡回路,在液压缸下腔油路上加设一个平衡阀(即单向顺序阀),使液压缸下腔形成一个与液压缸运动部分重量相平衡的压力,可防止其因自重而下滑。这种回路在活塞下行时回油腔有一定的背压,故运动平稳,但功率损失较大。

#### 2. 采用单向节流阀和液控单向阀的平衡回路

图 7.16 所示为采用单向节流阀和液控单向阀的平衡回路。




图 7.15 采用单向顺序阀的平衡回路




图 7.16 采用单向节流阀和液控单向阀的平衡回路

当换向阀右位工作时,液压缸下腔进油,液压缸上升至终点;当换向阀处于中位时,液压泵卸荷,液压缸停止运动;当换向阀左位工作时,液压缸上腔进油,液压缸下腔的回油由节流阀限速,由液控单向阀锁紧,当液压缸上腔压力足以打开液控单向阀时,液压缸才能下行。由于液控单向阀泄漏量极小,故其闭锁性能较好,回路上的单向节流阀可用于保证活塞向下运动的平稳性。



【参考视频】



【参考视频】

## 7.3 速度控制回路

用来控制执行元件运动速度的回路称为速度控制回路。速度控制回路包括调节执行元件工作行程速度的调速回路、使执行元件获得较快速度的快速运动回路和使不同速度相互转换的速度换接回路。

### 7.3.1 调速回路

假设输入执行元件的流量为  $q$ ，液压缸的有效面积为  $A$ ，液压马达的排量为  $V_M$ ，则液压缸的运动速度为

$$v = \frac{q}{A}$$

液压马达的转速为

$$n = \frac{q}{V_M}$$

由以上两式可知，改变输入液压执行元件的流量  $q$  (或液压马达的排量  $V_M$ ) 可以达到改变速度的目的。

调速方法有以下三种：

- 节流调速：采用定量泵供油，由流量阀改变进入执行元件的流量以实现调速。
- 容积调速：采用变量泵或变量马达实现调速。
- 容积节流调速：采用变量泵和流量阀联合调速。

#### 1. 节流调速回路

节流调速回路在定量液压泵供油的液压系统中安装了流量阀，调节进入液压缸的液压油流量，从而调节执行元件工作行程速度。该回路结构简单，成本低，使用、维修方便，但它的能量损失大，效率低，发热大，故一般只用于小功率场合。

根据流量阀在油路中安装位置的不同，节流调速回路可分为进油路节流调速、回油路节流调速、旁油路节流调速等形式。

##### 1) 进油路节流调速回路

把流量控制阀串联在执行元件的进油路上的调速回路称为进油路节流调速回路，如图 7.17 所示。回路工作时，液压泵输出的油液(压力  $p_B$  由溢流阀调定)经可调节流阀进入液压缸左腔，推动活塞向右运动，右腔的油液则流回油箱。液压缸左腔的油液压力  $p_1$  由作用在活塞上的负载阻力  $F$  的大小决定。液压缸右腔的油液压力  $p_2 \approx 0$ ，进入液压缸油液的流量  $q_1$  由节流阀调节，多余的油液  $q_2$  经溢流阀流回油箱。 $A$  为活塞的有效作用面积， $A_0$  为流量阀节流口流通截面积。

当活塞带动执行机构以速度  $v$  向右作匀速运动时，作用在活塞两个方向上的力互相平衡，则

$$p_1 A = F$$

即





$$p_1 = \frac{F}{A}$$

设节流阀前后的压力差为 $\Delta p$ , 则

$$\Delta p = p_B - p_1$$

假定节流口形状为薄壁小孔, 由于经流量阀流入液压缸右腔的流量为

$$q_1 = K A_0 \Delta p^m = K A_0 \sqrt{\Delta p}$$

所以活塞的运动速度为

$$v = \frac{q_1}{A} = \frac{K A_0}{A} \sqrt{\Delta p} = \frac{K A_0}{A} \sqrt{p_B - \frac{F}{A}}$$




图 7.17 进油路节流调速回路



【参考视频】



【参考视频】

进油路节流调速回路的特点如下:

- (1) 结构简单, 使用方便。由于活塞运动速度  $v$  与节流阀口流通截面积  $A_0$  成正比, 调节  $A_0$  即可方便地调节活塞运动速度。
  - (2) 可以获得较大的推力和较低的速度。液压缸回油腔和回油管路中的油液压力很低, 接近于零, 且当单活塞杆液压缸在无活塞杆腔进油实现工作进给时, 活塞有效作用面积较大, 故输出推力较大, 速度较低。
  - (3) 速度稳定性差。由上面的公式可知液压泵工作压力  $p_B$  经溢流阀调定后近于恒定, 节流阀调定后  $A_0$  也不变, 活塞有效作用面积  $A$  为常量, 所以活塞运动速度  $v$  将随负载  $F$  的变化而波动。
  - (4) 运动平稳性差。由于回油路压力为零, 即回油腔没有背压力, 当负载突然变小、为零或为负值时, 活塞会突然前冲。为了提高运动的平稳性, 通常在回油管路中串接一个背压阀(换装大刚度弹簧的单向阀或溢流阀)。
  - (5) 系统效率低, 传递功率小。因液压泵输出的流量和压力在系统工作时经调定后均不变, 所以液压泵的输出功率为定值。当执行元件在轻载低速下工作时, 液压泵输出功率中有很大部分消耗在溢流阀和节流阀上, 流量损失和压力损失大, 系统效率很低。功率损耗会引起油液发热, 使进入液压缸的油液温度升高, 导致泄漏增加。
- 采用节流阀的进油路节流调速回路一般应用于功率较小、负载变化不大的液压系统中。

## 2) 回油路节流调速回路

把流量控制阀安装在执行元件通往油箱的回油路上的调速回路称为回油路节流调速回路,如图 7.18 所示。




图 7.18 回油路节流调速回路

和前面分析相同,当活塞匀速运动时,活塞上的作用力平衡方程式为

$$p_1 A = F + p_2 A$$

$p_1$  等于由溢流阀调定的液压泵出口压力  $p_B$ , 即

$$p_1 = p_B$$

则

$$p_2 = p_1 - \frac{F}{A} = p_B - \frac{F}{A}$$

节流阀前后的压力差  $\Delta p = p_2 - p_3$ , 因节流阀出口接油箱, 即  $p_3 \approx 0$ , 所以

$$\Delta p = p_2 = p_B - \frac{F}{A}$$

活塞运动速度为

$$v = \frac{q_1}{A} = \frac{K A_0}{A} \sqrt{\Delta p} = \frac{K A_0}{A} \sqrt{p_B - \frac{F}{A}}$$

此式与进油路节流调速回路所得的公式完全相同,因此两种回路具有相似的调速特点。但回油路节流调速回路有两个明显的优点:一是节流阀装在回油路上,回油路上有较大的背压,因此在外界负载变化时可起缓冲作用,运动的平稳性比进油路节流调速回路要好;二是回油路节流调速回路中,经节流阀后压力损耗而发热,导致温度升高的油液直接流回油箱,容易散热。

回油路节流调速回路广泛应用于功率不大、负载变化较大或运动平稳性要求较高的液压系统中。

## 3) 旁油路节流调速回路

如图 7.19 所示,将节流阀设置在与执行元件并联的旁油路上,即构成了旁油路节流调速回路。该回路中,节流阀调节了液压泵溢回油箱的流量  $q_2$ ,从而控制了进入液压缸的流量  $q_1$ ,调节流量阀的流通面积,即可实现调速。这时,溢流阀作为安全阀,常态时关闭。回路中只有节流损失,无溢流损失,功率损失较小,系统效率较高。

旁油路节流调速回路主要用于高速、重载、对速度平稳性要求不高的场合。



【参考视频】




图 7.19 旁油路节流调速回路



【参考视频】

使用节流阀的节流调速回路，速度受负载变化的影响比较大，即速度稳定性较差，为了克服这个缺点，在回路中可用调速阀替代节流阀。

## 2. 容积调速回路

容积调速回路通过改变变量泵或变量液压马达排量以调节执行元件的运动速度。在容积调速回路中，液压泵输出的液压油全部直接进入液压缸或液压马达，无溢流损失和节流损失。而且，液压泵的工作压力随负载的变化而变化，因此，这种调速回路效率高，发热量少，其缺点是变量液压泵结构复杂，价格较高。容积调速回路多用于工程机械、矿山机械、农业机械和大型机床等大功率的调速系统中。

按油液的循环方式不同，容积调速回路可分为开式和闭式。图 7.20(a)所示为开式调速回路，泵从油箱吸油，执行元件的油液返回油箱，油液在油箱中便于沉淀杂质、析出空气，并得到良好的冷却，但油箱尺寸较大，污物容易侵入。图 7.20(b)所示为闭式调速回路，液压泵的吸油口与执行元件的回油口直接连接，油液在系统内封闭循环，其结构紧凑，油气隔绝，运动平稳，噪声小，但散热条件较差。闭式回路中需设置补油装置，由辅助泵及与其配套的溢流阀和油箱组成，绝大部分容积调速回路的油液循环采用闭式循环方式。




图 7.20 变量泵和定量执行元件容积调速回路

1—变量泵；2—安全阀；3—背压阀；4—定量液压马达；5—辅助泵；6—溢流阀



根据液压泵和执行元件组合方式不同,容积调速回路有以下三种形式:

### 1) 变量泵和定量执行元件组合

图 7.20(a)所示为变量泵 1 和液压缸组成的容积调速回路,图 7.20(b)所示为变量泵 1 和定量液压马达 4 组成的容积调速回路。这两种回路均采用改变变量泵 1 的输出流量的方法进行调速。工作时,溢流阀 2 作为安全阀用,它可以限定液压泵的最高工作压力,起过载保护作用。溢流阀 3 作为背压阀用,溢流阀 6 用于调定辅助泵 5 的供油压力,补充系统泄漏油液。

### 2) 定量泵和变量液压马达组合

在图 7.21 所示的回路中,定量泵 1 的输出流量不变,调节变量液压马达 3 的流量,便可改变其转速,溢流阀 2 可作为安全阀用。

### 3) 变量泵和变量液压马达组合

在图 7.22 所示的回路中,变量泵 1 正反向供油,双向变量液压马达 3 正反向旋转,调速时液压泵和液压马达的排量分阶段调节。在低速阶段,液压马达排量保持最大,通过改变液压泵的排量来调速;在高速阶段,液压泵排量保持最大,通过改变液压马达的排量来调速。这样就扩大了调速范围。单向阀 6、7 用于使辅助泵 4 双向补油,单向阀 8、9 使安全阀 2 在两个方向都能起过载保护作用,溢流阀 5 用于调节辅助泵的供油压力。



图 7.21 定量泵和变量马达调速回路

1—定量泵; 2—溢流阀; 3—变量液压马达




图 7.22 变量泵和变量马达调速回路

1—变量泵; 2—安全阀; 3—变量液压马达;  
4—辅助泵; 5—溢流阀; 6~9—单向阀




图 7.23 容积节流调速回路

### 3. 容积节流调速回路

用变量液压泵和节流阀(或调速阀)相配合进行调速的方法称为容积节流调速。

图 7.23 所示为由限压式变量叶片泵和调速阀组成的容积节流调速回路。调节调速阀节流口的开口大小,就能改变进入液压缸的流量,从而改变液压缸活塞的运动速度。如果变量液压泵的流量大于调速阀调定的流量,由于系统中没有设置溢流阀,多余的油液没有排油通路,势必使液压泵和调速阀之间油路的油液压力升高,但是当限压式变量叶片泵的工作压力增大到预先调定的



数值后, 泵的流量会随工作压力的升高而自动减小。

在这种回路中, 泵的输出流量与通过调速阀的流量是相适应的, 因此效率高, 发热量小。同时, 采用调速阀, 液压缸的运动速度基本不受负载变化的影响, 即使在较低的运动速度下工作, 运动也较稳定。

### 7.3.2 快速运动回路

执行元件在一个工作循环的不同阶段要求有不同的运动速度和承受不同的负载, 在空行程阶段, 其速度较高, 负载较小。采用快速运动回路, 可以在尽量减少液压泵流量损失的情况下使执行元件获得快的速度, 以提高生产率。常见的快速运动回路有以下几种。

#### 1. 差动连接快速运动回路

图 7.24 所示的差动回路是利用差动液压缸的差动连接来实现的。当二位三通电磁换向阀处于右位时, 液压缸呈差动连接, 液压泵输出的油液和液压缸小腔返回的油液合流, 进入液压缸的大腔, 实现活塞的快速运动。

这种回路比较简单、经济, 但液压缸的速度加快有限, 差动连接与非差动连接的速度之比等于活塞与活塞杆截面积之比。若仍不能满足快速运动的要求, 则可与限压式变量泵等其他方法联合使用。

#### 2. 双泵供油快速运动回路

图 7.25 所示的回路中采用了低压大流量泵 1 和高压小流量泵 2 并联, 它们同时向系统供油时可实现液压缸的空载快速运动。进入工作行程时, 系统压力升高, 液控顺序阀 3(卸荷阀)打开, 使低压大流量泵 1 卸荷, 仅由高压小流量泵 2 向系统供油, 液压缸的运动变为慢速工作行程, 工进时压力由溢流阀 5 调定。




图 7.24 差动连接快速运动回路




图 7.25 双泵供油快速运动回路

1—低压大流量泵；2—高压小流量泵；  
3—液控顺序阀；4—单向阀；5—溢流阀



【参考视频】



### 3. 蓄能器快速运动回路

在图 7.26 所示的用蓄能器辅助供油的快速回路中,用蓄能器使液压缸实现快速运动。当换向阀处于左位或右位时,液压泵 1 和蓄能器 3 同时向液压缸供油,实现快速运动。当换向阀处于中位时,液压缸停止工作,液压泵经单向阀向蓄能器供油,随着蓄能器内油量的增加,压力也升高,至液控顺序阀 2 的调定压力时,液压泵卸荷。

这种回路适用于短时间内需要大流量的场合,并可用小流量的液压泵使液压缸获得较大的运动速度,但蓄能器充油时,液压缸必须有足够的停歇时间。

### 7.3.3 速度换接回路

速度换接回路可使执行元件在一个工作循环中,从一种运动速度变换到另一种运动速度。

#### 1. 快速与慢速的速度换接回路

如图 7.27 所示,在用行程阀控制的快速与慢速换接回路中,当活塞杆上的挡块未压下行程阀时,液压缸右腔的油液经行程阀回油箱,活塞快速运动;当挡块压下行程阀时,液压缸回油经节流阀回油箱,活塞转为慢速工进。

此换接过程比较平稳,换接点的位置精度高,但行程阀的安装位置不能任意布置,管路连接较为复杂。

若将行程阀改为电磁阀,则安装连接方便,但速度换接的平稳性、可靠性和换接精度都较差。




图 7.26 蓄能器快速运动回路




图 7.27 快速与慢速换接回路

1—液压泵；2—液控顺序阀；3—蓄能器



## 2. 两种慢速的速度换接回路

如图 7.28 所示, 在两个调速阀并联实现两种进给速度的换接回路中, 两调速阀由二位三通换向阀换接, 它们各自独立调节流量, 互不影响, 一个调速阀工作时, 另一个调速阀没有油液通过。在速度换接过程中, 由于原来没工作的调速阀中的减压阀处于最大开口位置, 速度换接时大量油液通过该阀, 将使执行元件突然前冲。

如图 7.29 所示, 在两个调速阀串联实现两种不同速度的换接回路中, 两调速阀由二位二通换向阀换接, 但后接入的调速阀的开口要小, 否则, 换接后得不到所需要的速度, 起不到换接作用。该回路的速度换接平稳性比调速阀并联的速度换接回路好。




图 7.28 调速阀并联的慢速转换回路




图 7.29 调速阀串联的慢速转换回路



【参考视频】



【参考视频】



【参考视频】

## 7.4 多缸动作控制回路

当液压系统有两个或两个以上的执行元件时, 一般要求这些执行元件作顺序动作或同步动作。

### 7.4.1 顺序动作回路

控制液压系统中执行元件动作的先后次序的回路称为顺序动作回路。按照控制的原理和方法不同, 顺序动作的方式分成压力控制、行程控制和时间控制三种, 常用的是压力控制和行程控制。

#### 1. 用压力控制的顺序动作回路

压力控制是利用油路本身压力的变化来控制阀口的启闭, 使执行元件按顺序动作的一种控制方式。其主要控制元件是顺序阀和压力继电器。

##### 1) 采用顺序阀控制的顺序动作回路

图 7.30 所示为采用顺序阀控制的顺序动作回路。阀 1 和阀 2 是由顺序阀与单向

阀构成的组合阀——单向顺序阀。系统中有两个执行元件：夹紧液压缸 A 和加工液  
压缸 B。两液压缸按夹紧→工作进给→快退→松开的顺序动作。系统工作过程如下。




图 7.30 采用顺序阀控制的顺序动作回路

1、2—单向顺序阀

(1) 二位四通电磁阀通电，左位接入系统，压力油液进入 A 缸左腔，由于系统压力低于阀 1 的调定压力，顺序阀未开启，A 缸活塞向右运动实现夹紧，完成动作①，回油经阀 2 的单向阀流回油箱。

(2) 当 A 缸活塞右移到达终点，工件被夹紧，系统压力升高。超过阀 1 中顺序阀调定值时，顺序阀开启，压力油进入加工液压缸 B 的左腔，活塞向右运动进行加工，回油经换向阀回油箱，完成动作②。

(3) 加工完毕后，二位四通电磁阀断电，右位接入系统(图 7.30 所示位置)，压力油液进入加工液压缸 B 的右腔，阀 2 的顺序阀未开启，回油经阀 1 的单向阀流回油箱，活塞向左快速运动实现快退，完成动作③。

(4) 到达终点后，油压升高，使阀 2 的顺序阀开启，压力油液进入夹紧液压缸 A 的右腔，回油经换向阀回油箱，活塞向左运动松开工件，完成动作④。

用顺序阀控制的顺序动作回路，其顺序动作的可靠程度主要取决于顺序阀的质量和压力调定值。为了保证顺序动作的可靠准确，应使顺序阀的调定压力大于先动作的液压缸的最高工作压力( $8 \times 10^5 \sim 1 \times 10^6 \text{ Pa}$ )，以避免因压力波动使顺序阀先行开启。

这种顺序动作回路适用于液压缸数量不多、负载阻力变化不大的液压系统。

2) 采用压力继电器控制的顺序动作回路

图 7.31 所示为采用压力继电器控制的顺序动作回路。按下按钮，使二位四通换向阀 1 的电磁铁通电，左位接入系统，压力油液进入液压缸 A 左腔，推动活塞向右



【参考视频】





运动, 回油经二位四通换向阀 1 流回油箱, 完成动作①; 当活塞碰上定位挡块时, 系统压力升高, 使安装在液压缸 A 进油路上的压力继电器动作, 发出电信号, 使二位四通换向阀 2 的电磁铁通电, 左位接入系统, 压力油进入液压缸 B 左腔, 推动活塞向右运动, 完成动作②, 实现 A、B 两液压缸先后顺序动作。




图 7.31 采用压力继电器控制的顺序动作回路

1、2—二位四通换向阀



【参考视频】

采用压力继电器控制的顺序动作回路, 简单易行, 应用较普遍。使用时应注意, 压力继电器的压力调定值应比先动作的液压缸 A 的最高工作压力高  $3 \times 10^5 \sim 5 \times 10^5 \text{ Pa}$ , 同时又应较溢流阀调定压力低  $3 \times 10^5 \sim 5 \times 10^5 \text{ Pa}$ , 以防止压力继电器误发信号。

## 2. 用行程控制的顺序动作回路

行程控制是利用执行元件运动到一定的位置时发出控制信号, 启动下一个执行元件的动作, 使各液压缸实现顺序动作的控制过程。

### 1) 采用行程阀控制的顺序动作回路

图 7.32 所示采用行程阀控制的顺序动作回路。循环开始前, 两液压缸活塞位于图 7.32 所示位置。二位四通换向阀 1 电磁铁通电后, 左位接入系统, 压力油经换向阀进入液压缸 A 的右腔, 推动活塞向左移动, 实现动作①; 到达终点时, 活塞杆上的挡块压下二位四通行程阀 2 的滚轮, 使阀芯下移, 压力油经行程阀进入液压缸 B 的右腔, 推动活塞向左运动, 实现动作②; 当二位四通换向阀 1 电磁铁断电时, 弹簧复位, 使右位接入系统, 压力油经换向阀进入液压缸 A 的左腔, 推动活塞向右退回, 实现动作③; 当挡块离开行程阀滚轮时, 行程阀复位, 压力油经行程阀进入液压缸 B 的左腔, 使活塞向右运动, 实现动作④。

这种回路动作灵敏, 工作可靠, 其缺点是行程阀只能安装在执行元件的附近, 调整和改变动作顺序也较为困难。



## 2) 采用行程开关控制的顺序动作回路

图 7.33 所示为采用行程开关控制的顺序动作回路, 液压缸按①→②→③→④的顺序动作, 其工作过程如下。




图 7.32 采用行程阀控制的顺序动作回路

1—二位四通电磁换向阀；2—二位四行程阀




图 7.33 采用行程开关控制的顺序动作回路

1、2—二位四通电磁换向阀；3、4—挡块

(1) 电磁铁 1YA 通电, 阀 1 左位工作, 缸 A 活塞左移, 实现动作①。

(2) 挡块 3 压下行程开关  $S_1$ , 2YA 通电, 阀 2 换至左位, 缸 B 活塞左移, 实现动作②。

(3) 挡块 4 压下行程开关  $S_2$ , 1YA 断电, 阀 1 换至右位, 缸 A 活塞右移, 实现动作③。

(4) 挡块 3 压下行程开关  $S_3$ , 2YA 断电, 阀 2 换至右位, 缸 B 活塞右移, 实现动作④。

(5) 当 B 缸活塞运动至挡块 4 压下行程开关  $S_4$ , 1YA 通电, 即可开始下一个工作循环。

这种回路使用方便, 调节行程和动作顺序也方便, 但顺序转换时有冲击, 并且电气线路比较复杂, 回路的可靠性取决于电器元件的质量。



【参考视频】



### 7.4.2 同步回路

在多缸工作的液压系统中，会遇到两个或两个以上的执行元件同时动作的情况，并要求它们在运动过程中克服负载、摩擦阻力、泄漏、制造精度误差和结构变形上的差异，维持相同的速度或相同的位移，即作同步运动。同步运动包括速度同步和位置同步两类。

#### 1. 液压缸机械连接的同步回路

图 7.34 所示为液压缸机械连接的同步回路，这种同步回路利用刚性梁、齿轮、齿条等机械零件在两个液压缸的活塞杆间实现刚性连接，进而实现位移的同步。此方法比较简单经济，能基本上保证位置同步的要求，但由于机械零件在制造、安装上的误差，同步精度不高；同时，两个液压缸的负载差异不宜过大，否则会造成卡死现象。

#### 2. 采用调速阀的同步回路

图 7.35 所示是采用调速阀的单向同步回路。两个液压缸是并联的，在它们的进(回)油路上，分别串联一个调速阀，调节两个调速阀的开口大小，便可控制或调节进入或流出液压缸的流量，使两个液压缸在一个运动方向上实现同步，即单向同步。这种同步回路结构简单，但是两个调速阀的调节比较麻烦，而且还受油温、泄漏等的影响，故同步精度不高，不宜用在偏载或负载变化频繁的场所。




图 7.34 液压缸机械连接的同步回路




图 7.35 采用调速阀的同步回路



【参考视频】



### 3. 采用串联液压缸的同步回路

图 7.36 所示为带有补偿装置的两个液压缸串联的同步回路。




图 7.36 采用串联液压缸的同步回路

1、2—换向阀；3—液控单向阀；4、5—液压缸

当两缸同时下行时，若液压缸 5 活塞先到达行程终点，则挡块压下行程开关  $S_1$ ，电磁铁 3YA 通电，换向阀 2 左位工作，压力油经换向阀 2 和液控单向阀 3 进入液压缸 4 上腔，进行补油，使其活塞继续下行到达行程端点。

如果液压缸 4 活塞先到达终点，行程开关  $S_2$  使电磁铁 4YA 通电，换向阀 2 右位工作，压力油进入液控单向阀控制腔，打开单向阀 3，液压缸 5 下腔与油箱接通，使其活塞继续下行到达行程终点，从而消除累积误差。

这种回路允许较大偏载，偏载所造成的压差不影响流量的改变，只会导致微小的压缩和泄漏，因此同步精度较高，回路效率也较高。

## 小 结

常用液压基本回路分类树状结构如图 7.37 所示。

方向控制回路是指控制液流的通、断和流动方向的回路，其功能是用于实现执行元件的启动、停止及改变运动方向。方向控制回路按功能不同分为换向回路和闭锁回路。换向回路通常可以采用二位(或三位)四通(或五通)换向阀控制。闭锁回路可以采用液控单向阀和三位换向阀(O 型或 M 型机能)实现。


压力控制回路是利用各种压力阀控制系统或系统某一部分油液压力的回路。压力控制回路按功能不同分为调压回路、减压回路、增压回路、卸荷回路和平衡回路。调压回路通常采用溢流阀实现单级或多级调压；减压回路采用减压阀降低



【参考视频】



分支油路的工作压力；增压回路利用增压缸获得比进口高得多的输出压力；卸荷回路可以节省功率损耗，减少油液发热；平衡回路主要用于垂直放置液压缸，起平衡自重作用。



【参考视频】

图 7.37 常用液压基本回路分类树状结构图



速度控制回路是控制执行元件运动速度的回路。速度控制回路按功能不同分为调速回路、快速运动回路、速度换接回路。调速回路分为节流调速回路、容积调速回路、容积节流调速回路；快速运动回路可以采用差动液压缸、双泵供油、蓄能器等提高执行元件运动速度，从而提高系统工作效率；速度换接回路主要用于控制执行元件从一种运动速度变换到另一种运动速度，通常采用电磁阀或行程阀控制。

多缸动作控制回路可用于控制两个或两个以上液压执行元件的先后顺序动作或同步动作。常用液压顺序动作回路包括以行程阀和行程开关为核心元件的行程控制方法，以及以顺序阀和压力继电器为核心元件的压力控制方法。

## 习 题

### 一、填空题

1. 常用的基本回路按其功能可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等几大类。
2. 方向控制回路包括\_\_\_\_\_回路和\_\_\_\_\_回路，它们的作用是控制液流的\_\_\_\_\_和流动方向。
3. 压力控制回路可用来实现\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等控制。
4. 速度控制回路包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三种。
5. 容积调速回路与节流调速回路相比，由于\_\_\_\_\_溢流损失和节流损失，故效率\_\_\_\_\_，回路发热量\_\_\_\_\_，适用于\_\_\_\_\_的液压系统中。
6. 卸荷回路的作用：当液压系统中的执行元件停止运动后，使液压泵输出的油液以最小的\_\_\_\_\_直接流回油箱，节省液压泵的\_\_\_\_\_，减小系统\_\_\_\_\_，从而延长液压泵的\_\_\_\_\_。
7. 用顺序阀控制的顺序动作回路的可靠性在很大程度上取决于\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_；用电气行程开关控制的顺序动作回路的可靠性取决于\_\_\_\_\_。

### 二、判断题

1. 所有方向阀都可构成换向回路。 ( )
2. 容积调速回路是利用液压缸的容积变化来调节速度大小的。 ( )
3. 一个复杂的液压传动系统是由液压泵、液压缸和各种控制阀等基本回路组成的。 ( )
4. 压力控制顺序动作回路的可靠性比行程控制顺序动作回路的可靠性差。 ( )
5. 速度换接回路用于单缸自动循环控制，顺序动作回路用于多缸自动循环。 ( )
6. 增压回路的增压比取决于大、小缸的直径之比。 ( )
7. 进油路节流调速回路低速低载时系统的效率高。 ( )
8. 闭锁回路属于换向回路，可以采用滑阀机能 O 型或 M 型换向阀实现。 ( )



## 三、选择题

- 下列回路中属于方向控制回路的是\_\_\_\_\_。
  - 换向回路和闭锁回路
  - 调压回路和卸荷回路
  - 节流调速回路和换向回路
  - 以上均不正确
- 闭锁回路所采用的主要液压元件为\_\_\_\_\_。
  - 换向阀和液控单向阀
  - 溢流阀和换向阀
  - 顺序阀和液控单向阀
  - 以上均不正确
- 卸荷回路属于\_\_\_\_\_回路。
  - 方向控制
  - 压力控制
  - 速度控制
  - 顺序动作
- 若系统溢流调定压力为  $35 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，则减压阀调定压力在\_\_\_\_\_ Pa 之间。
  - $0 \sim 35 \times 10^5$
  - $5 \times 10^5 \sim 35 \times 10^5$
  - $5 \times 10^5 \sim 30 \times 10^5$
  - 以上均不正确
- 下列有关回路节流调速回路的说法中正确的是\_\_\_\_\_。
  - 调速特性与进油路节流调速回路不相同
  - 经节流阀而发热的油液不容易散热
  - 广泛用于功率不大、负载变化较大或运动平稳性要求较高的液压系统
  - 串接背压阀可提高运动的平稳性
- 下列关于容积节流调速回路的说法中正确的是\_\_\_\_\_。
  - 主要由定量泵和调速阀组成
  - 工作稳定，效率较高
  - 在较低的速度下工作时，运动稳定性不好
  - 比进、回油路节流调速两种回路的平稳性差、效率低

## 四、分析题

1. 图 7.38 所示为采用标准液压元件的行程换向阀 A、B 及带定位机构的液动换向阀 C 组成的自动换向回路，试说明其自动换向过程。

2. 图 7.39 所示回路最多能实现几级调压？阀 1、2、3 的调整压力之间应是怎样的关系？该回路与图 7.6(b)所示回路有何区别？




图 7.38 分析题 1 图




图 7.39 分析题 2 图



3. 图 7.40 所示液压系统, 液压缸有效工作面积  $A_1=A_2=100\text{cm}^2$ , 缸 I 负载  $F=35000\text{N}$ , 缸 II 运动时负载为零。不计摩擦阻力、惯性力和管路损失。溢流阀、顺序阀和减压阀的调整压力分别为  $p_Y=4\text{MPa}$ 、 $p_X=3\text{MPa}$ 、 $p_J=2\text{MPa}$ 。求下面三种工况下 A、B 和 C 处的压力:

- (1) 液压泵启动后, 两换向阀处于中位。
- (2) 1YA 通电, 缸 I 活塞运动时及活塞运动到终点时。
- (3) 1YA 断电, 2YA 通电, 缸 II 活塞运动时及活塞碰到固定挡块时。




图 7.40 分析题 3 图

4. 试分析图 7.41 所示回路的工作原理, 欲实现“快进→工进 I→工进 II→快退→停止”的动作循环回路, 而且工进 I 速度比工进 II 快, 请列出各电磁铁的动作顺序表, 并比较阀 1 和阀 2 的异同之处。




图 7.41 分析题 4 图





5. 图 7.42 所示的回路为实现“快进→工进 I→工进 II→快退→停止”的动作循环回路，而且工进 I 速度比工进 II 快，试完成以下要求：

- (1) 写出电磁铁动作顺序表。
- (2) 说明系统由哪些基本回路组成。
- (3) 简述阀 1 和阀 2 的名称和作用。




图 7.42 分析题 5 图

6. 若要求图 7.43 所示的系统实现“快进→工进→快退→原位停止且液压泵卸荷”工作循环，试列出电磁铁动作顺序表。




图 7.43 分析题 6 图

# 第 8 章

## 典型液压系统

### ▮ 教学目标

熟练掌握阅读和分析液压系统图的方法及步骤；了解液压设备的功用及工作循环；掌握液压系统的元件组成及功用，以及组成子系统的基本回路；根据设备动作要求，参照电磁铁动作顺序表，分析液流动路线，归纳液压系统的工作特点

北京大学出版社 版权所有  
禁止转载



## 引例

机械工业各部门使用液压传动的出发点是不尽相同的：有些是利用其动力传递优势，例如，应用于工程机械、压力机械和航空工业的液压系统具有结构简单、体积小、质量轻、功率大的优点；有些是利用它在操纵控制方面的优点，例如，机床液压系统在工作过程中可以实现无级变速，易于实现频繁换向，易于实现自动化等。典型液压系统如图 8.1 所示。




图 8.1 典型液压系统

## 8.1 组合机床动力滑台液压系统

液压动力滑台是组合机床上用以实现进给运动的一种通用部件，其运动由液压缸驱动，动力滑台液压系统是一种以速度变化为主的典型液压系统。

### 1. 概述

#### 1) 功用

液压动力滑台台面上可安装各种用途的切削头或工件，用以完成钻、扩、铰、镗、铣、车、刮端面、攻螺纹等工序的机械加工，并能按多种进给方式实现自动工作循环。

#### 2) 典型工作循环

图 8.2 所示为动力滑台液压系统，该液压动力滑台能完成的典型工作循环为快进→工进Ⅰ→工进Ⅱ→止挡块停留→快退→原位停止。



【参考视频】




图 8.2 动力滑台液压系统

- 1—限压式变量叶片泵；2、7、13—单向阀；3—三位五通液动换向阀；  
4—三位四通电磁换向阀；5—溢流阀；6—液控顺序阀；8、9—调速阀；  
10—二位二通电磁换向阀；11—二位二通机动换向阀；12—压力继电器；14—液压缸

### 3) 系统主要元件和功用

元件 1 为限压式变量叶片泵，供油压力不大于 6.3MPa，和调速阀一起组成容积节流调速回路。



元件2、7、13均为单向阀，单向阀2起防止油液倒流、保护液压泵的作用，单向阀7构成快进阶段的差动连接，单向阀13实现快退时的单向流动。

元件3、4组合成三位五通电磁换向阀，元件3为三位五通液动换向阀，作为主阀用；元件4为三位四通电磁换向阀，作为先导阀用，该组合阀控制液压缸换向。

元件5是溢流阀，串接在回油管路中，可调定回油路的背压，以提高液压系统工作时的运动平稳性。

元件6是液控顺序阀，其控制油口接通泵出口，当泵供油压力达到其调定压力时，此阀打开，用于控制快进与工进的转换。

元件8、9为调速阀，串接在液压缸进油管路上，为进油节流调速方式。两阀分别调节第一次工作进给和第二次工作进给的速度。

元件10为二位二通电磁换向阀，和调速阀9并联，用于换接两种不同进给速度。在图8.2所示位置时，电磁铁3YA断电时，调速阀9被短接，实现第一次工进；当电磁铁3YA通电时，调速阀8与调速阀9串接，实现第二次工进。

元件11为二位二通机动换向阀，和调速阀8、9并联，用于液压缸快进与工进的换接。当行程挡铁未压到它时，压力油经此阀进入液压缸，实现快进；当行程挡铁将它压下时，压力油只能通过调速阀进入液压缸，实现工进。

元件12是压力继电器，它装在液压缸工作进给时的进油腔附近。当工作进给结束，碰到固定挡铁停留时，进油路压力升高，压力继电器动作，发出快退信号，使电磁铁1YA断电，2YA通电，液压缸运动方向转换。

元件14为缸体移动、活塞固定式双作用单活塞杆液压缸，用于实现两个方向的不同进退速度。

#### 4) 动作顺序

电磁铁、行程阀和压力继电器的动作顺序见表8-1。

表 8-1 电磁铁、行程阀和压力继电器动作顺序

工作循环	电 磁 铁			行 程 阀	压力继电器
	1YA	2YA	3YA		
快进	+	—	—	—	—
工进 I	+	—	—	+	—
工进 II	+	—	+	+	—
止挡块停留	+	—	+	+	+
快退	—	+	—	±	±
原位停止	—	—	—	—	—

注：“+”表示电磁铁通电、行程阀和压力继电器处于工作位；

“—”表示电磁铁断电、行程阀和压力继电器处于复位常态。

## 2. 工作原理

### 1) 快进

快进时系统压力低，液控顺序阀6关闭，变量叶片泵1输出最大流量。

按下启动按钮,电磁铁 1YA 通电,液电换向阀的先导阀 4 处于左位,从而使主阀 3 也处于左位工作,其主油路如下。

进油路: 1→2→3(左位)→11(下位)→缸(左腔);

回油路: 缸(右腔)→3(左位)→7→11(下位)→缸(左腔)。

这时液压缸两腔连通,滑台差动快进。

#### 2) 第一次工作进给

在快进终了时,滑台上的挡块压下行程阀 11,切断了快速运动的进油路。压力油只能通过调速阀 8 和二位三通电磁换向阀 10(左位)进入液压缸左腔,系统压力升高,液控顺序阀 6 开启,且泵的流量也自动减小。其主油路如下。

进油路: 1→2→3(左位)→8→10(左位)→缸(左腔);

回油路: 缸(右腔)→3(左位)→6→5→油箱。

滑台实现由调速阀 8 调速的第一次工作进给,回油路上有液控顺序阀 6 作为背压阀。

#### 3) 第二次工作进给

当第一次工作进给终了时,挡块压下行程开关,使电磁铁 3YA 通电,阀 10 右位工作,压力油必须通过调速阀 8、9 进入液压缸左腔。其主油路如下。

进油路: 1→2→3(左位)→8→9→缸(左腔);

回油路: 缸(右腔)→3(左位)→6→5→油箱。

由于调速阀 9 的通流截面积比调速阀 8 的通流截面积小,因而滑台实现由调速阀 9 调速的第二次工作进给。

#### 4) 止挡块停留

滑台以第二次工作进给速度前进,当液压缸碰到滑台座前端的止挡块后停止运动。这时液压缸左腔压力升高,当压力升高到压力继电器 12 的开启压力时,压力继电器发信号给时间继电器,由时间继电器延时控制滑台停留时间。

这时的油路与第二次工作进给的油路相同,但系统内油液已停止流动,液压泵流量已减至很小,仅用于补充泄漏油。

#### 5) 快退

时间继电器经延时后发出信号,使电磁铁 2YA 通电,1YA、3YA 断电。这时电磁换向阀 4 右位工作,液动换向阀 3 也换为右位工作,其主油路为如下。

进油路: 1→2→3(右位)→缸(右腔);

回油路: 缸(左腔)→13→3(右位)→油箱。

因滑台返回时空载,系统压力低,变量泵的流量又自动恢复到最大值,故滑台快速退回到第一次工进起点时,行程阀 11 复位。

#### 6) 原位停止

当滑台快速退回到其原始位置时,挡块压下原行程开关,使电磁铁 2YA 断电,电磁换向阀 4 恢复至中位,液动换向阀 3 也恢复至中位,液压缸两腔油路被封闭,滑台被锁紧在起始位置上。

### 3. 液压系统的特点

动力滑台液压系统是能完成较复杂工作循环的典型的单缸中压系统,其特点如下:



【参考视频】



(1) 系统采用了限压式变量叶片泵和调速阀组成的容积节流调速回路, 并且在回路路上设置背压阀, 能获得较好的速度刚性和运动平稳性, 并可减少系统的发热。

(2) 采用电液动换向阀的换向回路, 发挥了电液联合控制的优点, 而且主油路换向平稳、无冲击。

(3) 采用液压缸差动连接的快速回路, 简单可靠, 能源利用合理。

(4) 采用行程阀和液控顺序阀, 实现快进与工进速度的转换, 使速度转换平稳、可靠且位置准确。采用两个串联的调速阀及用行程开关控制的电磁换向阀实现两种工进速度的转换。由于进给速度较低, 故也能保证换接精度和平稳性的要求。

(5) 采用压力继电器发信号, 控制滑台反向退回, 方便可靠。止挡块的采用还能提高滑台工进结束时的位置精度。

## 8.2 机械手液压传动系统

机械手液压传动系统是一种多缸多动作的典型液压系统。

### 1. 概述

#### 1) 功用

机械手是模仿人的手部动作, 按给定程序、轨迹等要求实现自动抓取、搬运和操作的机械装置, 它属于典型的机电一体化产品。在高温、高压、危险、易燃、易爆、放射性等恶劣环境, 以及笨重、单调、频繁的操作中, 它代替了人的工作, 具有十分重要的意义。

图 8.3 所示为自动卸料机械手液压系统原理图。该系统由单向定量泵 2 供油, 溢流阀 6 调节系统压力, 压力值可通过压力表 8 观察。由行程开关发信号给相应的电磁换向阀, 控制机械手动作。

#### 2) 动作要求

典型工作循环为手臂上升→手臂前伸→手指夹紧(抓料)→手臂回转→手臂下降→手指松开(卸料)→手臂缩回→手臂反转(复位)→原位停止。

各功能液压缸的组成分别如下:

手臂回转: 单叶片摆动缸 18;

手臂升降: 单杆活塞缸 15(缸体固定);

手臂伸缩: 单杆活塞缸 11(活塞固定);

手指松夹: 无杆活塞缸 5。

在工作循环中, 电磁铁动作顺序见表 8-2。

表 8-2 电磁铁动作顺序

动作顺序	1YA	2YA	3YA	4YA	5YA	6YA	7YA
手臂上升	—	—	—	—	+	—	—
手臂前伸	+	—	+	—	—	—	—
手指夹紧	—	—	—	—	—	—	—
手臂回转	—	—	—	—	—	+	—

续表

动作顺序	1YA	2YA	3YA	4YA	5YA	6YA	7YA
手臂下降	—	—	—	+	—	+	—
手指松开	+	—	—	—	—	+	—
手臂缩回	—	+	—	—	—	+	—
手臂反转	—	—	—	—	—	—	—
原位停止	—	—	—	—	—	—	+




图 8.3 自卸料机械手液压系统原理图

- 1—滤油器；2—单向定量泵；3—单向阀；4、17—二位四通电磁换向阀；  
5—无杆活塞缸；6—先导式溢流阀；8—压力表；9、16—三位四通电磁换向阀；  
10、12、13—单向调速阀；11、15—单杆活塞缸；14—单向顺序阀；18—单叶片摆动缸

### 3) 系统元件

系统其他组成元件及功能分别如下：

元件 1：滤油器，过滤油液，去除杂质；

元件 2：单向定量泵，为系统供油；

元件 3：单向阀，防止油液倒流，保护液压泵；





元件4、17：二位四通电磁换向阀，控制执行元件进退两个运动方向；

元件6：先导式溢流阀，溢流稳压；

元件7：二位二通电磁换向阀，控制液压泵卸荷；

元件8：压力表，观察系统中的压力；

元件9、16：三位四通电磁换向阀，控制执行元件进退两个运动方向且可在任意位置停留；

元件10、12、13：单向调速阀，调节执行元件的运动速度。

元件14：单向顺序阀，平衡垂直缸的自重。

## 2. 工作原理

机械手各部分动作具体分析如下：

### 1) 手臂上升

三位四通电磁换向阀16控制手臂的升降运动，5YA(+)→16(右位)。

进油路：1→2→3→16(右位)→13→14→15(下腔)

回油路：15(上腔)→12→16(右位)→油箱

速度由单向调速阀12调节，运动较平稳。

### 2) 手臂前伸

三位四通电磁换向阀9控制手臂的伸缩动作，3YA(+)→9(右位)。

进油路：1→2→3→9(右位)→11(右腔)

回油路：11(左腔)→10→9(右位)→油箱

同时，1YA(+)→4(右位)。

进油路：1→2→3→4(右位)→5(上腔)

回油路：5(下腔)→4(右位)→油箱

### 3) 手指夹紧

1YA(-)→4(左位)→5 活塞上移。

### 4) 手臂回转

6YA(+)→17(右位)。

进油路：1→2→3→17(右位)→18(右位)

回油路：18(左位)→17(右位)→油箱

### 5) 手臂下降

4YA(+)→16(左位)；6YA(+)→17(右位)。

进油路：1→2→3→16(左位)→12→15(上腔)

回油路：15(下腔)→14→13→16(左位)→油箱

### 6) 手指松开

1YA(+)→4(右位)→5 活塞下移；

6YA(+)→17(右位)。

### 7) 手臂缩回

2YA(+)→9(左位)→11 缸左移；

6YA(+)→17(右位)。



## 8) 手臂反转

6YA(-)→17(左位)→18 叶片顺时针方向转动。

## 9) 原位停止

7YA(+ )→2 泵卸荷。

## 3. 系统特点

- (1) 电磁阀换向方便、灵活。
- (2) 回油路节流调速, 平稳性好。
- (3) 平衡回路, 防止手臂自行下滑或超速。
- (4) 失电夹紧, 安全可靠。
- (5) 卸荷回路节省功率, 效率利用合理。



【参考视频】

## 8.3 液压伺服系统

液压伺服系统, 是在液压传动和自动控制理论基础上, 建立起来的一种液压自动控制系统。液压伺服控制除了具有液压传动的各种优点外, 还具有反应快、系统刚度大和伺服精度高等优点, 因此广泛应用于金属切削机床、重型机械、起重机械、汽车、飞机、船舶和军事装备等方面。

### 1. 液压伺服控制原理

在液压伺服系统中, 液压执行元件的运动能自动、快速而准确地随着控制机构的信号而改变, 因而液压伺服系统又称为随动系统。与此同时, 液压伺服机构还起到信号的功率放大作用, 因此它也是功率放大装置。

图 8.4 所示为一简单液压传动系统, 由一个滑阀控制的液压缸推动负载运动。当给阀芯输入量  $x_1$  (如向右), 则滑阀移动某一个开口量  $x_v$ , 此时, 压力油进入液压缸右腔, 液压缸左腔回油, 推动缸体向右运动, 即有一输出位移  $x_o$ , 它与输入位移  $x_1$  大小无直接关系, 而与液压缸结构尺寸有关。

若将上述滑阀和液压缸组合成一个整体, 构成反馈通路, 上述系统就变成一简单液压伺服系统, 如图 8.5 所示。




图 8.4 液压传动系统




图 8.5 液压伺服系统



如果控制滑阀处于中间位置(零位),即没有信号输入( $x_i=0$ )。这时,阀芯凸肩恰好堵住液压缸两个油口,缸体不动,系统的输出量  $x_o=0$ 。负载停止不动,系统处于静止平衡状态。

若给控制滑阀输入一个正位移  $x_i>0$ (如向右为正)的输入信号,阀芯偏离其中间位置,液压缸进出油路同时打开,阀相应开口量  $x_v=x_i$ ,高压油通过节流口进入液压缸右腔,而液压缸左腔的油通过另一个节流口回油,液压缸产生位移  $x_o$ ,此时,系统处于不平衡状态。

由于控制滑阀阀体和液压缸缸体连在一起,成为一个整体,随着输出量  $x_o$  增加,滑阀开口量  $x_v$  逐渐减少。当  $x_o$  增加到  $x_o=x_i$  时,则开口量  $x_v=0$ ,油路关闭,液压缸不动,负载停止在一个新的位置上,达到一个新的平衡状态。

如果继续给控制滑阀向右的输入信号  $x_i$ ,液压缸就会跟随这个信号继续向右运动。

反之,若给控制滑阀输入一个负位移  $x_i<0$ (向左为负)的输入信号,则液压缸就会跟随这个信号向左运动。

由此看出,在此系统中,滑阀不动,液压缸也不动;滑阀移动多少距离,液压缸也移动多少距离;滑阀移动速度快,液压缸移动速度也快;滑阀向哪个方向移动,液压缸也向该方向移动。只要给控制滑阀以某一规律的输入信号,则执行元件(系统输出)就会自动、准确地跟随控制滑阀,并按照这个规律运动,这就是液压伺服系统的工作原理,该原理可以用图 8.6 所示的框图表示。




图 8.6 液压伺服系统的工作原理

## 2. 液压伺服系统的基本特点

液压伺服系统具有以下基本特点。

(1) 输出量能够自动地随输入量的变化规律而变化,所以,液压伺服系统是一个自动跟踪系统(随动系统)。

(2) 液压缸位移  $x_o$  和阀芯位移  $x_i$  之间不存在偏差(即当控制滑阀处于零位)时,系统的控制对象处于静止状态。由此可见,欲使系统有输出信号,首先必须保证控制滑阀具有一个开口量,即  $x_v=x_i-x_o \neq 0$ 。系统的输出信号和输入信号之间存在偏差是液压伺服系统工作的必要条件,也可以说液压伺服系统是靠偏差信号进行工作的。所以,液压伺服系统是一个有误差系统。

(3) 输出信号之所以能精确地复现输入信号的变化,是因为控制阀体和液压缸固连在一起,构成了一个反馈控制通路。液压缸输出位移  $x_o$  通过这个反馈通路回输给控制阀体,与输入位移  $x_i$  相比较,从而逐渐减小和消除输出信号和输入信号之间的偏差,即滑阀的开口量,直至输出位移和输入位移相同为止。所以,液压伺服系统是一个负反馈系统。

(4) 移动滑阀所需信号功率是很小的,而系统的输出功率(液压缸输出的速度和力)却可

以很大,所以,液压伺服系统是一个功率(或力)放大系统。

### 3. 液压伺服系统实例

为了减轻驾驶员的体力劳动,在大型载货汽车上广泛采用液压助力器,这种液压助力就是一种液压伺服机构。

图 8.7 所示为转向液压助力器的工作原理,它主要由液压缸和控制滑阀两部分组成。液压缸活塞 1 的右端通过铰链固定在汽车机架上,液压缸缸体 2 和控制滑阀阀体连接在一起,形成负反馈,由转向盘 5 通过摆杆 4 控制滑阀阀芯 3 移动。当缸体 2 前后移动时,通过转向连杆机构 6 等控制车轮向左或向右偏转,从而操纵汽车转向。控制滑阀的阀芯和阀体做成负开口。

当滑阀阀芯 3 处于图示(平衡)位置时,因液压缸左、右腔油液被封闭,两腔油液作用在活塞上的力相等,因此缸体 2 固定不动,汽车保持直线运动,由于控制滑阀阀芯 3 为负开口,可以防止引起不必要的扰动。




图 8.7 转向液压助力器的工作原理

1—液压缸活塞; 2—液压缸缸体; 3—滑阀阀芯; 4—摆杆; 5—转向盘; 6—连杆机构

若转动转向盘,通过摆杆 4 带动阀芯 3 向后移动(即向右移动)时,压力  $p_1$  减小,压力  $p_2$  增大,使液压缸缸体向后移动,转向连杆机构 6 向逆时针方向摆动,使车轮向左偏转,实现向左转弯;反之,缸体若向前移动,转向连杆机构向顺时针方向摆动,使车轮向右偏转,实现向右转弯。

缸体前进或后退时,控制滑阀同时前进或后退,即实现刚性负反馈,使阀芯和阀体重新恢复到平衡位置,因此保持了车轮偏转角度不变。

为了使驾驶员在操纵转向盘时能感觉到路面的好坏,在控制滑阀两端增加两个油腔,油腔分别和液压缸前、后腔相通,这时,移动控制滑阀时所需的力和液压缸两腔的压力差( $p_1 - p_2$ )成正比,驾驶员操纵转向盘时就会感觉到转向阻力的大小。



【参考图文】



## 小结

对于各种典型液压系统的分析,关键在于掌握其液压系统原理图的阅读和分析方法,具体步骤总结如下:

- (1) 了解设备的用途及对液压传动系统的要求。
- (2) 初步浏览各执行元件的工作循环过程,所含元件的类型、规格、性能、功用和各元件之间的关系。
- (3) 对与每一执行元件有关的泵、阀所组成的子系统进行分析,清楚其中包含哪些基本回路,然后针对各元件的动作要求,参照动作顺序表读懂子系统。
- (4) 根据液压传动系统中各执行元件的互锁、同步和防干扰等要求,分析各子系统之间的联系,并进一步明确在系统中是如何实现这些要求的。
- (5) 在全面读懂液压回路的基础上,归纳、总结整个系统的工作特点,以便加深对液压系统的理解。

## 习题

### 一、填空题

图 8.8 所示为定位夹紧系统,由泵 1、2 提供压力油,3 为定位缸(活塞杆向上运动“定位”,向下运动“拔销”),4 为夹紧缸(活塞杆向下运动“夹紧”,向上运动“松开”)。那么:




图 8.8 填空题图



(2) 该系统的缸 3、缸 4 的动作顺序是\_\_\_\_\_。

1. 分析图 8.9 所示液压系统, 试完成:




图 8.9 分析题 1 图

- (1) 说明各元件的名称和作用。
- (2) 画出系统能完成的工作循环图, 判断各阶段的油路走向。
- (3) 绘制电磁铁动作顺序表。
- (4) 说明该系统由哪些基本回路组成。

2. 如图 8.10 所示, 已知夹紧缸的面积  $A_3=100\text{cm}^2$ , 夹紧力为  $F_3=30000\text{N}$ ; 工作台液压缸大腔面积  $A_1=50\text{cm}^2$ , 小腔面积  $A_2=25\text{cm}^2$ , 工作循环为夹紧→快进→工进→快退→原位停止→松开。快进时负载  $F_{L1}=5000\text{N}$ , 快进速度  $v_1=6\text{m/min}$ ; 工进时负载  $F_{L2}=20000\text{N}$ , 工进速度  $v_2=6\text{m/min}$ , 背压力为  $p_2=6\times 10^5\text{Pa}$ ; 快退时负载  $F_{L3}=5000\text{N}$ , 快退速度  $v_3=6\text{m/min}$ 。试完成:

- (1) 画出电磁铁动作顺序表。
- (2) 快进、工进、快退时液压泵的工作压力  $p_{p1}$ 、 $p_{p2}$ 、 $p_{p3}$  各为多少?
- (3) A 阀、B 阀的调定压力为多少? C 阀的调压范围是多少?
- (4) 液压泵 1、2 的流量各为多少? (设溢流阀的最小稳定流量为 3L/min)
- (5) 所需电动机功率为多少? (已知泵的效率为 0.8)






图 8.10 分析题 2 图

## 三、问答题

1. 试说明液压伺服系统和液压传动系统的区别是什么?
2. 若将转向液压助力器的液压缸和控制阀分成两部分, 能否正常工作? 为什么?

# 第 9 章

## 气动基础知识

### ▮ 教学目标

了解气动技术目前的应用状况以及气动元件今后发展动向，认识气压传动与其他传动方式比较的优缺点，熟悉气动系统的组成和分类，掌握气压传动工作介质的主要性质

北京大学出版社版权所有  
禁止转载







## 引例

现代汽车制造工厂的生产线,尤其是主要工艺的焊接生产线,几乎无一例外地采用了气动技术(图 9.1)。例如,利用自动冲压压机把钢板冲压成车顶、底板、车门、发动机舱盖等多种板形零件,利用大量吸着、夹持和搬送用气动元件,将它们传送到指定工位,进行定位和夹紧。机器人令点焊机焊头快速接近、减速软着陆于焊点后,进行变压力控制点焊。这需要采用抗(焊渣)飞溅、抗磁场、抗振动、大夹持力等各种特殊要求的气缸及相应的控制系统。




图 9.1 气动技术应用于汽车制造业



【参考视频】

## 9.1 气动技术的应用与发展

气压传动与控制系统是指以压缩空气为工作介质,实现动力传递和工程控制的系统。

### 1. 气动技术的应用

气动技术应用的雏形大约开始于 1776 年 John Wilkinson 发明的能产生一个大气压左右压力的空气压缩机。1880 年,人们第一次利用气缸做成气动制动装置,将它成功地应用到火车的制动上。进入 20 世纪 60 年代,气动技术主要用于比较繁重的作业领域作为辅助传动,如矿山、钢铁、机床和汽车制造等行业。70 年代后期,气动技术开始用于自动装配、包装、检测等轻巧的作业领域,以减轻繁重的体力劳动。80 年代以来,随着与电子技术的结合,气动技术的应用领域得到迅速拓宽,尤其是在各种自动化生产线上得到广泛的应用。气动技术已成为实现现代化传动与控制的关键技术之一。



## 2. 气动元件的发展动向

从各国的行业统计资料来看,近几年来气动行业发展很快。20世纪70年代,液压与气动元件的产值比约为9:1,如今,工业技术发达的欧美等国家该比例已达6:4,有的甚至接近5:5。由于气动元件的单价比液压元件便宜,在相同产值的情况下,气动元件的使用量及应用范围已远远超过了液压元件。纵观世界气动行业的发展趋势,气动元件的发展有以下一些趋势。

### 1) 电气一体化

一方面,微电子技术与气动元件相结合,组成了“PC—接口—小型阀—气缸”的电气一体化的气动系统;另一方面,与电子技术相结合的自适应控制气动元件已经问世,如压力比例阀、流量比例阀、数字控制气缸,使气动技术从以往的开关控制进入到高精度的反馈控制,使定位精度提高到 $\pm(0.01\sim0.1)\text{mm}$ 。电气一体化已不仅应用于机械手和机器人这些典型产品上,而且广泛渗透到工厂的加工、装配、检测等生产领域。

### 2) 小型化和轻量化

为了让气动元件与电子元件一起安装在印制电路板上,构成各种功能的控制回路组件,气动元件必须小型化和轻量化,要求气动元件实现超轻、超薄、超小。例如,缸径2.5mm的单作用气缸、缸径4mm的双作用气缸、4g重的低功率电磁阀、M3的管接头和内径2mm的连接管,材料采用了铝合金和塑料等,零件进行了等强度设计,使质量大为减轻。电磁阀由直动型向先导型变换,除了降低功耗外,也实现了小型化和轻量化。

### 3) 复合集成化

为了减少配管、节省空间、简化装配、提高效率,多功能复合化和集成化的元件相继出现。阀的集成化是将所需数目的配气装置在集成板上,一端是电接头,另一端是气管接头。将转向阀、调速阀和气缸组成一体的带阀气缸,能实现换向、调速及气缸所承担的功能。气动机器人是能连续完成夹紧、举起、旋转、放下、松开等一系列动作的气动集成体。

### 4) 无油化

为适应食品、医药、生物工程、电子、纺织、精密仪器等行业的无污染要求,预先添加润滑油的不供油润滑技术已大量问世。正在开发构造特殊、用自润滑材料制造、不用添加润滑油仍能工作的无油润滑元件。由不供油润滑元件组成的系统,不仅节省大量润滑油,而且不污染环境,系统简单,维护方便,润滑性能稳定,成本低和寿命长。

### 5) 低功耗

为了与微机、可编程控制器直接连接和节能,电磁阀的功耗最低可降至0.1W。

### 6) 高精度

位置控制精度已由过去的毫米级提高到现在的1/10毫米级。为了提高气动系统的可靠性,对压缩空气的质量提出了更高的要求。过滤器的标准过滤精度从过去的 $70\mu\text{m}$ 提高到 $5\mu\text{m}$ ,并有 $0.01\mu\text{m}$ 的精密滤芯,除尘率可达99.9%~99.9999%,除油率可达0.1ppm。

### 7) 高质量

由于新材料及材料处理技术的发展、加工工艺水平的提高,电磁阀的寿命均在3000万次以上,个别小型阀的寿命有达1亿次的,气缸行程的耐久性已达2000~6000km。

### 8) 高速度

提高电磁阀的工作频率和气缸的速度,对气动装置生产效率的提高有着重要意义。电



磁阀工作频率可达 25Hz, 气缸速度从 1m/s 提高到 3m/s, 冲击气缸可达 11m/s。

### 9) 高出力

采用杠杆式增力机构或气液增压器, 可使输出力增大几倍甚至几十倍。为了发挥气动控制快速的优点, 冶金设备用重型气缸缸径可达 700mm。

## 9.2 气动技术的优缺点

气压传动与其他传动方式的比较见表 9-1。



【参考视频】

表 9-1 气压传动与其他传动方式的比较

项 目	机械传动	电气传动	电子传动	液压传动	气压传动
输出力	中等	中等	小	很大(10t 以上)	大(3t 以下)
动作速度	低	高	高	低	高
信号响应	中	很快	很快	快	稍快
位置控制	很好	很好	很好	好	不太好
遥控	难	很好	很好	较良好	良好
安装限制	很大	小	小	小	小
速度控制	稍困难	容易	容易	容易	稍困难
无级变速	稍困难	稍困难	良好	良好	稍良好
元件结构	普通	稍复杂	复杂	稍复杂	简单
动力源中断时	不动作	不动作	不动作	有蓄能器, 可短时动作	可动作
管线	无	较简单	复杂	复杂	稍复杂
维护	简单	有技术要求	技术要求高	简单	简单
危险性	无特别问题	注意漏电	无特别问题	注意防火	几乎没有问题
体积	大	中	小	小	小
温度影响	普通	大	大	普通(70℃以下)	普通(100℃以下)
防潮性	普通	差	差	普通	注意排放冷凝水
腐蚀性	普通	差	差	普通	普通
防振性	普通	差	特差	不必担心	不必担心
构造	普通	稍复杂	复杂	稍复杂	简单
价格	普通	稍高	高	稍高	普通

通过比较, 可以归纳出气压传动的主要优缺点如下:

(1) 气动装置结构简单, 紧凑, 易于制造, 使用、维护简单。压力等级低, 故使用安全。

(2) 工作介质是取之不尽、用之不竭的空气, 来源容易。排气处理简单, 不污染环境, 成本低。

(3) 输出力及工作速度的调节非常容易。气缸动作速度一般为 50~500mm/s, 比液压和电气方式的动作速度快。



- (4) 由于空气流动损失小, 压缩空气可集中供应和远距离输送。
  - (5) 全气动控制具有防火、防爆、防潮的能力。
  - (6) 成本低, 过载能自动保护。
  - (7) 由于空气具有可压缩性, 气缸的动作速度易随负载的变化而变化, 因此工作速度的稳定性较差。
  - (8) 由于工作压力低, 且结构尺寸不宜过大, 因而气动装置总输出功率不会很大。
- 各种传动方式都有自己的优缺点, 在选择传动和控制方式时, 应扬长避短。对于某个工程对象, 最理想的传动和控制方式可以是单一式, 也可以是混合式。例如, 气液混合控制就可克服气压传动的运动不够平稳和输出功率小的缺陷。

### 9.3 气动系统的组成

图 9.2 所示为典型气动系统的组成示意图, 气动元件按功能可分成以下几类。

#### 1. 气源装置

气源装置主要由空气压缩机和气源处理装置组成。

空气压缩机将原动机供给的机械能转换成气体的压力能, 作为传动与控制的动力源。

气源处理元件用于冷却、储存压缩空气, 清除压缩空气中的水分、灰尘和油污, 以输出干燥洁净的空气供后续元件使用。气源处理元件包括后冷却器、储气罐、油水分离器、过滤器、干燥器和自动排水器等。

#### 2. 执行元件

执行元件把空气的压力能转化为机械能, 以驱动执行机构作往复或旋转运动。执行元件包括气缸、摆动气缸、气马达、气爪和复合气缸等。




图 9.2 气动系统的组成示意图

- 1—电动机；2—空气压缩机；3—储气罐；4—压力控制阀；5—逻辑元件；6—方向控制阀；7—流量控制阀；8—行程阀；9—气缸；10—消声器；11—油雾器；12—分水滤气器



### 3. 控制元件

控制元件用于控制和调节压缩空气的压力、流速和流动方向，以保证气动执行元件按预定的程序正常进行工作。控制元件包括压力阀、流量阀、方向阀和比例阀等。

### 4. 辅助元件

辅助元件是解决元件内部润滑、排气噪声、元件间的连接及信号转换、显示、放大、检测等所需要的各种气动元件。辅助元件包括油雾器、消声器、压力开关、管接头及连接管、气液转换器、气动显示器、气动传感器、液压缓冲器等。

### 5. 真空元件

真空元件利用压缩空气的流动形成一定真空来吸吊物体。该类元件包括真空发生器、真空吸盘、真空压力开关和真空过滤器等。

## 9.4 空气的性质

空气是气压传动的主要工作介质，空气的成分、性能、主要参数等因素对气动系统能否正常工作有直接影响。

### 9.4.1 空气的特性

#### 1. 空气的组成

自然界的空气是由许多种气体混合而成的，主要包括氮气、氧气、氩气、二氧化碳、氢气等，另外还包含水蒸气及砂土等细小固体。在城市和工厂区，由于烟雾及汽车排气，大气中还含有二氧化硫、亚硝酸、碳氢化合物等物质。

#### 2. 干空气和湿空气

##### 1) 干空气和湿空气的定义

干空气是指完全不含水蒸气的空气。湿空气是指含有水蒸气的空气。湿空气中含有的水蒸气量越多，则湿空气越潮湿。

##### 2) 湿度

湿度的表示方法有绝对湿度和相对湿度。

(1) 绝对湿度。绝对湿度是指单位体积的湿空气中所含水蒸气的质量，用  $\chi$  表示，单位为  $\text{kg}/\text{m}^3$ ，其表达式为

$$\chi = \frac{m_s}{V}$$

式中  $m_s$  ——湿空气中水蒸气的质量(kg);

$V$  ——湿空气的体积( $\text{m}^3$ )。

空气中的水蒸气含量是有极限的。在一定温度和压力下，空气中所含水蒸气达到最大可能的含量时，将空气叫作饱和湿空气。饱和湿空气所处的状态叫饱和状态。

(2) 饱和绝对湿度。饱和绝对湿度是指在一定温度下，单位体积饱和湿空气所含水蒸

气的质量,用 $\chi_b$ 表示,其表达式为

$$\chi_b = \frac{p_b}{R_b T}$$

式中  $p_b$  ——饱和湿空气中水蒸气的分压力(Pa);

$R_b$  ——水蒸气的气体常数,  $R_b = 462 \text{ N} \cdot \text{m}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ;

$T$  ——热力学温度(K)。

在 2MPa 压力下,可近似地认为饱和空气中水蒸气的密度与压力大小无关,只取决于温度。标准大气压下,湿空气的饱和水蒸气的密度、分压力和绝对湿度见表 9-2。

表 9-2 饱和湿空气

温度 $t/^\circ\text{C}$	饱和水蒸气分压力 $p_b/\text{MPa}$	饱和绝对湿度 $\chi/(\text{kg}/\text{m}^3)$	温度 $t/^\circ\text{C}$	饱和水蒸气分压力 $p_b/\text{MPa}$	饱和绝对湿度 $\chi/(\text{kg}/\text{m}^3)$
100	0.10123	588.7	20	0.00233	17.28
80	0.04732	290.6	15	0.00170	12.81
70	0.03113	196.8	10	0.00123	9.39
60	0.01991	129.6	5	0.00087	6.79
50	0.01233	82.77	0	0.00061	4.85
40	0.00737	51.05	-6	0.00037	3.16
35	0.00562	39.55	-10	0.00026	2.25
30	0.00424	30.32	-16	0.00015	1.48
25	0.00316	23.04	20	0.0001	1.07

(3) 相对湿度。相对湿度是指在某温度和压力下,湿空气的绝对湿度与饱和绝对湿度之比,用 $\phi$ 表示,其表达式为。

$$\phi = \frac{\chi}{\chi_b} \times 100\% = \frac{p_s}{p_b} \times 100\%$$

当 $p_s=0$ ,  $\phi=0$ 时,空气绝对干燥;当 $p_s=p_b$ ,  $\phi=100\%$ 时,湿空气饱和,饱和空气吸收水蒸气的能力为零,此时的温度为露点温度,简称露点。温度降至露点温度以下,湿空气中便会有水滴析出。降温法清除湿空气中的水分,就是利用此原理。

当空气的相对湿度为 $\phi=60\% \sim 70\%$ 时,人体感觉舒适。为了使各元件正常工作,气动技术中规定工作介质的相对湿度不得大于 90%,当然相对湿度越低越好。

### 3. 空气的状态参数

#### 1) 密度

气体与固体不同,它既无一定的体积,也无一定的形状,要说明气体的质量是多少,必须说明质量占有多大容积。单位容积内所含气体的质量称为密度,用 $\rho$ 表示,单位为 $\text{kg}/\text{m}^3$ 。

#### 2) 压力

空气的压力是由于气体分子热运动而相互碰撞,从而在容器的单位面积上产生的力的统计平均值,用 $p$ 表示,其国际单位是 Pa。空气压力可用绝对压力、表压力和真空度等来度量。



### 3) 温度

温度是指空气的冷热程度，它常用以下三种形式表达。

(1) 绝对温度：以气体分子停止运动时的最低极限温度为起点测量的温度，用  $T$  表示，其单位为 K(开尔文)。

(2) 摄氏温度：用  $t$  表示，其单位为  $^{\circ}\text{C}$ (摄氏度)。

(3) 华氏温度：用  $t_F$  表示，其单位为  $^{\circ}\text{F}$ (华氏度)。

三者之间的关系如下

$$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

$$t_F(^{\circ}\text{F}) = 1.8t(^{\circ}\text{C}) + 32$$

### 4. 空气的主要性能

#### 1) 压缩性

一定质量的静止气体，由于压力改变而导致气体所占容积发生变化的现象，称为气体的压缩性。气体流动时，气体的密度也会发生变化。由于气体比液体容易压缩，故液体常被当作不可压缩流体(密度变化可以忽略不计)，而气体常被称为可压缩流体(不能忽略密度变化)。气体容易压缩，有利于气体的储存，但难以实现气缸的平稳运动和低速运动。

#### 2) 黏性

流体的黏性是指流体具有抗拒流动的性质。气体与液体相比，其黏性小得多，但实际上气体都具有黏性。

流体的黏性用动力黏度  $\mu$  来表示，其法定计量单位是  $\text{Pa} \cdot \text{s}$ 。空气的动力黏度  $\mu$  与温度  $t$  的关系见表 9-3。可见温度对空气黏度的影响不大。气体比液体的动力黏度要小得多。如  $20^{\circ}\text{C}$  时，空气的黏度为  $18.1 \times 10^{-6} \text{Pa} \cdot \text{s}$ ，而某液压油的黏度  $\mu$  为  $5 \times 10^{-2} \text{Pa} \cdot \text{s}$ 。因此，在管道内流动速度相同的条件下，液压油的流动损失比空气的流动损失大得多。

表 9-3 空气的动力黏度与温度的关系

$t/^{\circ}\text{C}$	-20	0	10	20	30	40	50	60	80	100
$\mu (\times 10^{-6})/\text{Pa} \cdot \text{s}$	16.1	17.1	17.6	18.1	18.6	19.0	19.6	20.0	20.9	21.8

没有黏性的气体称为理想气体，自然界是不存在理想气体的。当气体的黏性较小，运动的相对速度也不大时，所产生的黏性力与其他类型的力相比可以忽略不计，这样的气体就可当作理想气体。

### 9.4.2 气体的状态变化

#### 1. 标准状态和基准状态

标准状态：温度为  $0^{\circ}\text{C}$ ，压力为  $0.1013 \text{MPa}$ ( $760 \text{mmHg}$ )时的气体状态。1 标准大气压 =  $760 \text{mmHg} = 0.1013 \text{MPa}$ ，标准状态空气密度  $\rho = 1.293 \text{kg/m}^3$ 。

基准状态：温度为  $20^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 65%，压力为  $0.1 \text{MPa}$  的状态，在单位后标注 ANR。例如，自由空气的流量为  $30 \text{m}^3/\text{h}$ ，应记为  $30 \text{m}^3/\text{h}(\text{ANR})$ ，基准状态空气的密度为  $\rho = 1.185 \text{kg/m}^3$ 。

## 2. 理想气体的状态方程

理想气体的状态方程是描述理想气体的状态参数之间关系的方程。对于空气而言,其理想气体的状态方程表达式为

$$pv = RT$$

或

$$p = \rho RT = \frac{m}{V} RT$$

对于一定质量的理想气体,状态方程也可写成

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

式中  $p$ ——压力(Pa);

$v$ ——质量体积( $\text{m}^3/\text{kg}$ );

$\rho$ ——密度( $\text{kg}/\text{m}^3$ );

$T$ ——温度(K);

$R$ ——气体常数,干燥空气,  $R=287\text{N} \cdot \text{m}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ;

$m$ ——质量(kg);

$V$ ——容积( $\text{m}^3$ )。

利用气体状态方程,可将有压状态下的流量折算成基准状态下的流量。设有压状态下的压力为  $p$ , 温度为  $T$ , 单位时间内流入气体的体积为  $V$ , 折算成基准状态单位时间内流入气体的体积为  $V_a$ , 压力为  $p_a$ , 温度为  $T_a$ , 根据气体状态方程,在气体质量不变的条件下,则

$$V_a = \frac{T_a}{T} \frac{p}{p_a} V$$

## 3. 理想气体状态变化过程

### 1) 等温过程

一定质量的空气,若其状态变化是在温度不变的条件下进行的,则称为等温过程。其方程为

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

气体状态变化缓慢进行的过程可看作等温过程。例如,较大气罐中的气体经小孔向外排气,则气罐中气体状态变化可看作等温过程。

### 2) 等容过程

一定质量的气体,若其状态变化是在容积不变的条件下进行的,则称为等容过程。其方程为

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

密闭气罐中的气体,由于外界环境温度的变化,罐内气体状态变化可看作等容过程。

### 3) 等压过程

一定质量的气体,若其状态变化是在压力不变的条件下进行的,则称为等压过程。其方程为





$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

负载一定的密闭气缸，被加热或放热时，缸内气体便在等压过程中改变气缸的容积。

#### 4) 绝热过程

一定质量的气体，若其状态变化是在与外界无热交换的条件下进行，则称为绝热过程。其方程为

$$p / \rho^k = \text{常数}$$

或

$$pV^k = \text{常数}$$

式中  $k$ ——绝热指数，对于空气  $k=1.4$ 。

气缸内气体受到快速压缩时，缸内气体状态的变化为绝热过程。小气罐上阀门突然开启向外界大量高速排气时，罐内气体状态变化可看作绝热过程。

#### 5) 多变过程

等温过程、等容过程、等压过程和绝热过程是千变万化的热力学过程中的特殊情况，若空气系统的热力学过程介于上述的特殊过程之间，则此过程称为多变过程。其方程为

$$pV^n = \text{常数}$$

式中  $n$ ——多变指数。

当  $n=0$  时， $pV^0=p=\text{常数}$ ，为等压过程；

当  $n=1$  时， $pV=\text{常数}$ ，为等温过程；

当  $n=\pm\infty$  时， $p^\frac{1}{n}V=\text{常数}$ ，即  $V=\text{常数}$ ，为等容过程；

当  $n=k$  时， $pV^k=\text{常数}$ ，为绝热过程。

## 小 结



【参考视频】

气压传动是以压缩空气为工作介质进行能量传递或信号传递的传动系统。

气压传动系统由气源装置、执行元件、控制元件、辅助元件和真空元件等组成。气源由空气压缩机提供。气动执行元件把压缩空气的压力能转换为机械能，用来驱动工作部件，包括气缸和气动马达。气动控制阀用来调节气流的方向、压力和流量。气动辅助元件包括净化空气用的分水滤气器、改善空气润滑性能的油雾器、消除噪声的消声器及管子连接件等。在气动系统中还有用来感受和传递各种信息的气动传感器。

气压传动的特点是气体黏度小，管道阻力损失小，便于集中供气 and 远距离输送，使用安全，有过载保护能力；但工作压力低，动作稳定性差。

## 习 题

### 一、填空题

1. 气压传动系统主要由气源装置、\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_和真空元件等组成。
2. 气压传动是以\_\_\_\_为工作介质进行能量传递的传动方式。
3. 相对湿度反映了\_\_\_\_, 气动技术条件中规定各种阀的工作介质的相对湿度不得大于\_\_\_\_。
4. 空气的主要性能包括\_\_\_\_和\_\_\_\_。
5. 气体在等温状态时, 气体的体积与压力成\_\_\_\_比; 气体在等压变化过程中, 气体的容积与温度成\_\_\_\_比。

### 二、判断题

1. 绝对湿度表明湿空气所含水分的多少, 能反映湿空气吸收水蒸气的能力。 ( )
2. 气压传动具有传递功率小、噪声大等缺点。 ( )
3. 与液压计算不同, 气动系统因受压力影响, 需将不同压力下的压缩空气转换成大气压力下的自由空气流量来计算。 ( )
4. 通常压力计所指示的压力是绝对压力。 ( )

### 三、选择题

1. 气压传动的优点是\_\_\_\_。  
A. 工作介质取之不尽, 用之不竭, 但易污染  
B. 气动装置噪声大  
C. 执行元件的速度、转矩、功率均可做无级调节  
D. 无法保证严格的传动比
2. 单位湿空气体积中所含水蒸气的质量称为\_\_\_\_。  
A. 湿度                      B. 相对湿度                      C. 绝对湿度                      D. 饱和绝对湿度
3. 打气筒中气体状态的变化过程可视为\_\_\_\_。  
A. 等温过程                      B. 等容过程                      C. 等压过程                      D. 绝热过程

### 四、问答题

1. 举例说明气动技术的应用。
2. 气动元件的发展前景如何?
3. 气压传动与液压传动相比较, 有何优缺点?
4. 何谓理想气体? 其状态变化过程有哪几种? 空气的状态参数之间有何关系?

# 第10章

## 气源装置及气动辅助元件

### 教学目标

明确气源装置及气动辅助元件在气动系统中所处的位置和作用,掌握空气压缩机的工作原理,熟悉气源处理方法,了解气源处理元件之外的气动辅助元件,如润滑元件、消声器、转换器、气动传感器等的结构和功能



北京大学出版社 版权所有  
禁止转载



# 引例

常用气源装置及气动辅助元件见表 10-1。

表 10-1 常用气源装置及气动辅助元件

分类	典型装置举例		
空气压缩机	 活塞式空压机	 滑片式空压机	 螺杆式空压机
气源处理元件	 储气罐	 后冷却器	 空气过滤器
气动辅助元件	 消声器	 气-电转换器	 干燥器

## 10.1 气源装置

气源装置由产生、处理和储存压缩空气的设备组成,典型气源系统的组成如图 10.1 所示。




图 10.1 典型气源系统的组成

- 1—空气压缩机；2、13—安全阀；3—单向阀；4—小气罐；5—自动排水器；6—电动机；  
7—压力开关；8—压力表；9—截止阀；10—冷却器；11—油水分离器；12—大气罐

### 10.1.1 空气压缩机

空气压缩机是气动系统的动力源，它把电动机输出的机械能转换成压缩空气的压力能输送给气动系统。

#### 1. 分类

空气压缩机的种类很多，按压力高低可分为低压型(0.2~1.0MPa)、中压型(1.0~10MPa)和高压型(>10MPa)；按排气量可分为微型压缩机( $V < 1 \text{ m}^3/\text{min}$ )、小型压缩机( $V = 1 \sim 10 \text{ m}^3/\text{min}$ )、中型压缩机( $V = 10 \sim 100 \text{ m}^3/\text{min}$ )和大型压缩机( $V > 100 \text{ m}^3/\text{min}$ )；按工作原理可分为容积型和速度型两类。

容积型压缩机按结构不同又可分为活塞式、膜片式和螺杆式等。速度型压缩机按结构不同分为离心式和轴流式等。目前，使用最广泛的是活塞式压缩机。

#### 2. 工作原理

##### 1) 活塞式空气压缩机

活塞式空气压缩机是最常用的空气压缩机，如图 10.2 所示。




图 10.2 活塞式空气压缩机

- 1—排气阀；2—吸气阀；3—弹簧；4—气缸；5—活塞；6—活塞杆；7—滑块；8—连杆；9—曲柄



【参考动画】



活塞式空气压缩机通过曲柄连杆机构使活塞作往复运动而实现吸、压气，并达到提高气体压力的目的。曲柄 9 由原动机(电动机)带动旋转，从而驱动活塞 5 在缸体 4 内往复运动。当活塞向右运动时，气缸内容积增大而形成部分真空，活塞左腔的压力低于大气压力  $p_a$ ，吸气阀 2 开启，外界空气进入缸内，这个过程称为吸气过程。当活塞反向运动时，吸气阀关闭，随着活塞的左移，缸内气体受到压缩而使压力升高，这个过程称为压缩过程。当缸内压力高于输出气管内压力  $p$  后，排气阀 1 打开，压缩空气送至输出气管内，这个过程称为排气过程。曲柄旋转一周，活塞往复行程一次，即完成一个工作循环。

图 10.2 所示的是单级活塞式空气压缩机，常用于需要 0.3~0.7MPa 压力范围的系统。若单级空气压缩机压力超过 0.6MPa，产生的热量将大大降低压缩机的效率，因此，常用两级活塞式空气压缩机。

图 10.3 所示的是两级活塞式空气压缩机。若最终压力为 0.7MPa，则第一级通常压缩到 0.3MPa。设置中间冷却器是为了降低第二级活塞的进口空气温度，提高空气压缩机的工作效率。




图 10.3 两级活塞式空气压缩机

1—级活塞；2—中间冷却器；3—二级活塞

## 2) 滑片式空气压缩机


图 10.4 所示为滑片式空气压缩机。

转子 1 偏心安装在定子 2 内，一组滑片 3 插在转子的放射状槽内。当转子旋转时，各滑片靠离心力作用紧贴定子内壁。转子回转过程中，在排气侧的滑片逐渐被定子内表面压进转子沟槽内，滑片、转子和定子内壁围成的容积逐渐变小，从进口吸入的空气逐渐被压缩，最后从排气口排出。在进气侧，由于滑片、转子和定子内壁围成的容积逐渐变大，压力逐渐降为大气压力。

在气压作用下，润滑油经冷却器 10 流过滤器 5，不断从喷油口 4 喷入气缸压缩室，对滑片及定子内部进行润滑，故在排出的压缩空气中含有大量油分，需经迷宫环 6 离心分离，再经油分离器 7 把油分从压缩空气中分离出来，经回油阀 8、回油管 9 循环再用。同时，从排气口还可获得清洁压缩空气(含油量小于 15ppm，1ppm=1.29mg/m<sup>3</sup>)。



【参考图文】



【参考动画】

图 10.4 滑片式空气压缩机

- 1—转子；2—定子；3—滑片；4—喷油口；5—过滤器；  
6—迷宫环；7—油分离器；8—回油阀；9—回油管；10—冷却器

另外，在进气口设有入口过滤器和流量调节阀。根据排出压力的变化，流量调节阀自动调节流量，以保持排出压力的稳定。

### 3) 特性比较

活塞式空气压缩机和滑片式空气压缩机的特性比较见表 10-2。

表 10-2 活塞式空气压缩机和滑片式空气压缩机的特性比较

类型	输出压力	体积	质量	振动	噪声	排气方式	压力脉动	检修量	寿命
活塞式	多级可获得高压	大	重	大	大	断续排气， 需设气罐	大	大	短
滑片式	<1.0MPa	小	轻	小	小	连续排气， 不需气罐	小	小	长

### 3. 空气压缩机的选用

首先按空气压缩机的特性要求来确定空气压缩机的类型，再根据气动系统所需要的工作压力和流量两个参数来选取空气压缩机的型号。

#### 1) 空气压缩机的输出压力 $p_c$

$$p_c = p + \sum \Delta p$$

式中  $p$ ——气动执行元件使用的最高工作压力(MPa)；

$\sum \Delta p$ ——气动系统总的压力损失(MPa)。

一般情况下, 令  $\sum \Delta p = (0.15 \sim 0.2) \text{MPa}$ 。

2) 空气压缩机的输出流量  $q_c$

设空气压缩机的理论输出流量为  $q_b$ , 则

不设气罐时:

$$q_b \geq q_{\max}$$

设气罐时:

$$q_b \geq q_a$$

式中  $q_{\max}$ ——气动系统的最大耗气量;

$q_a$ ——气动系统的平均耗气量。

空气压缩机实际输出流量  $q_c$  为

$$q_c = k q_b$$

式中  $k$ ——修正系数。考虑气动元件、管接头等处的泄漏及风动工具等的磨损泄漏, 可能增添新的气动装置和多台气动设备不一定同时使用等因素, 通常可取  $k=1.5 \sim 2.0$ 。

#### 4. 空气压缩机使用注意事项

##### 1) 使用润滑油

空气压缩机冷却良好, 压缩空气温度为  $70 \sim 180^\circ\text{C}$ , 若冷却不好, 可达  $200^\circ\text{C}$  以上。为了防止高温下压缩机油发生氧化、变质而成为油泥, 应使用厂家指定的压缩机油, 并要定期更换。

##### 2) 安装地点

选择空气压缩机的安装地点时, 必须考虑周围空气清洁、粉尘少、湿度小, 以保证吸入空气的质量。同时要严格遵守国家限制噪声的规定, 必要时可采用隔音箱。

##### 3) 维护

空气压缩机启动前, 应检查润滑油位是否正常, 用手拉动传动带使活塞往复运动  $1 \sim 2$  次, 启动前和停车后, 都应将小气罐中的冷凝水排放掉。

### 10.1.2 气源处理装置

从空气压缩机输出的压缩空气中含大量的水分、油分和粉尘等杂质, 必须采用适当的方法来清除这些杂质, 以免它们对气动系统的正常工作造成危害。变质油分会使橡胶、塑料、密封材料等变质, 堵塞小孔, 造成元件动作失灵和漏气; 水分和尘土还会堵塞节流小孔或过滤网; 在寒冷地区, 水分会造成管道冻结或冻裂等。如果空气质量不良, 将使气动系统的工作可靠性和使用寿命大大降低, 由此造成的损失将会超过气源处理装置的成本和维修费用, 故正确选用气源处理系统显得尤为必要。

#### 1. 后冷却器

##### 1) 作用

空气压缩机的排气温度很高, 为  $70 \sim 180^\circ\text{C}$ , 且含大量的水分和油分, 此温度时空气中的水分基本呈气态。这些水分和油分在压缩空气冷却时, 会变成冷凝水, 对气动元件造成不良的影响。

后冷却器的作用就是将空气压缩机出口的高温压缩空气冷却到  $40^\circ\text{C}$  以下, 使其中的水分和油雾冷凝成液态水滴和油滴, 以便将它们去除。





## 2) 分类

后冷却器有风冷式和水冷式两种。


风冷式后冷却器具有占地面积小、质量轻、运转成本低、易维修等特点,适用于进口压缩空气温度低于 $100^{\circ}\text{C}$ 和处理空气量较少的场合。

水冷式后冷却器具有散热面积大(是风冷式后冷却器的25倍)、热交换均匀、分水效率高特点,适用于进口压缩空气温度较高,且处理空气量较大、湿度大、粉尘多的场合。

## 3) 工作原理

图10.5(a)所示为蛇管水冷式后冷却器,压缩空气在管内流动,冷却水在管外水套中流动。冷却水与热空气隔开,冷却水沿热空气的反方向流动,以降低压缩空气的温度。压缩空气的出口温度约比冷却水的温度高 $10^{\circ}\text{C}$ 。

图10.5(b)为带冷却剂管路的冷却器图形符号,图10.5(c)为通用符号。



【参考图文】

图 10.5 后冷却器

风冷式后冷却器靠风扇产生的冷空气吹向带散热片的热管道。后冷却器最低处应设置自动或手动排水器,以排除冷凝水。经风冷后的压缩空气的出口温度约比室温高 $15^{\circ}\text{C}$ 。

## 2. 储气罐

储气罐通常又称贮气罐,它是气源装置的重要组成部分。

### 1) 作用

储气罐的主要作用如下。

(1) 储存一定数量压缩空气,调节用气量或以备空气压缩机发生故障和临时需要应急使用,维持短时间的供气,以保证气动设备的安全工作。

(2) 消除压力波动,保证输出气流的连续性、平稳性。

(3) 依靠绝热膨胀及自然冷却降温,进一步分离掉压缩空气中的水分和油分。

## 2) 结构

储气罐一般采用圆筒状焊接结构,有立式和卧式两种,通常以立式居多,如图 10.6(a)所示,其图形符号如图 10.6(b)所示。立式储气罐的高度是其直径的 2~3 倍,进气管在下,出气管在上,并尽可能加大两气管之间的距离,以利于进一步分离空气中的油和水。同时,气罐上应配置安全阀、压力表、排水阀和检查用孔口等。




图 10.6 储气罐

## 3) 容积确定

在选择储气罐的容积  $V_c$  (单位为  $\text{m}^3$ ) 时,一般是以空气压缩机的排气量  $q$  为依据来确定的,可参考下列经验公式:

当  $q < 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$  时,  $V_c = 0.2q$ ;

当  $q = 0.1 \sim 0.5 \text{ m}^3/\text{s}$  时,  $V_c = 0.15q$ ;

当  $q > 0.5 \text{ m}^3/\text{s}$  时,  $V_c = 0.1q$ 。

## 3. 过滤器

### 1) 油水分离器

油水分离器的作用是将压缩空气中的水分、油分和灰尘等杂质分离出来,初步净化压缩空气。

油水分离器通常安装在后冷却器后的管道上,其结构形式有环形回转式、撞击折回式、离心旋转式、水浴式及以上形式的组合形式等,应用较多的是使气流撞击并产生环形回转流动的结构形式。油水分离器结构如图 10.7(a)所示,当压缩空气由进气管进入分离器壳体以后,气流先受到隔板的阻挡,产生流向和速度的急剧变化,流向如图 10.7(a)中箭头所示,而在压缩空气中凝聚的水滴、油滴等杂质受到惯性作用而分离出来,沉降于壳体底部,由下部的排污阀排出。油水分离器图形符号如图 10.7(b)所示。



【参考图文】



【参考图文】



为了提高油水分离的效果,气流回转后的上升速度越小越好,则分离器的内径就会做得越大。一般上升速度控制在  $1\text{m/s}$  左右,油水分离器的高度与内径之比为  $3.5\sim 4$ 。




图 10.7 油水分离器

## 2) 主管道过滤器

主管道过滤器安装在主管路中,清除压缩空气中的油污、水和灰尘等,以提高下游干燥器的工作效率,延长精密过滤器使用时间。

图 10.8 所示为主管道过滤器。它采用微孔过滤、碰撞分离和离心分离三种形式来清除压缩空气中的油分、水分和固体颗粒等。




图 10.8 主管道过滤器

1—滤管; 2—进气口; 3—上排水口; 4—反射板; 5—导流板; 6—多孔板; 7—出气口; 8—下排水口

从输入口进入的压缩空气中的气态油分和气态水分,在通过圆筒式烧结陶瓷滤管时,凝成小水滴被滤出。固态杂质( $50\mu\text{m}$  以上)被拦截在滤管外。滤出的油、水和固态杂质定期经上排水口排出。过滤后的空气进入滤管内部,向下流向反射板撞击反射,再由导流板迫

使气流离心分离,水分从下排水口排出。净化后的空气穿过多孔板从输出口输出。

### 3) 空气过滤器

空气过滤器的作用是除去压缩空气中的固态杂质、水滴和油污滴,不能除去气态油和气态水。

空气过滤器按过滤器的排水方式可分为手动排水型和自动排水型。自动排水型过滤器按无气压时的排水状态又可分为常开型和常闭型。

图 10.9 所示为空气过滤器。当压缩空气从输入口流入时,气体中所含的液态油、水和杂质沿导流叶片在切向的缺口强烈旋转,液态油、水及固态杂质受离心力作用被甩到存水杯的内壁上,并流到底部。已除去液态油、水和杂质后的压缩空气通过滤芯进一步清除其中的微小固态粒子,然后从输出口流出。挡水板用来防止已积存的液态油、水再混入气流中。旋转放水旋钮,靠螺纹传动将放水塞顶起,则冷凝水从放水塞与密封件之间的空隙经放水塞中心孔道排出。




图 10.9 空气过滤器

1—导流叶片; 2—滤芯; 3—水杯; 4—挡水板; 5—放水阀

空气过滤器的标准过滤精度为  $5\mu\text{m}$ , 已能满足一般气动元件的使用要求。其他可供选择的过滤精度有  $2\mu\text{m}$ 、 $10\mu\text{m}$ 、 $20\mu\text{m}$ 、 $40\mu\text{m}$ 、 $70\mu\text{m}$ 、 $100\mu\text{m}$ , 可根据对空气的质量要求选定。

使用维护要求如下。

- (1) 装配前, 要充分吹掉配管中的切屑、灰尘等, 防止密封材料碎片混入。
- (2) 过滤器必须垂直安装, 并使放水阀向下。壳体上箭头所示方向为气流方向, 不得装反。
- (3) 应将过滤器安装在远离空气压缩机处, 以提高分水效率。使用时, 必须经常放水。滤芯要定期进行清洗或更换。

(4) 应避免日光照射。

### 4) 油雾过滤器

空气过滤器不能分离悬浮油雾粒子, 这是由于处于干燥状态的微小( $2\sim 3\mu\text{m}$ )油粒很难



附着于固体表面。要分离这种油雾，需要使用带凝聚式滤芯的油雾过滤器。

图 10.10(a)所示为油雾过滤器的结构原理，图 10.10(b)所示为凝聚式滤芯结构。油雾过滤器除滤芯为凝聚式滤芯外，与普通的空气过滤器基本相同。当含有油雾的压缩空气由内向外通过凝聚式滤芯时，微小粒子因布朗运动受阻发生相互碰撞或粒子与纤维碰撞，粒子便聚合成较大油滴而进入泡沫塑料层，在重力作用下沉降到滤杯底而被清除。

由于凝聚式滤芯的过滤度很小，容易堵塞，且不可能除去大量的水分，油雾过滤器的安装位置应紧接在空气过滤器之后。

选用油雾过滤器时，除应注意其过滤精度等参数外，应特别注意实际使用的流量不要超过最大允许流量，以防止油滴再次雾化。

使用时需经常检查滤芯状况，当压降值超过  $0.07\text{MPa}$  时，表明通过滤芯的气流速度增大，容易产生油滴被雾化的危险，必须及时更换滤芯。




图 10.10 油雾过滤器

#### 4. 自动排水器

自动排水器用于自动排除管道低处、油水分离器、储气罐及各种过滤器底部等处的冷凝水，可安装于不便通过人工排污水的地方(如高处、低处、狭窄处)，并可防止人工排水被遗忘而造成压缩空气被冷凝水重新污染。自动排水器有气动式和电动式两大类。

#### 5. 干燥器

压缩空气经后冷却器、油水分离器、储气罐、主管道过滤器和空气过滤器得到初步净化后，仍含有一定量的水分，对于一些精密机械、仪表等装置还不能满足要求，为防止初步净化后的气体中所含的水分对精密机械、仪表等产生锈蚀，需使用干燥器进一步清除水

分。干燥器是用来清除水分的，不能清除油分。

干燥器有冷冻式干燥器、吸附式干燥器和高分子膜干燥器等。

### 1) 冷冻式干燥器

冷冻式干燥器利用冷媒与压缩空气进行热交换，把压缩空气冷却至  $2\sim 10^{\circ}\text{C}$ ，以去除压缩空气中的水分。

图 10.11 所示为冷冻式干燥器的结构原理图，它主要由预冷却器、压缩机、蒸发器、热力膨胀阀、自动排水器等组成。




图 10.11 冷冻式干燥器的结构原理

- 1—预冷却器；2—蒸发器；3—储气罐；4—压缩机；5—冷凝器；  
6—风机；7—过滤器；8—热力膨胀阀；9—自动排水器

潮湿的热压缩空气最先进入预冷却器 1 冷却，再流入蒸发器 2 进一步冷却降温至  $2\sim 10^{\circ}\text{C}$ ，使空气中含有的水蒸气冷却到压力露点，使水蒸气凝结成水滴，经自动排水器 9 排出。经蒸发器冷却后的压缩空气，流经预冷却器输出。空气在流经预冷却器的过程当中，通过热交换，一方面降低输入空气的温度，另一方面其本身的温度上升，可防止输出管道系统因温差导致的“发汗”而腐蚀。

在制冷回路中，制冷剂由压缩机 4 压缩成高压气态状，经冷凝器 5 冷却后成为高压液态状，通过过滤器 7 过滤后，流经热力膨胀阀 8 输出。在热力膨胀阀里，由于膨胀成为低压、低温的液态状，通过热交换器转变成气态，进入下一周期循环。

### 2) 吸附式干燥器

吸附式干燥器利用某些具有吸附水分性能的吸附剂来吸附压缩空气中的所含的水分，从而降低压缩空气的露点温度。

图 10.12 所示为无热再生吸附式干燥器。其中的吸附剂对水分具有高压吸附、低压脱附的特性。为利用吸附剂的这个特性，干燥器有两个填满吸附剂的相同容器甲和乙。

当二位五通电控阀和二位二通电控阀均通电时，湿空气通过二位五通阀先从容器甲的下部流入，通过吸附剂层流到上部，空气中的水分被吸附剂吸收(即在加压条件下吸收)。



干燥后的空气通过一个单向阀输出，供气气动系统使用。与此同时，容器乙通过下部的二位五通阀及二位二通阀与大气相通，并从甲容器管道和节流阀引入占全部干燥空气输出量的 10%~15% 的干燥空气。因容器乙已与大气相通，使已干燥的压缩空气迅速减压流过容器中原来吸收水分已达饱和状态的吸附剂层，则被吸附在吸附剂上的水分就会脱附，实现了不需外加热而使吸附剂再生的目的。脱附出的水分随空气由容器甲和乙下部的二位五通阀和二位二通阀排到大气。




图 10.12 吸附式干燥器

由一个定时器周期性地切换二位五通阀(通常 5~10min 切换一次)，使甲、乙两容器定期地交换工作，使吸附剂轮流吸附和再生，这样便可得到连续输出的干燥压缩空气。

### 3) 高分子膜干燥器

图 10.13 所示为高分子膜干燥器，其工作原理是湿空气从中空的高分子膜纤维内部流过时，空气中的水蒸气透过高分子膜从外侧壁析出。于是，输出的空气是排除了水分的干燥空气。




图 10.13 高分子膜干燥器



【参考图文】

高分子膜干燥器内部无机械可动部件,不用电源,结构简单,质量轻,安装、使用简便。它安装在空气管路中可长期使用,能连续输出干燥空气。其工作范围为  $0.4 \sim 1.5 \text{ MPa}$ , 大气压露点温度可达  $-70^\circ\text{C}$ 。但高分子膜干燥器输出流量较小,一般其口径为  $25 \sim 40 \text{ mm}$ , 当需要大流量输出时,要用几个干燥器并联输出。

## 10.2 气动辅助元件

除了气源处理元件之外的气动辅助元件还包括润滑元件、空气处理组件、消声器、气动传感器和转换器。

### 10.2.1 润滑元件

气动系统中使用的许多元件和装置都有滑动部分,为使其能正常工作,需要进行润滑。然而,以压缩空气为动力源的气动元件滑动部分都构成了密封气室,不能用普通的方法注油,只能用某种特殊的方法进行润滑。按工作原理不同,润滑元件可分为不供油润滑元件和油雾润滑元件(油雾器)。

#### 1. 不供油润滑元件

有些气动应用领域不允许供油润滑,如食品和卫生领域,因为润滑油油粒子会在食品和药品的包装、输送过程中污染食品和药品。其他类似的问题如还会影响某些工业原料、化学药品的性质,影响高级喷涂表面及电子元件的表面质量,对工业炉用气有起火的危险,影响气动测量仪的测量准确性等。故目前不供油润滑元件已逐渐普及。

不供油润滑元件内的滑动部位的密封件仍用橡胶,密封件采用特殊形状,设有滞留槽,内存润滑剂,以保证密封件的润滑。另外,其他材料也要使用不易生锈的金属材料。

不供油润滑元件的特点是不仅节省了润滑设备和润滑油,改善了工作环境,而且减少了维护工作量,降低了成本,还改善了润滑状况。另外,因润滑效果与通过流量、压力高低、配管状况无关,所以不存在忘记加油造成的危害。

#### 2. 油雾器

##### 1) 功能特点

油雾器是一种特殊的给油装置,其作用是将普通的液态润滑油滴雾化成细微的油雾,并注入空气,随气流输送到滑动部位,达到润滑的目的。使用油雾器有以下优点:

- (1) 油雾可输送到任何有气流的地方,并且润滑均匀稳定。
- (2) 气路一接通就开始润滑,气路断开就停止供油。
- (3) 可以同时多个元件进行润滑。

##### 2) 工作原理

图 10.14(a)所示的是油雾器的工作原理。假设气流输入压力为  $p_1$ , 通过文氏管后压力降为  $p_2$ , 当  $p_1$  和  $p_2$  的压差  $\Delta p$  大于位能  $\rho gh$  时,油被吸上,并被主通道中的高速气流引射出,雾化后从输出口输出。图 10.14(b)为油雾器的图形符号。






图 10.14 油雾器

## 3) 结构特点

图 10.15 是普通油雾器的结构示意图。




图 10.15 油雾器的结构示意图

其工作原理是：压缩空气从入口进入油雾器后，其中绝大部分气流经文氏管，从主管道输出，小部分通过特殊单向阀流入油杯使油面受压。气流通过文氏管的高速流动使压力降低，与油面上的气压之间存在着压力差。在此压力下，润滑油经吸油管、给油单向阀和调节油量的针阀，滴入透明的视油器内，并顺着油路被文氏管的气流引射出来，雾化后随气流一同输出。

实现不停气加油的关键零件是特殊单向阀，特殊单向阀的作用如图 10.16 所示。

图 10.16(a)所示为没有气流输入时的情况，阀中的弹簧把钢球顶起，顶住加压通道。

图 10.16(b)所示为正常工作状态，压力气体推开钢球，加压通道畅通，气体进入油杯加压，但刚度足够的弹簧不让钢球完全处于下限位置，而正好处于图示位置。

在图 10.16(c)中，当进行不停气加油时，首先拧松油雾器加油孔的柱塞，使油杯中气压降至大气压。此时单向阀的钢球由中间工作位置被压下，单向阀处于截止状态，压缩空气

无法进入油杯, 确保油杯内的气压保持为大气压, 不至于使油杯中的油液因高压气体流入而从加油孔喷出, 从而实现不停气加油。




图 10.16 特殊单向阀的作用

#### 4) 油雾器的使用

油雾器的使用过程中应注意以下事项。

- (1) 油雾器一般安装在分水滤水器、减压阀之后, 尽量靠近换向阀, 与阀的距离不应超过 5m。
- (2) 油雾器和换向阀之间的管道容积应为气缸行程容积的 80% 以下, 当通道中有节流装置时上述容积比例应减半。
- (3) 安装时注意进、出口不能接错, 必须垂直设置, 不可倒置或倾斜。
- (4) 保持正常油面, 不应过高或过低。



【参考图文】

### 10.2.2 空气处理组件

将过滤器、减压阀和油雾器等组合在一起, 称为空气处理组件。该组件可缩小外形尺寸, 节省空间, 便于维修和集中管理。

将过滤器和减压阀一体化, 称为过滤减压阀。

将过滤减压阀和油雾器连成一个组件, 称为空气处理二联件。

将过滤器、减压阀和油雾器连成一个组件, 称为空气处理三联件, 也称气动三大件。

### 10.2.3 消声器

在执行元件完成动作后, 压缩空气便经换向阀的排气口排入大气。由于压力较高, 一般排气速度接近声速, 空气急剧膨胀, 引起气体振动, 便产生了强烈的排气噪声。噪声的强弱与排气速度、排气量和排气通道的形状有关。排气噪声一般可达 80~100dB。这种噪声使工作环境恶化, 使人体健康受到损害, 工作效率降低。所以, 一般车间内噪声高于 75dB 时, 都应采取消声措施。



### 1. 消声器的分类

消除噪声的措施主要包括吸声、隔声、隔振、消声。目前使用的消声器种类繁多，常用的有以下类型。

#### 1) 吸收型消声器

吸收型消声器通过多孔的吸声材料吸收声音，如图 10.17(a)所示。吸声材料大多使用聚苯乙烯或铜珠烧结。一般情况下，要求通过消声器的气流流速不超过  $1\text{m/s}$ ，以减小压力损失，提高消声效果。吸收型消声器具有良好的消除中、高频噪声的性能，一般可降低噪声  $20\text{dB}$  以上。图 10.17(b)为其图形符号。

#### 2) 膨胀干涉型消声器

这种消声器的直径比排气孔径大得多，气流在里面扩散、碰撞、反射、互相干涉，减弱了噪声强度，最后气流通过非吸声材料制成的、开孔较大的多孔外壳排入大气，主要用来消除中、低频噪声。

#### 3) 膨胀干涉吸收型消声器

图 10.18 所示为膨胀干涉吸收型消声器，其消声效果特别好，低频消声  $20\text{dB}$ ，高频可消声约  $50\text{dB}$ 。




图 10.17 吸收型消声器




图 10.18 膨胀干涉吸收型消声器

#### 4) 集中排气法消声

把排出的气体引导到总排气管，总排气管的出口可设在室外或地沟内，使工作环境里没有噪声。需注意总排气管的内径应足够大，以免产生不必要的节流。

### 2. 消声器的应用

#### 1) 压缩机吸入端消声器

对于小型压缩机，可以装入能换气的防声箱内，有明显的降低噪声作用。一般防声箱用薄钢板制成，内壁涂敷阻尼层，再贴上纤维、地毯之类的吸声材料。现在的螺杆式压缩机、滑片式压缩机的外形都制成箱形，不但外观设计美观，而且有消声作用。

### 2) 压缩机输出端消声器

压缩机输出的压缩空气未经处理前有大量的水分、油雾、灰尘等,若直接将消声器安装在压缩机的输出口,对消声器的工作是不利的。消声器的安装位置应在气罐之前,即按照压缩机、后冷却器、冷凝水分离器、消声器、气罐的次序安装。对气罐的噪声采用隔声材料遮蔽起来的办法也是经济的。

### 3) 阀用消声器

气动系统中,压缩空气经换向阀向气缸等执行元件供气;动作完成后,又经换向阀向大气排气。由于阀内的气路复杂而又十分狭窄,压缩空气以近声速的流速从排气口排出,空气急剧膨胀和压力变化产生高频噪声,声音十分刺耳。排气噪声与压力、流量和有效面积等因素有关,阀的排气压力为  $0.5\text{MPa}$  时可达  $100\text{dB}$  以上。而且执行元件速度越高,流量越大,噪声也越大。此时就需要用消声器来降低排气噪声。

图 10.19 所示为阀用消声器的结构和排气方式。通常在罩壳中设置了消声元件,并在罩壳上开有许多小孔或沟槽。罩壳材料一般为塑料、铝及黄铜等。消声元件的材料通常为纤维、多孔塑料、金属烧结物或金属网状物等。图 10.19(a)所示为侧面排气,图 10.19(b)所示为端面排气,图 10.19(c)所示为全面排气。




图 10.19 阀用消声器的结构和排气方式



【参考图文】

## 10.2.4 气动传感器

气动传感器的转换信号是空气压力信号。按检测探头和被测物体是否直接接触,气动传感器可分成接触式(如气动行程阀)和非接触式两种。本节只介绍非接触式气动传感器。

### 1. 特点及应用

(1) 适合在恶劣环境下工作。因工作介质是气体,在高温(如铸造、淬火、焊接场合)、易燃、易爆(如化工厂、油漆作业等)条件下能安全可靠地工作,对磁场、声波不敏感。

(2) 因工作介质压力较低,又不与被测对象直接接触,可检测易碎和易变形的对象,如玻璃等。

(3) 可以在黑暗中(如胶片生产线)正常工作,也可在强光环境中工作,可以检测透明或半透明的对象。

(4) 无可动部件,故维修简单,寿命长。

(5) 测量精度较高,如气动量仪能读出  $0.5\mu\text{m}$  变化量。

(6) 对于气压信号大于大气压力的正压传感器,即便是存在大量灰尘的场合也能正常工作。



(7) 对于气动控制系统, 采用气动传感器避免或减少了信号的转换, 减少了信号失真的可能, 并使设备简化。

(8) 气动检测反应速度不如电动检测快。气测信号传输距离较短, 负载能力较小, 输出匹配较难, 工作频率较低, 气测模拟元件的线性度较差, 气测数字元件的开关特性也不如电子元件好。

(9) 气测输出压力信号往往比较弱, 一般需经气动放大器将信号放大才能推动气动控制阀工作。

气动传感器可用于检测尺寸精度、定位精度、计数、纠偏、测距、液位控制、判断(有无物体、有无孔、有无感测指标等)、工件尺寸分选、料位检测等。

## 2. 工作原理

按工作原理不同, 气动传感器有多种, 下面介绍主要的几种。

### 1) 背压式传感器

背压式传感器是利用喷嘴挡板机构的变节流原理构成的。喷嘴挡板机构由喷嘴 2、挡板 1 和恒节流孔 3 等组成, 如图 10.20 所示。压力为  $p_s$  的稳压气源经恒节流孔(一般孔径为 0.4mm 左右)至背压室, 从喷嘴(一般喷嘴孔径为 0.8~2.5mm)流入大气。背压室内的压力  $p_A$  是随挡板和喷嘴之间的距离  $x$  而变化的。




图 10.20 背压式传感器

1—挡板; 2—喷嘴; 3—恒节流孔

背压式传感器对物体(挡板)的位移变化极为敏感, 能分辨  $2\mu\text{m}$  的微小距离变化, 有效检测距离一般在 0.5mm 以内, 常用于精密测量。如在气动测量仪中, 其用来检测零件的尺寸和孔径的同心率、椭圆度等几何参数。

### 2) 反射式传感器

反射式传感器由同心的圆环状发射管和接收管构成, 如图 10.21 所示。压力为  $p_s$  的稳定气源从发射管的环形通道中流出, 在喷嘴出口中心区产生一个低压漩涡, 使输出的压力  $p_A$  为负压。随着被检测物体的接近, 自由射流受阻, 负压漩涡消失, 部分气流被反射到中间的接收管, 输出压力  $p_A$  随  $x$  的减小而增大。反射式传感器的最大检测距离在 5mm 左右, 最小能分辨 0.03mm 的微小距离变化。

### 3) 遮断式传感器

遮断式传感器由发射管 1 和接收管 2 组成, 如图 10.22 所示。当间隙不被挡板 3 隔断

时,接收管有一定的输出压力  $p_A$ ;当间隙被物体隔断时,  $p_A=0$ 。当供给压力  $p_S$  较低(如  $0.01\text{MPa}$ )时,发射管内为层流,射出气体也呈层流状态。层流对外界的扰动非常敏感,稍受扰动就成为紊流流动。故用层流型遮断式传感器检测物体的位置具有很高的灵敏度,但检测距离不能大于  $20\text{mm}$ 。若供给压力较高,发射管内为紊流。紊流型遮断式传感器的检测距离可加大,但耗气量也增大,而且检测灵敏度不及层流型。遮断式传感器不能在灰尘大的环境中使用。




图 10.21 反射式传感器

#### 4) 对冲式传感器

对冲式传感器的工作原理如图 10.23 所示。进入发射管 1 的气流分成两路：一路从发射管流出，另一路经节流孔 2 进入接收管 3 从喷嘴流出。这两股气流都处于层流状态，并在靠近接收管出口处相互碰撞形成冲击面，使从接收管流出的一股气流被阻滞，从而形成输出压力  $p_A$ 。节流孔径越小，冲击面越靠近接收管出口，则检测距离加大。当发射管与接收管之间有物体存在时，主射流受物体阻碍，冲击面消失，接收管内喷流可通畅流出，输出压力  $p_A$  近似为零。该传感器的最大检测距离为  $50\sim 100\text{mm}$ 。超过最大检测距离，则输出压力  $p_A$  太低，将不足以推动气动放大器工作。对冲式传感器可以避免遮断式传感器易受灰尘影响的缺点。




图 10.22 遮断式传感器

1—发射管；2—接收管；3—挡板




图 10.23 对冲式传感器的工作原理

1—发射管；2—节流孔；3—接收管

### 3. 应用举例

#### 1) 液位控制

图 10.24 是液位控制原理图。图 10.24(a)所示为简易液位控制，图 10.24(b)所示为最低-最高液位控制。

如图 10.24(a)所示，浸没管 1 未被液面浸没时，背压传感器 2 的输出口 A 的输出压力太低，不足以使气动放大器 3 切换，故气-电转换器 4 继续使泵处于工作状态。当液位上升到足以关闭浸没管的出口时，A 口便产生一信号，此信号的压力与液面淹没浸没管的深度



及液体的密度成正比,直至上升至与供给压力相同为止。只要浸没管的出口孔被液面淹没,信号压力就一直存在。当该信号压力达到某一值后,气动放大器3切换,气-电转换器4使泵停止工作。

浸没管的材料根据液体性质及其温度高低等因素来选取。若液面有波动,可在浸没管底部加装一缓冲套。一般被测液体的泡沫对气动传感器不起作用,这比电测装置优越。




图 10.24 液位控制原理图

1—浸没管; 2—负压传感器; 3—气动放大器; 4—气-电转换器

图 10.24(b)所示的是用两套气动负压传感器组成的回路。当液位升到最高位置时,泵停转;当液位降至最低位置时,泵又起动。

## 2) 气桥原理及其应用

气桥与电桥类似,由4个气阻 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 和 $R_4$ 组成,如图10.25所示。气源在A点分成两路,一路经气阻 $R_1$ 和 $R_2$ 到B点,另一路经 $R_3$ 和 $R_4$ 到B点,在B点汇合后再流向下游。通常用差压计来检测C、D两点的压差,差压计横跨其上如桥一样,故称气桥。当A、B两点的压差一定时,适当调节4个气阻,使 $p_C=p_D$ ,即 $\Delta p=0$ ,这时称为桥路平衡。当其中任一气阻发生变化,平衡就被破坏,压差 $\Delta p \neq 0$ 。根据 $\Delta p$ 的符号及大小,就可测出该气阻值变化的大小。如果这个气阻值对应一个物理量,如温度、浓度、位置和尺寸等,那么, $\Delta p$ 就表示这些物理量相对于气桥平衡时数值的变化量。因此,用气桥测量是一种比较式测量方式。

应用气桥法可以连续测量生产线、铜丝等的直径,如图10.26所示。测量时,将标准线径的工件送入探头,调节 $R_1$ 或 $R_2$ ,使 $\Delta p=0$ 。当线径变化时,线和孔之间的间隙也随之变化,即 $R_4$ 发生变化, $\Delta p \neq 0$ 。根据 $\Delta p$ 的大小,就可知所测线径的大小,压差值 $\Delta p$ 也可直接送入后续系统处理,进行自动控制。

## 3) 用气动量仪测量尺寸

气动量仪可分成压力式和流量式两种。图10.27(a)是压力式气动量仪工作原理图。稳压后的压缩空气经恒气阻1流入气室2,经测量喷嘴4与工件5形成的气隙而流向大气。当

工件尺寸变化时,间隙 $x$ 变化,将引起气室压力的变化。用压力表3测出气室压力的变化量,即可反映出工件的尺寸。图10.27(b)是流量式气动量仪工作原理图。当被测间隙 $x$ 改变时,通过喷嘴的流量发生变化,用流量计6测出流量的变化量,即可测出工件的尺寸。




图 10.25 气桥原理图




图 10.26 测量线径的气桥




图 10.27 气动量仪测量尺寸的工作原理图

1—恒气阻；2—气室；3—压力表；4—喷嘴；5—工件；6—流量计

## 10.2.5 转换器

在气动装置中,控制部分的介质都是气体,但信号传感部分和执行部分可能采用液体和电信号。这样各部分之间就需要能量转换装置——转换器。

### 1. 气-电转换器

气-电转换器是利用气信号来接通或关断电路的装置。其输入是气信号,输出是电信号。按输入气信号的压力大小不同,可分为低压和高压气-电转换器。

图10.28(a)所示为一种低压气-电转换器,其输入气压力小于0.1MPa。平时阀芯1和焊片4是断开的,气信号输入后,膜片2向上弯曲,带动硬芯上移,与限位螺钉3导通,即与焊片导通,调节螺钉可以调节导通气压力的大小。这种气-电转换器一般用来提供信号给指示灯,指示气信号的有无。也可以将输出的电信号经过功率放大后带动电力执行机构。

图10.28(b)所示为一种高压气-电转换器,其输入气信号压力大于1MPa,膜片5受压后,推动顶杆6克服弹簧的弹簧力向上移动,带动爪枢7,两个微动开关8发出电信号。旋转螺母9,可调节控制压力范围,这种气-电转换器的调压范围有0.025~0.5MPa、0.065~1.2MPa和0.6~3MPa。这种依靠弹簧可调节控制压力范围的气-电转换器也被称为压力继电器。当气罐内压力升到一定压力后,压力继电器控制电动机停止工作;当气罐内压力降到一定压力后,压力继电器又控制电动机启动。其图形符号如图10.28(c)所示。






图 10.28 气-电转换器

1—阀芯；2、5—膜片；3—限位螺钉；4—焊片；6—顶杆；7—爪板；8—微动开关；9—螺钉

## 2. 气-液转换器

气-液转换器是将空气压力转换成油压，且压力值不变的元件。使用气-液转换器，用气压力驱动气液联用缸动作，就避免了空气可压缩性的缺陷，起动时和负载变动时，也能得到平稳的运动速度，低速动作时，也没有爬行问题。故其最适合于精密稳速输送、中停、急速进给和旋转执行元件的慢速驱动等。

### 1) 工作原理

图 10.29 所示的气-液转换器是一个油面处于静压状态的垂直放置的油筒。上部接气源，下部可与液压缸相连。为了防止空气混入油中造成传动的不稳定性，在进气口和出油口处，都安装有缓冲板 2。进气口缓冲板还可防止空气流入时产生冷凝水，防止排气时流出油沫。浮子 4 可防止油、气直接接触，避免空气混入油中。所用油可以是透平油或液压油，油的运动黏度为  $40 \sim 100 \text{ mm}^2/\text{s}$ 。




图 10.29 气-液转换器

1—头盖；2—缓冲板；3—筒体；4—浮子；5—下盖；6—油位计；7—拉杆



【参考图文】



## 2) 应用实例

图 10.30 所示为气-液转换器 and 各类阀组合而成的气液回路, 阀类组合元件有中停阀 4、变速阀 3 和带压力补偿的单向节流阀 5、6 等。当中停阀和变速阀通电时, 如主阀 1 复位, 气液联用缸 7 快退; 如主阀换向, 则气液联用缸快进。变速阀 3 断电时, 则气液联用缸慢进, 慢进速度取决于节流阀 5 的开度。若中停阀 4 断电, 则气液联用缸中停。




图 10.30 气-液转换器的应用回路

1—主阀; 2—气-液转换器; 3—变速阀; 4—中停阀; 5、6—节流阀; 7—气液联用缸

此回路用于钻孔加工时, 其工作过程如下: 气液联用缸快进, 使钻头快速接近工件; 钻孔时, 气液联用缸慢进; 钻孔完毕, 气液联用缸快速退回; 遇到异常, 让中停阀断电, 实现中停; 当钻孔贯通瞬时, 由于负载突然减小, 为防止钻头飞速伸出, 使用了带压力补偿的单向节流阀; 当负载突然减小时, 气液联用缸有杆腔的压力突增, 控制带压力补偿的单向节流阀的开度变小, 以维持气液联用缸的速度基本不变, 防止钻头飞伸。

## 小 结

气动系统的气源装置由空气压缩机和气源处理装置两部分组成。空气压缩机是气动系统的动力元件, 是气压发生装置, 它将机械能转化为压力能, 输出压缩气体。

气源处理装置包括后冷却器、储气罐、过滤器、自动排水器、干燥器等, 主要用于对压缩空气进行冷却、储存、净化、干燥等处理, 使压缩空气具有良好的质量, 确保气动系统的工作可靠性, 提高使用寿命, 降低成本和维修费用。

气动辅助元件还包括润滑元件、消声器、转换器、气动传感器等, 用于改善气动系统的工作性能, 充分发挥气动技术的优越性。



## 习 题

### 一、填空题

1. \_\_\_\_\_是气动系统的动力源，它把电动机输出的机械能转换成\_\_\_\_\_输送给气动系统。
2. 通常根据气动系统所需要的\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两个参数来选取空气压缩机的型号。
3. 气源处理装置的作用是\_\_\_\_\_。
4. 气动系统中使用的许多元件和装置都需要通过特殊的给油装置\_\_\_\_\_进行润滑。
5. 将\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_组合在一起，称为空气处理组件。
6. 消除噪声的措施有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等。
7. 气-电转换器输入是\_\_\_\_\_信号，输出是\_\_\_\_\_信号。

### 二、判断题

1. 空气必须先经过滤器过滤后，才能由空气压缩机进入气动系统。 ( )
2. 空气压缩机的工作原理与液压泵相似，通过吸、排气向系统连续供气。 ( )
3. 油水分离器的作用是将压缩空气中的水分、油分和灰尘等杂质分离出来，初步净化压缩空气。 ( )
4. 为防止油杯中的油液喷出，油雾器必须在停气的情况下进行加油。 ( )
5. 为了降低排气噪声，必须采用消声器。 ( )
6. 背压式传感器对物体的位移变化极为敏感，能分辨微小距离变化，常用于精密测量。 ( )

### 三、选择题

1. 以下不是储气罐作用的是\_\_\_\_\_。  
A. 稳定压缩空气的压力      B. 储存压缩空气  
C. 分离油水杂质      D. 滤去灰尘
2. 要分离压缩空气中的油雾，需要使用\_\_\_\_\_。  
A. 空气过滤器      B. 干燥器      C. 油雾器      D. 油雾过滤器
3. 以下不属于气源净化装置的是\_\_\_\_\_。  
A. 后冷却器      B. 油雾器      C. 空气过滤器      D. 除油器
4. 气动三大件联合使用的正确安装顺序为\_\_\_\_\_。  
A. 油雾器→空气过滤器→减压阀      B. 减压阀→油雾器→空气过滤器  
C. 空气过滤器→减压阀→油雾器      D. 空气过滤器→油雾器→减压阀
5. 为使气动执行元件得到平稳的运动速度，可采用\_\_\_\_\_。  
A. 气-电转换器      B. 电-气转换器  
C. 液-气转换器      D. 气-液转换器

#### 四、问答题

1. 气源系统主要由哪几部分组成? 简述其各自的作用。
2. 空气压缩机起何作用? 简述活塞式空气压缩机的工作过程。
3. 为什么空气压缩机出口处需装后冷却器? 试画出其图形符号。
4. 什么是储气罐? 简述其作用并绘制图形符号。
5. 油水分离器、空气过滤器和油雾过滤器在功能上有何区别?
6. 简述油雾器的工作原理, 并画出其图形符号。
7. 简单说明气动系统噪声大的原因, 可采取哪些措施降低噪声? 消声器的常用类型有哪些?



# 第11章

## 气动执行元件

### 教学目标

了解气动执行元件的分类和结构特点，熟悉常用气动执行元件的工作原理，掌握典型气缸和气动马达的主要功用及特点

北京大学出版社版权所有  
禁止转载



## 引例

图 11.1 所示为典型气动执行元件产品系列。



图 11.1 典型气动执行元件产品系列

## 11.1 分类和特点

气动执行元件可分为气缸和气动马达两大类。气缸用于实现直线运动或往复摆动，气动马达用于实现旋转运动。

气缸是气动系统中使用最广泛的一种执行元件，根据使用条件、场合的不同，其结构、形状和功能也不一样，种类很多。

气缸根据作用在活塞上力的方向、结构特征、功能及安装方式来分类。常用气缸的分类、简图及其特点见表 11-1。





表 11-1 常用气缸的分类、简图及其特点

类 别	名 称	简 图	特 点
单 向 作 用 气 缸	柱塞式气缸		压缩空气只使活塞向一个方向运动(外力复位)。输出力小, 主要用于小直径气缸
	活塞式气缸 (外力复位)		压缩空气只使活塞向一个方向运动, 靠外力或重力复位, 可节省压缩空气
	活塞式气缸 (弹簧复位)		压缩空气只使活塞向一个方向运动, 靠弹簧复位。结构简单, 耗气量小, 弹簧起背压缓冲作用。用于行程较小、对推力和速度要求不高的地方
	膜片式气缸		压缩空气只使膜片向一个方向运动, 靠弹簧复位。密封性好, 但运动件行程短
双 向 作 用 气 缸	无缓冲气缸 (普通气缸)		压缩空气使活塞向两个方向运动, 活塞行程可根据需要选定。它是气缸中最普通的一种, 应用广泛
	双活塞杆 气缸		活塞左右运动速度和行程均相等。通常活塞杆固定, 缸体运动, 适合于长行程
	回转气缸		进排气管道和气缸本体可相对转动, 可用于车床的气动回转夹具上
	缓冲气缸 (不可调)		活塞运动到接近行程终点时, 减速制动。减速值不可调整, 上图为一端缓冲, 下图为两端缓冲



续表

类 别	名 称	简 图	特 点
双向作用气缸	缓冲气缸 (可调)		活塞运动到接近行程终点时, 减速制动, 减速值可根据需要调整
	差动气缸		气缸活塞两端有效作用面积差较大, 利用压力差使活塞作往复运动(活塞杆侧始终供气)。活塞杆伸出时, 因有背压, 运动较为平稳, 其推力和速度均较小
	双活塞气缸		两个活塞可以同时向相反方向运动
	多位气缸		活塞杆沿行程长度有四个位置。当气缸的任一腔与气源相通时, 活塞杆到达四个位置中的一个
	串联式气缸		两个活塞串联在一起, 当活塞直径相同时, 活塞杆的输出力可增大一倍
	冲击气缸		利用突然大量供气和快速排气相结合的方法, 得到活塞杆的冲击运动。用于冲孔、切断、锻造等
	膜片气缸		密封性好, 加工简单, 但运动件行程小
组合气缸	增压气缸		两端活塞面积不等, 利用压力与面积的乘积不变的原理, 使小活塞侧输出压力增大



续表

类 别	名 称	简 图	特 点
组 合 气 缸	气液增压缸		根据液体不可压缩和力的平衡原理, 利用两个活塞的面积不等, 由压缩空气驱动大活塞, 使小活塞侧输出高压液体
	气液阻尼缸		利用液体不可压缩的性能和液体排量易于控制的优点, 获得活塞杆的稳速运动
	齿轮齿条式气缸		利用齿条齿轮传动, 将活塞杆的直线往复运动变为输出轴的旋转运动, 并输出力矩
	步进气缸		将若干个活塞, 轴向依次装在一起, 各个活塞的行程由小到大, 按几何级数增加, 可根据对行程的要求, 使若干个活塞同时向前运动
	摆动式气缸 (单叶片式)		直接利用压缩空气的能量, 使输出轴产生旋转运动, 旋转角小于 $360^\circ$
	摆动式气缸 (双叶片式)		直接利用压缩空气的能量, 使输出轴产生旋转运动(但旋转角小于 $180^\circ$ ), 并输出力矩

## 11.2 常用气缸的结构特点和工作原理

按功能不同,将气缸分为普通气缸和特殊气缸。

### 11.2.1 普通气缸

在各类气缸中使用最多的是活塞式单活塞杆型气缸,称为普通气缸。普通气缸可分为双向作用气缸和单向作用气缸两种。

#### 1. 双向作用活塞式气缸

图 11.2(a)是双向作用活塞式气缸(又称普通气缸)的结构简图。它由缸筒、前后缸盖、活塞、活塞杆、紧固件和密封件等零件组成。




图 11.2 双向作用活塞式气缸


1—后缸盖; 2—活塞; 3—缸筒; 4—活塞杆; 5—缓冲密封圈;  
6—前缸盖; 7—导向套; 8—防尘圈

当 A 孔进气、B 孔排气时,压缩空气作用在活塞左侧面积上的作用力大于作用在活塞右侧面积上的作用力和摩擦力等反向作用时,压缩空气推动活塞向右移动,使活塞杆伸出。反之,当 B 孔进气、A 孔排气,压缩空气推动活塞向左移动,使活塞和活塞杆缩回到初始位置。

由于该气缸缸盖上设有缓冲装置,所以它又被称为缓冲气缸,图 11.2(b)为这种气缸的图形符号。

#### 2. 单向作用活塞式气缸

图 11.3(a)所示为一种单向作用活塞式气缸的结构简图。图 11.3(b)为这种气缸的图形符号。压缩空气只从气缸一侧进入气缸,推动活塞输出驱动力,另一侧靠弹簧力推动活塞返回。部分气缸靠活塞和运动部件的自重或外力返回。



【参考图文】

图 11.3 单向作用活塞式气缸

1—活塞杆；2—过滤片；3—止动套；4—弹簧；5—活塞

这种气缸的特点如下。

- (1) 结构简单。由于只需向一端供气，耗气量小。
- (2) 复位弹簧的反作用力随压缩行程的增大而增大，因此活塞的输出力随活塞运动行程的增加而减小。
- (3) 缸体内安装弹簧，增加了缸筒长度，缩短了活塞的有效行程。这种气缸一般多用于行程短、对输出力和运动速度要求不高的场合。

## 11.2.2 特殊气缸

### 1. 气液阻尼缸

气液阻尼缸是气缸和液压缸的组合缸，用气缸产生驱动力，用液压缸的阻尼调节作用获得平稳的运动。

用于机床和切削加工，实现进给驱动的气缸，不仅要有足够的驱动力来推动刀具进行切削加工，还要求进给速度均匀、可调，在负载变化时能保持其平稳性，以保证加工的精度。由于空气的可压缩性，普通气缸在负载变化较大时容易产生“爬行”或“自走”现象。用气液阻尼缸可克服这些缺点，满足驱动刀具进行切削加工的要求。

#### 1) 结构和工作原理

气液阻尼缸按其结构不同，可分为串联式和并联式两种。

图 11.4 所示为串联式气液阻尼缸，它由一根活塞杆将气缸 2 的活塞和液压缸 3 的活塞串联在一起，两缸之间用隔板 7 隔开，防止空气与液压油互窜。工作时由气缸驱动，由液压缸起阻尼作用。节流机构(由节流阀 4 和单向阀 5 组成)可调节油缸的排油量，从而调节活塞运动的速度。油杯 6 起储油或补油的作用。由于液压油可以看作不可压缩流体，排油量稳定，只要缸径足够大，就能保证活塞运动速度的均匀性。





【参考图文】




图 11.4 串联式气液阻尼缸

1—负载；2—气缸；3—液压缸；4—节流阀；5—单向阀；6—油杯；7—隔板

上述气液阻尼缸的工作原理是：当气缸活塞向左运动时，推动液压缸左腔排油，单向阀油路不通，只能经节流阀回油到液压缸右腔。由于排油量较小，活塞运动速度缓慢、匀速，实现了慢速进给的要求。其速度大小，可调节节流阀的流通面积来控制。反之，当活塞向右运动时，液压缸右腔排油，经单向阀流到左腔。由于单向阀流通面积大，回油快，使活塞快速退回。这种缸有慢进快退的调速特性，常用于空行程较快而工作行程较慢的场合。

图 11.5 所示为并联式气液阻尼缸，其特点是液压缸与气缸并联，用一块刚性连接板相连，液压缸活塞杆可在连接板内浮动一段行程。



【参考图文】




图 11.5 并联式气液阻尼缸

并联式气液阻尼缸的优点是缸体长度短，占机床空间位置小，结构紧凑，空气与液压油不互窜；缺点是液压缸活塞杆与气缸活塞杆安装在不同轴线上，运动时易产生附加力矩，增加导轨磨损，产生爬行现象。

## 2) 调速类型

气液阻尼缸按调速特性不同，可分为以下三种类型。



- (1) 双向节流型, 即慢进慢退型, 采用节流阀调速。
  - (2) 单向节流型, 即慢进快退型, 采用单向阀和节流阀并联的方式。
  - (3) 快速趋进型, 采用快速趋进式线路控制。
- 各类调速类型的作用原理、结构、特性曲线及应用见表 11-2。

表 11-2 气液阻尼缸的调速类型及特性

调速类型	作用原理	结构示意图	特性曲线	应用
双向节流型	在阻尼缸的油路上装节流阀, 使活塞慢速往复运动			适用于空行程和工作行程都较短的场合
单向节流型	在调速回路中并联单向阀, 慢进时单向阀关闭, 节流阀调速; 快退时单向阀打开, 实现快速退回			适用于加工时空行程短而工作行程较长的场合
快速趋进型	向右进时, 右腔油先从 $b \rightarrow a$ 回路流入左腔, 快速趋进; 活塞至 $b$ 点后, 油经节流阀, 实现慢进; 退回时, 单向阀打开, 实现快退			快速趋进节省了空行程时间, 提高了劳动生产率

在气液阻尼缸的实际回路中, 除了上述几种常用调速方法之外, 也可采用行程阀和单向节流阀等, 达到实际所需的调速目的。有一种气液精密调速缸可组成六种调速类型, 调速范围为  $0.08 \sim 120 \text{ mm/s}$ 。

## 2. 膜片气缸

膜片气缸是利用压缩空气通过膜片的变形来推动活塞杆作直线运动的气缸。它由缸体、膜片、膜盘和活塞杆等主要零件组成, 分为单作用式和双作用式两种。

图 11.6 所示为单作用式膜片气缸的结构。膜片有平膜片和盘形膜片两种, 一般用夹织物橡胶制成, 厚度为  $5 \sim 6 \text{ mm}$  或  $1 \sim 2 \text{ mm}$ 。



【参考图文】




图 11.6 膜片气缸

1—缸体；2—膜片；3—膜盘；4—活塞杆

膜片气缸的优点是结构简单、紧凑，体积小，质量轻，密封性好，不易漏气，加工简单，成本低，无磨损件，维护、修理方便等；缺点是行程短，一般不超过 50mm。平膜片的行程更短，约为其直径的 1/10。膜片气缸适用于行程短的场合。

膜片气缸在化工、冶炼等行业中常用来控制管道阀门的开启和关闭，如热压机蒸汽进气管道的开启和关闭。在机械加工和轻工气动设备中，常用它来推动无自锁机构的夹具，也可用来保持固有的拉力或推力。

### 3. 制动气缸

带有制动装置的气缸称为制动气缸，也称锁紧气缸。制动装置一般安装在普通气缸的前端，其结构有卡套锥面式、弹簧式和偏心式等多种形式。

图 11.7 为卡套锥面式制动气缸的结构示意图，它是由气缸和制动装置两部分组合而成的特殊气缸。气缸部分与普通气缸结构相同，它可以是无缓冲气缸。制动装置由缸体、制动活塞、制动闸瓦和弹簧等构成。




图 11.7 制动气缸

制动气缸在工作过程中，其制动装置有两个工作状态，即放松状态和制动夹紧状态。

(1) 放松状态：当 C 孔进气、D 孔排气时，制动活塞右移，则制动机构处于放松状态，气缸活塞和活塞杆即可正常自由运动。





(2) 夹紧状态: 当 D 孔进气、C 孔排气时, 弹簧和气压同时使制动活塞复位, 并压紧制动闸瓦。此时制动闸瓦抱紧活塞杆, 对活塞杆产生很大的夹紧力——制动力, 使活塞杆迅速停止下来, 达到正确定位的目的。

在工作过程中即使动力气源出现故障, 由于弹簧力的作用, 仍能锁定活塞杆不使其移动。这种制动气缸夹紧力大, 动作可靠。

为使制动气缸工作可靠, 气缸的换向回路可采用图 11.8 所示的平衡换向回路。回路中的减压阀用于调整气缸平衡。制动气缸在使用过程中制动动作和气缸的平衡是同时进行的, 而制动的解除与气缸的再起动也是同时进行的。这样, 制动夹紧力只要消除运动部件的惯性就可以了。




图 11.8 制动气缸的平衡换向回路

在气动系统中, 采用三位阀能控制气缸活塞在中间任意位置停止。但在外界负载较大且有波动, 或气缸垂直安装使用, 及对其定位精度与重复精度要求高时, 可选用制动气缸。

#### 4. 磁性开关气缸

图 11.9 所示为磁性开关气缸的结构原理。它由气缸和磁性开关组合而成。气缸可以是无缓冲气缸, 也可以是缓冲气缸或其他气缸。将信号开关直接安装在气缸上, 同时, 在气缸活塞上安装一个永久磁性橡胶环, 随活塞运动。




图 11.9 磁性开关气缸

磁性开关又名舌簧开关或磁性发信器。开关内部装有舌簧片式的开关、保护电路和动作指示灯等, 均用树脂封在一个盒子内。当装有永久磁铁的活塞运动到舌簧



【参考图文】

开关附近时,两个簧片被吸引使开关接通。当永久磁铁随活塞离开时,磁力减弱,两簧片弹开,使开关断开。

磁性开关可安装在气缸拉杆(紧固件)上,且可左右移动至气缸任何一个行程位置上。若装在行程末端,即可在行程末端发信;若装在行程中间,即可在行程中途发信,比较灵活。因此,磁性开关气缸结构紧凑,安装和使用方便,是一种有发展前途的气缸。

这种气缸的缺点是缸筒不能用廉价的普通钢材、铸铁等导磁性强的材料,而要用导磁性弱、隔磁性强的材料,如黄铜、硬铝、不锈钢等。

### 5. 带阀气缸

带阀气缸是一种为了节省阀和气缸之间的接管,将两者制成一体的气缸。如图 11.10 所示,带阀气缸由标准气缸、阀、连接板和连接管道组合而成。阀一般用电磁阀,也可用气控阀。按气缸的工作形式,带阀气缸可分为通电伸出型和通电退回型两种。

带阀气缸省掉了阀与气缸之间的管路连接,可节省管道材料和接管人工,并减少了管路中的耗气量,具有结构紧凑、使用方便、节省管道和耗量小等优点,深受用户的欢迎,近年来已在国内大量生产。其缺点是无法将阀集中安装,必须逐个安装在气缸上,维修不便。




图 11.10 带阀气缸

### 6. 磁性无活塞杆气缸

图 11.11 所示为磁性无活塞杆气缸的结构原理。它由缸体、活塞组件、移动支架组件三部分组成,其中活塞组件由内磁环、内隔板、活塞等组成,移动支架组件由外磁环、外隔板、套筒等组成。两组件内的磁环形成的磁场产生磁性吸力,使移动支架组件跟随活塞组件同步移动。移动支架承受负载,其承受的最大负载力取决于磁钢的性能和磁环的组数,还取决于气缸筒的材料和壁厚。


磁性无活塞杆气缸中一般使用稀土类永久磁铁,具有高剩磁、高磁能等特性,价格相对较低,但受加工工艺的影响较大。

气缸筒应采用具有较高的机械强度且不导磁的材料。磁性无活塞杆气缸常用于超长行程场合,故在成形工艺中采取精密冷拔,内外圆尺寸精度可达三级精度,粗糙度和形状公差也可满足要求,一般来讲可不进行精加工。对于直径在 $\phi 40\text{mm}$ 以下





的缸筒,壁厚推荐采用1.5mm,这对承受1.5MPa的气压和驱动轴向负载时所受的倾斜力矩已足够了。




【参考图文】

图 11.11 磁性无活塞杆气缸

磁性无活塞杆气缸具有结构简单、质量轻、占用空间小(因没有活塞杆伸出缸外,故可比普通缸节省空间45%左右)、行程范围大( $D/s$ 一般可达1/100,最大可达1/150,其中 $D$ 为气缸直径, $s$ 为气缸行程。例如, $\phi 40\text{mm}$ 的气缸,最大行程可达6m)等优点,已被广泛用于数控机床、大型压铸机、注塑机等机床的开门装置,纸张、布匹、塑料薄膜机中的切断装置,重物的提升、多功能坐标移动等场合。但当速度快、负载大时,内外磁环易脱开,即负载大小受速度的影响。

### 7. 薄型气缸

薄型气缸结构紧凑,轴向尺寸较普通气缸短。其结构原理如图11.12所示。活塞上采用O形圈密封,缸盖上没有空气缓冲机构,缸盖与缸筒之间采用弹簧卡环固定。气缸行程较短,常用缸径为10~100mm,行程为50mm以下。



【参考图文】

图 11.12 薄型气缸

1—前缸盖; 2—活塞杆; 3—活塞; 4—缸筒; 5—磁环; 6—后缸盖; 7—弹性卡环

薄型气缸有供油润滑薄型气缸和不供油润滑薄型气缸两种,除采用的密封圈不同外,其结构基本相同。不供油润滑薄型气缸的特点如下:

- (1) 结构简单、紧凑,质量轻,美观。
- (2) 轴向尺寸最短,占用空间小,特别适用于短行程场合。
- (3) 可以在不供油条件下工作,节省油雾器,并且减少了对周围环境的油雾污染。

不供油润滑薄型气缸适宜用于对气缸动态性能要求不高而要求空间紧凑的轻工、电子、机械等行业。不供油(无给油)润滑薄型气缸中采用了一种特殊的密封圈,在此密封圈内预先填充了3号主轴润滑脂或其他油脂,在运动中靠此油脂来润滑,而不需用油雾器供油润滑(若系统中装有油雾器,也可使用),润滑脂一般每半年到一年换、加一次。

### 8. 冲击气缸

冲击气缸是把压缩空气的能量转换为活塞和活塞杆等运动部件高速运动的动能(最大速度可达10m/s以上)的一种特殊气缸。利用此动能对外做功,可完成冲孔、下料、打印、铆接、拆件、压套、装配、弯曲成形、破碎、高速切割、锤击、锻压、打钉、去毛刺等多种作业。

冲击气缸有普通型和快排型两种。它们的工作原理基本相同,差别只是快排型冲击气缸在普通型冲击气缸的基础上增加了快速排气结构,以获得更大的能量。

图11.13所示为普通型冲击气缸的结构原理。它由缸体、中盖、活塞和活塞杆等主要零件组成。和普通气缸不同的是,此冲击气缸有一个带有流线型喷口的中盖和蓄能腔,喷口的直径为缸径的1/3。

如图11.14所示,冲击气缸的工作原理如下。

(1) 初始状态:头腔进气,活塞在工作压力的作用下处于上限位置,封住喷口。

(2) 蓄能状态:换向阀换向,工作气压向蓄能腔充气,头腔排气。由于喷口的面积为缸径的1/9,只有当蓄能腔压力为头腔压力的8倍时,活塞才开始移动。

(3) 冲击状态:活塞开始移动的瞬间,蓄能腔内的气压已达到工作压力,尾腔通过排气口与大气相通。一旦活塞离开喷口,则蓄能腔内的压缩空气经喷口以声速向尾腔充气,且气压作用在活塞上的面积突然增大8倍,于是活塞快速向下冲击做功。



【参考图文】




图 11.13 普通型冲击气缸




图 11.14 冲击气缸工作原理

### 9. 摆动气缸

摆动气缸是一种在一定角度范围内作往复摆动的气动执行元件，有齿轮齿条式和叶片式两大类。它将压缩空气的压力能转换成机械能，输出转矩，使机构实现往复摆动。

图 11.15 所示为叶片式摆动气缸的结构原理。它由叶片轴转子(即输出轴)、定子、缸体和前后端盖等部分组成。定子和缸体固定在一起，叶片和转子连在一起。




图 11.15 叶片式摆动气缸



【参考图文】

叶片式摆动气缸可分为单叶片式和双叶片式两种。图 11.15(a)所示为单叶片式摆动气缸，其输出转角较大，摆角范围小于  $360^\circ$ 。图 11.15(b)所示为双叶片式摆动气缸，其输出转角较小，摆角范围小于  $180^\circ$ 。

齿轮齿条式摆动气缸有单齿条和双齿条两种。图 11.16 所示为单齿条式摆动气缸，其结构原理为压缩空气推动活塞 2 从而带动齿条组件 3 作直线运动，齿条组件 3 则推动齿轮 4 作旋转运动，由输出轴 5(齿轮轴)输出力矩。输出轴与外部机构的转轴相连，使外部机构摆动。摆动气缸的行程终点位置可调，且在终端可调缓冲装置，缓冲大小与气缸摆动的角度无关，在活塞上装有一个永久磁环，行程开关可固定在缸体的安装沟槽中。






图 11.16 齿轮齿条式摆动气缸

1—端盖；2—活塞；3—齿条组件；4—齿轮；5—输出轴

摆动气缸多用于安装位置受到限制或转动角度小于  $360^\circ$  的回转工作部件，如夹具的回转、阀门的开启、车床转塔刀架的转位、自动线上物料的转位等场合。

#### 10. 气动手指气缸

气动手指又名气动夹爪或气爪，气动手指气缸属于一种变型气缸，它利用压缩空气作为动力，代替人夹取或抓取物体，实现机械手各种动作。

气动夹爪按结构形式，分为平行夹爪、摆动夹爪、旋转夹爪和三点夹爪，如图 11.17 所示。

##### 1) 平行夹爪

如图 11.17(a)所示，平行夹爪的手指是通过两个活塞完成动作的。每个活塞由一个滚轮和一个双曲柄与气动手指相连，形成一个特殊的驱动单元。这样，气动手指总是轴向对心



移动, 每个手指是不能单独移动的。如手指反向移动, 则先前受压的活塞处于排气状态, 而另一个活塞处于受压状态。




图 11.17 气动手指气缸

1—双曲柄; 2—滚轮; 3、7—环形槽; 4—耳轴; 5—环形槽(三条); 6—驱动轮; 8—曲柄

### 2) 摆动夹爪

如图 11.17(b)所示, 摆动夹爪的活塞杆上有一个环形槽, 由于手指耳轴与环形槽相连, 因而手指可同时移动且自动对中, 并确保抓取力矩始终恒定。

### 3) 旋转夹爪

如图 11.17(c)所示, 旋转夹爪的动作是按照齿条的啮合原理工作的。活塞与一根可上下移动的轴固定在一起, 轴的末端有三个环形槽, 这些槽与两个驱动轮啮合, 因而, 气动手指可同时移动并自动对中, 齿轮齿条啮合原理确保了抓取力度始终恒定。



#### 4) 三点夹爪

如图 11.17(d)所示, 三点夹爪的活塞上有一个环形槽, 每一个曲柄与一个气动手指相连, 活塞运动能驱动三个曲柄动作, 因而可控制三个手指同时打开和合拢。

## 11.3 气动马达

气动马达是将压缩空气能量转换成连续回转运动机械能的气动执行元件。按结构不同, 气动马达可分成叶片式、活塞式、齿轮式等。

### 11.3.1 气动马达的结构和工作原理

#### 1. 叶片式气动马达

如图 11.18 所示, 叶片式气动马达主要由定子、转子、叶片及壳体构成。它一般有 3~10 个叶片。定子上有进排气槽孔, 转子上铣有径向长槽, 槽内装有叶片。定子两端有密封盖, 密封盖上有弧形槽与两个进排气孔及叶片底部相连通。转子与定子偏心安装。这样, 由转子外表面、定子内表面、相邻两叶片及两端密封盖形成了若干个密封工作空间。

图 11.18(a)所示的机构采用了非膨胀式结构。当压缩空气由 A 孔输入后, 分成两路: 一路气经定子两端密封盖的弧形槽进入叶片底部, 将叶片推出。叶片就是靠此压力及转子转动时的离心力的综合作用而紧密地抵在定子内壁上的。另一路压缩空气经 A 孔进入相应的密封工作空间, 作用在叶片上, 由于前后两叶片伸出长度不一样, 作用面积也就不相等, 作用在两叶片上的转矩大小也不一样, 且方向相反, 因此转子在两叶片的转矩差的作用下, 按逆时针方向旋转。做功后的气体由定子排气孔 B 排出。反之, 当压缩空气由 B 孔输入时, 就产生顺时针方向的转矩差, 使转子按顺时针方向旋转。




图 11.18 叶片式气动马达




图 11.18(b)所示的机构采用了膨胀式结构。当转子转到排气口 C 位置时, 工作室内的压缩空气进行第一次排气, 随后其余压缩空气继续膨胀直至转子转到输出口 B 位置进行第二次排气。气动马达采用这种结构能有效地利用部分压缩空气膨胀时的能量, 提高输出功率。

叶片式气动马达一般在中小容量及高速回转的应用条件下使用, 其耗气量比活塞式大, 体积小, 质量轻, 结构简单。其输出功率为  $0.1 \sim 20\text{kW}$ , 转速为  $500 \sim 25000\text{r/min}$ 。另外, 叶片式气动马达起动及低速运转时的性能不好, 转速低于  $500\text{r/min}$  时必须配用减速机构。叶片式气动马达主要用于矿山机械和气动工具中。

## 2. 活塞式气动马达

活塞式气动马达是一种通过曲柄或斜盘将若干个活塞的直线运动转变为回转运动的气动马达。按结构不同, 其可分为径向活塞式和轴向活塞式两种。

图 11.19 所示为径向活塞式气动马达的结构原理。其工作室由缸体和活塞构成。3~6 个气缸围绕曲轴呈放射状分布, 每个气缸通过连杆与曲轴相连。通过压缩空气分配阀向各气缸顺序供气, 压缩空气推动活塞运动, 带动曲轴转动。当配气阀转到某角度时, 气缸内的余气经排气口排出。改变进、排气方向, 可实现气动马达的正反转换向。



【参考图文】

图 11.19 径向活塞式气动马达

活塞式气动马达适用于转速低、转矩大的场合。其耗气量不小, 且构成零件多, 价格高。其输出功率为  $0.2 \sim 20\text{kW}$ , 转速为  $200 \sim 4500\text{r/min}$ 。活塞式气动马达主要应用于矿山机械, 也可用作传送带等的驱动马达。

## 3. 齿轮式气动马达

图 11.20 所示为齿轮式气动马达的结构原理。这种气动马达的工作室由一对齿轮构成, 压缩空气由对称中心处输入, 齿轮在压力的作用下回转。采用直齿轮的气动



马达可以正反转，但供给的压缩空气通过齿轮时不膨胀，因此效率低；当采用人字齿轮或斜齿轮时，压缩空气膨胀 60%~70%，提高了效率，但不能正反转。




图 11.20 齿轮式气动马达的结构原理

齿轮式气动马达与其他类型的气动马达相比，具有体积小、质量轻、结构简单、对气源质量要求低、耐冲击及惯性小等优点，但转矩脉动较大，效率较低。小型气动马达转速能高达 10000r/min，大型气动马达的转速能达到 1000r/min，功率可达 50kW。齿轮式气动马达主要用于矿山工具。

### 11.3.2 气动马达的特点和应用

气动马达的功能类似于液压马达或电动机，与后两者相比，气动马达有如下特点。

- (1) 可以无级调速。只要控制进排气流量，就能在较大范围调节其输出功率和转速。气动马达功率小到几百瓦，大到几万瓦，转速范围可以从零到 25000r/min 或更高。
- (2) 能实现正反转。只要操作换向阀换向，改变进排气方向，即能达到正转和反转的目的。换向容易，换向后起动快，可在极短的时间内升到全速。
- (3) 有较高的起动力矩。可直接带负载起动，起动和停止均迅速。
- (4) 有过载保护作用。过载时只是转速降低或停转，不会发生烧毁。过载解除后，能立即恢复正常工作。长时间满载工作，升温很小。
- (5) 工作安全。在高温、潮湿、易燃、振动、多粉尘的恶劣环境下都能正常工作。
- (6) 操作方便，维修简单。
- (7) 输出转矩和输出功率较小。目前国产叶片式气动马达的输出功率最大约为 15kW，活塞式气马达的最大功率约为 18kW。耗气量较大，故效率低，噪声较大。

由上述特点可知，气动马达适用于无级调速、起动频繁、经常换向、高温潮湿、易燃易爆、多粉尘、带负载起动、有过载可能及不便人工操作的场合。由气动马达配合机构组装而成的风钻、风铲、风扳手、风动钻削动力头等风动工具，被很多工厂特别是矿山企业等大量使用。



【参考图文】





## 小 结

气动执行元件的功能是将气体压力能转换成机械能以实现往复运动或回转运动。气缸实现直线往复运动，气动马达实现回转运动。

气缸在基本结构上分为单作用式和双作用式两种。前者的压缩空气从一端进入气缸，使活塞向前运动，靠另一端的弹簧力或自重等使活塞回到原来位置；后者气缸活塞的往复运动均由压缩空气推动。随着新技术的发展，不断出现新结构的气缸，如膜片气缸、无杆气缸、冲击气缸、气液阻尼缸、气液增压缸等，它们在机械自动化和工业机器人等领域得到了广泛的应用。

气动马达可分为摆动式和回转式两类，前者实现有限回转运动，后者实现连续回转运动。常用结构形式有三种，分别为叶片式气动马达、活塞式气动马达、齿轮式气动马达。叶片式气动马达与活塞式气动马达相比较，叶片式气动马达转速高、转矩略小，活塞式气动马达转速略低、转矩大。气动马达与同样作用的电动机相比，其特点是外壳体轻，输送方便；又因为其工作介质是空气，不必担心引起火灾；气动马达过载时能自动停转，而与供给压力保持平衡状态。因此，气动马达广泛应用于矿山机械、易燃易爆液体及气动工具等场合。

## 习 题

### 一、填空题

1. 气动执行元件是将压缩空气的\_\_\_\_\_能转化为\_\_\_\_\_能的元件，它根据输出运动形式不同可分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两大类。
2. 根据压缩空气作用在活塞端面上的方向，可分为\_\_\_\_\_气缸和\_\_\_\_\_气缸两种。
3. 气液阻尼缸由\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_组合而成，它以\_\_\_\_\_产生驱动力，用液压缸的\_\_\_\_\_调节作用获得平稳的运动。
4. 膜片气缸因膜片的变形量有限，故其行程\_\_\_\_\_，且气缸活塞上的输出力随着行程加大而\_\_\_\_\_。
5. 气动马达是将压缩空气的\_\_\_\_\_转换成连续回转运动\_\_\_\_\_能的气动执行元件，常用的气动马达有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等。

### 二、判断题

1. 伸缩气缸的特点是行程长，径向尺寸较小而轴向尺寸较大，推力和速度随工作行程的变化而变化。 ( )
2. 回转气缸主要用于机床夹具和线材卷曲等装置上。 ( )
3. 摆动气缸多用于安装位置受限制或转动角度小于  $360^\circ$  的回转工作部件。 ( )
4. 带阀气缸相当于气缸和阀组成的气缸回路。 ( )



5. 磁性开关气缸依靠磁性活塞与传感器的相互作用, 能实现自动控制。 ( )
6. 气动马达与电动机和液压马达相同, 均可实现回转运动。 ( )

### 三、选择题

1. 为了使活塞运动平稳, 普遍采用了\_\_\_\_\_气缸。  
A. 活塞式      B. 叶片式      C. 膜片式      D. 气液阻尼缸
2. 下列缸中行程最长的是\_\_\_\_\_气缸。  
A. 双出杆      B. 膜片式      C. 伸缩式      D. 气液阻尼缸
3. 能用压缩空气输出角速度的气动执行元件是\_\_\_\_\_。  
A. 回转气缸      B. 摆动气缸      C. 冲击气缸      D. 气动马达
4. 能把压缩空气的能量转化为活塞高速运动能量的气缸是\_\_\_\_\_。  
A. 冲击气缸      B. 摆动气缸      C. 膜片气缸      D. 气液阻尼缸

### 四、问答题

1. 膜片气缸和薄型气缸的工作行程均较短, 其主要区别是什么?
2. 制动气缸和换向阀的闭锁作用相比, 有何不同的效果? 何时选用制动气缸?
3. 磁性开关气缸取代行程开关控制的气缸, 有何优越性?
4. 回转气缸、摆动气缸、气动马达都能实现回转运动吗? 这三种气动执行元件有何主要区别?
5. 简述冲击气缸的工作原理。它可完成哪些加工?
6. 气动马达与液压马达和电动机相比有何异同之处?



# 第12章

## 真 空 元 件

### ▣ 教学目标

了解真空发生装置的类型及功用,熟悉真空发生器的工作原理、特点及应用,初步认识真空吸盘、真空用气阀、真空压力开关、真空过滤器等各类真空元件的用处、工作原理及其实用价值

北京大学出版社版权所有  
禁止转载



## 引例

图 12.1 所示为典型真空元件及应用实例。



图 12.1 真空元件及应用实例

## 12.1 真空发生装置

真空发生装置以真空压力为动力源,作为实现自动化的一种手段,已在电子、半导体元件组装、汽车组装、自动搬运机械、轻工机械、食品机械、医疗机械、印刷机械、塑料制品机械、包装机械、锻压机械、机器人等许多方面得到广泛的应用。例如,真空包装机械中包装纸的吸附、送标、贴标及包装袋的开启,电视机的显像管和电子枪的加工、运输、装配及电视机的组装,印刷机械中的检测、印刷纸张的运输,玻璃的搬运和装箱,机器人抓起重物、搬运和装配,真空成形、真空卡盘等。

总之,任何具有较光滑表面的物体,特别是非铁、非金属且不适合夹紧的物体,如薄的柔软的纸张、塑料膜、铝箔、易碎的玻璃及其制品、集成电路等微型精密零件,都可使用真空吸附,完成各种作业。





真空压力的形成主要依靠真空发生装置，真空发生装置有真空泵和真空发生器两种。

### 12.1.1 真空泵

真空泵是吸入口形成负压，排气口直接通大气，对容器进行抽气，以获得真空的机械设备。图 12.2 所示为采用真空泵的真空回路。




图 12.2 采用真空泵的真空回路

【参考图文】



- 1—吸盘；2—真空过滤器；3—压力开关；4—真空减压阀；5—真空泵；  
6—真空破坏阀；7—真空切换阀；8—节流阀；9—减压阀；10—真空选择阀

图 12.2(a)所示为用两个二位二通阀(6、7)控制真空泵 5，完成真空吸起和真空破坏的回路。当真空切换阀 7 通电、真空破坏阀 6 断电时，真空泵 5 产生的真空使吸盘 1 将工件吸起；当真空切换阀 7 断电、真空破坏阀 6 通电时，压缩空气进入吸盘，真空被破坏，吹力使吸盘与工件脱离。

图 12.2(b)所示为用一个二位三通阀控制的真空回路。当真空选择阀 10 断电时，真空泵 5 产生真空，工件被吸盘吸起；当真空选择阀 10 通电时，压缩空气使工件脱离吸盘。

### 12.1.2 真空发生器

真空发生器是利用压缩空气通过喷嘴时的高速流动，在喷嘴处产生一定真空度的气动元件。由于采用真空发生器获取真空容易，因此它的应用十分广泛。

#### 1. 结构原理

图 12.3(a)所示为真空发生器的结构原理，由先收缩后扩张的喷嘴、扩散管和吸附口等组成。压缩空气从输入口供给，在喷嘴两端压差高于一定值后，喷嘴射出超声速射流或近超声速射流。由于高速射流的卷吸作用，将扩散腔的空气抽走，使该腔形成真空。在吸附口接上真空吸盘，便可形成一定的吸力，吸起吸吊物。

图 12.3(b)为真空发生器的图形符号。




图 12.3 真空发生器

## 2. 特性曲线

图 12.4 所示为真空发生器的特性曲线。




图 12.4 真空发生器的特性曲线

图 12.4(a)表示真空发生器的排气特性曲线。排气特性表示最大真空度、空气消耗量和最大吸入流量三者分别与供给压力之间的关系。最大真空度是指真空口被完全封闭时，真空口内的真空度，空气消耗量是通过供给喷嘴的流量(标准状态)，最大吸入流量是指真空口向大气敞开时从真空口吸入的流量(标准状态下)。

图 12.4(b)表示真空发生器的流量特性曲线。流量特性是指供给压力为 0.45MPa 条件下，真空口处于变化的不封闭状态下吸入流量与真空度之间的关系。

从图 12.4 的排气特性曲线可以看出，当真空口完全封闭时，在某个供给压力下，最大真空度达到极限值；当真空口完全向大气敞开时，在某个供给压力下的最大吸入流量达到极限值。达到最大真空度的极限值和最大吸入流量的极限值时的供给压力不一定相同。为了获得较大的真空度或较大的吸入流量，真空发生器的供给压力宜处于 0.25~0.6MPa，最佳使用范围为 0.4~0.45MPa。

真空发生器的使用温度范围为 5~60℃，不得给油工作。

## 3. 二级真空发生器

图 12.5 所示的真空发生器是设计成二级扩散管形式的二级真空发生器。



【参考图文】



采用二级真空发生器与单级真空发生器产生的真空度是相同的,但在低真空度时吸入流量增加约 1 倍,其吸入流量为  $q_1 + q_2$ 。这样在低真空度的应用场合,吸附动作响应快,如用于吸取具有透气性的工件时特别有效。




图 12.5 二级真空发生器

#### 4. 吸力计算

真空发生器的吸力可按下式计算:

$$F = pAn/\alpha$$

式中  $F$  ——吸力(N);

$p$  ——真空度(MPa);

$A$  ——吸盘的有效面积( $\text{m}^2$ );

$n$  ——吸盘数量;

$\alpha$  ——安全系数。

计算吸力时,考虑到吸附动作的响应快慢,真空度一般取最高真空度的 70%~80%。安全系数与吸盘吸物的受力、状态、吸附表面粗糙度、吸附表面有无油污和吸附物的材质等有关。

如图 12.6(a)所示,水平起吊时,标准吸盘(吸盘头部直杆连接)的安全系数  $\alpha \geq 2$ ,摇头式吸盘、回转式吸盘的安全系数  $\alpha \geq 4$ 。

如图 12.6(b)所示,垂直起吊时的安全系数,标准吸盘为  $\alpha \geq 4$ ,摇头式吸盘、回转式吸盘为  $\alpha \geq 8$ 。




图 12.6 水平吊和垂直吊

#### 5. 真空发生器的应用

图 12.7 所示为采用三位三通阀的联合真空发生器,控制真空吸着和真空破坏的回路。




图 12.7 采用真空发生器的真空回路

1—真空发生器；2—减压阀；3—节流阀；4—三位三通电磁阀；

5—真空过滤器；6—真空开关；7—真空吸盘

当三位三通阀4的电磁铁1YA通电，真空发生器1与真空吸盘7接通，真空开关6检测真空度并发出信号给控制器，吸盘7将工件吸起；当三位三通电磁阀4不通电时，真空吸着状态能够持续；当三位三通阀4的电磁铁2YA通电，压缩空气进入真空吸盘，真空被破坏，吹力使吸盘与工件脱离。吹力的大小由减压阀2设定，流量由节流阀3设定。

采用此回路时应注意配管的泄漏和工件吸着面处的泄漏。

#### 6. 真空发生器与真空泵的特点比较

表 12-1 给出了真空发生器与真空泵的特点及其应用场合，以便选用。

表 12-1 真空发生器与真空泵的比较

项 目	真 空 泵	真空发生器
最大真空度	可达 101.3kPa	可达 88kPa
吸入量	可以很大	不大
结构	复杂	简单
体积	大	很小
重量	重	很轻
寿命	有可动件，寿命较长	无可动件，寿命长
消耗功率	较大	较大
价格	高	低
安装	不便	方便
维护	需要	不需要
与配套件复合化	困难	容易
真空的产生和解除	慢	快
真空压力脉动	有脉动，需设真空罐	无脉动，不需设真空罐
应用场合	适合连续、大流量工作，不宜频繁启停，适合集中使用	需供应压缩空气，宜从事流量不大的间歇工作，适合分散使用

注：真空泵的最大真空度和吸入量能同时获得大值，真空发生器的最大真空度和吸入量不能同时获得大值。





## 12.2 真空吸盘

吸盘是直接吸吊物体的元件。吸盘通常是由橡胶材料与金属骨架压制成型的，制造吸盘所用的各种橡胶材料的性能见表 12-2。

表 12-2 吸盘橡胶材料的性能

吸盘的橡胶材料	性能															搬运物体
	弹性	扯断强度	硬度	压缩永久变形	使用温度/℃	透气性	耐磨性	耐老化性	耐油性	耐酸性	耐碱性	耐溶剂性	耐湿性	耐臭氧	电气绝缘性	
丁腈橡胶	良	可	良	良	-30~120	可	良	差	优	良	良	可	差	良	差	硬壳纸、胶合板、铁板及其他一般工件
聚氨酯橡胶	优	优	良	优	-30~80	优	优	优	优	可	差	差	差	优	良	半导体元件、薄工件、金属成形制品、食品类
硅橡胶	良	差	优	优	-70~230	可	差	良	可	良	优	可	可	良	良	药品类
氟橡胶	可	可	优	良	-10~200	优	良	优	优	可	优	优	优	可	可	药品类

橡胶材料如长时间在高温下工作，则使用寿命将会变短。硅橡胶的使用温度范围较宽，但在湿热条件下则工作性能变差。吸盘的橡胶出现脆裂，是橡胶老化的表现，除过度使用的原因外，多由于受热或日光照射所致，故吸盘宜保管在阴暗的室内。

图 12.8 所示为真空吸盘的典型结构。根据工件的形状和大小，可以在安装支架上安装单个或多个真空吸盘。




图 12.8 真空吸盘



【参考图文】



## 12.3 真空用气阀

### 1. 减压阀

压力管路中的减压阀(图 12.2 的元件 9), 应使用一般减压阀。真空管路中的减压阀(图 12.2 中的元件 4), 应使用真空减压阀。

真空减压阀的结构如图 12.9(a)所示。真空口接真空泵, 输出口接负载用的真空罐。

当真空泵工作后, 真空口压力降低。顺时针旋转手轮 3, 设定弹簧 4 被拉伸, 膜片 1 上移, 带动给气阀 2 的阀芯抬起, 则给气孔 7 打开, 输出口与真空口接通。输出真空压力通过反馈孔 6 作用于膜片下腔。当膜片处于力平衡时, 输出真空压力便达到一定值, 且吸入一定流量。当输出口真空压力上升时, 膜片上移。阀的开度加大, 则吸入流量增大。当输出口压力接近大气压力时, 吸入流量达最大值。反之, 当吸入流量逐渐减小至零时, 输出口真空压力逐渐下降, 直至膜片下移, 给气口被关闭, 真空压力达最低值。手轮全松, 复位弹簧推动给气阀, 封住给气口, 则输出口和设定弹簧室都与大气相通。

图 12.9(b)为真空减压阀图形符号。




图 12.9 真空减压阀

1—膜片; 2—给气阀; 3—手轮; 4—设定弹簧; 5—复位弹簧; 6—反馈孔; 7—给气孔

### 2. 换向阀

使用真空发生器的回路中的换向阀有供给阀、真空破坏阀、真空切换阀和真空选择阀等。



真空破坏阀(图 12.2 中的阀 6)是破坏吸盘内的真空状态来使工件脱离吸盘的阀。真空切换阀(图 12.2 中的阀 7)就是接通或断开真空压力源的阀。真空选择阀(图 12.2 中的阀 10)可控制吸盘对工件的吸着或脱离,一个阀具有两种功能,以简化回路设计。

供给阀因设置于压力管路中,可选用一般的换向阀。真空破坏阀、真空切换阀和真空选择阀设置于真空回路或存在真空状态的回路中,故必须选用能在真空压力条件下工作的换向阀。

真空用换向阀要求不泄漏,且不用油雾润滑,故使用截止式和膜片式阀芯结构比较理想,通径大时可使用外部先导式电磁阀;不给油润滑的软质密封滑阀,由于通用性强,也常作为真空用换向阀使用;间隙密封滑阀存在微漏,只宜用于允许存在微漏的真空回路中。

### 3. 节流阀

真空系统中的节流阀用于控制真空破坏的快慢,节流阀的出口压力不得高于 0.5MPa,以保护真空压力开关和抽吸过滤器。

### 4. 单向阀

单向阀的作用:一是当供给阀停止供气时,保持吸盘内的真空压力不变,可节省能量;二是一旦停电,可延缓被吸吊工件脱落的时间,以便采取安全对策。一般应选用流通能力大、开启压力低(0.01MPa)的单向阀。

## 12.4 真空压力开关

真空压力开关是用于检测真空压力的开关。当真空压力未达到设定值时,开关处于断开状态;当真空压力达到设定值时,开关处于接通状态,发出电信号,指挥真空吸附机构动作。

一般使用的真空开关,其用途包括真空系统的真空度控制、有无工件的确认、工件吸着确认、工件脱离确认。

真空压力开关按功能分,有通用型和小孔口吸着确认型;按电触点的形式分,有无触点式(电子式)和有触点式(磁性舌簧开关式等)。一般使用的压力开关,主要用于确认设定压力,但真空压力开关确认设定压力的工作频率高,故真空压力开关应具有较高的开关频率,即响应速度要快。

图 12.10 所示为小孔口吸着确认型真空压力开关的外形,它与吸着孔口的连接方式如图 12.11 所示。

图 12.12 所示为小孔口吸着确认型真空压力开关的工作原理。图中  $S_4$  代表吸着孔口的有效截面积,  $S_2$  是可调针阀的有效截面积,  $S_1$  和  $S_3$  是吸着确认型开关内部的孔径,  $S_1 = S_3$ 。

工件未吸着时,  $S_4$  值较大。调节针阀,即改变  $S_2$  值大小,使压力传感器两端的压力平衡,即  $p_1 = p_2$ ; 当工件被吸着时,  $S_4 = 0$ , 出现压差( $p_1 - p_2$ ), 可被压力传感器检测出。




图 12.10 压力开关的外形




图 12.11 吸着孔口的连接方式

1—调节用针阀；2—指示灯；3—抽吸过滤器

 1—真空发生器；2—吸着确认开关；  
3—吸着孔口；4—数毫米宽小工件


【参考图12.12】




图 12.12 真空压力开关的工作原理

## 12.5 其他真空元件

### 1. 真空过滤器

真空过滤器是将大气中吸入的污染物(主要是尘埃)收集起来,以防止真空系统中的元件受污染而出现故障。吸盘与真空发生器(或真空阀)之间应设置真空过滤器。真空发生器的排气口、真空阀的吸气口(或排气口)和真空泵的排气口也都应装上消声器,这不仅能降低噪声而且能起过滤作用,以提高真空系统工作的可靠性。

对真空过滤器的要求是滤芯污染程度的确认简单,清扫污染物容易,结构紧凑,不致使真空到达时间增长。

真空过滤器有箱式结构和管式连接两种。前者便于集成化,滤芯呈叠褶形状,故过滤面积大,可通过流量大,使用周期长;后者若使用万向接头,配管可在 $360^{\circ}$ 范围内自由安装,若使用快换接头,装卸配管更迅速。

当过滤器两端压降大于 $0.02\text{MPa}$ 时,滤芯应卸下清洗或更换。

真空过滤器耐压 $0.5\text{MPa}$ ,滤芯耐压差 $0.15\text{MPa}$ ,过滤精度为 $30\mu\text{m}$ 。



安装时,注意进出口方向不得装反,配管处不得有泄漏,维修时密封件不得损伤,过滤器入口压力不要超过  $0.5\text{MPa}$ ,这可由调节减压阀和节流阀来保证。真空过滤器内流速不大,空气中的水分不会凝结,故该过滤器无需分水功能。

## 2. 真空组件

真空组件是将各种真空元件组合起来的多功能元件。

图 12.13 所示为采用真空发生器组件的回路。典型的真空组件由真空发生器 3、真空吸盘 7、真空开关 5 和控制阀 1、2、4 等构成。当电磁阀 1 通电后,压缩空气通过真空发生器 3,由于气流的高速运动产生真空,真空开关 5 检测真空度,并发出信号给控制器,吸盘 7 将工件吸起。当电磁阀 1 断电,电磁阀 2 通电时,真空发生器停止工作,真空消失,压缩空气进入真空吸盘,将工件与吸盘吹开。此回路中,过滤器 6 的作用是防止在抽吸过程中将异物和粉尘吸入发生器。




图 12.13 真空发生器组件

1、2—电磁阀; 3—真空发生器; 4—节流阀; 5—真空开关; 6—过滤器; 7—吸盘

## 3. 真空计

真空计是测定真空压力的计量仪表,装在真空回路中,显示真空压力的大小,便于检查和发现问题。常用真空计的量程是  $0\sim 100\text{kPa}$ , 3 级精度。

## 4. 管道及管接头

真空回路中,应选用真空压力下不变形、不变瘪的管子,可使用硬尼龙管、软尼龙管和聚氨酯管。管接头要使用可在真空状态下工作的。

## 5. 空气处理元件

在真空系统中,处于压力回路中的空气处理元件可使用过滤精度为  $5\mu\text{m}$  的空气过滤器、过滤精度为  $0.3\mu\text{m}$  的油雾分离器,出口侧油雾浓度小于  $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。



【参考图文】

## 6. 真空用气缸

常用的真空用自由安装型气缸具有以下特点:

- (1) 它是双作用垫缓冲无给油方形体气缸, 有多个安装面可供自由选用, 安装精度高。
- (2) 活塞杆带导向杆, 为杆不回转型缸。
- (3) 活塞杆内有通孔, 作为真空通路。吸盘安装在活塞杆端部, 有螺纹连接式和带倒钩的直接安装式, 这样可省去配管, 节省空间, 结构紧凑。
- (4) 真空口有缸盖连接型和活塞杆连接型。前者缸盖及真空口连接管不动, 活塞运动, 真空口端活塞杆不会伸出缸盖外; 后者气缸轻, 结构紧凑, 缸体固定, 活塞杆运动。
- (5) 在缸体内可以安装磁性开关。

## 12.6 使用注意事项

在使用真空发生器时, 应注意以下事项。

- (1) 供给气源应是净化的、不含油雾的空气。因真空发生器的最小喷嘴喉部直径为0.5mm, 故供气口前应设置过滤器和油雾分离器。
- (2) 真空发生器与吸盘之间的连接管应尽量短, 连接管不得承受外力, 拧动管接头时要防止连接管被扭变形或造成泄漏。
- (3) 应严格检查真空回路的各连接处及各元件, 不得向真空系统内部漏气。
- (4) 由于各种原因吸盘内的真空度未达到要求时, 为防止被吸吊工件吸吊不牢而跌落, 回路中必须设置真空压力开关。吸着电子元件或精密小零件时, 应选用小孔口吸着确认型真空压力开关。对于吸吊重工件或搬运危险品的情况, 除要设置真空压力开关外, 还应设真空计, 以便随时监视真空压力的变化, 及时处理问题。
- (5) 在恶劣环境中工作时, 真空压力开关前也应装过滤器。
- (6) 为了在停电情况下仍保持一定真空度, 以保证安全, 对真空泵系统, 应设置真空罐。在真空发生器系统、吸盘与真空发生器之间应设置单向阀。供给阀宜使用具有自保持功能的常通型电磁阀。
- (7) 真空发生器的供给压力以0.40~0.45MPa为最佳, 压力过高或过低都会降低真空发生器的性能。
- (8) 吸盘宜靠近工件, 避免受大的冲击力, 以免吸盘过早变形、龟裂和磨损。
- (9) 吸盘的吸着面积要比吸吊工件表面小, 以免出现泄漏。
- (10) 面积大的板材宜用多个吸盘吸吊, 但要合理布置吸盘位置, 增强吸吊平稳性, 要防止边上的吸盘出现泄漏。为防止板材翘曲, 宜选用大口径吸盘。
- (11) 吸着高度变化的工件应使用缓冲型吸盘或带回转止动的缓冲型吸盘。
- (12) 对有透气性的被吊物, 如纸张、泡沫塑料, 应使用小口径吸盘。漏气太大, 应提高真空吸吊能力, 加大气路的有效截面积。
- (13) 吸着柔性物, 如纸、乙烯薄膜, 由于易变形、易敏折, 应选用小口径吸盘或带肋吸盘, 且真空度宜小。
- (14) 一个真空发生器带一个吸盘最理想。若带多个吸盘, 其中一个吸盘有泄漏, 会减



小其他吸盘的吸力。为克服此缺点,可设计成图 12.14 所示结构,每个吸盘都配有真空压力开关。

(15) 对于真空泵系统来说,真空管路上一条支线装一个吸盘是理想的,如图 12.15(a)所示。若真空管路上要装多个吸盘,由于吸着或未吸着工件的吸盘个数变化或出现泄漏,会引起真空压力源的压力变动,使真空压力开关的设定值不易确定,特别是对小孔口吸着的场合的影响更大。为了减少多个吸盘吸吊工件时相互间的影响,可设计成图 12.15(b)所示的回路。使用真空罐和真空调压阀可提高真空压力的稳定性。必要时,可在每条支路上装真空切换阀。这样当一个吸盘泄漏或未吸着工件时,也不会影响其他吸盘的吸着工作。




图 12.14 一个真空发生器带多个吸盘




图 12.15 多个吸盘的匹配

## 小 结

真空是指气压比一个标准大气压小的气体状态。在气动系统中,通过真空泵和真空发生器形成真空,借助吸盘,利用真空压差吸附具有较光滑表面的物体,针对非铁、非金属且不适合夹紧的物体完成各种搬运作业。

吸盘通常采用橡胶材料与金属骨架压制成型,并具有特定形状。真空系统工作性能主要受控于各种真空用气阀,包括真空减压阀、节流阀、换向阀等。除此之外,还有真

空压力开关、真空过滤器、真空计等。真空压力开关用于检测真空压力,真空过滤器用于防止真空系统中的元件受污染而出现故障,真空计用于测定真空压力的大小。

## 习 题

### 一、填空题

1. 真空泵是吸入口形成\_\_\_\_\_, 排气口直接通\_\_\_\_\_, 对容器进行抽气, 以获得\_\_\_\_\_的机械设备。
2. \_\_\_\_\_是利用压缩空气通过喷嘴时的高速流动, 在喷嘴处产生一定真空度的气动元件。
3. 吸盘是\_\_\_\_\_的元件, 它通常是由\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_压制成型的。
4. 真空压力开关是用于检测\_\_\_\_\_的开关。
5. 吸盘与真空发生器(或真空阀)之间, 应设置\_\_\_\_\_, 以便排除从大气中吸入的污染物, 防止真空系统中的元件受污染而出现故障。

### 二、判断题

1. 薄的柔软的纸张、塑料膜、铝箔等具有较光滑表面的物体, 可使用吸盘, 完成各种作业。 ( )
2. 二级真空发生器的真空度较低, 可以吸附较重的物体。 ( )
3. 真空破坏阀、真空切换阀和真空选择阀均属于换向阀。 ( )
4. 真空组件是将各种真空元件组合起来的多功能元件。 ( )
5. 真空压力开关和真空计都是用于检测真空压力的计量工具。 ( )

### 三、选择题

1. 以下属于真空执行元件的是\_\_\_\_\_。  
A. 真空吸盘      B. 真空压力开关      C. 真空泵      D. 真空发生器
2. 真空压力的形成主要依靠\_\_\_\_\_。  
A. 真空气缸      B. 真空阀      C. 真空吸盘      D. 真空发生装置
3. 真空系统中的\_\_\_\_\_用于控制真空破坏的快慢。  
A. 减压阀      B. 节流阀      C. 破坏阀      D. 切换阀
4. 一个真空发生器带\_\_\_\_\_个吸盘最理想。  
A. 一      B. 二      C. 三      D. 多

### 四、问答题

1. 真空发生装置有哪些类型? 简述其各自定义。
2. 采用真空发生器的真空回路中常用哪些真空阀? 各有何作用?
3. 试绘制真空减压阀和一般减压阀的图形符号, 比较它们在回路中的不同用法。
4. 使用真空发生器的回路中, 换向阀按功能不同可分为哪几种类型?
5. 说明真空压力开关和真空过滤器的主要作用。



# 第13章

## 气动控制阀

### ▣ 教学目标

认识气动控制阀的类型和功用，了解方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀的工作原理及控制方式，熟悉常用气动控制阀在气动回路中的应用

北京大学出版社版权所有  
禁止转载



## 引例

表 13-1 所列典型气动控制元件产品系列。

表 13-1 典型气动控制元件产品系列

方向控制阀	 或门型梭阀	 电磁换向阀	 手动换向阀
压力控制阀	 减压阀	 安全阀	 单向压力顺序阀
流量控制阀	 节流阀	 排气节流阀	 气动管路截止阀

## 13.1 方向控制阀

方向控制阀是改变气体的流动方向或通断的控制阀。方向控制阀按气流在阀内的作用方向,可分为单向型控制阀和换向型控制阀。

### 13.1.1 单向型控制阀

只允许气流沿一个方向流动的控制阀叫单向型控制阀,如单向阀、梭阀、双压阀和快速排气阀等。

#### 1. 单向阀

单向阀是指气流只能向一个方向流动,而不能反方向流动的阀。它的结构如图 13.1(a)所示,图形符号如图 13.1(b)所示,其工作原理与液压单向阀基本相同。






图 13.1 单向阀

正向流动时，P 腔气压推动活塞的力大于作用在活塞上的弹簧力和活塞与阀体之间的摩擦阻力，则活塞被推开，P 腔、A 腔接通。为了使活塞保持开启状态，P 腔与 A 腔应保持一定的压差，以克服弹簧力。反向流动时，受气压力和弹簧力的作用，活塞关闭，A 腔、P 腔不通。弹簧的作用是增加阀的密封性，防止低压泄漏，另外，在气流反向流动时帮助阀迅速关闭。

单向阀特性包括最低开启压力、压降和流量特性等。因单向阀是在压缩空气的作用下开启的，因此在阀开启时，必须满足最低开启压力，否则不能开启。即使阀处在全开状态也会产生压降，因此在精密的压力调节系统中使用单向阀时，需预先了解阀的开启压力和压降值。一般最低开启压力为  $(0.1 \sim 0.4) \times 10^5 \text{ Pa}$ ，压降为  $(0.06 \sim 0.1) \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

在气动系统中，为防止储气罐中的压缩空气倒流回空气压缩机，在空气压缩机和储气罐之间应装有单向阀。单向阀还可与其他的阀组合成单向节流阀、单向顺序阀等。

## 2. 或门型梭阀

图 13.2 所示为或门型梭阀的结构。这种阀相当于由两个单向阀串联而成。无论是  $P_1$  口还是  $P_2$  口输入，A 口总是有输出的，其作用相当于实现逻辑或门的逻辑功能。




图 13.2 或门型梭阀的结构

图 13.3 所示为或门型梭阀。当输入口  $P_1$  进气时将阀芯推向右端，通路  $P_2$  被关闭，于是气流从  $P_1$  进入通路 A，如图 13.3(a) 所示；当  $P_2$  有输入时，则气流从  $P_2$  进



【参考图文】



【参考动画】

入 A, 如图 13.3(b) 所示; 若  $P_1$ 、 $P_2$  同时进气, 则哪端压力高, A 就与哪端相通, 另一端就自动关闭。图 13.3(c) 所示为其图形符号。




图 13.3 或门型梭阀

或门型梭阀常用于选择信号, 如手动和自动控制并联的回路中, 如图 13.4 所示。电磁阀通电, 梭阀阀芯推向一端, A 有输出, 气控阀被切换, 活塞杆伸出; 电磁阀断电, 则活塞杆收回。电磁阀断电后, 按下手动按钮, 梭阀阀芯推向一端, A 有输出, 活塞杆伸出; 放开按钮, 则活塞杆收回。所以, 手动或电控均能使活塞杆伸出。




图 13.4 或门型梭阀应用于手动-自动换向回路

### 3. 与门型梭阀(双压阀)

与门型梭阀(即双压阀)有两个输入口, 一个输出口。当输入口  $P_1$ 、 $P_2$  同时都有输入时, A 才会有输出, 因此具有逻辑“与”的功能。

图 13.5 所示的是与门型梭阀的结构。

图 13.6 所示为与门型梭阀的工作原理图。

当  $P_1$  输入时, A 无输出, 如图 13.6(a) 所示; 当  $P_2$  输入时, A 无输出, 如图 13.6(b) 所示; 当两输入口  $P_1$  和  $P_2$  同时有输入时, A 有输出, 如图 13.6(c) 所示。

与门型梭阀的图形符号如图 13.6(d) 所示。

与门型梭阀应用较广, 如用于钻床控制回路中, 如图 13.7 所示。只有工件定位信号压下行程阀 1 和工件夹紧信号压下行程阀 2 之后, 与门型梭阀 3 才会有输出, 使气控阀换向, 钻孔缸进给。定位信号和夹紧信号仅有一个时, 钻孔缸不会进给。




图 13.5 与门型梭阀的结构



【参考图文】




图 13.6 与门型梭阀



【参考动画】




图 13.7 与门型梭阀的应用回路

1、2—行程阀；3—与门型梭阀

#### 4. 快速排气阀

快速排气阀是用于给气动元件或装置快速排气的阀，简称快排阀。

通常气缸排气时，气体从气缸经过管路，由换向阀的排气口排出。如果气缸到



换向阀的距离较长,而换向阀的排气口又小时,排气时间就较长,气缸运动速度较慢;若采用快速排气阀,则气缸内的气体就能直接由快速排气阀排向大气,加快气缸的运动速度。

图 13.8 所示为快速排气阀,其中图 13.8(a)为结构示意图。当 P 进气时,膜片被压下封住排气孔 O,气流经膜片四周小孔从 A 腔输出,如图 13.8(b)所示;当 P 腔排空时,A 腔压力将膜片顶起,隔断 P、A 通路,A 腔气体经排气孔 O 迅速排向大气,如图 13.8(c)所示。

快速排气阀的图形符号如图 13.8(d)所示。




图 13.8 快速排气阀

图 13.9 所示的是快速排气阀的应用。图 13.9(a)所示为快排阀使气缸往复运动加速的回路,把快排阀装在换向阀和气缸之间,使气缸排气时不用通过换向阀而直接排空,可大大提高气缸运动速度。图 13.9(b)所示为快排阀用于气阀的速度控制回路,按下手动阀,由于节流阀的作用,气缸缓慢进气;手动阀复位,气缸中的气体通过快排阀迅速排空,因而缩短了气缸回程时间,提高了生产率。




图 13.9 快速排气阀的应用

### 13.1.2 换向型控制阀

换向型控制阀是指可以改变气流流动方向的控制阀。换向型控制阀按控制方式可分为气压控制、电磁控制、人力控制和机械控制,按阀芯结构可分为截止式、滑阀式和膜片式等。

#### 1. 气压控制换向阀

气压控制换向阀利用气体压力使主阀芯运动而使气流改变方向。在易燃、易爆、



【参考图文】




潮湿、粉尘大、强磁场、高温等恶劣工作环境下，用气压力控制阀芯动作比用电力控制要安全可靠。气压控制可分成加压控制、泄压控制、差压控制、延时控制等方式。

### 1) 加压控制

加压控制是指加在阀芯上的控制信号压力值是逐渐上升的控制方式，当气压增加到阀芯的动作压力时，主阀芯换向。它有单气控和双气控两种。


图 13.10 所示为单气控换向阀，它是截止式二位三通换向阀。图 13.10(a) 为无控制信号  $K$  时的状态，阀芯在弹簧与  $P$  腔气压作用下， $P$ 、 $A$  断开， $A$ 、 $O$  接通，阀处于排气状态；图 13.10(b) 为有加压控制信号  $K$  时的状态，阀芯在控制信号  $K$  的作用下向下运动， $A$ 、 $O$  断开， $P$ 、 $A$  接通，阀处于工作状态。



【参考图文】

图 13.10 单气控换向阀

图 13.11 所示为双气控换向阀，它是滑阀式二位五通换向阀。图 13.11(a) 为控制信号  $K_1$  存在、信号  $K_2$  不存在时的状态，阀芯停在右端， $P$ 、 $B$  接通， $A$ 、 $O_1$  接通；图 13.11(b) 为信号  $K_2$  存在、信号  $K_1$  不存在时的状态，阀芯停在左端， $P$ 、 $A$  接通， $B$ 、 $O_2$  接通。



【参考图文】

图 13.11 双气控换向阀

### 2) 泄压控制

泄压控制是指加在阀芯上的控制信号的压力值是渐降的控制方式，当压力降至某一值时阀便被切换。泄压控制阀的切换性能不如加压控制阀好。

### 3) 差压控制

差压控制是利用阀芯两端受气压作用的有效面积不等，在气压作用力的差值作用下，使阀芯动作而换向的控制方式。

图 13.12 所示的是二位五通差压控制换向阀的图形符号，当  $K$  无控制信号时， $P$  与  $A$  相通， $B$  与  $O_2$  相通；当  $K$  有控制信号时， $P$  与  $B$  相通， $A$  与  $O_1$  相通。差压控

制的阀芯靠气压复位，不需要复位弹簧。

#### 4) 延时控制

延时控制的工作原理是利用气流经过小孔或缝隙被节流后，再向气室内充气，经过一定的时间，当气室内压力升至一定值后，再推动阀芯动作而换向，从而达到信号延迟的目的。

图 13.13 所示为二位三通延时控制换向阀，它由延时部分和换向部分两部分组成。其工作原理是：当 K 无控制信号时，P 与 A 断开，A 与 O 相通，A 腔排气；当 K 有控制信号时，控制气流先经可调节流阀，再到气容。由于节流后的气流量较小，气容中气体压力增长缓慢，经过一定时间后，当气容中的气体压力上升到某一值时，阀芯换位，使 P 与 A 相通，A 腔有输出。当气控信号消除后，气容中的气体经单向阀迅速排空。调节节流阀开口大小，可调节延时时间的长短。这种阀的延时时间在 0~20s，常用于易燃、易爆等不允许使用时间继电器的场合。




图 13.12 差压控制换向阀的图形符号




图 13.13 延时控制换向阀

图 13.14 所示为延时阀用于压注机的应用回路。按下手动阀 A，气缸下压工件，工件受压的时间长短由 B、C、D 组成的延时阀控制。




图 13.14 延时时间的应用

#### 2. 电磁控制换向阀

电磁控制换向阀是由电磁铁通电对衔铁产生吸力，利用这个电磁力实现阀的切换以改





变气流方向的阀。利用这种阀易于实现电、气联合控制，能实现远距离操作，故得到了广泛的应用。

电磁控制换向阀可分成直动式电磁阀和先导式电磁阀。

### 1) 直动式电磁阀

由电磁铁的衔铁直接推动阀芯换向的气动换向阀称为直动式电磁阀。直动式电磁阀有单电控和双电控两种。

图 13.15 所示为单电控直动式电磁阀，它是二位三通电磁阀。图 13.15(a)所示为电磁铁断电时的状态，阀芯靠弹簧力复位，使 P、A 断开，A、O 接通，阀处于排气状态。图 13.15(b)所示为电磁铁通电时的状态，电磁铁推动阀芯向下移动，使 P、A 接通，阀处于进气状态。图 13.15(c)为该阀的图形符号。




图 13.15 单电控直动式电磁换向阀

图 13.16 所示为双电控直动式电磁阀，它是二位五通电磁换向阀。如图 13.16(a)所示，电磁铁 1 通电，电磁铁 2 断电时，阀芯 3 被推到右位，A 口有输出，B 口排气；电磁铁 1 断电，阀芯位置不变，即具有记忆能力。如图 13.15(b)所示，电磁铁 2 通电，电磁铁 1 断电时，阀芯被推到左位，B 口有输出，A 口排气；若电磁铁 2 断电，空气通路不变。图 13.16(c)为该阀的图形符号。这种阀的两个电磁铁只能交替得电工作，不能同时得电，否则会产生误动作。




图 13.16 双电控直动式电磁换向阀

1、2—电磁铁；3—阀芯

### 2) 先导式电磁阀

先导式电磁阀由电磁先导阀和主阀两部分组成，电磁先导阀输出先导压力，此先导压力再推动主阀阀芯使阀换向。当阀的通径较大时，若采用直动式，则所需电磁铁要大，体

积和电耗都大,为克服这些弱点,宜采用先导式电磁阀。

先导式电磁阀按控制方式,可分为单电控和双电控方式;按先导压力来源,有内部先导式和外部先导式,它们的图形符号如图 13.17 所示。




图 13.17 先导式电磁阀的图形符号

图 13.18 所示为单电控外部先导式电磁阀。





图 13.18 单电控外部先导式电磁阀

如图 13.18(a)所示,当电磁先导阀的励磁线圈断电时,先导阀的  $x$ 、 $A_1$  口断开,  $A_1$ 、 $O_1$  口接通,先导阀处于排气状态,此时,主阀阀芯在弹簧和  $P$  口气压的作用下向右移动,将  $P$ 、 $A$  断开,  $A$ 、 $O$  接通,即主阀处于排气状态。如图 13.18(b)所示,当电磁先导阀通电后,使  $x$ 、 $A_1$  接通,电磁先导阀处于进气状态,即主阀控制腔  $A_1$  进气。由于  $A_1$  腔内气体作用于阀芯上的力大于  $P$  口气体作用在阀芯上的力与弹簧力之和,因此将活塞推向左边,使  $P$ 、 $A$  接通,即主阀处于进气状态。图 13.18(c)为单电控外部先导式电磁阀的详细图形符号,图 13.18(d)为其简化图形符号。

图 13.19 所示为双电控内部先导式电磁阀。如图 13.19(a)所示,当电磁先导阀 1 通电而



电磁先导阀2断电时,由于主阀3的 $K_1$ 腔进气, $K_2$ 腔排气,使主阀阀芯移到右边。此时,P、A接通,A口有输出;B、 $O_2$ 接通,B口排气。如图13.19(b)所示,当电磁先导阀2通电而先导阀1断电时,主阀 $K_2$ 腔进气, $K_1$ 腔排气,主阀阀芯移到左边。此时,P、B接通,B口有输出;A、 $O_1$ 接通,A口排气。双电控换向阀具有记忆性,即通电时换向,断电时并不返回,可用单脉冲信号控制。为保证主阀正常工作,两个电磁先导阀不能同时通电,电路中要考虑互锁保护。图13.19(c)为双电控内部先导式电磁阀的图形符号。



【参考图文】

图 13.19 双电控内部先导式电磁阀

1、2—电磁先导阀;3—主阀

直动式电磁阀与先导式电磁阀相比较,前者是依靠电磁铁直接推动阀芯,实现阀通路的切换,其通径一般较小或采用间隙密封的结构形式。通径小的直动式电磁阀也常称作微型电磁阀,常用于小流量控制或作为先导式电磁阀的先导阀。先导式电磁阀是由电磁阀输出的气压推动主阀阀芯,实现主阀通路的切换。通径大的电磁气阀都采用先导式结构。

### 3. 人力控制换向阀

人力控制换向阀与其他控制换向阀相比,使用频率较低、动作速度较慢。因操作力不大,故阀的通径小,操作灵活,可按人的意志随时改变控制对象的状态,可实现远距离控制。

人力控制换向阀在手动、半自动和自动控制系统中得到广泛的应用,在手动气动系统中,一般直接操纵气动执行机构,在半自动和自动系统中多作为信号阀使用。

人力控制换向阀的主体部分与气控阀类似,按其操纵方式可分为手动阀和脚踏阀两类。

### 1) 手动阀

手动阀的操纵头部结构有多种,如图 13.20 所示,有按钮式[图 13.20(a)]、蘑菇头式[图 13.20(b)]、旋钮式[图 13.20(c)]、拨动式[图 13.20(d)]、锁定式[图 13.20(e)]等。




图 13.20 手动阀操纵头部的结构

手动阀的操作力不宜太大,故常采用长手柄以减小操作力,或者阀芯采用气压平衡结构,以减小气压作用面积。

图 13.21 所示为推拉式手动阀。如图 13.21(a)所示,用手拉起阀芯,则 P 与 B 相通, A 与  $O_1$  相通;如图 13.21(b)所示,若将阀芯压下,则 P 与 A 相通, B 与  $O_2$  相通。图 13.21(c)为该阀的图形符号。




图 13.21 推拉式手动阀

旋钮式、锁式、推拉式等操作具有定位功能,即操作力除去后能保持阀的工作状态不变。图形符号上的缺口数表示有几个定位位置。

手动阀除弹簧复位外,也有采用气压复位的,好处是具有记忆性,即不加气压信号,阀能保持原位而不复位。

### 2) 脚踏阀


在半自动气动冲床上,由于操作者两只手需要装卸工件,为提高生产效率,用脚踏阀控制供气更为方便,特别是操作者坐着干活的冲床。

脚踏阀有单板脚踏阀和双板脚踏阀两种。单板脚踏阀是脚一踏下便进行切换,脚一离开便恢复到原位,即只有两位式。双板脚踏阀有两位式和三位式之分。两位式双



板脚踏阀的动作是踏下踏板后,脚离开,阀不复位,直到踏下另一踏板后,阀才复位。三位式双板脚踏阀有三个动作位置,脚没有踏下时,两边踏板处于水平位置,为中间状态;踏下任一边的踏板,阀被切换,待脚一离开又立即回复到中立状态。

图 13.22 是脚踏阀的结构示意图及头部控制图形符号。




【参考图文】

图 13.22 脚踏阀的结构示意图及头部控制图形符号

#### 4. 机械控制换向阀

机械控制换向阀是利用执行机构或其他机构的运动部件,借助凸轮、滚轮、杠杆和撞块等机械外力推动阀芯,实现换向的阀。

如图 13.23 所示,机械控制换向阀按阀芯的头部结构形式来分,常见的有直动圆头式[图 13.23(a)]、杠杆滚轮式[图 13.23(b)]、可通过滚轮杠杆式[图 13.23(c)]、旋转杠杆式[图 13.23(d)]、可调杠杆式[图 13.23(e)]、弹簧触须式[图 13.23(f)]等。



【参考图文】

图 13.23 机械控制换向阀的头部形式

直动圆头式机械控制换向阀是由机械力直接推动阀杆的头部使阀切换。滚轮式机械控制换向阀的头部结构可以减小阀杆所受的侧向力,杠杆滚轮式机械控制换向阀可减小阀杆所受的机械力。可通过滚轮杠杆式机械控制换向阀的头部滚轮是可折回的,当机械撞块正向运动时,阀芯被压下,阀换向。撞块走过滚轮,阀芯靠弹簧力返回。撞块返回时,由于头部可折,滚轮折回,阀芯不动,阀不换向。弹簧触须式机械控制换向阀的操作力小,常用于计数发信号。

## 13.2 压力控制阀

压力控制阀是调节和控制压力大小的控制阀。它包括减压阀、安全阀、顺序阀等。

## 13.2.1 减压阀

减压阀又称调压阀, 它可以将较高的空气压力降低且调节到符合使用要求的压力, 并保持调后的压力稳定。其他减压装置(如节流阀)虽能降压, 但无稳压能力。

减压阀按压力调节方式, 可分成直动式和先导式。

## 1. 工作原理

图 13.24(a)所示为一种常用的直动式减压阀的结构原理。此阀可利用手柄直接调节调压弹簧来改变阀的输出压力。图 13.24(b)为直动式减压阀的图形符号。




图 13.24 直动式减压阀

1—手柄; 2—调压弹簧; 3—溢流口; 4—膜片; 5—阀芯; 6—反馈导管; 7—阀口; 8—复位弹簧

顺时针旋转手柄 1, 则压缩调压弹簧 2, 推动膜片 4 下移, 膜片又推动阀芯 5 下移, 阀口 7 被打开, 气流通过阀口后压力降低; 与此同时, 部分输出气流经反馈导管 6 进入膜片气室, 在膜片上产生一个向上的推力, 当此推力与弹簧力相平衡时, 输出压力便稳定在一定的值。

若输入压力发生波动, 如压力  $p_1$  瞬时升高, 则输出压力  $p_2$  也随之升高, 作用在膜片上的推力增大, 膜片上移, 向上压缩弹簧, 溢流口 3 有瞬时溢流, 并靠复位弹簧 8 及气压力的作用, 使阀杆上移, 阀门开度减小, 节流作用增大, 使输出压力  $p_2$  回降, 直到新的平衡为止。重新平衡后的输出压力又基本上恢复至原值。反之, 若输入压力瞬时下降, 则输出压力也相应下降, 膜片下移, 阀门开度增大, 节流作用减小, 输出压力又基本上回升至原值。

如输入压力不变, 输出流量变化, 使输出压力发生波动(增高或降低)时, 依靠溢



【参考图文】



流口的溢流作用和膜片上力的平衡作用推动阀杆，仍能起稳压作用。

逆时针旋转手柄时，压缩弹簧力不断减小，膜片气室中的压缩空气经溢流口不断从排气孔 a 排出，进气阀芯逐渐关闭，直至最后输出压力降为零。

先导式减压阀是使用预先调整好压力的空气来代替直动式调压弹簧进行调压的。其调压原理和主阀部分的结构与直动式减压阀相同。先导式减压阀的调压空气一般是由小型的直动式减压阀供给的。若将这种直动式减压阀装在主阀内部，则称为内部先导式减压阀；若将它装在主阀外部，则称外部先导式或远程控制减压阀。

## 2. 溢流结构

减压阀的溢流结构有溢流式、恒量排气式和非溢流式三种，如图 13.25 所示。




图 13.25 减压阀的溢流结构

图 13.25(a)所示为溢流式结构，它有稳定输出压力的作用，当阀的输出压力超过调定值时，气体能从溢流口排出，维持输出压力不变。但由于经常要从溢流孔排出少量气体，在介质为有害气体的气路中，为防止工作场所的空气受污染，应选用非溢流式结构。

图 13.25(b)所示为恒量排气式结构，此阀在工作时，始终有微量气体从溢流阀座上的小孔排出，它能提高减压阀在小流量输出时的稳压性能。

图 13.25(c)所示为非溢流式结构，它与溢流式结构的区别是溢流阀座上无溢流孔。

## 3. 减压阀的使用

减压阀的使用过程中应注意以下事项。

- (1) 减压阀的进口压力应比最高出口压力大 0.1MPa 以上。
- (2) 安装减压阀时，最好手柄在上，以便于操作。阀体上的箭头方向为气体的流动方向，安装时不要装反。阀体上堵头可拧下来，装上压力表。
- (3) 连接管道安装前，要用压缩空气吹净或用酸蚀法将锈屑等清洗干净。
- (4) 在减压阀前安装分水滤气器，阀后安装油雾器，以防减压阀中的橡胶件过早变质。
- (5) 减压阀不用时，应旋松手柄回零，以免膜片经常受压产生塑性变形。

### 13.2.2 溢流阀(安全阀)

溢流阀和安全阀在结构和功能方面相类似，有时可以不加以区别。它们的作用是当气动回路和容器中的压力上升到超过调定值时，能自动向外排气，以保持进口压力为调定值。实际上，溢流阀是一种用于维持回路中空气压力恒定的压力控制阀，而安全阀是一种防止系统过载、保证安全的压力控制阀。

安全阀和溢流阀的工作原理是相同的,图 13.26 所示为一种直动式溢流阀。



【参考图文】




图 13.26 直动式溢流阀

图 13.26(a)所示为阀在初始工作位置,预先调整手柄,使调压弹簧压缩,阀门关闭;图 13.26(b)所示为当气压达到给定值时,气体压力将克服预紧弹簧力,活塞上移,开启阀门排气;当系统内压力降至给定压力以下时,阀重新关闭。调节弹簧的预紧力,即可改变阀的开启压力。图 13.26(c)为溢流阀的图形符号。

溢流阀(安全阀)的直动式和先导式的含义同减压阀。直动式安全阀一般通径较小。先导式安全阀一般用于通径较大或需要远距离控制的场合。

### 13.2.3 顺序阀

顺序阀(图 13.27)是依靠气压的大小来控制气动回路中各元件动作的先后顺序的压力控制阀,常用来控制气缸的顺序动作。若将顺序阀与单向阀并联组装成一体,则称为单向顺序阀。




图 13.27 顺序阀

图 13.27(a)所示为压缩空气从 P 口进入阀后,作用在阀芯下面的环形活塞面积上,当此作用力低于调压弹簧的作用力时,阀关闭。图 13.27(b)所示为当空气压力超过调定的压力值即将阀芯顶起,气压立即作用于阀芯的全面积上,使阀达到全开状态,压缩空气便从 A 口输出。当 P 口的压力低于调定压力时,阀再次关闭。图 13.27(c)所示为顺序阀的图形符号。

图 13.28 所示为单向顺序阀。如图 13.28(a)所示,气体正向流动时,进口 P 的气压力作用在活塞上,当它超过压缩弹簧的预紧力时,活塞被顶开,出口 A 就有输出;





单向阀在压差力和弹簧力的作用下处关闭状态。如图 13.28(b)所示, 气体反向流动时, 进口变成排气口, 出口压力将顶开单向阀, 使 A 和排气口接通。调节手柄可改变顺序阀的开启压力。图 13.28(c)所示为单向顺序阀的图形符号。




图 13.28 单向顺序阀



【参考图文】

### 13.3 流量控制阀

流量控制阀是通过改变阀的通流截面积来实现流量控制的元件。在气动系统中, 控制气缸运动速度、控制信号延迟时间、控制油雾器的滴油量、控制缓冲气缸的缓冲能力等都是依靠控制流量来实现的, 流量控制阀包括节流阀、单向节流阀、排气节流阀、柔性节流阀等。

#### 1. 节流阀

常用节流阀的节流口形式如图 13.29 所示。对节流阀调节特性的要求是流量调节范围要大、阀芯的位移量与通过的流量呈线性关系。节流阀节流口的形状对调节特性影响较大。

图 13.29(a)所示的是针阀式节流口, 当阀开度较小时, 调节比较灵敏, 当超过一定开度时, 调节流量的灵敏度就差了; 图 13.29(b)所示的是三角槽形节流口, 通流面积与阀芯位移量呈线性关系; 图 13.29(c)所示的是圆柱斜切式节流口, 通流面积与阀芯位移量成指数(指数大于 1)关系, 能进行小流量精密调节。




图 13.29 常用节流阀的节流口形式

图 13.30 所示的是节流阀的结构原理及图形符号。当压力气体从 P 口输入时, 气流通过节流通道自 A 口输出。旋转阀芯螺杆, 就可改变节流口的开度, 从而改变阀的通流面积。



【参考图文】




图 13.30 节流阀

## 2. 单向节流阀

单向节流阀是由单向阀和节流阀并联而成的组合式流量控制阀。该阀常用于控制气缸的运动速度，故也称“速度控制阀”。

图 13.31 所示为单向节流阀的结构原理和图形符号。当气流正向流动时( $P \rightarrow A$ )，单向阀关闭，流量由节流阀控制；反向流动时( $A \rightarrow O$ )，在气压作用下单向阀被打开，无节流作用。

若用单向节流阀控制气缸的运动速度，安装时该阀应尽量靠近气缸。在回路中安装单向节流阀时不要将方向装反。为了提高气缸的运动稳定性，应该按出口节流方式安装单向节流阀。




图 13.31 单向节流阀


## 3. 排气节流阀

图 13.32 所示为排气节流阀的结构原理和图形符号。排气节流阀安装在气动装





置的排气口上,控制排入大气的气体流量,以改变执行机构的运动速度。排气节流阀常带有消声器以减小排气噪声,并能防止不清洁的气体通过排气孔污染气路中的元件。



【参考图文】

图 13.32 排气节流阀

排气节流阀宜用于在换向阀与气缸之间不能安装速度控制阀的场合。应注意,排气节流阀对换向阀会产生一定的背压,对于有些结构形式的换向阀而言,此背压对换向阀的动作灵敏性可能有些影响。

#### 4. 柔性节流阀

图 13.33 所示的是柔性节流阀的结构原理,依靠阀杆夹紧柔韧的橡胶管而产生节流作用,也可以用气体压力来代替阀杆压缩橡胶管。柔性节流阀结构简单,压力降小,动作可靠,对污染不敏感。通常其最大工作压力范围为  $0.03 \sim 0.3 \text{ MPa}$ 。




图 13.33 柔性节流阀

#### 5. 使用流量控制阀的注意事项

用流量控制阀控制气缸的运动速度,应注意以下几点:

(1) 防止管道中的漏损。有漏损则不能期望有正确的速度控制,低速时更应注意防止漏损。

(2) 要特别注意气缸内表面加工精度和表面粗糙度,尽量减少内表面的摩擦力,这是速度控制不可缺少的条件。在低速场合,往往使用聚四氟乙烯等材料制作密封圈。

(3) 要使气缸内表面保持一定的润滑状态。润滑状态一改变,滑动阻力也就改变,速度控制就不可能稳定。

(4) 加在气缸活塞杆上的载荷必须稳定。若这种载荷在行程中途有变化,则速度

控制相当困难,甚至成为不可能。在不能消除载荷变化的情况下,必须借助于液压阻尼力,有时也使用平衡锤或连杆等。

(5) 必须注意速度控制阀的位置。原则上流量控制阀应设在气缸管接口附近。使用控制台时常将速度控制阀装在控制台上,远距离控制气缸的速度,但这种方法很难实现完好的速度控制。

## 小 结

气动控制阀的功能是控制和调节压缩空气的压力、流量、流动方向和发送信号,气动控制阀按功能不同分为方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀。

气动方向控制阀是改变和控制气流流动方向的控制元件,分为单向型(单向阀、梭阀、快速排气阀)和换向型(气压控制、电磁控制、人力控制、机械控制)。

气动压力控制阀是用于控制和调节压缩空气压力的控制元件,主要分为减压阀、安全阀(溢流阀)和顺序阀三种。

气动流量控制阀通过调节压缩空气的流量来控制气动执行元件的运动速度,主要包括节流阀、单向节流阀、排气节流阀和柔性节流阀。

除上述三类控制阀外,还能实现一定逻辑功能的逻辑元件。在结构原理上,逻辑元件基本上和方向控制阀相同,仅仅是体积和通径较小,一般用来实现信号的逻辑运算功能。

## 习 题

### 一、填空题

1. 气动控制阀是气动系统的\_\_\_\_\_元件,根据用途和工作特点不同,控制阀可以分为三类:\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_控制阀。
2. 压力控制阀按其控制功能可以分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
3. 方向控制阀按其作用特点可分为\_\_\_\_\_控制阀和\_\_\_\_\_控制阀两种。
4. 快速排气阀常装在\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_之间,它使气缸的排气不通过换向阀而\_\_\_\_\_排出,从而加快了气缸往复运动速度,缩短了工作周期。
5. 排气节流阀与节流阀一样,也是靠调节\_\_\_\_\_来调节阀的流量的,它必须装在执行元件的\_\_\_\_\_处,它不仅能调节执行元件的运动\_\_\_\_\_,还因为它常带有消声器件,所以也起降低排气\_\_\_\_\_作用。

### 二、判断题

1. 气动系统的压力是由溢流阀决定的。( )
2. 通常调压阀的出口压力保持恒定,且可以调高或调低压力值。( )
3. 安全阀即溢流阀,在系统正常工作时处于常开的状态。( )



4. 换向型方向控制阀的功用是改变气流通道,使气流方向发生变化,改变阀芯的运动方向。( )
5. 差压控制是利用控制气压作用在阀芯两端相同面积上所产生的压力差,使阀换向的一种方式。( )

### 三、选择题

1. 以下不属于方向控制阀的是\_\_\_\_\_。
- A. 与门型梭阀 B. 或门型梭阀 C. 快速排气阀 D. 排气节流阀
2. \_\_\_\_\_阀与其他控制方式相比,使用频率较低、动作速度较慢。
- A. 气压控制 B. 电磁控制 C. 人力控制 D. 机械控制
3. “速度控制阀”通常是指\_\_\_\_\_。
- A. 单向节流阀 B. 调速阀 C. 排气节流阀 D. 快速排气阀
4. 气动系统的调压阀通常是指\_\_\_\_\_。
- A. 溢流阀 B. 减压阀 C. 安全阀 D. 顺序阀

### 四、问答题

1. 气动换向阀按控制方式不同可分为哪几种?各有何特点及应用?
2. 直动式电磁换向阀和先导式电磁换向阀有何主要区别?
3. 机械控制换向阀按阀芯头部结构形式不同,可分为哪些类型?各有何特点?
4. 简述气动压力控制阀的分类及功用。
5. 气动减压阀有何作用?其溢流结构有哪几种类型?各有何特点?
6. 气动溢流阀和安全阀有何区别与联系?
7. 画出下列阀的图形符号:二位三通双气控加压换向阀、双电控二位五通先导式电磁换向阀、二位二通推拉式手动换向阀、梭阀(或门型)、二位三通延时阀、溢流式减压阀、单向顺序阀、排气节流阀。
8. 用一个单电控二位五通阀、一个单向节流阀、一个快速排气阀,设计一个可使双作用气缸慢进一快速返回的控制回路。



# 第14章

## 气 动 回 路

### ▣ 教学目标

了解气动系统常用回路的类型及功用，正确选择气动元件，组建各种气动回路，以实现方向控制、压力控制、速度控制、位置控制等功能，掌握气动控制回路的实际应用

北京大学出版社版权所有  
禁止转载





## 引例

图 14.1 所示为苏州维捷自动化系统有限公司设计的铆合机气动控制系统。在自动化装配行业,中小型压合设备通常优先考虑气动系统设计方案,因为与其他传动方式相比,气压传动具有结构简单、质量轻、价格低廉、无污染等优点。




图 14.1 铆合机气动控制系统

1—气源处理二联件; 2—旋钮式换向阀; 3、6—单气控二位三通换向阀; 4、5—按钮式换向阀;

7—脚踏式二位五通换向阀; 8、9—气控二位五通换向阀; 10—二位三行程换向阀;

11、12、13、14、15—单向节流阀

## 14.1 方向控制回路

气动执行元件的换向主要是利用方向控制阀来实现的。方向控制阀按其通路数来分,有二通阀、三通阀、四通阀、五通阀等,利用这些方向控制阀可以构成单作用执行元件和双作用执行元件的各种换向控制回路。

### 1. 单作用气缸的换向回路

单作用气缸靠气压使活塞杆朝单方向伸出,反向依靠弹簧力或自重等其他外力返回。通常采用二位三通阀、三位三通阀和二位二通阀来实现方向控制。

#### 1) 采用二位三通阀控制

图 14.2 所示为采用手控二位三通阀控制的单作用气缸换向回路,此方法适用于气缸缸径较小的场合。图 14.2(a)所示为采用弹簧复位式手控二位三通换向阀的换向回路,当按下按钮后,阀进行切换,活塞杆伸出;松开按钮后,阀复位,气缸活塞杆靠弹簧力返回。图 14.2(b)所示为采用带定位机构手控二位三通换向阀的换向回路,按下按钮后,活塞杆伸出;松开按钮,因阀有定位机构而保持原位,活塞杆仍保持伸出状态,只有把按钮上拔时,二位三通阀才能换向,气缸进行排气,活塞杆返回。

图 14.3 所示为采用气控二位三通换向阀控制的换向回路。当缸径很大时,手控阀的流通能力过小将影响气缸运动速度。因此,直接控制气缸换向的主控阀需采用通径较大的气控阀 2,手动操作阀 1 也可用机控阀代替。



【参考视频】



【参考视频】




图 14.2 二位三通阀手动换向回路




图 14.3 二位三通阀气控换向回路

1—手动操作阀; 2—气控阀

图 14.4 所示为采用电控二位三通阀换向阀的控制回路,其中图 14.4(a)所示为采用单电控换向阀的控制回路,此回路如果气缸在伸出时突然断电,则单电控阀将立即复位,气缸返回。图 14.4(b)所示为采用双电控换向阀的控制回路,双电控阀为双稳态阀,具有记忆功能,当气缸在伸出时突然断电,气缸仍将保持在原来的状态。如果回路需要考虑失电保护控制,则选用双电控阀为宜,双电控阀应水平安装。

图 14.5 所示为采用一个二位二通阀和一个二位三通阀的组合控制回路,该回路能实现单作用气缸的中间停止功能。






图 14.4 二位三通电控换向回路




图 14.5 二位二通阀和二位三通阀联合电控换向回路



【参考视频】



【参考视频】

## 2) 采用三位三通阀控制

图 14.6 所示为采用三位三通阀的换向控制回路，能实现活塞杆在行程中任意位置停留。不过由于空气的可压缩性原因，其定位精度较差。

## 3) 采用二位二通阀控制

图 14.7 所示为采用二位二通阀的换向控制回路，对于该回路，应注意的问题是两个电磁阀不能同时通电。




图 14.6 采用三位三通阀的电控换向回路




图 14.7 采用二位二通阀的电控换向回路



【参考视频】



【参考视频】

## 2. 双作用气缸的换向回路

双作用气缸的换向回路是指通过控制气缸两腔的供气和排气来实现气缸的伸出和缩回运动的回路，一般用二位五通阀和三位五通阀控制。

### 1) 采用二位五通阀控制

图 14.8 所示为采用二位五通阀手动控制的双作用气缸换向回路，其中图 14.8(a)所示为采用弹簧复位的手动二位五通阀换向回路，它是不带“记忆”的换向回路；图 14.8(b)所示为采用有定位机构的手动二位五通阀，是有“记忆”的手控阀换向回路。

图 14.9 所示为采用二位五通阀气控换向回路，其中图 14.9(a)所示为采用双气控二位五通阀作为主控阀，它是具有“记忆”的换向回路，气控信号  $m$  和  $n$  由手控阀或机控阀供给；图 14.9(b)所示的换向回路采用了单气控二位五通阀作为主控阀，由带定位机构的手控二位三通阀提供气控信号。

图 14.10 所示为采用二位五通阀电气控制的换向回路，其中图 14.10(a)所示为单电控方式，图 14.10(b)所示为双电控方式。

### 2) 采用三位五通阀控制

当需要中间定位时，可采用三位五通阀构成的换向回路，如图 14.11 所示。



【参考视频】




图 14.8 采用二位五通阀手动换向回路




图 14.9 采用二位五通阀气控换向回路



【参考视频】




图 14.10 采用二位五通阀电气控制换向回路




图 14.11 采用三位五通阀控制换向回路

图 14.11(a)所示为双气控三位五通阀换向回路。当  $m$  信号输入时换向阀移至左位, 气缸活塞杆伸出; 当  $n$  信号输入时换向阀至右位, 气缸活塞杆缩回; 当  $m$ 、 $n$  均排气时换向阀回到中位, 活塞杆在中途停止运动。由于空气的可压缩性及气缸活塞、活塞杆及其带动的运动部件产生的惯性力, 仅用三位五通阀使活塞杆中途停下来, 其定位精度不高。

图 14.11(b)所示为用双电气气动三位五通阀组成的换向回路。活塞可在中途停止运动, 它用电气控制线路来进行控制。

### 3) 采用二位三通阀控制

图 14.12 所示的是由两个单控常通式二位三通阀组成的换向回路, 活塞在中途可以停止运动。

## 3. 差动回路

差动回路是指气缸的两个运动方向采用不同压力供气, 从而利用差压进行工作的回路。图 14.13 所示的是差压式控制回路, 活塞上侧有低压  $p_2$ , 活塞下侧有高压  $p_1$ , 目的是减小气缸运动的撞击(如气缸垂直安装)或减少耗气量。

## 4. 气动马达换向回路

图 14.14(a)所示为气动马达单方向旋转的回路, 采用了二位二通电磁阀来实现转停控制, 马达的转速用节流阀来调整。图 14.14(b)和图 14.14(c)所示的回路分别为采





用两个二位三通阀和一个三位五通阀来控制气动马达正反转的回路。




图 14.12 二位三通阀组合换向回路




图 14.13 差动回路




图 14.14 气动马达换向回路

## 14.2 压力控制回路

在气动系统中，压力控制不仅是维持系统正常工作所必需的，而且是关系到总的经济性、安全性及可靠性的重要因素。压力控制方法通常可分为气源压力控制、工作压力控制、双压驱动、多级压力控制、增压控制等。

### 1. 气源压力控制回路

气源压力控制回路通常又称为一次压力控制回路，如图 14.15 所示，该回路用于控制压缩空气站的储气罐的输出压力  $p_s$ ，使之稳定在一定的压力范围内，既不超过调定的最高压力值，也不低于调定的最低压力值，以保证用户对压力的需求。

图 14.15(a)所示回路的工作原理是：空气压缩机由电动机带动，起动后，压缩空气经单向阀向储气罐 2 内送气，罐内压力上升。当  $p_s$  上升到最大值  $p_{\max}$  时，电触点压力表 3 内的指针碰到上触点，即控制其中间继电器断电，控制电动机停转，压缩机停止运转，压力不再上升；当压力  $p_s$  下降到最小值  $p_{\min}$  时，指针碰到下触点，使中间继电器闭合通电，控制电动机起动和压缩机运转，并向储气罐供气， $p_s$  上升。上下两触点可调。

在图 14.15(b)所示的回路中，用压力继电器(压力开关)4 代替了图 14.15(a)中的电触点压力表 3。压力继电器同样可调节压力的上限值和下限值，这种方法常用于小容量压缩机的控制。该回路中的安全阀 1 的作用是当电触点压力表、压力继电器或电路发生故障而失

灵后, 导致压缩机不能停止运转, 储气罐内压力不断上升, 当压力达到调定值时, 该安全阀会打开溢流, 使  $p_s$  稳定在调定压力值的范围内。




图 14.15 气源压力控制回路

1—安全阀；2—储气罐；3—电触点压力表；4—压力继电器

## 2. 工作压力控制回路

为了使系统正常工作, 保持稳定的性能, 以达到安全、可靠、节能等目的, 需要对系统工作压力进行控制。

在图 14.16 所示的压力控制回路中, 从压缩空气站一次回路过来的压缩空气, 经空气过滤器 1、减压阀 2、油雾器 3 供给气动设备使用, 在此过程中, 调节减压阀就能得到气动设备所需的工作压力  $p$ 。应该指出, 这里的油雾器 3 主要用于对气动换向阀和执行元件进行润滑。如果采用无给油润滑气动元件, 则不需要油雾器。

## 3. 双压驱动回路

在气动系统中, 有时需要提供两种不同的压力, 以驱动双作用气缸在不同方向上的运动。图 14.17 所示为采用带单向减压阀的双压驱动回路。当电磁阀 1 通电时, 系统采用正常压力驱动活塞杆伸出, 对外做功; 当电磁阀 1 断电时, 气体经过单向减压阀 2 后, 进入气缸有杆腔, 以较低的压力驱动气缸缩回, 达到节省耗气量的目的。




图 14.16 工作压力控制回路

1—空气过滤器；2—减压阀；3—油雾器




图 14.17 双压驱动回路

1—电磁阀；2—减压阀



#### 4. 多级压力控制回路

如果有些气动设备时而需要高压,时而需要低压,就可采用图 14.18 所示的高低压转换回路。其原理是先将气源用减压阀 1、2 调至两种不同的压力  $p_1$  和  $p_2$ ,再由二位三通阀 3 转换成  $p_2$  和  $p_1$ 。

在一些场合,例如,在平衡系统中,需要根据工件重量的不同提供多种平衡压力,这时就需要用到多级压力控制回路。图 14.19 所示为一种采用远程调压阀的多级压力控制回路。该回路中的远程调压阀 1 的先导压力通过三个二位三通电磁换向阀 2、3、4 的切换来控制,可根据需要设定低、中、高三种先导压力。在进行压力切换时,必须用电磁阀 5 先将先导压力泄压,然后选择新的先导压力。




图 14.18 高低压转换回路

1、2—减压阀；3—二位三通阀




图 14.19 采用远程调压阀的多级调压回路

1—远程调压阀；2、3、4、5—二位三通电磁换向阀

#### 5. 连续压力控制回路

当需要设定的压力等级较多时,就需要使用较多的减压阀和电磁阀。这时可考虑使用电/气比例压力阀代替减压阀和电磁阀来实现压力的无级控制。

图 14.20 所示为采用比例阀构成的连续压力控制回路。气缸有杆腔的压力由减压阀 1 调为定值,而无杆腔的压力由计算机输出的控制信号控制比例阀 2 的输出压力来实现控制,从而使气缸的输出力得到连续控制。

#### 6. 增压回路

当压缩空气的压力较低,或气缸设置在狭窄的空间里,不能使用较大面积的气缸,而又要求很大的输出力时,可采用增压回路。增压一般使用增压器,增压器可分为气体增压器和气液增压器。气液增压器的高压侧用液压油,以实现从低压空气到高压油的转换。

##### 1) 采用气体增压器的增压回路

气体增压器是以输入气体压力为驱动源,根据输出压力侧受压面积小于输入压力侧受

压面积的原理,得到大于输入的压力的增压装置。它可以通过内置换向阀实现连续供给。

图 14.21 所示为采用气体增压器的增压回路。二位五通电磁阀通电,气控信号使二位三通阀换向,经增压器增压后的压缩空气进入气缸无杆腔;二位五通电磁阀断电,气缸在较低的供气压力作用下缩回,可以达到节能的目的。




图 14.20 连续压力控制回路




图 14.21 采用气体增压器的增压回路

1—减压阀; 2—比例阀; 3—工件; 4—工作台

## 2) 采用气液增压器的夹紧回路

图 14.22 所示为采用气液增压器的夹紧回路。电磁阀左侧通电,对增压器低压侧施加压力,增压器动作,其高压侧产生高压油并供应给工作缸,推动工作缸活塞动作并夹紧工件。电磁阀右侧通电可实现工作缸及增压器回程。

使用该增压回路时,油、气关联处密封要好,油路中不得混入空气。

## 3) 采用气液转换的冲压回路

冲压回路主要用于薄板冲床、压配压力机等设备中。由于在实际冲压过程中,往往仅在最后一段行程里做功,其他行程不做功,因而宜采用低压、高压二级回路,无负载时低压,做功时高压。

图 14.23 所示的是冲压回路,电磁换向阀通电后,压缩空气进入气液转换器,使工作缸动作。当活塞前进到某一位置,触动三通高低压转换阀时,该阀动作,压缩空气供入增压器,使增压器动作。由于增压器活塞动作,气液转换器到增压器的低压液压回路被切断(由内部结构实现),高压油作用于工作缸进行冲压做功。当电磁阀复位时,气压作用于增压器及工作缸的回程侧,使之分别回程。

## 7. 利用串联气缸的多级力控制回路

在气动系统中,力的控制除了可以通过改变输入气缸的工作压力来实现外,还可以通过改变有效作用面积来实现力的控制。

图 14.24 所示为利用串联气缸实现多级力控制的回路,串联气缸的活塞杆上连接有数个活塞,每个活塞的两侧可分别供给压力。通过对三个电磁阀的通电个数进行组合,可实现气缸的多级力输出。




图 14.22 采用气液增压器的夹紧回路




图 14.23 冲压回路




图 14.24 利用串联气缸的多级力控制回路

### 14.3 速度控制回路

控制气动执行元件运动速度的一般方法是改变气缸进排气管路的阻力。因此，利用流量控制阀来改变进排气管路的有效截面积，即可实现速度控制。

#### 1. 单作用气缸的速度控制回路

##### 1) 进气节流调速回路

图 14.25(a)、图 14.25(b)所示的回路分别采用了节流阀和单向节流阀，通过调节节流阀的不同开度，可以实现进气节流调速。气缸活塞杆返回时，由于没有节流，可以快速返回。

##### 2) 排气节流调速回路


图 14.26 所示的回路均是通过排气节流来实现快进—慢退的。




【参考视频】



【参考视频】




(a)




(b)

图 14.25 单作用气缸进气节流调速回路



(a)



(b)


图 14.26 单作用气缸排气节流调速回路

图 14.26(a)所示的回路是在排气口设置一排气节流阀来实现调速的。其优点是安装简单,维修方便;但在管路比较长时,较大的管内容积会对气缸的运行速度产生影响,此时就不宜采用排气节流阀控制。


图 14.26(b)所示的回路是换向阀与气缸之间安装了单向节流阀。进气时不节流,活塞杆快速前进;换向阀复位时,由节流阀控制活塞杆的返回速度。这种安装形式不会影响换向阀的性能,工程中多数采用这种回路。

### 3) 双向调速回路

如图 14.27 所示,此回路是气缸活塞杆伸出和返回都能调速的回路。图 14.27(a)所示回路进、退速度分别由节流阀 1、2 调节,图 14.27(b)所示回路进、退速度分别由单向节流阀 3、4 调节。



(a)



(b)

图 14.27 单作用气缸双向调速回路

1、2—节流阀;3、4—单向节流阀

### 2. 双作用气缸的速度控制回路

双作用气缸的调速回路可采用图 14.28 所示的几种方法。

#### 1) 进气节流调速回路

图 14.28(a)所示为双作用气缸的进气节流调速回路。在进气节流时,气缸排气腔压力很快降至大气压,而进气腔压力的升高比排气腔压力的降低缓慢。当进气腔压





力产生的合力大于活塞静摩擦力时, 活塞开始运动。由于动摩擦力小于静摩擦力, 所以活塞启动时运动速度较快, 进气腔容积急剧增大, 由于进气节流限制了供气速度, 使得进气腔压力降低, 从而容易造成气缸的“爬行”现象。一般来说, 进气节流多用于垂直安装的气缸支撑腔的供气回路。




图 14.28 双作用气缸的调速回路



【参考视频】

## 2) 排气节流调速回路

图 14.28(b)所示为双作用气缸的排气节流调速回路。在排气节流时, 排气腔内可以建立与负载相适应的背压, 在负载保持不变或微小变动的条件下, 运动比较平稳, 调节节流阀的开度即可调节气缸往复运动的速度。从节流阀的开度和速度的比例、初始加速度、缓冲能力等特性来看, 双作用气缸一般采用排气节流控制。

图 14.28(c)所示为采用排气节流阀的调速回路。

## 3) 快速返回回路

图 14.28(d)所示为采用快速排气阀的气缸快速返回回路。此回路在气缸返回时的出口安装了快速排气阀, 这样可以提高气缸的返回速度。

## 4) 缓冲回路

气缸驱动较大负载高速移动时, 会产生很大的动能。将此动能从某一位置开始逐渐减小, 逐渐减慢速度, 最终使执行元件在指定位置平稳停止的回路称为缓冲回路。

缓冲的方法大多是利用空气的可压缩性, 在气缸内设置气压缓冲装置。对于行程短、速度高的情况, 气缸内设气压缓冲吸收动能比较困难, 一般采用液压吸振器, 如图 14.29(a)所示; 对于运动速度较高、惯性力较大、行程较长的气缸, 可采用两个节流阀并联使用的方法, 如图 14.29(b)所示。

在图 14.29(b)所示的回路中, 节流阀 3 的开度大于阀 2 的节流口。当阀 1 通电时, A 腔进气, B 腔的气流经节流阀 3、行程换向阀 4, 从阀 1 排出。调节节流阀 3 的开度, 可改变活塞杆的前进速度。当活塞杆挡块压下行程终端的行程换向阀 4 后, 阀 4 换向, 通路切断, 这时 B 腔的余气只能从阀 2 的节流阀排出。如果把阀 2 的节流开度调得很小, 则 B 腔内压力猛升, 对活塞产生反向作用力, 阻止和减小活塞的高速运动, 从而达到在行程末端减速和缓冲的目的。根据负载大小调整行程阀 4 的位置, 即调整 B 腔的缓冲容积, 就可获得较好的缓冲效果。






图 14.29 缓冲回路

1—电磁换向阀；2—单向节流阀；3—节流阀；4—行程换向阀

### 5) 冲击回路

冲击回路是利用气缸的高速运动给工件以冲击的回路。

如图 14.30 所示,此回路由储存压缩空气的储气罐 1、快速排气阀 4 及操纵气缸的换向阀 2、3 等元件组成。气缸在初始状态时,由于机动换向阀 5 处于压下状态,即上位工作,气缸有杆腔通大气。二位五通电磁阀通电后,二位三通气控阀换向,气罐内的压缩空气快速流入冲击气缸,气缸起动,快速排气阀快速排气,活塞以极高的速度运动,活塞的动能可以对工件形成很大的冲击力。使用该回路时,应尽量缩短各元件与气缸之间的距离。




图 14.30 冲击回路

1—储气罐；2、3—换向阀；4—快速排气阀；5—机动换向阀

### 3. 气液转换速度控制回路

由于空气的可压缩性,气缸活塞的速度很难平稳,尤其在负载变化时,其速度波动更大。在有些场合,例如,机械切削加工中的进给气缸要求速度平稳、加工精确,普通气缸难以满足此要求。为此可使用气液转换器或气液阻尼缸,通过调节油路中的节流阀开度来控制活塞运动的速度,实现低速和平稳的进给运动。



### 1) 采用气液转换器的速度控制回路

图 14.31(a)所示为采用气液转换器的双向调速回路。该回路中,原来的气缸换成液压缸,但原动力还是压缩空气。由换向阀 1 输出的压缩空气通过气液转换器 2 转换成压力油,推动液压缸 4 作前进与后退运动。两个单向节流阀 3 串联在油路中,可控制液压缸活塞进退运动的速度。由于油是不可压缩的介质,因此其调节的速度容易控制、调速精度高、活塞运动平稳。

需要注意的是,气液转换器的储油容积应大于液压缸的容积,而且要避免气体混入油中,否则就会影响调速精度与活塞运动的平稳性。

图 14.31(b)所示为采用气液转换器且能实现“快进—慢进—快退”的变速回路。




图 14.31 采用气液转换器的速度控制回路

1—电磁换向阀; 2—气液转换器; 3—单向节流阀; 4—液压缸; 5—行程换向阀

**快进阶段:**当换向阀 1 通电时,缸 4 左腔进气,右腔经行程阀 5 快速排油至气液转换器 2,活塞杆快速前进。

**慢进阶段:**当活塞杆的挡块压下行程阀 5 后,油路切断,右腔余油只能经阀 3 的节流阀回流到气液转换器 2,因此活塞杆慢速前进,调节阀 3 的节流阀开度,就可得到所需的进给速度;

**快退阶段:**当换向阀 1 复位后,经气液转换器 2,油液经阀 3 迅速流入缸 4 右腔,同时缸左腔的压缩空气迅速从换向阀 1 排空,使活塞杆快速退回。

这种变速回路常用于金属切削机床上推动刀具进给和退回的驱动缸。行程阀 5 的位置可根据加工工件的长度进行调整。

### 2) 应用气液阻尼缸的速度控制回路

在这种回路中,用气缸传递动力,并由液压缸进行阻尼和稳速,由液压缸和调速机构进行调速。由于调速是在液压缸和油路中进行的,因而调速精度高,运动速度平稳。因此这种调速回路应用广泛,尤其在金属切削机床中用得最多。

图 14.32(a)所示为串联型气液阻尼缸双向调速回路。由换向阀 1 控制气液阻尼缸 2 的活塞杆前进与后退,单向节流阀 3 和 4 调节活塞杆的进、退速度,油杯 5 起补充回路中少量漏油的作用。

图 14.32(b)所示为并联型气液阻尼缸调速回路。调节连接液压缸两腔回路中设置的单向节流阀 6, 即可实现速度控制, 元件 7 为储存液压油的蓄能器。这种回路的优点是比串联型结构紧凑, 气液不宜相混; 不足之处是如果两缸安装轴线不平行, 会由于机械摩擦导致运动速度不平稳。




图 14.32 采用气液阻尼缸的速度控制回路

1—换向阀; 2—气液阻尼缸; 3、4、6—单向节流阀; 5—油杯; 7—蓄能器

## 14.4 位置控制回路

气动系统中, 气缸通常只有两个固定的定位点。如果要求气动执行元件在运动过程中的某个中间位置停下来, 则要求气动系统具有位置控制功能。常采用的位置控制方式有气压控制方式、机械挡块方式、气液转换方式和制动气缸控制方式等。

### 1. 采用三位阀的气压控制方式

图 14.33(a)所示为采用三位五通阀中位封闭式的位置控制回路。当阀处于中位时, 气缸两腔的压缩空气被封闭, 活塞可以停留在行程中的某一位置。这种回路不允许系统有内泄漏, 否则气缸将偏离原停止位置。另外, 由于气缸活塞两端作用面积不同, 阀处于中位后活塞仍将移动一段距离。

图 14.33(b)所示的回路可以克服上述缺点, 因为它在活塞面积较大的一侧和控制阀之间增设了调压阀, 调节调压阀的压力, 可以使作用在活塞上的合力为零。

图 14.33(c)所示的回路采用了中位加压式三位五通换向阀, 适用于活塞两侧作用面积相等的气缸。

由于空气的可压缩性, 采用纯气动控制方式难以得到较高的控制精度。




图 14.33 采用三位阀的位置控制回路

## 2. 利用机械挡块的控制方式

图 14.34 所示为采用机械挡块辅助定位的控制回路。该回路简单可靠，其定位精度取决于挡块的机械精度。必须注意的是，为防止系统压力过高，应设置有安全阀；为了保证高的定位精度，挡块的设置既要考虑有较高的刚度，又要考虑具有吸收冲击的缓冲能力。

## 3. 采用气液转换的控制方式

图 14.35 所示为采用气液转换器的位置控制回路。当液压缸运动到指定位置时，控制信号使五通电磁阀和二通电磁阀均断电，液压缸有杆腔的液体被封闭，液压缸停止运动。采用气液转换方法的目的是获得高精度的位置控制效果。




图 14.34 采用机械挡块的位置控制回路




图 14.35 采用气液转换器的位置控制回路

## 4. 利用制动气缸的控制方式

图 14.36 所示为利用制动气缸实现中间定位控制的回路。该回路中，三位五通换向阀 1

的中位机能为中位加压型,二位五通阀 2 用来控制制动活塞的动作,利用带单向阀的减压阀 3 来进行负载的压力补偿。当阀 1、2 断电时,气缸在行程中间制动并定位;当阀 2 通电时,制动解除。

### 5. 采用比例阀、伺服阀的方法

比例阀和伺服阀可连续控制压力或流量的变化,不采用机械式辅助定位也可达到较高精度的位置控制。

图 14.37 所示为采用流量伺服阀的位置控制回路。该回路由气缸、流量伺服阀、位移传感器及计算机控制系统组成。活塞位移由位移传感器获得并送入计算机,计算机按一定的算法求得伺服阀的控制信号的大小,从而控制活塞停留在期望的位置上。




图 14.36 采用制动气缸的位置控制回路

1—三位五通换向阀; 2—二位五通阀;  
3—单向减压阀




图 14.37 采用流量伺服阀的连续位置控制回路

## 14.5 同步控制回路

同步控制回路是指驱动两个或多个执行机构以相同的速度移动或在预定的位置同时停止的回路。

### 1. 利用机械连接的同步控制

图 14.38(a)所示的同步装置使用齿轮齿条将两只气缸的活塞杆连接起来,使其同步动作。图 14.38(b)所示为使用连杆机构的气缸同步装置。

对于机械连接同步控制来说,其缺点是机械误差会影响同步精度,且两个气缸的设置距离不能太大,机构较复杂。




图 14.38 利用机械连接的同步控制

## 2. 利用节流阀的同步控制回路

图 14.39 所示为采用出口节流调速的同步控制回路。由单向节流阀 4、6 控制缸 1、2 同步上升，由单向节流阀 3、5 控制缸 1、2 同步下降。用这种同步控制方法，如果气缸缸径相对于负载来说足够大，工作压力足够高的话，则可以取得一定程度的同步效果。

此方法为最简单的气缸速度控制方法，但它不能适应负载  $F_1$  和  $F_2$  变化较大的场合，即当负载变化时，同步精度会降低。

## 3. 采用气液联动缸的同步控制回路

对于负载在运动过程中有变化，且要求运动平稳的场合，使用气液联动缸可取得较好的效果。

图 14.40 所示为使用两个气缸和液压缸串联而成的气液缸的同步控制回路。图中工作平台上施加了两个不相等的负载  $F_1$  和  $F_2$ ，且要求水平升降。当回路中的电磁阀 7 的 1YA 通电时，阀 7 左位工作，压力气体流入气液阻尼缸 1、2 的下腔中，克服负载  $F_1$  和  $F_2$  推动活塞上升。此时，在来自梭阀 2 先导压力的作用下，常开型三通阀 3、4 关闭，使缸 1 的油缸上腔的油压入缸 2 的油缸下腔，缸 2 的油缸上腔的油被压入缸 1 的油缸下腔，从而使它们保持同步上升。同样，当电磁阀 7 的 2YA 通电时，可使气液联动缸向下的运动保持同步。

这种上下运动中由于泄漏而造成的液压油不足，可在电磁阀不通电的图示状态下从油箱 5 自动补充。为了排出液压缸中的空气，需设置放气塞 8、9。

## 4. 闭环同步控制方法

在开环同步控制方法中，所产生的同步误差虽然可以在气缸的行程端点等特殊位置进行修正，但为了实现高精度的同步控制，应采用闭环同步控制方法，在同步动作中连续地对同步误差进行修正。




图 14.39 利用节流阀的同步控制回路

1、2—气缸；3~6—单向节流阀






图 14.40 采用气液联动缸的同步回路

 1、2—气液阻尼缸；3、4—常开型两通阀；  
5—补油油箱；6—梭阀；7—电磁阀；8、9—放气塞

图 14.41(a)、图 14.41(b)分别为反馈同步控制的方框图和气动回路图。



(a)



(b)

图 14.41 闭环同步控制回路

## 14.6 安全保护回路

由于气动执行元件的过载、气压的突然降低以及气动执行机构的快速动作等，情况都可能危及操作人员或设备的安全，因此在气动回路中，常常要加入安全回路。

### 1. 双手操作安全回路

所谓双手操作回路就是使用了两个起动的自动阀，只有同时按动这两个阀时才动作的回路。这在锻压、冲压设备中常用来避免误动作，以保护操作人员的安全及设备的正常工作。





图 14.42(a)所示的回路需要双手同时按下手动阀时,才能切换主阀,气缸活塞才能下落并锻、冲工件。实际上给主阀的控制信号相当于阀 1、2 相“与”的信号。如阀 1(或 2)的弹簧折断不能复位,此时单独按下下一个手动阀,气缸活塞也可以下落,所以此回路并不十分安全。




图 14.42 双手操作安全回路

1、2—手动阀; 3—气罐; 4—节流阀; 5—气控换向阀

在图 14.42(b)所示的回路中,当双手同时按下手动阀时,气罐 3 中预先充满的压缩空气经节流阀 4,延迟一定时间后气控换向阀 5 换位,活塞才能落下。如果双手不同时按下手动阀,或因其中任一个手动阀弹簧折断不能复位,气罐 3 中的压缩空气都将通过手动阀 1 的排气口排空,不足以建立起控制压力,因此阀 5 不能被切换,活塞也不能下落。所以此回路比上述回路更为安全。

## 2. 过载保护回路

当活塞杆在伸出途中遇到故障或其他原因使气缸过载时,活塞能自动返回的回路,称为过载保护回路。

图 14.43 所示的是过载保护回路,按下手动换向阀 1,使二位五通换向阀 2 处于左位,活塞右移前进,正常运行时,挡块压下行程阀 5 后,活塞自动返回;当活塞运行中途遇到障碍物 6 时,气缸左腔压力升高超过预定值时,顺序阀 3 打开,控制气体经梭阀 4 将主控阀切换至右位(图示位置),使活塞缩回,气缸左腔压缩空气经阀 2 排掉,可以防止系统过载。




图 14.43 过载保护回路

1—手动换向阀; 2—二位五通换向阀; 3—顺序阀; 4—梭阀; 5—行程阀; 6—障碍物

### 3. 互锁回路

图 14.44 所示为互锁回路。该回路能防止各气缸的活塞同时动作，而保证只有一个活塞动作。该回路的技术要点是利用了梭阀 1、2、3 及换向阀 4、5、6 进行互锁。

例如，当换向阀 7 切换至左位，则换向阀 4 至左位，使 A 缸活塞杆上移伸出。与此同时，气缸进气管路的压缩空气使梭阀 1、2 动作，将换向阀 5、6 锁住，B 缸和 C 缸活塞杆均处于下降状态。此时换向阀 8、9 即使有信号，B、C 缸也不会动作。如要改变缸的动作，必须把前动作缸的气控阀复位。




图 14.44 互锁回路

1、2、3—梭阀；4、5、6、7、8、9—换向阀

### 4. 残压排出回路

气动系统工作停止后，在系统内残留有一定量的压缩空气，这对系统的维护将造成很多不便，严重时可能发生伤亡事故。

图 14.45(a)所示为采用三通残压排放阀的回路，在系统维修或气缸动作异常时，气缸内的压缩空气经三通阀排出，气缸在外力的作用下可以任意移动。

图 14.45(b)所示为采用节流排放阀的回路。当系统不工作时，三位五通阀处于中位。将节流阀打开，气缸两腔的压缩空气经梭阀和节流阀排出。

### 5. 防止起动冲出回路

在进行气动系统设计时，应充分考虑气缸起动时的安全问题。当气缸有杆腔的压力为大气压时，气缸在起动时容易发生始动冲出现象，会造成设备的损坏。

图 14.46(a)所示为使用了中位加压机能三位五通电磁阀的防止起动冲出回路。当气缸为单活塞杆气缸时，由于气缸有杆腔和无杆腔的压力作用面积不同，因此应考虑电磁阀处于中位时，使气缸两侧的压力保持平衡。这样气缸在起动时就能保证排气侧有背压，不会以很快的速度冲出。




图 14.45 残压排出回路

图 14.46(b)所示为采用进气节流调速的防止起动冲出回路。当三位五通电磁阀 1 断电时,气缸两腔都泄压;起动时,利用单向节流阀 3 的进口节流调速功能来防止起动冲出。由于进口节流调速的调速特性较差,因此在气缸的出口侧还串联了一个出口单向节流阀 2,用来改善起动后的调速特性。需要注意阀 3 和阀 2 的安装顺序,进口单向节流阀 3 应靠近气缸。

由于进气节流调速的调速特性较差,因此希望在气缸起动后,完全消除进口节流调速阀的影响,只使用出口节流阀来进行速度控制。专用的防止起动冲出阀就是为此而开发出来的。

图 14.46(c)所示为采用防止起动冲出阀(即复合速度控制阀 5)的防止起动冲出回路。此回路在正常驱动时为出口节流调速,但在气缸内没有压力的状态下起动时将切换为进口节流调速,以达到防止起动冲出的目的。




图 14.46 防止起动冲出回路

1、4—三位五通电磁阀; 2、3—单向节流阀; 5—复合速度控制阀

例如,当三位五通电磁阀 4 左端电磁铁通电后,阀 5 中的二通阀处于右位,压缩空气经固定节流口向气缸无杆腔供气,气缸活塞杆低速伸出,当气缸无杆腔压力达到一定值时,二通阀切换到左位,变为正常的出口节流速度控制。

## 6. 防止下落回路

气缸垂直使用且在带有负载的场合如果突然停电或停气,气缸将会在负载重力的作用下伸出,为了保证安全,通常应考虑加设防止落机构。

图 14.47(a)所示为采用两个二位二通气控阀的防止下落回路。当三位五通电磁阀 1 左端电磁铁通电时,压缩空气经梭阀 2 作用在两个二通气控阀 3 上,气缸向下运动。同理,当电磁阀右端电磁铁通电时,气缸向上运动。当电磁阀不通电时,加在二通气控阀上的气控信号消失,二通气控阀复位,气缸两腔的气体被封闭,气缸保持在原位。

图 14.47(b)所示为采用气控单向阀的防止下落回路。当三位五通电磁阀左端电磁铁通电后,压缩空气一路进入气缸无杆腔,另一路将右侧的气控单向阀打开,使气缸有杆腔的气体经由单向阀排出。当电磁阀不通电时,加在气控单向阀上的气控信号消失,气缸两腔的气体被封闭,气缸保持在原位。

图 14.47(c)所示为采用行程末端锁定气缸的防止下落回路。当气缸上升至行程末端,电磁阀处于非通电状态时,气缸内部的锁定机构将活塞杆锁定;当电磁阀右端电磁铁通电后,利用气压将锁打开,气缸向下运动。




图 14.47 防止下落回路

1—三位五通电磁阀; 2—梭阀; 3—二通气控阀



## 小结

气动基本回路是气动系统的基本组成部分,常用气动回路分类树状图如图 14.48 所示。



图 14.48 常用气动回路分类树状图

## 习题

### 一、填空题

1. 气动回路按功能不同,可以分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等基本类型,另外还有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等几种其他控制回路。
2. \_\_\_\_\_可以构成单作用执行元件和双作用执行元件的各种换向控制回路。
3. 压力控制方法通常可分为\_\_\_\_\_压力控制、\_\_\_\_\_压力控制、\_\_\_\_\_压力控制

制、\_\_\_\_\_压力控制、\_\_\_\_\_控制等。


4. 速度控制回路是利用\_\_\_\_\_来改变进排气管路的有效截面积,以实现速度控制的。
5. 如果要求气动执行元件在运动过程中的某个中间位置停下来,则要求气动系统应具有\_\_\_\_\_控制功能。
6. \_\_\_\_\_是指驱动两个或多个执行机构以相同的速度移动或在预定的位置同时停止的回路。
7. 在气动系统中,加入安全回路的目的是保证\_\_\_\_\_的安全。

## 二、判断题

1. 当需要中间定位时,可采用三位五通阀构成的换向回路。( )
2. 气动系统的差动回路可以实现快速运动。( )
3. 一次压力控制回路通常是指气源压力控制回路。( )
4. 减压阀是各种压力控制回路的主要核心元件。( )
5. 为了提高速度平稳性、加工精确性,可通过气液转换器或气液阻尼缸实现。( )
6. 采用闭环同步控制方法,可以实现高精度的同步控制。( )
7. 互锁回路的作用是防止气缸动作而相互锁紧。( )

## 三、选择题

1. 以下不属于压力控制回路的是\_\_\_\_\_。



2. 在气动系统中,有时需要提供两种不同压力,以驱动双作用气缸在不同方向上的运动,这时可采用\_\_\_\_\_。
  - A. 双作用气缸回路
  - B. 双压驱动回路
  - C. 双向速度回路
  - D. 双动控制回路
3. 残压排出回路属于\_\_\_\_\_回路。
  - A. 压力控制
  - B. 安全保护
  - C. 调压回路
  - D. 减压
4. 气液联动速度控制回路常用元件是\_\_\_\_\_。
  - A. 液气转换器
  - B. 气液阻尼缸
  - C. 气液阀
  - D. 气液增压缸



## 四、问答题

1. 单作用气缸和双作用气缸的换向回路的主要区别是什么？
2. 欲使双作用气缸自动换向，且在任意位置停止，可选择哪些换向阀？试画出回路图。
3. 什么是差动回路？用一个二位三通阀控制一个单杆双作用气缸，试设计此差动回路。
4. 双级压力控制回路和双向驱动回路有何区别？
5. 气动系统的增压回路主要核心元件是什么？简述其增压原理。
6. 速度控制回路中主要采用哪几种流量控制阀？进、排气节流调速回路有何区别？
7. 什么是缓冲回路？常用方法有哪些？
8. 气液转换速度控制回路有何优越性？其核心元件是什么？
9. 如果要求气动执行元件在运动过程中的某个中间位置停下来，则要求气动系统具有何功能？常采用哪些方式进行控制？
10. 利用节流阀的同步控制回路有何局限性？如何改进？

## 五、分析题

说明图 14.49 所示气动系统中各组成元件的名称及作用，分析回路工作特点，比较进退速度快慢。




图 14.49 分析题图

# 第15章

## 典型气动系统

### 教学目标

了解典型气动系统的设计与应用情况,认识组成气动系统的元件及其功用,掌握气动系统的控制方法和工作原理。通过企业应用实例,理解全气动控制、电气控制、电气液联合控制方式在气动系统中的不同应用特点。

北京大学出版社版权所有  
禁止转载





## 引例

气动技术以其独特的优点广泛应用于机床行业、汽车制造业、电子半导体制造业、食品饮料行业、生命科学领域，实现了生产、包装自动化。图 15.1 所示为几个典型气动系统应用实例。




图 15.1 典型气动系统

## 15.1 全气动控制系统的典型实例

图 15.2(a)为某医院的自动调节病床。这种病床专门为一些行动不便，特别是大小便需要有人照料的病人所设计。在这种病床上，病人只需轻轻按下一个按钮，便桶就可以移至方便病人使用的合适位置，用完后病人只需松开按钮，便桶就可以移回原位，图 15.1(b)为其动作示意图。

图 15.3 所示为自动调节病床的气动控制系统回路。该系统由两个气缸控制，垂直气缸 A 使可动床垫移开或复位，水平气缸 B 使便桶水平移动到位或复位。




图 15.2 自动调节病床




图 15.3 自动调节病床的气动控制系统回路

自动调节病床气动系统的设备元件见表 15-1。



表 15-1 设备元件表

标号	名称类型	标号	名称类型
A	双作用气缸	B	双作用气缸
1.1	双气控二位五通换向阀	2.1	双气控二位五通换向阀
1.2	“与”门型梭阀	2.2	“与”门型梭阀
1.3	二位三通滚轮杆行程阀	2.3	二位三通滚轮杆行程阀
1.4	二位五通手动换向阀		

两缸的动作顺序要求是：当病人按下手动换向阀 1.4 按钮时，气缸 A 的活塞杆向下后退，可动床垫移开；退到底后，气缸 B 向右后退，便桶到位；当病人松开手动换向阀 1.4 按钮时，气缸 B 向左前进，便桶复位后，气缸 A 上升，床垫复位。

图 15.4 所示为该系统的位移步骤。图中横轴表示时间步序，纵轴表示动作位移(气缸的伸缩行程)，控制信号与各步骤动作之间的关系如下：

- (1) 初始位置：气缸 A 和气缸 B 的活塞杆初始位置均处于伸出状态。
- (2) 步骤 1~2：按下手动换向阀 1.4 按钮使其切换至左位，气控阀 1.1 换至右位，气缸 A 向下后退。此时气缸 B 的活塞杆仍处于初始位置，停止不动。气缸 A 退到底后，压下行程阀 1.3。
- (3) 步骤 2~3：按下阀 1.4 和压下行程阀 1.3 的信号通过“与”门型梭阀 2.2，使气控阀 2.1 换至左位，气缸 B 向右后退。
- (4) 步骤 3~4：拉起手动换向阀 1.4 使其切换至右位，气控阀 2.1 换至右位，气缸 B 向左伸出。此时气缸 A 停止不动。气缸 B 进到底后，压下行程阀 2.3。
- (5) 步骤 4~5：拉起行程阀 1.4 和压下行程阀 2.3 信号通过“与”门型梭阀 1.2，使气控阀 1.1 换至左位，气缸 A 向上伸出。




图 15.4 位移步骤图

## 15.2 继电器控制气动系统的设计应用

### 15.2.1 概述

继电器控制系统是由继电器、行程开关、转换开关等有触点低压电器构成的电器控制系统。

继电器控制系统的特点是动作状态比较清楚,但系统线路比较复杂,变更控制过程及扩展比较困难,灵活性和通用性较差,主要适用于小规模的气动顺序控制系统。

继电器控制电路中使用的主要元件为继电器。继电器有很多种,如电磁继电器、时间继电器、干簧继电器和热继电器等。

图 15.5 所示为电磁继电器的结构原理,它是一种最常用的继电器,主要由固定铁心、可动铁心(衔铁)、线圈、返回弹簧、常闭触点和常开触点等组成。



【参考图文】



【参考视频】




图 15.5 电磁继电器的结构原理

当线圈中通以规定的电压或电流后,衔铁就会在电磁吸力的作用下克服弹簧拉力,使常闭触点(a触点)断开,常开触点(b触点)闭合;线圈失电后,电磁力消失,衔铁在返回弹簧的作用下返回原位,使常闭触点闭合,常开触点断开。

电磁继电器根据线圈中流过的电流种类分为直流继电器和交流继电器。交流继电器的铁心和衔铁一般多用硅钢片,以减小涡流;直流继电器的铁心和衔铁则多用铸钢。电磁继电器也可按线圈的多少分为电流式和电压式。圈数多、电流小的为电压式,圈数少、电流大的则为电流式。

### 15.2.2 继电器梯形图

梯形图是利用电器元件符号进行顺序控制系统设计的最常用的一种方法,梯形图表示法可分为水平梯形图及垂直梯形图两种,图 15.6 所示为垂直梯形图的一个示例。

(1) 一个梯形图网络由多个梯级组成,每个输出元素(继电器线圈等)可构成一个梯级。

(2) 每个梯级可由多个支路组成,每个支路最右边的元素通常是输出元素。

(3) 梯形图从上至下按行绘制,两侧的竖线类似电器控制图的电源线,称作母线。

(4) 每一行从左至右,左侧总是安排输入触点,并且把并联触点多的支路靠近左端。

(5) 各元件均用图形符号表示,并按动作顺序画出。

(6) 各元件的图形符号均表示未操作时的状态。




图 15.6 继电器梯形图示例

- (7) 在元件的图形符号旁要注上字母符号。
- (8) 没有必要将接线端子和接线关系真实地表示出来。

### 15.2.3 常用继电器控制电路

在气动顺序控制系统中,利用各种电器元件构成的控制电路是多种多样的,但不管系统多么复杂,其电路都是由一些基本的控制电路组成的。

#### 1. 串联电路

图 15.7 所示的是串联电路,它由两个起动按钮  $S_1$  和  $S_2$  串联后,控制继电器  $K$  动作,此串联电路实际上属于逻辑“与”电路。它可用于安全操作系统,例如,一台设备为了防止误操作,保证生产安全,就可以安装两个起动按钮,让操作者必须同时按下两个起动按钮时,设备才能开始运行。

#### 2. 并联电路

图 15.8 所示的并联电路也称为逻辑“或”电路,一般用于要求在一条自动化生产线上的多个操作点可以进行作业的场合,操作时只需按下起动按钮  $S_1$ 、 $S_2$  和  $S_3$  中的任一个,继电器  $K$  均可实现动作。

#### 3. 自保持电路

自保持电路也称为记忆电路,图 15.9 中列举了两种自保持电路。

图 15.9(a)所示为停止优先自保持电路。虽然图中的按钮  $S_1$  按一下即会放开,发出的是一个短信号。但由于继电器  $K$  的常开触点  $K$  和开关  $S_1$  并联,当松开  $S_1$  后,继电器  $K$  也会通过常开触点  $K$  继续保持得电状态,使继电器  $K$  获得“记忆”。图中  $S_2$  是用来解除自保持状态的按钮,并且因为当  $S_1$  和  $S_2$  同时按下时,  $S_2$  先切断电路,  $S_1$  按下是无效的,因此这种电路也称停止优先自保持电路。




图 15.7 串联控制电路




图 15.8 并联控制电路

图 15.9(b)所示为起动优先自保持电路。在这种电路中，当  $S_1$  和  $S_2$  同时按下时， $S_1$  使继电器  $K$  动作， $S_2$  无效，因此这种电路称为起动优先自保持电路。




图 15.9 自保持电路

#### 4. 延时电路

随着自动化设备的功能和工序越来越复杂，各工序之间需要按一定的时间紧密配合，各工序时间要求可在一定范围内调节，这需要利用延时电路来实现。延时控制分为延时闭合和延时断开两种。

图 15.10(a)所示为延时闭合电路。当按下起动开关  $S_1$  后，时间继电器  $KT$  开始计时，经过设定的时间后，时间继电器触点接通，电灯  $H$  亮。放开  $S_1$ ，时间继电器触点  $KT$  立刻断开，电灯  $H$  熄灭。

图 15.10(b)所示为延时断开电路。当按下起动按钮  $S_1$  时，时间继电器触点  $KT$  也同时接通，电灯  $H$  点亮。当放开  $S_1$  时，时间继电器开始计时，到规定时间后，时间继电器触点  $KT$  才断开，电灯  $H$  熄灭。

#### 5. 联锁电路

为了防止设备中同时输入相互矛盾的动作信号(如电动机的正转与反转、气缸的伸出与缩回)，导致电路短路或线圈烧坏，控制电路应具有联锁的功能。即电动机正转时不能使反转接触器动作，气缸伸出时不能使控制气缸缩回的电磁铁通电。

图 15.11(a)所示为双电磁铁中位封闭式三位五通换向阀控制的气缸往复回路。

图 15.11(b)所示为具有互锁功能的控制电路。将继电器  $K_1$  的常闭触点加到第 2 行上，将继电器  $K_2$  的常闭触点加到第 1 行上，这样就保证了继电器  $K_1$  被励磁时继电器  $K_2$  不会被励磁；反之，继电器  $K_2$  被励磁时继电器  $K_1$  不会被励磁。




图 15.10 延时电路




图 15.11 联锁电路

### 15.2.4 继电器控制气动系统的设计举例

下面以图 15.12 所示的零件压入装置为例来介绍控制回路的设计方法。




图 15.12 零件压入装置

### 1. 编制工作程序

首先按顺序列出各个必要的动作，具体如下。

- (1) 将工件放在运送台上。
- (2) 按下按钮开关后，运送气缸 A 伸出。
- (3) 运送台到达行程末端时，压入气缸 B 下降，将零件压入。
- (4) 在零件压入状态保持  $T$  秒。
- (5) 压入结束后，压入气缸 B 上升。
- (6) 压入气缸到达最高处后，运送气缸 A 后退。

### 2. 绘制位移步骤图

将两个气缸的顺序动作作用位移步骤图表示，如图 15.13 所示。从图中可知，该程序共有五个顺序动作：气缸 A 伸出→气缸 B 伸出→延时  $T$ →气缸 B 缩回→气缸 A 缩回。





图 15.13 零件压入装置的位移步骤图





### 3. 绘制气动回路图

图 15.14 所示为零件压入装置的气动回路图, 其中运送气缸采用双电控阀控制, 压入气缸采用单电控阀控制。



【参考视频】

图 15.14 零件压入装置的气动回路图

### 4. 绘制继电器控制电路梯形图

图 15.15 所示的是在零件压入装置中常用的控制回路, 这是用一个继电器控制一个电磁铁线圈的继电器控制回路。




图 15.15 零件压入装置的继电器控制回路

## 15.3 电气液联合控制气动系统应用实例

### 15.3.1 概述

压合装配机是利用一定工作压力完成工件装配作业的一种生产设备,常用的驱动方式有机械、液压、气动等。由于气压传动装置具有结构简单、控制方便、无污染、价格低等优点,通常作为优先考虑方案之一,但一般气缸出力较小,难以满足高压装配的要求。为了解决该问题,可以在气动系统中选用气液增压缸作为执行元件,采用电气液联合控制方式,满足压合装配机出力大、结构紧凑、操作方便、工作效率高等要求。现以某冰箱厂蒸发器与内胆压合装配设备为例,介绍电气液联合控制压合装配机的设计方案。

### 15.3.2 系统组成

冰箱厂在制作冰箱过程中需要将蒸发器与内胆压合,由于冰箱内胆结构尺寸较大,内胆和蒸发器装配时不但有定位要求,而且装配压合作用力需达到  $3 \times 10^4 \text{ N}$ ,并保压一段时间。为了实现该设备高出力、多动作、自动化操作为主等要求,现设计由多个执行元件组成的气动系统,图 15.16 所示为压合装配机实景图,图 15.17 所示为气动系统原理图。该系统由完成压合的气液增压缸 A、内胆定位阻挡气缸 B、蒸发器定位气缸 C、提升内胆的顶板气缸 D 和支承内胆的插板气缸 E 组成,各气缸的运动方向由电控换向阀控制,运动速度由单向节流阀调节。气源供气压力达  $0.6 \sim 0.7 \text{ MPa}$ ,主要气动元件选用 MARTO 和 SMC 产品,各气缸的型号规格分别如下:缸 A 为 MPT63-200-20-3T,气缸 B 为 CP95SDB40-100,气缸 C 为 CP95SDB40-75-Z73L,气缸 D 为 CP95SDB80-500-Z73L,气缸 E 为 CP95SDB50-75-Z73L。




图 15.16 压合装配机实景图




图 15.17 气动系统原理图

1~6—先导式电磁换向阀

### 15.3.3 工作原理

#### 1. 气液增压缸的工作过程

气液增压缸 A 的结构原理如图 15.18 所示, 这种气液增压缸将液压缸和增压器结合成为一体式, 其缸内有增压活塞和工作活塞两套活塞组件, 缸筒上设有四个气口, 即  $a_1$ 、 $a_2$ 、 $a_3$  和  $a_4$ , 工作部件可以实现三个行程:

(1) 空行程。如图 15.17 和图 15.18(a)所示, 当电磁铁 7YA 通电时, 换向阀 4 左位工作, 缸 A 的  $a_2$ 、 $a_3$  进气,  $a_1$ 、 $a_4$  排气, 增压活塞向上缩回, 工作活塞快速向下带动工作部件实现空运行。

(2) 增压行程。如图 15.17 和图 15.18(b)所示, 当电磁铁 7YA 和 8YA 同时通电时, 阀 4 和阀 5 同时左位工作, 缸 A 的  $a_1$ 、 $a_3$  进气,  $a_2$ 、 $a_4$  排气, 增压活塞下行, 使工作活塞上腔

压力增大, 工作活塞继续下行, 并输出大推力, 工作部件完成压合装配动作。

增压原理: 设增压活塞的上腔输入压缩空气压力为  $p_1$ , 增压活塞直径为  $D_1$ , 工作活塞直径为  $D_2$ , 活塞杆直径为  $d_1$ , 根据力平衡原理, 可以推导其输出力  $F$  的计算公式为

$$F = \frac{\pi}{4} p_1 \left( \frac{D_1 D_2}{d_1} \right)^2$$

当输入一定压力的压缩空气时, 即使输入压缩空气压力  $p_1$  不大, 只要增大  $D_1$ 、 $D_2$ , 减小  $d_1$ , 也可以使气液增压缸的输出力  $F$  增大数十倍。

(3) 返回行程。如图 15.17 和图 15.18(c)所示, 当电磁铁 7YA 和 8YA 同时断电时, 阀 4 和阀 5 右位工作, 缸 A 的  $a_2$ 、 $a_4$  进气,  $a_1$ 、 $a_3$  排气, 增压活塞和工作活塞同时向上运动, 工作部件处于返回复位状态。




图 15.18 气液增压缸结构原理

## 2. 阻挡气缸的伸缩运动

阻挡气缸 B 用于限定内胆左右方向的定位, 它由单电控二位五通换向阀 6(图 15.17)控制, 该阀的电磁铁 9YA 由光电传感器和 PLC 控制。当 9YA 断电时, 该阀处于常态位(左位),



阻挡气缸 B 活塞保持向上伸出状态,当冰箱内胆沿图 15.16 所示的导向槽被推入时,阻挡气缸 B 限制其前行,起限位作用;当 9YA 通电时,阀 6 右位工作,阻挡气缸 B 活塞向下缩回。由于阻挡气缸 B 活塞伸出时间远长于缩回时间,所以选用弹簧复位式单电控阀控制。

### 3. 顶板气缸的升降运动

当冰箱内胆传送到位后,需要由顶板气缸 D 驱动顶板上升,以便托住内胆。此处,采用三位五通双电控换向阀 1(图 15.17)进行控制。当 2YA 通电时,顶板上升,托住内胆;当 1YA 通电时,顶板下降,顶板脱离内胆;1YA、2YA 都断电时,顶板可以停留在任意位置,以便在紧急情况下停止动作,确保安全可靠。

### 4. 插板气缸的伸缩运动

在顶板上升托住冰箱内胆的同时,为了防止受压后顶板下落,所以设计了插板气缸 E,该气缸由双电控二位五通换向阀 2(图 15.17)控制。3YA 通电,插板伸出,插入顶板底部,防止托板下降;4YA 通电,插板退回。

### 5. 蒸发器定位气缸的进退运动

蒸发器定位气缸 C 的进退运动由双电控二位五通换向阀 3(图 15.17)控制。当 5YA 通电时,气缸活塞向外前进,实现蒸发器的定位;当 6YA 通电时,气缸活塞向内退回,使定位元件离开蒸发器,避免压合装配过程中的碰撞,防止定位元件和蒸发器之间发生摩擦磨损。

## 15.3.4 工作过程与控制

在压合装配机气动系统中,气液增压缸 A 的工作过程由行程开关  $K_1$ 、 $K_2$  控制;阻挡气缸 B 动作的信号控制元件是光电传感器;其余的几种气缸,包括蒸发器定位气缸 C、顶板气缸 D、插板气缸 E,这些气缸的两端均装有磁性开关,而且均采用双电控换向阀控制,具有断电保持功能。

在实际应用中,欲完成冰箱蒸发器和冰箱内胆的压合装配作业,其工作流程如图 15.19 所示。

与压合装配机气动执行元件动作顺序相对应的各电磁铁的工作状态见表 15-2。压合装配机的动作程序由 PLC 控制,工作可靠、控制方便。

表 15-2 压合装配机电磁铁动作顺序表

动作程序	1YA	2YA	3YA	4YA	5YA	6YA	7YA	8YA	9YA
阻挡气缸 B 伸出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
顶板气缸 D 上升	+	-	-	-	-	-	-	-	-
插板气缸 E 伸出	-	-	+	-	-	-	-	-	-
蒸发器定位气缸 C 伸出	-	-	-	-	+	-	-	-	-
蒸发器定位气缸 C 缩回	-	-	-	-	-	+	-	-	-
气液增压缸 A 空行程	-	-	-	-	-	-	+	-	-
气液增压缸 A 增力行程	-	-	-	-	-	-	+	+	-

续表

动作程序	1YA	2YA	3YA	4YA	5YA	6YA	7YA	8YA	9YA
保压一段时间	-	-	-	-	-	-	+	+	-
气液增压缸 A 返回	-	-	-	-	-	-	-	-	-
阻挡气缸 B、插板气缸 E 退回	-	-	-	+	-	-	-	-	+
顶板气缸 D 退回	-	+	-	-	-	-	-	-	-

注：“+”表示电磁铁通电，“-”表示电磁铁断电。




图 15.19 压合装配机工作流程

实践证明, 该设备投入生产后, 采用电气液结合控制方式具有明显的优点:

- (1) 以压缩空气为动力源, 装置简单, 环境清洁, 保养方便, 成本低。
- (2) 速度较液压传动快, 较气压传动稳定。
- (3) 压合作用力可达油压的高出力, 非纯气压可达到。
- (4) PLC 控制多缸顺序动作, 自动化程度高, 调试方便, 电气箱结构紧凑。



## 小结

企业应用实例表明：气动技术以其独特的优点广泛应用于生产实际，依据设备工作的具体要求，可以灵活运用全气动控制、电气控制、电气液联合控制等方式。

对于自动调节病床之类的简易设备，采用全气动控制方式。由手动、机动、气控换向阀和梭阀等气动控制元件构建简单的气动控制系统，满足手动和自动联合操作需求，既方便又经济。

零件压入装置的顺序动作采用电气联合控制方式。选用两个气缸和两组电磁换向阀构建气动换向回路，用继电器控制电磁铁线圈，实现工件进退和零件压入的自动循环工作，既能实现自动化操作，又能提高性价比。

用于冰箱部件装配的压合装配机，由于其压合力大，气动执行元件选用了气液增压缸，同时，由 PLC 控制多缸顺序动作，自动化程度高，调试方便，电气箱结构紧凑，充分体现了电气液联合控制的优越性。

## 习题

### 一、填空题

1. 继电器控制系统是由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等有触点低压电器构成的电器控制系统。
2. 继电器控制系统的特点是动作状态比较清楚，但系统线路比较复杂，变更控制过程及扩展比较困难，灵活性和通用性较差，主要适用于\_\_\_\_\_的气动顺序控制系统。
3. 以压缩空气为动力源，要求输出较稳定运动和高出力时，可以选择\_\_\_\_\_作为执行元件。

### 二、判断题

1. 继电器控制电路中使用的主要元件为电磁继电器。 ( )
2. 梯形图是利用气动元件符号进行顺序控制系统设计的最常用的一种方法。 ( )
3. 在气动顺序控制系统中，不管系统多么复杂，其电路都是由一些基本的控制电路组成的。 ( )
4. 全气动控制方式是一种从控制到操作全部采用气动元件来实现的一种控制方式，该系统无需控制电路，使用比较方便。 ( )

### 三、选择题

1. 不属于全气动系统中的主要控制元件的是\_\_\_\_\_。  
A. 起动阀      B. 梭阀      C. 延时阀      D. 时间继电器

2. 气液增压缸的输出力大小与\_\_\_\_\_的二次方成反比。
- A. 压缩空气压力                      B. 增压活塞直径  
C. 工作活塞直径                      D. 增压活塞杆直径
3. \_\_\_\_\_是顺序控制系统的核心部分。
- A. 指令部分                              B. 控制器  
C. 操作部分                              D. 执行机构

#### 四、问答题

1. 全气动顺序控制系统主要采用哪些控制元件来实现顺序动作的？
2. 继电器控制系统的电路主要由哪些基本控制电路组成？
3. 简述电气液联合控制气动系统的优越性。





## 引例

TH5840 加工中心气动系统出现故障, 如何诊断与维修? 下面举例说明。

### 【示例 16-1】刀柄和主轴的故障维修。

故障现象: 加工中心换刀时, 主轴锥孔吹气, 把含有铁锈的水分子吹出, 并附着在主轴锥孔和刀柄上。刀柄和主轴接触不良。

分析及处理过程: 故障产生的原因是压缩空气中含有水分。如采用空气干燥机, 使用干燥后的压缩空气, 问题即可解决。若没有空气干燥机, 也可在主轴锥孔吹气的管路上进行两次分水过滤, 设置自动放水装置, 并对气路中相关零件进行防锈处理, 故障即可排除。

### 【示例 16-2】松刀动作缓慢的故障维修。

故障现象: 加工中心换刀时, 主轴松刀动作缓慢。

分析及处理过程: 故障原因如下。

- (1) 气动系统压力太低或流量不足。
- (2) 机床主轴拉刀系统有故障, 如碟形弹簧破损等。
- (3) 主轴松刀气缸有故障。

根据分析, 首先检查气动系统的压力, 压力表显示气压为 0.6MPa, 压力正常; 将机床操作转为手动, 手动控制主轴松刀, 发现系统压力下降明显, 气缸的活塞杆缓慢伸出, 故判定气缸内部漏气。拆下气缸, 打开端盖, 压出活塞和活塞环, 发现密封环破损, 气缸内壁拉毛。更换新的气缸后, 故障排除。

### 【示例 16-3】变速无法实现的故障维修。

故障现象: 加工中心换挡变速时, 变速气缸不动作, 无法变速。

分析及处理过程: 结合气动控制原理图进行分析, 变速气缸不动作的原因如下。

- (1) 气动系统压力太低或流量不足。
- (2) 气动换向阀未得电或换向阀有故障。
- (3) 变速气缸有故障。

根据分析, 首先检查气动系统的压力, 压力表显示气压为 0.6MPa, 压力正常; 检查换向阀电磁铁已带电, 用手动换向阀, 变速气缸动作, 故判定气动换向阀有故障。拆下气动换向阀, 检查发现有污物卡住阀芯。进行清洗后, 重新装好, 故障排除。

## 16.1 维护保养

气动设备如果不注意维护保养, 就会频繁发生故障或过早损坏, 使其使用寿命大大降低。因此必须进行及时的维护保养工作, 在对气动装置进行维护保养时, 应针对发现的事故苗头及时采取措施, 这样可减少和防止故障的发生, 延长元件和系统的使用寿命。

气动系统维护保养工作的中心任务如下。

- (1) 保证供给气动系统清洁干燥的压缩空气。
- (2) 保证气动系统的气密性。
- (3) 保证使油雾润滑元件得到必要的润滑。



(4) 保证气动元件和系统在规定的工作条件(如使用压力、电压等)下工作和运转,以保证气动执行机构按预定的要求进行工作。

维护工作可以分为经常性维护工作和定期维护工作。维护工作应有记录,以利于以后的故障诊断和处理。

### 1. 经常性维护工作

经常性维护工作是指每天必须进行的维护工作,主要包括冷凝水排放、检查润滑油和空压机系统的管理等。

#### 1) 冷凝水排放

冷凝水排放涉及整个气动系统,从空气压缩机、后冷却器、气罐、管道系统直到各处的空气过滤器、干燥器和自动排水器等。在作业结束时,应当将各处的冷凝水排放掉,以防夜间温度低于 $0^{\circ}\text{C}$ 时导致冷凝水结冰。由于夜间管道内温度下降,会进一步析出冷凝水,故气动装置在每天运转前,也应将冷凝水排出,并要注意查看自动排水器是否工作正常,水杯内不应存水过量。

#### 2) 检查润滑油

在气动装置运转时,应检查油雾器的滴油量是否符合要求,油色是否正常,即油中不要混入灰尘和水分。

#### 3) 空气压缩机系统的管理

空气压缩机系统的日常管理工作包括检查空气压缩机系统是否向后冷却器供给了冷却水(指水冷式),检查空气压缩机是否有异常声音和异常发热现象,检查润滑油位是否正常。

### 2. 定期维护工作

定期维护工作是指在每周、每月或每季度进行的维护工作。

#### 1) 每周的维护工作

每周的维护工作的主要内容是漏气检查和油雾器管理,目的是及早地发现事故的苗头。

(1) 漏气检查。漏气检查应在白天车间休息的空闲时间或下班后进行。这时气动装置已停止工作,车间内噪声小,但管道内还有一定的空气压力,根据漏气的声音便可知何处存在泄漏。严重泄漏处必须立即处理,如软管破裂、连接处严重松动等;其他泄漏应做好记录。泄漏的部位和原因见表16-1。

表 16-1 泄漏的部位和原因

泄 漏 部 位	泄 漏 原 因
管子、管头连接处	连接部位松动
软管	软管破裂或被拉脱
空气过滤器	灰尘嵌入,水杯龟裂
油雾器	密封垫不良,针阀阀座损伤,针阀未紧固,油杯龟裂
减压阀	紧固螺钉松动,灰尘嵌入溢流阀座使阀杆动作不良,膜片破裂
换向阀	密封不良,螺钉松动,弹簧折断或损伤,灰尘嵌入
安全阀	压力调整不符合要求,弹簧折断,灰尘嵌入,密封圈损坏
排气阀	灰尘嵌入,密封圈损坏
气缸	密封圈磨损,活塞杆损伤,螺钉松动

(2) 油雾器管理。油雾器最好选用一周补油一次规格的产品。补油时, 要注意油量减少的情况。若耗油量太少, 应重新调整滴油量; 调整后滴油量仍少或不滴油, 应检查油雾器进出口是否装反, 油道是否堵塞, 所选油雾器的规格是否合适。

## 2) 每月或每季度的维护工作

每月或每季度的维护工作应比每日和每周的维护工作更仔细, 但仍限于外部能够检查的范围。每月或每季度的维护工作内容详见表 16-2。



【参考图文】

表 16-2 每月或每季度的维护工作内容

元 件	维护工作内容
减压阀	当系统的压力为零时, 观察压力表的指针能否回零; 旋转手柄, 检查压力可否调整
安全阀	使压力高于设定压力, 观察安全阀能否溢流
换向阀	检查排气口油雾喷出量, 有无冷凝水排出, 有无漏气
电磁阀	检查电磁线圈的温升, 阀的切换动作是否正常
速度控制阀	调节节流阀开度, 能否对气缸进行速度控制或对其他元件进行流量控制
自动排水器	能否自动排水, 手动操作装置能否正常动作
过滤器	过滤器两侧压差是否超过允许压降
压力开关	在最高和最低的设定压力下, 观察压力开关能否正常接通和断开
压力表	观察各处压力表指示值是否在规定范围内
空气压缩机	入口过滤器网眼有否堵塞
气缸	检查气缸运动是否平稳, 速度和循环周期有无明显变化, 气缸安装架是否有松动和异常变形, 活塞杆连接有无松动, 活塞杆部位有无漏气, 活塞杆表面有无锈蚀、划伤和磨损

## 16.2 故障诊断与排除

### 16.2.1 故障种类

由于故障发生的时期不同, 故障的内容和原因也不同。因此, 可将故障分为初期故障、突发故障和老化故障。

#### 1. 初期故障

在调试阶段和开始运转后的两三个月内发生的故障称为初期故障。其产生的原因如下:

(1) 元件加工、装配不良。例如, 元件内孔的研磨不符合要求, 零件毛刺未清除干净, 安装不清洁, 零件装错、装反, 装配时中对不良, 紧固螺钉拧紧力矩不恰当, 零件材质不符合要求, 外购零件(如密封圈、弹簧)质量差等。

(2) 设计失误。设计元件时, 对零件的材料选用不当, 加工工艺要求不合理, 对元件的特点、性能和功能了解不够, 造成设计回路时元件选用不当。设计的空气处理系统不能满足气动元件和系统的要求, 回路设计出现错误。



(3) 安装不符合要求。安装时,元件及管道内吹洗不干净,使灰尘、密封材料碎片等杂质混入,造成气动系统故障,安装气缸时存在偏载。没有采取有效的管道防松、防振动措施。

(4) 维护管理不善。例如,未及时排放冷凝水,未及时给油雾器补油等。

## 2. 突发故障

系统在稳定运行时期内突然发生的故障称为突发故障。例如,油杯和水杯都是用聚碳酸酯材料制成的,如它们在有机溶剂的雾气中工作,就有可能突然破裂;空气或管路中残留的杂质混入元件内部,突然使相对运动件卡死;弹簧突然折断、软管突然爆裂、电磁线圈突然烧毁;突然停电造成回路误动作等。

有些突发故障是有先兆的。如排出的空气中出现杂质和水分,表明过滤器已失效,应及时查明原因并予以排除,以免酿成突发故障。但有些突发故障是无法预测的,只能采取安全保护措施加以防范,或准备一些易损件的备件,以备及时更换失效的元件。

## 3. 老化故障

个别或少数元件达到使用寿命后发生的故障称为老化故障。参照系统中各元件的生产日期、开始使用日期、使用的频繁程度及已经出现的某些征兆,如声音反常、泄漏越来越严重、气缸运动不平稳等现象,大致预测老化故障的发生期限是有可能的。

### 16.2.2 常见故障分析及排除

在气动系统的维护过程中,常见故障都有其产生原因和相应排除方法。了解和掌握这些故障现象及其原因和排除方法,可以协助维护人员快速解决问题。

#### 1. 气压异常

气动系统压力部分的故障及排除见表16-3。

表 16-3 气动系统压力部分的故障及排除

故障现象	产生原因	排除方法
气路无气压	气动回路中的开关阀、起动阀、速度控制阀等未打开	予以开启
	换向阀未换向	查明原因后排除
	管路扭曲、压扁	纠正或更换管路
	滤芯堵塞或冻结	更换滤芯
	介质或环境温度太低,造成管路冻结	及时清除冷凝水,增设除水设备
供压不足	耗气量太大,空气压缩机输出流量不足	选择流量合适的空气压缩机或增设一定容积的气罐
	空气压缩机活塞环等磨损	更换零件
	漏气严重	更换损坏的密封件或软管,紧固管接头及螺钉
	减压阀输出压力低	调节减压阀至使用压力
	速度控制阀开度太小	将速度控制阀打开到合适开度

续表

故障现象	产生原因	排除方法
供压不足	管路细长或管接头选用不当	重新设计管路, 加粗管径, 选用流通能力大的管接头及气阀
	各支路流量匹配不合理	改善各支路流量匹配性能, 采用环形管道供气
异常高压	因外部振动冲击产生冲击压力	在适当部位安装安全阀或压力继电器
	减压阀损坏	更换

## 2. 气动控制阀的故障

气动控制阀的常见故障有减压阀故障、溢流阀故障、换向阀故障等。

减压阀的故障及排除见表 16-4。

表 16-4 减压阀的故障及排除

故障现象	产生原因	排除方法
阀体漏气	密封件损坏	更换密封件
	弹簧松弛	调紧弹簧
压力调不高	调压弹簧断裂	更换弹簧
	膜片撕裂	更换膜片
	阀口径太小	换阀
	阀下部积存冷凝水	排除积水
	阀内混入异物	清洗阀
压力调不低, 出口压力升高	复位弹簧损坏	更换弹簧
	阀杆变形	更换阀杆
	阀座处有异物、有伤痕, 阀芯上密封垫剥离	清洗阀和过滤器, 调换密封圈
输出压力波动大或变化不均匀	减压阀通径或进出口配管通径选小了, 当输出流量变动大时, 输出压力波动大	根据最大输出流量选用阀或配管通径
	进气阀芯或阀座间导向不良	更换阀芯或修复
	弹簧的弹力减弱, 弹簧错位	更换弹簧
	耗气量变化使阀频繁启闭引起阀的共振	尽量稳定耗气量
溢流孔处向外漏气	溢流阀座有伤痕	更换溢流阀座
	膜片破裂	更换膜片
	出口侧压力意外升高	检查输出侧回路
溢流口不溢流	溢流阀座孔堵塞	清洗检查阀及过滤器
	溢流孔座橡胶垫太软	更换橡胶垫

溢流阀的故障及排除见表 16-5。



表 16-5 溢流阀的故障及排除

故障现象	产生原因	排除方法
压力超过调定值, 但不溢流	阀内部孔堵塞, 导向部分进入杂质	清洗阀
压力虽没有超过调定值, 但溢流口处已有气体溢出	阀内进入杂质	清洗阀
	膜片破裂	更换膜片
	阀座损坏	调换阀座
	调压弹簧损坏	更换弹簧
溢流时发生振动	压力上升慢, 溢流阀放出流量多	出口处安装针阀, 微调溢流量, 使其与压力上升量匹配
	从气源到溢流阀之间被节流, 阀前部压力上升慢	增大气源到溢流阀的管道通径
阀体和阀盖处漏气	膜片破裂	更换膜片
	密封件损坏	更换密封件
压力调不高	弹簧损坏	更换弹簧
	膜片破裂	更换膜片

换向阀的故障及排除见表 16-6。

表 16-6 换向阀的故障及排除



故障现象	产生原因	排除方法	【参考图文】
不能换向	阀的滑动阻力大, 润滑不良	进行润滑	
	密封圈变形, 摩擦力增大	更换密封圈	
	杂质卡住滑动部分	清除杂质	
	弹簧损坏	调换弹簧	
	膜片破裂	更换膜片	
	阀操纵力太小	检查阀的操纵部分	
	阀芯锈蚀	调换阀或阀芯	
	阀芯另一端有背压(放气小孔被堵)	清洗阀	
电磁铁有蜂鸣声	配合太紧	重新装配	
	铁心吸合面上有脏物或生锈	清除脏物或锈屑	
	活动铁心的铆钉脱落, 铁心叠层分开不能吸合	更换活动铁心	
	杂质进入铁心的滑动部分, 使铁心不能紧密接触	清除进入电磁铁内的杂质	
	短路环损坏	更换固定铁心	
	弹簧太硬或卡死	调整或更换弹簧	
	电压低于额定电压	调整电压到规定值	
线圈烧毁	外部导线拉得太紧	使用有富余长度的引线	
	环境温度高	按规定温度范围使用	
	换向过于频繁	改用高频阀	



续表

故障现象	产生原因	排除方法
线圈烧毁	吸引时电流过大, 温度升高, 绝缘破坏短路	用气控阀代替电磁阀
	杂质夹在阀和铁心之间, 活动铁心不能吸合	清除杂质
	线圈电压不合适	使用正常电源电压, 使用符合电压的线圈
阀漏气	密封件磨损, 尺寸不合适, 扭曲或歪斜	更换密封件、正确安装
	弹簧失效	更换弹簧

### 3. 气动执行元件的故障

气动执行元件的故障主要是气缸故障, 见表 16-7。

表 16-7 气缸的故障及排除

故障现象	产生原因	排除方法
气缸漏气	导向套、活塞杆密封圈磨损	更换导向套和密封圈
	活塞杆有伤痕、腐蚀	更换活塞杆, 清除冷凝水
	活塞杆和导向套的配合处有杂质	去除杂质, 安装防尘圈
	密封圈损坏	更换密封圈
	缸体与端盖处 固定螺钉松动	紧固螺钉
气缸漏气	缓冲阀处 密封圈损坏	更换密封圈
	活塞两側串气	更换密封圈
	活塞被卡住	重新安装, 消除活塞的偏载
	活塞配合面有缺陷	更换零件
	杂质挤入密封面	除去杂质
气缸不动作	外负载太大	提高压力, 加大缸径
	有横向载荷	使用导轨消除
	安装不同轴	保证导向装置的滑动面与气缸轴线平行
	活塞杆或缸筒锈蚀、损伤而卡住	更换并检查排污装置及润滑状况
	润滑不良	检查给油量、油雾器的规格和安装情况
	混入冷凝水、油泥、灰尘, 使运动阻力增大	检查气源处理系统是否符合要求
	混入灰尘等杂质, 造成气缸卡住	注意防尘
气缸动作不平稳	外负载变动大	提高使用压力或增大缸径
	气压不足	见表 16-3
	空气中含有杂质	检查气源处理系统是否符合要求
	润滑不良	检查油雾器是否正常工作



【参考图文】



续表

故障现象	产生原因	排除方法
气缸爬行	低于最低使用压力	提高使用压力
	气缸内泄漏大	排除泄漏
	回路中耗气量变化大	增设气罐
	负载太大	增大缸径
气缸走走停停	限位开关失控	更换开关
	继电器触点已到使用寿命	更换
	接线不良	检查并拧紧接线螺钉
	电插头接触不良	插紧或更换
	电磁阀换向动作不良	更换
	气液缸的油中混入空气	除去油中的空气
气缸动作速度太快	没有速度控制阀	增设速度控制阀
	速度控制阀尺寸不合适	选择调节范围合适的阀
	回路设计不合理	使用气液阻尼缸或气液转换器来控制低速运动
气缸动作速度太慢	气压不足	提高压力
	负载过大	提高使用压力或增大缸径
	速度控制阀开度太小	调整速度控制阀的开度
	供气量不足	查明气源与气缸之间节流太大的元件, 更换大通径的元件或使用快排阀让气缸迅速排气
	气缸摩擦增大	改善润滑条件
	缸筒或活塞密封圈损伤	更换密封圈
	无缓冲措施	增设合适的缓冲措施
气缸行程终端存在冲击现象	缓冲密封圈密封性差	更换密封圈
	缓冲节流阀松动、损伤	调整锁定、更换
	缓冲能力不足	重新设计缓冲机构
气液联用缸内产生气泡	因漏油造成油量不足	解决漏油, 补足油量
	油路中节流最大处出现气蚀	防止节流过大
	油中未加消泡剂	加消泡剂

#### 4. 气动辅件的故障

气动辅件的故障主要有空气过滤器故障、油雾器故障、排气口和消声器故障及密封圈损坏等。下面通过表 16-8~表 16-11 来进行说明。

表 16-8 空气过滤器的故障及排除

故障现象	产生原因	排除方法
漏气	排水阀自动排水失灵	修理或更换
	密封不良	更换密封件





续表

故障现象	产生原因	排除方法
压力降太大	滤芯过滤精度太高	更换过滤精度合适的滤芯
	滤芯网眼堵塞	用净化液清洗滤芯
	过滤器的公称流量小	更换公称流量大的过滤器
从输出端流出冷凝水	未及时排除冷凝水	定期排水或安装自动排水器
	自动排水器发生故障	修理或更换
	超出过滤器的流量范围	在适当流量范围内使用或更换大规格的过滤器
输出端出现异物	过滤器滤芯破损	更换滤芯
	滤芯密封不严	更换滤芯密封垫
	错用有机溶剂清洗滤芯	改用清洁的热水或煤油清洗
塑料水杯破损	在有机溶剂的环境中使用	使用不受有机溶剂侵蚀的材料
	空气压缩机输出某种焦油	更换空气压缩机润滑油或用金属杯
	对塑料有害的物质被空气压缩机吸入	用金属杯

表 16-9 油雾器的故障及排除

故障现象	产生原因	解决方法
不滴油或滴油量太小	油雾器装反了	改变安装方向
	通往油杯的空气通道堵塞, 油杯未加压	检查修理, 加大空气通道
	油道堵塞, 节流阀未开启或开度不够	修理, 调节节流阀开度
	通过流量小, 压差不足以形成油滴	更换合适规格的油雾器
	油黏度太大	换油
油滴数无法减少	气流短时间间歇流动, 来不及滴油	使用强制给油方式
	节流阀开度太大, 节流阀失效	调至合理开度, 更换节流阀
油杯破损	在有机溶剂的环境中使用	选用金属杯
	空气压缩机输出某种焦油	更换空气压缩机润滑油或用金属杯
漏气	油杯破裂	更换油杯
	密封不良	检修密封
	观察玻璃破损	更换观察玻璃

表 16-10 排气口和消声器的故障及排除

故障现象	产生原因	排除方法
有冷凝水排出	忘记排放各处的冷凝水	每天排放各处冷凝水, 确认自动排水器能正常工作
	后冷却器能力不足	加大冷却水量, 重新选型
	空气压缩机进气口潮湿或淋入雨水	调整空气压缩机的位置, 避免雨水淋入
	缺少除水设备	增设后冷却器、干燥器、过滤器等必要的除水设备



续表

故障现象	产生原因	排除方法
有冷凝水排出	除水设备太靠近空气压缩机, 无法保证大量水分呈液态, 不便排出	除水设备应远离空气压缩机
	压缩机油黏度低, 冷凝水多	选用合适的压缩机油
	环境温度低于干燥器的露点	提高环境温度或重新选择干燥器
	瞬时耗气量太大, 节流处温度下降太大	提高除水装置的除水能力
有灰尘排出	从空气压缩机入口和排气口混入灰尘等	空气压缩机吸气口装过滤器, 排气口装消声器或洁净器, 灰尘多时加保护罩
	系统内部产生锈屑、金属末和密封材料粉末	元件及配管应使用不生锈耐腐蚀的材料, 保证良好的润滑条件
	安装维修时混入灰尘	安装维修时应防止铁屑、灰尘等杂质混入, 安装完应用压缩空气充分吹洗干净
有油雾喷出	油雾器离气缸太远, 油雾达不到气缸, 阀换向时油雾便排出	油雾器尽量靠近需润滑的元件, 提高其安装位置, 选用微雾型油雾器
	一个油雾器供应多个气缸, 很难均匀输入各气缸, 多出的油雾便排出	改成一个油雾器只供应一个气缸
	油雾器的规格、品种选用不当, 油雾送不到气缸	选用与气量相适应的油雾器规格

表 16-11 密封圈损坏及解决办法

故障现象	产生原因	解决方法
挤出	压力过高	避免高压
	间隙过大	重新设计
	沟槽不合适	重新设计
	放入的状态不良	重新装配
老化	温度过高, 低温硬化, 自然老化	更换密封圈
扭转	有横向载荷	消除横向载荷
表面损伤	摩擦损耗	检查空气质量、密封圈质量、表面加工精度
	润滑不良	改善润滑条件
膨胀	与润滑油不相容	换润滑油或更换密封圈材质
损坏粘着变形	压力过高	检查使用条件、安装尺寸、密封圈材质
	润滑不良	
	安装不良	

## 16.3 维修工作

气动系统中各类元件的使用寿命差别较大, 像换向阀、气缸等有相对滑动部件的元件, 其使用寿命较短。而许多辅助元件, 由于可动部件少, 使用寿命就长些。各种过滤器的使

使用寿命主要取决于滤芯寿命,这与气源处理后空气的质量关系很大。对于急停开关这种不经常动作的阀,要保证其动作可靠性,就必须定期进行维护。因此,气动系统的维修周期只能根据系统的使用频度、气动装置的重要性和日常维护、定期维护的状况来确定。一般是每年大修一次。

维修之前,应根据产品样本和使用说明书预先了解该元件的作用方法、工作原理和内部零件的运动状况。必要时,应参考维修手册。在拆卸之前应根据故障的类型来判断和估计哪一部分问题较多。

维修时,对日常工作中经常出问题的地方要彻底解决。对于重要部位的元件、经常出问题的元件和接近其使用寿命的元件,宜按原样换成一个新元件。新元件通气口的保护塞在使用时才取下来。许多元件内仅仅是少量零件损伤,如密封圈、弹簧等,为了节省经费。这些零件只要更换一下就可以。

拆卸前,应清扫元件和装置上的灰尘,保持环境清洁。同时要注意必须切断电源和气源,确认压缩空气已全部排出后方能拆卸。仅关闭截止阀,系统中不一定已无压缩空气,因有时压缩空气被堵截在某个部位,所以必须认真分析并检查各个部位,并设法将余压排尽。例如,观察压力表是否回零,调节电磁先导阀的手动调节杆排气等。

拆卸时,要慢慢松动每个螺钉,以防元件或管道内有残压。一面拆卸,一面逐个检查零件是否正常而且应该以组件为单位进行。滑动部分的零件要认真检查,要注意各处密封圈和密封垫的磨损、损伤和变形情况。要注意节流孔、喷嘴和滤芯的堵塞情况。要检查塑料和玻璃制品是否有裂纹或损伤。拆卸下来的零件要按组件顺序排列,并注意零件的安装方向,以便于今后装配。

更换的零件必须保证质量,锈蚀、损伤、老化的元件不得再用。必须根据使用环境和工作条件来选定密封件,以保证元件的气密性和工作的稳定性。

拆下来准备再用的零件,应放在清洗液中清洗。不得用汽油等有机溶剂清洗橡胶件、塑料件,可以使用优质煤油清洗。

零件清洗后,不准用棉丝、化纤品擦干,最好用干燥的清洁空气吹干。然后涂润滑油,以组件为单位进行装配。注意不要漏装密封件,不要将零件装反。螺钉拧紧力矩应均匀,力矩大小应合理。

安装密封件时应注意:有方向的密封圈不得装反,密封圈不得扭曲。为容易安装,可在密封圈上涂敷润滑油。要保持密封件清洁,防止棉丝、纤维、切屑末、灰尘等附着在密封件上。安装时,应防止沟槽的棱角处、横孔处碰伤密封件(棱角应倒圆)。还要注意塑料类密封件几乎不能伸长,橡胶材料密封件也不要过度拉伸,以免产生永久变形。在安装带密封圈的部件时,注意不要碰伤密封圈。螺纹部分通过密封圈的,可在螺纹上卷上薄膜或使用插入用工具。活塞插入缸筒等筒壁上开孔的元件时,孔端部应倒角。

配管时,应注意不要将灰尘、密封材料碎片等异物带入管内。

装配好的元件要进行通气试验。通气时应缓慢升压到规定压力,并保证升压过程中气压达到规定压力均不漏气。

检修后的元件一定要试验其动作情况。譬如,对于气缸,开始将其缓冲装置的节流部分调到最小,然后调节速度控制阀使气缸以非常慢的速度移动,逐渐打开节流阀,使气缸达到规定速度。这样便可检查气阀、气缸的装配质量是否符合要求。若气缸在最低工作压力下动作不灵活,必须仔细检查安装情况。



## 小结

气动系统的维护工作可以分为经常性维护工作和定期维护工作,做好气动系统的维护保养工作,可以减少和防止故障的发生,延长气动元件和系统的使用寿命。

气动系统故障分为初期故障、突发故障和老化故障。常见故障包括气压异常、气动元件故障等,了解故障现象,掌握其原因和排除方法,有助于快速解决问题。

气动系统维修工作应基于对气动系统及元件性能的了解,正确判定故障源,按照规范的操作步骤,进行拆卸、清洗、更换、装配、试验,完成检修工作,尽快恢复系统正常运行。

## 习题

### 一、填空题

- 一套气动设备,如果不注意维护保养工作,就会\_\_\_\_\_。
- 气动系统常见故障可分为\_\_\_\_\_故障、\_\_\_\_\_故障和\_\_\_\_\_故障三大类。
- 气动系统的维修周期,只能根据\_\_\_\_\_来确定。一般安排是每隔\_\_\_\_\_时间,大修\_\_\_\_\_次。

### 二、判断题

- 日常维护工作主要包括冷凝水排放、检查润滑油和空气压缩机系统的管理等。( )
- 每周维护工作的主要内容是漏气检查和油雾器管理。( )
- 在调试阶段和开始运转的两三个月内发生的故障称为突发故障。( )
- 阀体漏气可能是弹簧松弛的缘故,可以采用张紧弹簧的措施。( )

### 三、选择题

- 气缸不动作的原因可能是\_\_\_\_\_。  
A. 杂质挤入密封面  
B. 活塞配合面有缺陷  
C. 密封圈损坏  
D. 润滑不良
- \_\_\_\_\_不属于气压异常故障。  
A. 气路无气压  
B. 供压不足  
C. 异常高压  
D. 阀体漏气
- 气缸密封件损坏可能导致\_\_\_\_\_。  
A. 气缸不动作  
B. 供压不足  
C. 压力调不高  
D. 气缸动作速度太慢

#### 四、问答题

1. 为什么气动元件和气动控制系统需要维护保养?维护保养工作的中心任务是什么?
2. 经常性维护工作通常包括哪几项内容?
3. 减压阀常见故障有哪些?如何排除?
4. 换向阀不能换向的原因是什么?如何排除?
5. 气液联用缸内产生气泡有何不良后果?如何避免?
6. 气缸漏气可能产生在哪些部位?如何解决?
7. 油雾器不滴油的原因有哪些?如何使油雾器滴油正常?
8. 简述气动系统维修工作的重要性和必要性。



# 第17章

## 液压与气动实训项目

### ▾ 教学目标

通过液压与气动实训项目，加强对液压与气动元件、回路及电气控制实际应用的感性认识。通过项目任务分析、实施方案选择、回路连接与调试等过程，巩固液压与气动理论综合知识，锻炼综合实践应用能力。

北京大学出版社版权所有  
禁止转载




## 引例


运用液压与气动仿真软件 FESTO FluidSIM, 进行液压、气动回路的设计和仿真运行; 在实训工作台上进行元器件的选取及回路的搭建、调试、运行、故障排查等实践操作。图 17.1(a)所示为天煌科技实业有限公司研制的液压实训工作台, 图 17.1(b)所示为苏州瑞思机电科技有限公司研制的气动实训工作台。



【参考视频】



(a) 液压实训工作台



(b) 气动实训工作台

图 17.1 液压与气动实训设备

## 17.1 液压与气动仿真软件操作

### 17.1.1 FluidSIM 软件的操作

#### 1. 认识 FluidSIM 软件

FluidSIM 软件是由德国 Festo 公司 Didactic 教学部门和 Paderborn 大学联合开发, 专门用于液压与气压传动的教学软件, FluidSIM 软件分为两个部分, 其中 FluidSIM-H 用于液压传动教学, FluidSIM-P 用于气压传动教学。该软件将 CAD 功能和仿真功能紧密联系在一起, 可对液压回路、气动回路及电气控制回路图进行设计绘制、仿真






运行，并检查各元件之间的连接是否可行。

## 2. FluidSIM 软件的启动

图 17.2 所示为启动 FluidSIM-H 软件后进入的界面。



【参考视频】

图 17.2 FluidSIM-H 界面

## 3. FluidSIM 界面的操作

### 1) 元件库

界面窗口左侧显示出 FluidSIM 的整个元件库，其中包括新建回路图所需的液压元件和电气元件。


### 2) 菜单栏及工具栏

界面窗口顶部的菜单栏列出仿真和新建回路图所需的功能，工具栏给出了常用菜单功能。工具栏功能如下。

- (1) 新建、浏览、打开和保存回路图。
- (2) 打印窗口内容，如回路图和元件图片。
- (3) 编辑回路图。
- (4) 调整元件位置。
- (5) 显示网格。
- (6) 缩放回路图、元件图片和其他窗口。
- (7) 回路图检查。
- (8) 仿真回路图，控制动画播放(基本功能)。
- (9) 仿真回路图，控制动画播放(辅助功能)。


## 4. 回路图的新建和仿真




### 1) 仿真现有回路图

- (1) 打开：方法一，单击按钮或在“文件”菜单下，执行“浏览”命令；方法






二,通过单击按钮或在“文件”菜单下,执行“打开”命令,弹出文件选择对话框。

(2) 仿真:单击按钮分别执行“停止”“启动”和“暂停”。

注意:只有当启动或暂停仿真时,才可能使元件切换;执行“停止”命令,可以将当前回路图由仿真模式切换到编辑模式。

## 2) 新建回路图

(1) 新建:通过单击按钮或在“文件”菜单下,执行“新建”命令,新建空白绘图区域,以打开一个新窗口。

(2) 在编辑模式下新建或修改回路图:从元件库中将元件“拖动”和“放置”在绘图区域上→确定换向阀驱动方式→液压管路连接→启动仿真。

(3) 仿真:仿真期间,可以计算所有压力和流量;管路被着色;液压缸活塞杆伸缩运动;液压源出口处的溢流阀打开和关闭位置变化;手动或自动操作换向阀;从元件库中选择状态图,状态图记录了关键元件的状态量,并将其绘制成曲线。

(4) 物理量设定与显示:根据画面感和观察点,选择物理量值的显示状态,举例说明如图 17.3 所示。



图 17.3 物理量值的设定与显示

## 17.1.2 平面磨床工作台液压系统的连接与控制

### 1. 任务目标

- (1) 合理选择液压执行元件,满足磨床工作台往返进给运动要求。
- (2) 选择多种换向操作方式(手控钢球定位式、手控弹簧复位式、机控方式、二位四通阀、三位四通阀),比较各种控制方式的特点。
- (3) 设定液压泵与溢流阀的压力、流量参数,观察液压执行元件负载和速度的变化情况。
- (4) 选用不同流量阀,并调节其节流开口,分析执行元件速度稳定性。



## 2. 任务实施

### 1) 操作要求

- (1) 采用二位四通换向阀机控方式, 进行机控与手控操作性能比较。
- (2) 采用二位四通换向阀手控(弹簧复位)方式, 进行节流阀与调速阀调速对比。
- (3) 采用三位四通换向阀手控(钢球定位)方式, 进行 O、M、H、Y、P 型中位机能比较。

### 2) 条件设定

液压缸: 活塞面积  $50\text{cm}^2$ , 活塞杆面积  $25\text{cm}^2$ , 最大行程  $200\text{mm}$ , 活塞位置 0, 输出力  $5000\text{N}$ 。

液压源和溢流阀: 压力  $50\text{bar}$ , 流量  $16\text{L/min}$ 。

### 3) 参数改变

节流阀: 开度分别设定为  $100\%$ 、 $80\%$ (初定)。

调速阀: 流量分别设定为  $16\text{L/min}$ 、 $2\text{L/min}$ (初定)。

液压缸: 输出力分别设定为  $0\text{N}$ 、 $5000\text{N}$ (初定)、 $10000\text{N}$ 、 $20000\text{N}$ 。

### 4) 调试运行

图 17.4 所示为平面磨床工作台液压系统采用 O 型中位机能三位四通换向阀、手控(钢球定位)方式的运行结果。




图 17.4 平面磨床工作台液压系统仿真运行



【参考视频】

## 17.1.3 搬运机械手液压系统的电气控制与调节

### 1. 任务目标

(1) 按照搬运机械手臂前伸→手臂下降→手臂缩回→手臂上升的工作循环要求, 如图 17.5 所示, 采用行程开关和电磁阀联合控制自动循环动作。

- (2) 了解电气控制回路的基本功能及其设计、连接方法。
- (3) 按照机械手动动作循环要求, 连接液压回路和电气控制回路, 并且调试运行。




图 17.5 搬运机械手动动作要求

## 2. 任务实施

### 1) 操作要求

按下起动按钮开关  $S$ , 机械手开始自动工作循环: 手臂前伸→手臂下降→手臂缩回→手臂上升; 再次按下此开关, 机械手运动停止。

### 2) 液压回路连接

图 17.6(a)所示为搬运机械手的液压回路, 选用两个双作用液压缸  $A$  和  $B$ , 两个双电控电磁换向阀  $1$ 、 $2$ , 四个常开型行程开关  $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$ 、 $S_4$ , 一个带自锁的按钮开关  $S$ 。液压系统工作过程如下。

- (1)  $1YA(+)$ →阀  $1$ (左位)→ $A$  缸(右移)→ $S_2$ 。
- (2)  $S_2$ → $3YA(+)$ →阀  $2$ (左位)→ $B$  缸(下降)→ $S_4$ 。
- (3)  $S_4$ → $2YA(+)$ →阀  $1$ (右位)→ $A$  缸(左移)→ $S_1$ 。
- (4)  $S_1$ → $4YA(+)$ →阀  $2$ (右位)→ $B$  缸(上升)→ $S_3$ 。
- (5)  $S_3$ → $1YA(+)$ 第二次循环开始。

### 3) 电气控制回路连接

图 17.6(b)所示为搬运机械手的电气控制回路。



电气回路连接注意事项说明如下。

(1) 由于电气回路图可以被单独绘制, 因此, 在电气元件(如电磁线圈)与液压元件(如换向阀)之间应建立确定联系。标签是建立上述两种回路之间联系的桥梁。

(2) 标签具有特定名称, 其可以赋予元件。如果两个元件具有相同标签名, 则二者可以进行连接, 不过, 这两个元件之间并无连接线。

(3) 双击元件或选定元件, 在“编辑”菜单下, 执行“属性”命令, 弹出元件属性对话框, 在此输入标签。

(4) 与单击阀体相反, 双击换向阀左端和右端可建立相应标签。



【参考视频】

图 17.6 搬运机械手液压回路与电气控制回路构建

1、2—双电控电磁换向阀

## 17.2 液压传动装置的安装与调试

### 17.2.1 压力控制回路的连接与调试

#### 1. 任务目标

- (1) 正确选择和安装液压缸、电磁换向阀、节流阀、溢流阀和压力表等液压元件。
- (2) 掌握调压回路、卸荷回路、减压回路等压力控制回路的连接与调试。
- (3) 掌握电气控制回路的连接与操作。

#### 2. 任务实施

##### 1) 限压调压回路

如图 17.7 所示构建调压回路, 选择节流阀 1、溢流阀 2、压力表 3, 进行安装和连接。




图 17.7 调压回路

1—节流阀; 2—溢流阀; 3—压力表

- (1) 调压。关闭节流阀 1, 调节溢流阀 2, 观察压力表 3 的变化值。
- (2) 压力形成。通过压力表 3 观察, 调节溢流阀 2 为 0.8MPa; 调节节流阀 1(模拟负载), 压力值随之变化, 说明压力大小取决于负载大小。
- (3) 限压。油箱上系统阀块上的溢流阀 P-B10B 调至  $p_1=0.8\text{MPa}$ , 关闭节流阀 1, 调节溢流阀 2, 系统最大压力只能为 0.8MPa。

##### 2) 卸荷回路

如图 17.8(a)所示构建卸荷回路, 选择二位四通换向阀 1、先导式溢流阀 2、压力表 3, 进行安装和油管连接。图 17.8(b)所示为电气接线图,  $S_B$  为自锁按钮开关,  $Z_1$  为电磁阀线圈。

- (1) 换向阀旁路卸荷。先导式溢流阀 2 的遥控口 Y 不接油箱时, 调节阀 2 使压力表 3 显示为 0.6MPa。二位四通换向阀 1 的电磁铁  $Z_1$  失电, 压力表值很小;  $Z_1$  得电, 压力表读数为 0.6MPa。




图 17.8 卸荷回路

1—二位四通换向阀；2—先导式溢流阀；3—压力表

(2) 溢流阀遥控口卸荷。阀 2 的 Y 口接油箱时， $Z_1$  得电，压力表值小。Y 口不接油箱，压力为 0.6MPa。

### 3) 二级调压回路

如图 17.9 所示构建二级调压回路，选择压力表 1、先导式溢流阀 2、直动式溢流阀 3，进行安装和油管连接。




图 17.9 二级调压回路

1—压力表；2—先导式溢流阀；3—直动式溢流阀

利用先导式溢流阀遥控口实现二级调压。调阀 2 为 0.8MPa，装上阀 3 后，调阀 3，观察压力表 1 显示值的变化。如果阀 2 调为 0.6MPa，调阀 3，观察压力最大值，并分析原因。

### 4) 减压回路

如图 17.10 所示构建减压回路，选择溢流阀 1、压力表 2、减压阀 3、压力表 4、二位四通电磁阀 5、双作用液压缸 6，进行安装和油管连接。电磁阀线圈接线与图 17.8(b) 相同。

(1) 调节溢流阀 1，使压力表 2 显示为 0.8MPa；然后调节减压阀 3，观察压力表 4 的变化；调阀 3 使表 4 显示为 0.5MPa。

(2) 电磁阀 5 的电磁铁  $Z_1$  得电、失电，使活塞杆往返运动，观察活塞杆向右运动时压力表 4、2 的变化情况，以及到底后压力表 4、2 的变化情况，分析原因。

(3) 使减压阀 3 的 X 口不接油箱，观察阀 3 能否减压，分析原因。




图 17.10 减压回路

1—溢流阀；2、4—压力表；3—减压阀；5—二位四通电磁换向阀；6—双作用液压缸

## 17.2.2 方向控制回路的连接与调试

### 1. 任务目标

- (1) 正确选择和安装液压缸、电磁换向阀、溢流阀、压力表等液压元件。
- (2) 掌握换向回路和锁紧回路等方向控制回路的连接与调试。
- (3) 完成电气接线图，并进行连接与控制。

### 2. 任务实施

#### 1) 换向回路

如图 17.11 所示构建换向回路，选择单作用弹簧复位液压缸 1、二位四通电磁换向阀 2、压力表 3、溢流阀 4，进行安装和油管连接。电气接线图与图 17.8(b) 相同。

- (1) 控制换向阀 2 电磁铁  $Z_1$  得电，油缸活塞杆缩回。
- (2) 控制换向阀 2 电磁铁  $Z_1$  失电，油缸活塞杆伸出。

#### 2) 锁紧回路

如图 17.12(a) 所示构建锁紧回路，选择双作用液压缸 1、液控单向阀 2、三位四通换向阀 3、二位四通换向阀 4、溢流阀 5、压力表 6，进行安装和油管连接。电气接线图如图 17.12(b) 所示， $S_B$  为自锁按钮关， $S_{B1}$ 、 $S_{B2}$ 、 $S_{B3}$ 、 $S_{B4}$  为自动复位按钮开关， $K_1$ 、 $K_2$  为中间继电器及其触点， $Z_1$ 、 $Z_2$ 、 $Z_3$  为电磁阀线圈。






图 17.11 换向回路

1—单作用弹簧复位液压缸；2—二位四通电磁换向阀；3—压力表；4—溢流阀



(a)



(b)

图 17.12 锁紧回路

1—双作用液压缸；2—液控单向阀；3—三位四通换向阀；4—二位四通换向阀；5—溢流阀；6—压力表



- (1) 使  $Z_3$  失电, 换向阀 3 的左右换位, 液压缸 1 正常换向运动。
- (2) 使  $Z_3$  得电, 且控制缸 1 向右运动, 中途使缸 1 停止运动, 液压缸被锁紧。观察缸 1 右行运动和锁紧时压力表 6 的值。

### 17.2.3 速度控制回路的连接与调试

#### 1. 任务目标

- (1) 正确选择和安装液压缸、节流阀、调速阀、单向阀、换向阀、溢流阀、压力表等液压元件。
- (2) 完成用节流阀和调速阀的节流调速回路的连接与调试。
- (3) 掌握电气控制回路的连接与操作。

#### 2. 任务实施

##### 1) 用节流阀的节流调速回路

(1) 进油节流调速回路。选用双作用液压缸 1、节流阀 2、单向阀 3、换向阀 4、压力表 5、溢流阀 6, 组建进油节流调速回路, 如图 17.13 所示。电气接线图与图 17.8(b) 相同。

调阀 6 使压力表 5 显示为 0.7MPa, 调节阀 2 节流开度, 观察缸 1 右行时速度的变化情况; 在缸 1 右行及缸 1 运动到底后, 观察压力表 5 的变化情况。




图 17.13 进油节流调速回路

1—双作用液压缸；2—节流阀；3—单向阀；4—换向阀；5—压力表；6—溢流阀

(2) 回油节流调速回路。选择液压元件同上述进油节流调速回路, 调整阀 2、阀 3 的安装位置, 如图 17.14 所示, 依照进油节流调速方法进行操作。

(3) 旁路节流调速回路。选用双作用液压缸 1、换向阀 2、节流阀 3、溢流阀 4、压力表 5, 组建旁路节流调速回路, 如图 17.15 所示。电气接线图与图 17.8(b) 相同。




图 17.14 回油节流调速回路

1—双作用液压缸；2—节流阀；3—单向阀；4—换向阀；5—压力表；6—溢流阀

调节溢流阀 4，使压力表 5 显示为  $0.8\text{MPa}$ ；调节阀 3 的节流开度，缸 1 运行速度应有相应变化；在调速过程及缸 1 运动到底后，注意压力表 5 显示值的变化与上面进、回油节流调速有何不同。




图 17.15 旁油节流调速回路

1—双作用液压缸；2—换向阀；3—节流阀；4—溢流阀；5—压力表

## 2) 用调速阀的节流调速回路

将上述三种情况下的节流阀改为调速阀，操作方法同节流阀调速一样。试分析为何有些场合要用调速阀节流调速。

## 17.2.4 双缸动作控制回路的安装与调试

## 1. 任务目标

- (1) 正确选择和安装液压缸、行程开关、顺序阀、单向阀、调速阀、换向阀、溢流阀、压力表等液压元件。
- (2) 掌握双缸顺序动作回路、同步回路等多缸动作控制回路的连接与调试。
- (3) 掌握电气控制回路的连接与操作。

## 2. 任务实施

## 1) 用顺序阀和行程开关的双缸顺序动作回路

选用双作用液压缸 1、行程开关 2、顺序阀 3、单向阀 4、换向阀 5、压力表 6、溢流阀 7，组建双缸顺序动作回路，如图 17.16 所示。电气接线图与图 17.8(b)相同。




图 17.16 双缸顺序动作回路

1—双作用液压缸；2—行程开关；3—顺序阀；4—单向阀；5—换向阀；6—压力表；7—溢流阀

双缸动作顺序要求：①左缸前进→②右缸前进→③、④左右缸同时退回。

- (1) 按钮操作。 $Z_1$  得电，双缸按①→②顺序先后伸出； $Z_2$  得电，双缸同时退回③和④。
- (2) 自动运行。双缸动作顺序见表 17-1。

按照双缸动作顺序表，构建继电器控制电气回路，如图 17.17 所示。 $S_{B1}$ 、 $S_{B2}$  为自动复位按钮开关， $K_1$ 、 $K_2$  为中间继电器及其触点， $KT$  为通电延时继电器及其常闭触点， $C$  为行程开关及其常开触点， $Z_1$ 、 $Z_2$  为电磁阀线圈。

表 17-1 双缸动作顺序表

顺序动作	$Z_1$	$Z_2$	顺序阀	行程开关 C
①	+	-	-/+	-
②	+	-	+	-/+

续表

顺序动作	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	顺序阀	行程开关 C
③④	-	+	-	-

注：“+”表示电磁阀通电、顺序阀打开、行程开关压下；

“-”表示电磁阀断电、顺序阀和行程开关恢复原位。




图 17.17 双缸动作顺序继电器控制电气接线图

按下  $S_{B2}$ ，使  $K_1$ 、 $Z_1$  得电，双缸按①→②顺序先后伸出。②动作结束，行程开关 C 被压下；C 闭合， $K_2$ 、 $Z_2$  得电，KT 得电并开始计时，双缸同时退回③和④。KT 延时后，其常闭触点断开， $K_2$ 、 $Z_2$  失电，双缸停止运动。

## 2) 双缸同步回路

选用双作用液压缸 1 和 2、单向节流阀 3 和 4、手动换向阀 5、压力表 6、溢流阀 7，组建同步回路，如图 17.18 所示。




图 17.18 双缸同步回路

1、2—双作用液压缸；3、4—单向节流阀；5—手动换向阀；6—压力表；7—溢流阀

- (1) 采用流量阀控制的同步回路。控制换向阀使双缸向右伸出, 调节两个节流阀开口, 控制双缸同时向前伸出。
- (2) 采用双缸串联同步回路。自行设计液压回路, 并完成连接与调试。

## 17.3 气动和电气系统的构建与控制

### 17.3.1 单作用气缸的直接控制(全气动)

#### 1. 任务目标

- (1) 掌握单作用气缸的使用方法, 实现单作用气缸的直接起停。
- (2) 掌握二位三通按钮阀的使用方法。
- (3) 掌握调节装置与多路接口器的使用方法。

#### 2. 任务要求

- (1) 根据操作要求, 设计和画出气动回路图。
- (2) 选择所需的气动元件。
- (3) 将所选用的元件固定在安装板上, 按回路图来排列放置元件。
- (4) 在压缩空气关掉的情况下, 连接气动系统。
- (5) 通压缩空气, 并查看运行是否正确(校验)。
- (6) 运行完毕, 拆卸气动元件, 并将元件放好。

#### 3. 任务实施

##### 1) 操作要求

- (1) 按下按钮开关, 单作用气缸的活塞杆向前运动。
- (2) 松开按钮开关, 活塞杆返回。

##### 2) 气动回路的构建

构建气动回路图, 如图 17.19 所示。  
选择气动元件, 见表 17-2。




图 17.19 单作用气缸直接控制的气动回路图

【参考视频】

表 17-2 单作用气缸直接控制气动元件表

标 号	名 称 类 型
1.0	单作用气缸
1.1	二位三通按钮阀

#### 3) 操作说明

- (1) 初始位置: 气缸 1.0 的弹簧使活塞杆缩回, 气缸中的空气通过二位三通控制阀 1.1 排出。
- (2) 按下按钮阀开关, 使二位三通控制阀开通, 空气输入气缸活塞后部, 活塞杆伸出; 如果继续按着按钮开关, 活塞杆将保持在前端位置。



(3) 松开按钮阀开关, 气缸中的空气通过二位三通控制阀 1.1 排出, 弹簧力使活塞返回初始位置。

### 17.3.2 单作用气缸的速度控制(全气动)

#### 1. 任务目标

- (1) 实现单作用气缸的直接起动。
- (2) 掌握常开式二位三通换向阀的使用方法。
- (3) 学会调节单向节流阀。
- (4) 了解快速排气阀的作用。

#### 2. 任务要求

- (1) 设计并画出气动回路图。
- (2) 选择所需的气动元件, 安装调试, 检验其功能。

- (3) 用节流阀调节冲程时间。

#### 3. 任务实施

##### 1) 操作要求

- (1) 按下按钮开关使单作用气缸迅速回程。

- (2) 当松开按钮开关后, 活塞杆向前运动, 向前运动时间  $t=0.9s$ 。

##### 2) 气动回路的构建

气动回路图如图 17.20 所示。

选择气动元件, 见表 17-3。




图 17.20 单作用气缸速度控制的气动回路图



【参考视频】

表 17-3 单作用气缸速度控制气动元件表

标 号	名 称 类 型
1.0	单作用气缸
1.1	快速排气阀
1.2	单向节流阀
1.3	二位三通按钮阀

#### 3) 操作说明

(1) 初始位置: 单作用气缸的初始位置在前端, 因为压缩空气通过常开式二位三通控制阀施加于气缸。

(2) 通过操纵二位三通控制阀 1.3, 气缸中的空气通过快速排气阀 1.1 排出, 活塞杆迅速回程。如果继续按着控制阀 1.3 的按钮开关, 活塞杆将停留在尾部位置。

(3) 松开控制阀的按钮开关, 活塞杆向前运动, 且理想时间是 0.9s, 可通过调节



单向节流阀 1.2 来设定。

### 17.3.3 双作用气缸的逻辑控制(全气动)

#### 1. 任务目标

- (1) 实现双作用气缸的间接起动。
- (2) 掌握双气控二位五通阀的操作使用方法。
- (3) 掌握“或”门型梭阀和“与”门型梭阀的应用。
- (4) 掌握用“或”连接和“与”连接回路来控制一个执行机构动作的方法。

#### 2. 任务要求

- (1) 设计并画出气动回路图。
- (2) 连接气动系统。
- (3) 校核系统的功能。

#### 3. 任务实施

##### 1) 操作要求

- (1) 通过两个起动按钮开关中的任意一个来控制具有排气节流控制的气缸向前运动。

- (2) 当活塞杆运行至最前端且按下回程开关按钮时, 气缸活塞杆迅速回程。

##### 2) 气动回路的构建

设计气动回路图, 如图 17.21 所示。




图 17.21 双作用气缸逻辑控制的气动回路图

选择气动元件, 见表 17-4。



【参考视频】



表 17-4 双作用气缸逻辑控制气动元件表

标 号	名 称 类 型
1.0	双作用气缸
1.1	单向节流阀
1.2	双气控二位五通换向阀
1.3	“或”门型梭阀
1.4	“与”门型梭阀
1.5~1.7	二位三通按钮阀
1.8	二位三通滚轮杆行程换向阀

### 3) 操作说明

(1) 初始位置：气缸 1.0 的活塞杆的初始位置在尾端。设双气控二位五通阀 1.2 将压缩空气送入气缸的活塞杆这一端，则另一端的空气被排出。

(2) 作为信号输入的两个二位三通手控阀 1.5、1.6，只要至少有一个的按钮开关被按下，通过“或”门阀 1.3 就能使双气控二位五通阀动作，气缸活塞杆由于排气节流阀 1.1 的作用缓慢地向前运动。当达到前端位置，活塞杆压下滚轮杆行程阀 1.8，如果这时没有按钮开关被按下，气缸将保持在前端位置。

(3) 按下回程二位三通按钮阀 1.7 的按钮开关，双气控二位五通阀换向，活塞杆迅速回程。

注意：双气控二位五通阀具有双稳记忆作用，因此在安装系统之前需对其工作位进行校核。按下按钮阀 1.7 使气缸发生回程动作，仅当活塞杆处于前端位置并压下了滚轮杆行程阀 1.8 时才有可能。

## 17.3.4 单作用气缸的直接控制(单电控)

### 1. 任务目标

- (1) 掌握单电控换向阀的使用方法。
- (2) 掌握按钮开关的使用方法。
- (3) 实现气缸的直接起动。

### 2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。
- (3) 检查运行过程。

### 3. 任务实施

#### 1) 操作要求

- (1) 按下按钮开关，气缸的活塞杆向前伸出。
- (2) 松开按钮开关，活塞杆回复到气缸的末端。





## 2) 气动回路的构建

构建气动回路,如图 17.22(a)所示。

选择气动元件,见表 17-5。

表 17-5 气动元件表

标 号	元 件 名 称
1.0	单作用气缸
1.1	二位五通阀单电控换向阀(先导式)

## 3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路,如图 17.22(b)所示。




图 17.22 单作用气缸直接控制的气动回路与电气控制线路图

选择电气设备元件,见表 17-6。

表 17-6 单作用气缸直接控制电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
S <sub>1</sub>	按钮开关
1Y	电磁线圈

## 4) 操作说明

(1) 按下开关 S<sub>1</sub>, 电磁线圈 1Y 的回路接通, 二位三通电磁阀开启, 气缸的活塞杆向前运动, 直到前端。

(2) 松开按钮开关 S<sub>1</sub>, 电磁线圈 1Y 的回路断开, 二位三通电磁阀回到初始位置, 活塞杆退回到气缸的末端。

## 17.3.5 双作用气缸的间接控制(双电控)

### 1. 任务目标

- (1) 掌握双电控换向阀的使用方法。
- (2) 掌握继电器的使用方法。
- (3) 实现气缸的间接起动。



## 2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。
- (3) 组成气动和电气回路并运行。
- (4) 检查运行过程。

## 3. 任务实施

### 1) 操作要求

- (1) 按下一个按钮开关，气缸活塞杆向前伸出。
- (2) 按下另一个按钮开关，活塞杆回复到气缸末端。

### 2) 气动回路的构建

构建气动回路，如图 17.23(a)所示。


选择气动元件，见表 17-7。

表 17-7 双作用气缸间接控制气动元件表

标 号	元 件 名 称
1.0	双作用气缸
1.1	二位五通双电控换向阀

### 3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路，如图 17.23(b)所示。



【参考视频】

图 17.23 双作用气缸间接控制的气动回路与电气控制线路图

选择电气设备元件，见表 17-8。

表 17-8 双作用气缸间接控制电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
S <sub>1</sub> 、S <sub>2</sub>	按钮开关
K <sub>1</sub> 、K <sub>2</sub>	中间继电器
1Y、2Y	电磁线圈



#### 4) 操作说明

(1) 按下按钮开关  $S_1$ , 继电器  $K_1$  的回路闭合, 触点  $K_1$  动作。电磁线圈  $1Y$  的回路闭合, 二位五通电磁阀开启, 双作用气缸的活塞杆运动至前端。松开按钮开关  $S_1$ , 继电器  $K_1$  的回路打开, 触头回到静止位置, 电磁线圈  $1Y$  的回路断开。

(2) 按下按钮开关  $S_2$ , 继电器  $K_2$  的回路闭合, 触点  $K_2$  动作。电磁线圈  $2Y$  的回路闭合, 二位五通电磁阀回到初始位置, 双作用气缸的活塞杆退回到末端。松开按钮开关  $S_2$ , 继电器  $K_2$  的回路断开, 触点  $K_2$  回到静止位置, 电磁线圈  $2Y$  的回路断开。

### 17.3.6 双作用气缸的逻辑“与”控制(直接控制)

#### 1. 任务目标

- (1) 掌握“与”逻辑输入信号的应用。
- (2) 实现气缸的直接控制。

#### 2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。
- (3) 组建气动回路和电气回路并运行。

#### 3. 任务实施

##### 1) 操作要求

- (1) 按下两个按钮开关, 气缸活塞杆向前伸出。
- (2) 松开一个或两个按钮开关, 活塞杆回复到气缸末端。

##### 2) 气动回路的构建

构建气动回路, 如图 17.24(a)所示。




图 17.24 双作用气缸逻辑“与”控制(直接控制)的气动回路与电气控制线路

选择气动元件, 见表 17-9。



【参考视频】



表 17-9 双作用气缸逻辑“与”控制气动元件表

标 号	元 件 名 称
1.0	双作用气缸
1.1	二位五通单电控换向阀

## 3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路,如图 17.24(b)所示。

选择电气设备元件,见表 17-10。

表 17-10 双作用气缸逻辑“与”控制电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
$S_1$ 、 $S_2$	按钮开关
1Y	电磁线圈

## 4) 操作说明

(1) 按下按钮开关  $S_1$  和  $S_2$ , 电磁线圈 1Y 的回路闭合, 二位五通电磁阀被开启, 双作用气缸的活塞杆运动至前端。

(2) 松开按钮开关  $S_1$  和  $S_2$ , 电磁线圈 1Y 的回路断开, 二位五通电磁阀在反弹簧作用下回到初始位置, 双作用气缸的活塞杆退回到末端。

## 17.3.7 双作用气缸的逻辑“或”控制(间接控制)

## 1. 任务目标

- (1) 掌握“或”逻辑输入信号的应用。
- (2) 实现气缸的间接起动。
- (3) 掌握继电器模块的使用方法。

## 2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。
- (3) 组建气动回路和电气回路并运行。

## 3. 任务实施

## 1) 操作要求

- (1) 按下两个按钮开关中的任意一个, 气缸活塞杆向前伸出。
- (2) 松开这个按钮开关, 活塞杆回复到气缸末端。

## 2) 气动回路的构建

构建气动回路, 与图 17.22(b)所示回路相同。

## 3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路, 如图 17.25 所示。





【参考视频】




图 17.25 双作用气缸逻辑“或”控制(间接控制)电气控制线路图

选择电气设备元件,见表 17-11。

表 17-11 双作用气缸逻辑“或”控制电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
$S_1$ 、 $S_2$	按钮开关
$K_1$	中间继电器
1Y	电磁线圈

#### 4) 操作说明

(1) 按下按钮开关  $S_1$  或  $S_2$ , 电磁线圈 1Y 的回路闭合, 二位五通电磁阀开启, 双作用气缸的活塞杆运动至前端。

(2) 松开按钮开关  $S_1$  和  $S_2$ , 电磁线圈 1Y 的回路断开, 二位五通电磁阀在反弹弹簧的作用下回到静止位置, 双作用气缸的活塞杆退回到末端。

### 17.3.8 双作用气缸的自锁电路控制(断开优先)

#### 1. 任务目标

- (1) 熟悉断开优先的自锁电路。
- (2) 熟练掌握继电器模块的使用方法。

#### 2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。
- (3) 组建气动回路和电气回路并运行。

#### 3. 任务实施

##### 1) 操作要求

(1) 按下一个按钮开关, 气缸活塞杆向前伸出, 按下另一个按钮开关, 则气缸活塞杆回到初始位置。

(2) 若同时按下两个按钮, 气缸的活塞杆不动。


##### 2) 气动回路的构建

构建气动回路, 与图 17.22(b)所示回路相同。



## 3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路,如图 17.26 所示。



【参考视频】

图 17.26 双作用气缸自锁电路控制(断开优先)的电气控制线路图

选择电气设备元件,见表 17-12。

表 17-12 电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
S <sub>1</sub>	按钮开关
S <sub>2</sub>	按钮开关
K <sub>1</sub>	中间继电器
1Y	电磁线圈

## 4) 操作说明

(1) 按下按钮开关 S<sub>1</sub>(常开),使继电器 K<sub>1</sub>的回路因按钮开关 S<sub>2</sub>未动作(常闭)而闭合,触点 K<sub>1</sub>动作。松开按钮开关 S<sub>1</sub>(常开)后,具有触点 K<sub>1</sub>的自锁电路使继电器 K<sub>1</sub>的回路仍然闭合。电磁线圈 1Y 回路接通,二位五通电磁阀开启,双作用气缸的活塞杆运动至前端。

(2) 按下按钮 S<sub>2</sub>(常闭)使继电器 K<sub>1</sub>的回路断开,触点 K<sub>1</sub>复位,电磁线圈 1Y 断电,二位五通电磁阀由于反弹弹簧的作用回到初始位置,双作用气缸的活塞杆退回到末端。

## 17.3.9 双作用气缸的自锁电路控制(导通优先)

## 1. 任务目标

掌握导通优先的自锁电路的应用。

## 2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。
- (3) 组建气动回路和电气回路并运行。

## 3. 任务实施

## 1) 操作要求

- (1) 按下下一个按钮开关,气缸活塞杆向前伸出,按下另一个按钮开关,则气缸活



塞杆回到气缸末端。

(2) 若同时按下两个按钮, 气缸的活塞杆仍向前伸出。

2) 气动回路的构建

构建气动回路, 与图 17.22(b)所示回路相同。

3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路, 如图 17.27 所示。




图 17.27 双作用气缸自锁电路控制(导通优先)的电气控制线路图

选择电气设备元件, 见表 17-13。

表 17-13 双作用气缸自锁电路控制电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
$S_1$ 、 $S_2$	按钮开关
$K_1$	中间继电器
1Y	电磁线圈

4) 操作说明

(1) 按下按钮开关  $S_1$ (常开), 继电器  $K_1$  的回路闭合, 触点  $K_1$  动作。在未使用按钮开关  $S_2$ (常闭)的情况下, 松开按钮开关  $S_1$ (常开)后, 带触点  $K_1$  的自锁电路使继电器  $K_1$  的回路仍然闭合。1Y 通电, 二位五通电磁阀开启, 双作用气缸的活塞杆运动至前端。

(2) 按下按钮  $S_2$ (常闭), 继电器  $K_1$  的回路断开, 触点  $K_1$  断开, 电磁线圈 1Y 断电, 二位五通电磁阀回到初始位置, 双作用气缸的活塞杆运动到末端。

### 17.3.10 双作用气缸自动往返运动控制(接触式)

1. 任务目标

- (1) 掌握电信号行程开关的使用方法。
- (2) 实现气缸的间接控制。
- (3) 熟悉双电控二位五通阀的双稳记忆作用。

2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。



【参考视频】



(3) 组成气动回路和电气回路并运行。

(4) 检查运行过程。

### 3. 任务实施

#### 1) 操作要求

(1) 按下控制开关, 气缸活塞杆作往返运动。

(2) 再按一次这个控制开关, 则气缸活塞杆停止运行。

#### 2) 气动回路的构建

构建气动回路, 如图 17.28(a)所示。


选择气动元件, 见表 17-14。

表 17-14 双作用气缸自动往返运动控制气动元件表

标 号	元 件 名 称
1.0	双作用气缸
1.1	二位五通双电控换向阀

#### 3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路, 如图 17.28(b)所示。



【参考视频】

图 17.28 双作用气缸自动往返运动控制(接触式)的气动回路与电气控制线路图

选择电气设备元件, 见表 17-15。

表 17-15 双作用气缸自动往返运动控制电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
S <sub>1</sub>	自锁按钮开关
1S <sub>1</sub> 、1S <sub>2</sub>	限位开关
K <sub>1</sub> 、K <sub>2</sub>	中间继电器
1Y、2Y	电磁线圈

#### 4) 操作说明

(1) 按下自锁按钮开关 S<sub>1</sub>, 使继电器 K<sub>1</sub> 的回路闭合, 触点 K<sub>1</sub> 动作, 电磁线圈





1Y 通电,二位五通电磁阀左位工作,气缸活塞杆运动至前端并使限位开关 1S<sub>2</sub> 闭合。活塞杆离开末端后,通过限位开关 1S<sub>1</sub> 的作用使继电器 K<sub>1</sub> 的回路断开,触点 K<sub>1</sub> 复位断开。

(2) 通过限位开关 1S<sub>2</sub> 使继电器 K<sub>2</sub> 的回路闭合,触点 K<sub>2</sub> 闭合,电磁线圈 2Y 通电,二位五通电磁阀换至右位工作,气缸活塞杆退回到末端并使限位开关 1S<sub>1</sub> 闭合。活塞杆离开前端后,由于限位开关 1S<sub>2</sub> 的作用使电磁线圈 2Y 断电。

(3) 在控制开关 S<sub>1</sub> 导通的情况下,继电器 K<sub>1</sub> 的回路通过限位开关 1S<sub>1</sub> 的作用而闭合,触点 K<sub>1</sub> 动作,电磁线圈 1Y 的回路接通,二位五通电磁阀开启,双作用气缸的活塞杆重新运动至前端。

(4) 如此循环动作,直至再次按下控制开关 S<sub>1</sub>,继电器 K<sub>1</sub> 的回路断开,运行停止。

### 17.3.11 双作用气缸自动往返运动控制(非接触)

#### 1. 任务目标

- (1) 掌握自锁电路控制。
- (2) 掌握非接触型接近开关的使用方法。

#### 2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。
- (3) 组成气动回路和电气回路并运行。
- (4) 检查运行过程。

#### 3. 任务实施

##### 1) 操作要求

- (1) 按下一个按钮开关,气缸活塞杆往返运动。
- (2) 按下另一个开关,则停止运行。

##### 2) 气动回路的构建

构建气动回路,如图 17.29(a)所示。

选择气动元件,见表 17-16。

表 17-16 双作用气缸自动往返运动控制气动元件表

标 号	元 件 名 称
1.0	双作用气缸
1.1	二位五通双电控换向阀

##### 3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路,如图 17.29(b)所示。

选择电气元件,见表 17-17。




图 17.29 双作用气缸自动往返运动控制(非接触式)的气动回路与电气控制线路图

【参考视频】



表 17-17 双作用气缸自动往返运动控制电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
$S_1$ 、 $S_2$	按钮开关
$B_1$ 、 $B_2$	磁电式接近开关
$K_1$ 、 $K_2$ 、 $K_3$	中间继电器
$1Y$ 、 $2Y$	电磁线圈

## 4) 操作说明

(1) 按下按钮开关  $S_1$  使继电器  $K_1$  的回路闭合, 触点  $K_1$  动作。松开按钮开关  $S_1$  后, 由于触点  $K_1$  所在的自锁电路使继电器  $K_1$  的回路仍然闭合。继电器  $K_2$  通过触点  $K_1$  闭合, 触点  $K_2$  动作。电磁线圈  $1Y$  通电, 三位五通电磁阀左位工作。气缸活塞杆运动至前端并接通传感器  $B_2$ 。活塞杆离开了末端后, 由传感器  $B_1$  使继电器  $K_2$  的回路断开,  $1Y$  断电。

(2) 通过传感器  $B_2$  使继电器  $K_3$  的回路接通, 触点  $K_3$  动作, 电磁线圈  $Y_2$  的回路闭合, 二位五通电磁阀右位工作, 活塞杆运动至末端并接通传感器  $B_1$ 。活塞杆离开了前端后, 由传感器  $B_2$  使继电器  $K_3$  的回路断开,  $2Y$  断电。

(3) 继电器  $K_2$  的回路通过传感器  $B_1$  接通, 触点  $K_2$  动作, 电磁线圈  $1Y$  闭合, 二位五通电磁阀开启, 双作用气缸的活塞杆重新运动到前端。

(4) 如此循环动作, 直至按下另一按钮  $S_2$ (常闭), 气缸活塞杆停止运动。

## 17.3.12 双气缸顺序控制

## 1. 任务目标

- (1) 熟练掌握自锁电路控制。
- (2) 掌握行程开关和传感器的使用方法。
- (3) 掌握气动元件与电气元件的正确选择和使用方法。
- (4) 熟悉气动回路和电气回路的设计。

## 2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。
- (3) 组建气动回路和电气回路并运行。

## 3. 任务实施

### 1) 操作要求

按下下一个按钮开关, 气缸 1 活塞杆向前伸出; 当到达末端时, 气缸 2 的活塞杆向前伸出, 同时气缸 1 回缩复位; 气缸 2 活塞杆到达末端后, 自动回缩复位。

### 2) 气动回路的构建

构建气动回路, 如图 17.30 所示。




图 17.30 双气缸顺序控制的气动回路图

选择气动元件, 见表 17-18。


表 17-18 双气缸顺序控制气动元件表

标 号	元 件 名 称
1.0	双作用气缸 1
1.1	二位五通单电控换向阀
2.0	双作用气缸 2
2.1	二位五通双电控换向阀

### 3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路, 如图 17.31 所示。

选择电气设备元件, 见表 17-19。



【参考视频】

图 17.31 双气缸顺序控制的电气控制线路图

表 17-19 双气缸顺序控制电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
S <sub>1</sub>	按钮开关
1B <sub>1</sub> 、1B <sub>2</sub>	传感器控制开关
2S <sub>1</sub> 、2S <sub>2</sub>	电信号行程开关
K <sub>1</sub> 、K <sub>2</sub> 、K <sub>3</sub>	中间继电器
1Y、2Y <sub>1</sub> 、2Y <sub>2</sub>	电磁线圈

#### 4) 操作说明

(1) 按下按钮开关 S<sub>1</sub> 使继电器 K<sub>1</sub> 的回路闭合, 触点组 K<sub>1</sub> 动作。开关 S<sub>1</sub> 松开后, 通过 K<sub>1</sub> 的自锁回路, 使继电器 K<sub>1</sub> 的回路仍然闭合。通过触点 K<sub>1</sub> 使电磁线圈 1Y 的回路闭合, 二位五通电磁阀 1.1 换至左位。气缸 1.0 的活塞杆运动到前端并接通传感器 1B<sub>2</sub>。

(2) 继电器 K<sub>2</sub> 的回路闭合, 触点 K<sub>2</sub> 动作, 电磁线圈 2Y<sub>1</sub> 的回路闭合, 二位五通电磁阀 2.1 换至左位, 气缸 2.0 的活塞杆运动至前端并作用于限位开关 2S<sub>2</sub>。活塞杆离开了末端后, 通过限位开关 2S<sub>2</sub> 使继电器 K<sub>1</sub> 的回路断开, 触点 K<sub>1</sub> 回到静止位置。电磁线圈 1Y 的回路断开, 二位五通电磁阀 1.1 回到初始右位, 气缸 1.0 的活塞杆运动至末端并接通传感器 1B<sub>1</sub>。

(3) 气缸 1.0 活塞杆离开前端, 传感器 1B<sub>2</sub> 使继电器 K<sub>2</sub> 的回路断开, 触点 K<sub>2</sub> 复位。电磁线圈 2Y<sub>1</sub> 的回路断开。传感器 1B<sub>1</sub> 使继电器 K<sub>3</sub> 的回路闭合, 触点 K<sub>3</sub> 动作。电磁线圈 2Y<sub>2</sub> 的回路闭合, 二位五通电磁阀 2.1 回到初始右位。气缸 2.0 的活塞杆向后运动至末端。继电器 K<sub>3</sub> 的回路由于限位开关 2S<sub>2</sub> 而断开, 触点 K<sub>3</sub> 回到静止位置, 电磁线圈 2Y<sub>2</sub> 的回路断开。



## 17.3.13 双气缸计数控制

## 1. 任务目标

- (1) 掌握计数器的使用方法。
- (2) 掌握气动元件与电气元件的正确选择和使用方法。
- (3) 掌握气动回路和电气控制回路的设计及调试方法。

## 2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。
- (3) 搭建气动回路和电气控制回路并运行。
- (4) 检查运行过程。

## 3. 任务实施

## 1) 操作要求

按下按钮开关, 气缸 1 活塞杆往复运动两次, 气缸 2 往复运动一次, 如此循环运行。再次按下此按钮开关, 两个气缸停止运动。

## 2) 气动回路的构建

构建气动回路, 如图 17.32 所示。




图 17.32 双气缸计数控制的气动回路图

选择气动元件, 见表 17-20。

表 17-20 双气缸计数控制气动设备元件表

标 号	元 件 名 称
1.0	双作用气缸 1
1.1	二位五通双电控换向阀
2.0	双作用气缸 2
2.1	二位五通单电控换向阀



## 3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路, 如图 17.33 所示。




图 17.33 双气缸计数控制的电气控制线路图

选择电气设备元件, 见表 17-21。

表 17-21 双气缸计数控制电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
S <sub>1</sub>	自锁按钮开关
1B <sub>1</sub> 、1B <sub>2</sub>	传感器
2S	行程开关
K <sub>1</sub> 、K <sub>2</sub>	中间继电器
1Y <sub>1</sub> 、1Y <sub>2</sub> 、2Y	电磁线圈
C	计数器

## 4) 操作说明

(1) 按下自锁按钮开关 S<sub>1</sub> 使继电器 K<sub>1</sub> 的回路闭合, 触点组 K<sub>1</sub> 动作。通过触点 K<sub>1</sub> 使电磁线圈 1Y<sub>1</sub> 的回路闭合, 二位五通双电控电磁阀 1.1 换至左位。气缸 1.0 活塞杆离开末端后, 1B<sub>1</sub> 断开, 使 K<sub>1</sub> 断开, 1Y<sub>1</sub> 断电, 电磁阀 1.1 保持左位, 气缸 1.0 活塞杆继续运动到前端并接通传感器 1B<sub>2</sub>。

(2) 1B<sub>2</sub> 闭合, 使 K<sub>2</sub> 闭合, 计数器 C 计数 1 次, 同时, 1Y<sub>2</sub> 通电, 二位五通双电控换向阀切换至右位, 气缸 1.0 活塞杆缩回, 1B<sub>2</sub> 断开, K<sub>2</sub> 断开, 1Y<sub>2</sub> 断电, 二位五通双电控换向阀保持右位, 气缸 1.0 活塞杆继续缩回到末端并接通传感器 1B<sub>1</sub>。如此循环两次。

(3) 计数器 C 计数 2 次, 常开触点 C 闭合, 2Y 通电, 二位五通单电控换向阀 2.1 左位工作, 气缸 2.0 的活塞杆伸出。

(4) 气缸 2.0 的活塞杆伸出至终端, 行程开关 2S 闭合, 计数器 C 计数复位, 计



【参考视频】

数器常开触点 C 断开, 2Y 断电, 换向阀 2.1 在弹簧力的作用下自动复位, 气缸 2.0 的活塞杆缩回。如此循环动作。

(5) 再次按下自锁按钮开关  $S_1$ , 循环动作结束。

### 17.3.14 双气缸时间控制

#### 1. 任务目标

- (1) 掌握时间继电器的使用方法。
- (2) 掌握气动元件与电气元件的正确选择和使用方法。
- (3) 掌握气动回路和电气控制回路的设计及调试方法。

#### 2. 任务要求

- (1) 画出气动回路图。
- (2) 画出电气控制线路图。
- (3) 搭建气动回路和电气控制回路并运行。

#### 3. 任务实施

##### 1) 操作要求

(1) 按下按钮开关, 气缸 1 活塞杆向前伸出, 同时气缸 2 的活塞杆缩回复位; 3s 后, 气缸 1 的活塞杆缩回复位, 同时气缸 2 活塞杆向前伸出; 2s 后, 气缸 1 活塞杆再次向前伸出, 同时气缸 2 的活塞杆缩回复位, 如此往复。

(2) 再次按下此按钮开关, 气缸运动停止。

##### 2) 气动回路的构建

构建气动回路, 如图 17.34 所示。




图 17.34 双气缸时间控制的气动回路图

选择气动元件, 见表 17-22。

表 17-22 双气缸时间控制气动元件表

标 号	元 件 名 称
1.0	双作用气缸 1
1.1	二位五通双电控换向阀
2.0	双作用气缸 2
2.1	二位五通单电控换向阀


### 3) 电气控制线路的连接

连接电气控制线路,如图 17.35 所示。

选择电气设备元件, 见表 17-23。

表 17-23 双气缸时间控制电气设备元件表

标 号	元 件 名 称
S <sub>1</sub>	自锁按钮开关
K <sub>1</sub> 、K <sub>2</sub>	中间继电器
T <sub>1</sub> 、T <sub>2</sub>	时间继电器
1Y <sub>1</sub> 、1Y <sub>2</sub> 、2Y	电磁线圈



【参考视频】

图 17.35 双气缸时间控制的电气控制线路图

#### 4) 操作说明

(1) 按下自锁按钮开关  $S_1$ , 时间继电器  $T_1$  开始计时, 同时中间继电器  $K_1$  通电, 触点  $K_1$  闭合, 使电磁线圈  $1Y_1$  和  $2Y$  通电, 二位五通电磁阀 1.1、2.1 换至左位, 气缸 1.0 活塞杆向前伸出, 同时气缸 2.0 的活塞杆回缩复位。

(2) 时间继电器  $T_1$  延时 3s 后, 触点  $T_1$  闭合, 时间继电器  $T_2$  开始计时, 中间继电器  $K_2$  通电; 常闭触点  $K_2$  断开, 电磁线圈  $1Y_1$  和  $2Y_1$  断电; 常开触点  $K_2$  闭合,  $1Y_2$



通电, 气缸 1.0 的活塞杆缩回复位, 同时气缸 2.0 活塞杆向前伸出。

(3) 时间继电器  $T_2$  延时 2s 后, 触点  $T_2$  断开, 中间继电器  $K_2$  断电, 常闭触点  $K_2$  闭合, 进入下一循环。

(4) 再次按下按钮开关  $S_1$ , 动作循环结束, 气缸运动停止。













北京大学出版社版权所有  
禁止转载











# 附 录

## 附录 1 液压图形符号(GB/T 786.1—2009)

附表 1-1 基本符号、管路及连接

名 称	符 号	名 称	符 号
工作管路		管口在液面以上的油箱	
控制管路		管口在液面以下的油箱	
连接管路		管端连接于油箱底部	
交叉管路		密闭式油箱	
柔性管路		单通路旋转接头	
组合元件线		三通路旋转接头	

附表 1-2 控制方法

名 称	符 号	名 称	符 号
按钮式人力控制		顶杆式机械控制	
手柄式人力控制		滚轮式机械控制	
踏板式人力控制		单向滚轮式机械控制	
弹簧控制		液压先导控制	

续表

名 称	符 号	名 称	符 号
单作用电磁控制		液压二级先导控制	
双作用电磁控制		电液先导控制	
加压或卸压控制		气液先导控制	
差动控制		液压先导泄压控制	
外部压力控制		电液先导泄压控制	
内部压力控制		电反馈控制	

附表 1-3 液压泵、液压马达和液压缸

名 称	符 号	名 称	符 号
单向定量液压泵		单向定量液压马达	
双向定量液压泵		双向定量液压马达	
单向变量液压泵		单向变量液压马达	
双向变量液压泵		双向变量液压马达	
定量液压泵-马达		变量液压泵-马达	
摆动马达		液压整体式传动装置	



续表

名 称	符 号	名 称	符 号
单作用单活塞杆缸		不可调单向缓冲缸	
双作用单活塞杆缸		不可调双向缓冲缸	
双作用双活塞杆缸		可调单向缓冲缸	
伸缩缸		可调双向缓冲缸	

附表 1-4 液压控制阀





名 称	符 号	名 称	符 号
单向阀		二位五通换向阀	
液控单向阀		三位三通换向阀	
液压锁		三位四通换向阀	
二位二通换向阀		三位五通换向阀	
二位三通换向阀		三位六通换向阀	
二位四通换向阀		四通电液伺服阀	

续表















名 称	符 号	名 称	符 号
截止阀		卸荷阀	
直动式溢流阀		不可调节流阀	
先导式溢流阀		可调节流阀	
先导式电磁溢流阀		可调单向节流阀	
先导式比例电磁溢流阀		调速阀	
直动式减压阀		带温度补偿的调速阀	
先导式减压阀		单向调速阀	
先导式比例电磁式溢流减压阀		减速阀	
直动式顺序阀		分流阀	



续表

名 称	符 号	名 称	符 号
先导式顺序阀		集流阀	
单向顺序阀		分流集流阀	

附表 1-5 液压辅助元件

名 称	符 号	名 称	符 号
液压源		过滤器	
电动机		磁芯过滤器	
原动机		污染指示过滤器	
压力计		冷却器	
液面计		加热器	
流量计		温度调节器	
压力继电器		蓄能器	

## 附录2 气动图形符号(GB/T 786.1—2009)

附表 2-1 管路及连接

名 称	符 号	名 称	符 号
直接排气口		带单向阀快换接头	
带连接排气口		不带单向阀快换接头	

附表 2-2 控制方法

名 称	符 号	名 称	符 号
气压先导控制		电气先导控制	

附表 2-3 气动执行元件

名 称	符 号	名 称	符 号
单向定量马达		单作用活塞缸	
双向定量马达		双作用活塞缸	
单向变量马达		伸缩缸 (单作用式) (双作用式)	
双向变量马达		气液转换器 (单程作用) (连续作用)	
摆动马达		气液增压器	



附表 2-4 气动控制元件

名 称	符 号	名 称	符 号
直动式溢流阀		与门型梭阀	
先导式溢流阀		或门型梭阀	
溢流减压阀		快速排气阀	
先导式减压阀		带消声器的节流阀	

附表 2-5 气动辅助元件

名 称	符 号	名 称	符 号
气压源		分水排水器	 人工排出
气罐		空气过滤器	 人工排出
冷却器		空气干燥器	
消声器		油雾器	



## 参 考 文 献

- [1] 路甬祥. 液压气动技术手册[M]. 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [2] 徐永生. 液压与气动[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [3] 袁承训. 液压与气压传动[M]. 北京: 机械工业出版社, 2000.
- [4] 陈奎生. 液压与气压传动[M]. 武汉: 武汉理工大学出版社, 2001.
- [5] 袁子荣. 液气压传动与控制[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2002.
- [6] 贾铭新. 液压传动与控制解难和练习[M]. 北京: 国防工业出版社, 2003.
- [7] SMC(中国)有限公司. 现代实用气动技术[M]. 3 版. 北京: 机械工业出版社, 2012.
- [8] 赵家文. 液压与气动应用技术[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2013.
- [9] 陈海魁. 机械基础(液压传动部分) [M]. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2001.
- [10] 姜继海, 宋锦春, 高常识. 液压与气压传动[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002.

北京大学出版社版权所有  
禁止转载